

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolane osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3. Pokud nebude shledaná závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět vlastníkem výrobku.
4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastníkem (uživatel) nářadí nebo stroje.
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čišťení.

SERVIS

Logistické centrum Klecany
Topolová 483
250 67 Klecany

Tel. reklamačního odd.: 266 190 156

T-mobile: 603 414 975

266 190 111

O₂: 601 218 255

Fax: 260 190 100

Vodafone: 608 227 255

<http://www.KHnet.cz>

E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobek: HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PŘEVODOVKY	
Typ:	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.

www.unimax.com

NÁVOD K OBSLUZE

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PŘEVODOVKY



LGBY1000
LGBY2000

První použití hydraulického zvedáku převodovky je ve smyslu toho návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou vzniku úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení, zdvihaného břemene nebo okolí.

Návod k použití v části: popis, funkce, montáž a využití výrobku, má pouze proklamativní charakter. Proto je třeba pro samotné pracovní využití výrobku vycházet ze zkušebních prací. Tyto informace jsou pouze doporučením vyhotoveným na základě současných zkušeností s výrobkem, technologické parametry výrobku nebo postupy se mohou průběžně upravovat nebo měnit, a to i bez zpětné změny údajů v návodech. Proto je třeba testováním ověřit konkrétní vlastnosti výrobku v přímé

závislosti na čase, prostoru, obsluze a materiálu.

**TECHNICKÁ DATA
LGB1000**

Maximální nosnost 450 kg
Rozsah zdvihu.....1285 - 1735 mm
Hmotnost jedné podpěry 33 kg

**TECHNICKÁ DATA
LGB2000**

Maximální nosnost 900 kg
Rozsah zdvihu.....1400 - 1900 mm
Hmotnost jedné podpěry 56 kg

POPIS

Hydraulický zvedák převodovky je tvořen ocelovým čtyřnohým skeletem s kolečky, výsuvnou podpěrrou, plošinou pro upevnění převodovky a zajišťovacím mechanismem.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

•Nikdy nepoužívejte zvedák na předměty překračující povolenou nosnost zvedáku

•Ujistěte se, že zvedák i podpíraný předmět jsou stabilní

•Zátěž (převodovku, motor, diferenciál, a pod.) ustavte do osy zvedáku a zvedák zatěžujte pomalu a postupně

•Zátěž nelze ponechat na zvedáku na dobu delší než nezbytně nutnou k přesunutí předmětu ze zvedáku, nebo k zpětné montáži předmětu na vůz

•Pravidelně provádějte bezpečnostní prohlídky zvedáku, zaměřenou zejména na ohyby, trhliny, únik hydraulické kapaliny, a pod.

•Při práci se zvedákem pod vozidlem nebo v případě, kdy předmět na zvedáku je ve výši hlavy nebo výše, je nutné použít bezpečnostní přílbu.

•Nerespektování uvedených pravidel může způsobit škody na zdraví nebo majetku

MONTÁŽ

Zvedák vybalte z přepravního obalu, pokud již není zkompletován, zkompletujte ho dle obrázku.

Při zvedání vozu, ze kterého chcete jeho díl vyjmout či přizvednout, je třeba zajistit takový díl proti jeho vypadnutí pouze částečným uvolněním, náhradním zafixováním nebo obdobným způsobem.

Při vkládání zvedáku pod zvednutý vůz se nesmí pod vůz dostat žádná další osoba. Je zakázáno vkládat mezi zvedák a vůz nebo zvedák a zem jakékoli další nástavce nebo mezikusy.

Nikdy nesmí dojít k situaci, kdy by byl zdvižený vůz spouštěn na zvedák!!! Vždy musí být zvedák naopak přizvedáván k předmětu, který se bude přizvedávat či vyjímat.

Pohyb plošiny ve vertikální rovině se provádí nožním pedálem, horizontální pohyb zvedáku se provádí posuvem na pojezdových kolech. Plošina zvedáku musí na předmět dosednout zvolna, co největší plochou, při současném vizuálním kontaktu se zvedákem a jeho vizuální kontrolou činnosti. Plošinu je možné polohovat a tím docílit nevhodnější polohy vůči předmětu.

Je výslovně zakázáno přesunovat zvedák s předmětem!!! Pojezdová kola slouží POUZE pro správné nastavení zvedáku vůči předmětu, nikoli pro následný transport. Je dovoleno pouze zvedák s předmětem spustit do spodní úvratě pro snazší přemístění předmětu z plošiny zvedáku.

Konkrétní popis umístění a využití zvedáku zde záměrně není zmíněn, protože výrobce/dovozce má zato, že uživatel funkci zvedáku zná a s jeho činností je obeznámen, protože ve smyslu zákona se jedná o výrobek běžný. Pokud uživatel tyto znalosti neovládá nebo si jimi není jist, doporučujeme se obrátit na Inspektorát bezpečnosti práce.