

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
4. Reklamací uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje. Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

SERVIS

KH Trading sro
U Vysočanského pivovaru 701/3
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. reklamačního odd.
266 190 156

266 190 111

Fax
260 190 100

T-Mobile 603 414 975

EuroTel 601 218 255

Oscar 608 227 255

<http://www.KHnet.cz>

E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobek: ROVNACÍ ZAŘÍZENÍ DOZER	
Typ: JQZ-10	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.

NÁVOD K POUŽITÍ

DOZER



JQZ-10

Všeobecná bezpečnostní pravidla

- Udržujte pracovní prostor v čistotě
- Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu
- Pracovní prostor musí být dobře osvětlený

Pracovní prostředí

- Nikdy nenechávejte nářadí na dešti. Nepoužívejte jej ve vlhkých místech a vždy zajistěte dostatečné osvětlení.
- Nikdy nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých kapalin a plynů.

Udržujte nářadí mimo dosah dětí.

- Nedovolte dětem nebo přihlížejícím, aby se nářadí dotýkali a zajistěte, aby byli v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru.

Ukládejte nářadí na bezpečném místě

- Nářadí, které právě nepoužíváte, musí být uloženo na suchém a uzamčeném místě, mimo dosah dětí.

Nepřetěžujte nářadí.

- Nářadí vám bude lépe a bezpečněji sloužit, pokud jej budete používat v míře, pro kterou je určeno. Na poškození způsobené přetížením nářadí se nevztahuje záruka.

Používejte správný typ nářadí.

- Nepoužívejte lehké nářadí pro velké namáhání. Nikdy nepoužívejte nářadí pro jiný účel, než pro jaký je určeno.

Používejte vhodný pracovní oblek.

- Nenoste volné oblečení nebo šperky, které mohou být zachyceny pohyblivými díly.
- Nikdy nenoste prsteny s vystupujícími částmi.
- Dlouhé vlasy noste zakryté.
- Noste gumovou pracovní obuv.

Používejte ochranné brýle

- V prašném prostředí noste masku.

Zaujměte vhodný postoj

- Při práci se nenatahujte. Je nutné neustále zaujímat pevný postoj a udržovat rovnováhu.

Věnujte péči údržbě nářadí.

- Nářadí pracuje nejlépe a nejbezpečněji, pokud je udržováno v čistotě.
- Věnujte pozornost návodu k údržbě a výměně nástrojů. Udržujte nářadí suché a neznečištěné olejem a tukem.

Věnujte práci plnou pozornost.

- Sledujte vaši práci, používejte všechny smysly. Nepracujte s nářadím, pokud nemůžete na vaši práci plně myslet.

Kontrolujte nářadí, zda není poškozeno.

- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně.
- Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené a kontrolujte všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné opravit nebo vyměnit poškozené bezpečnostní prvky a díly nářadí.

Nechte si své nářadí opravit odborníkem.

- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze příslušenství a nástroje doporučené v tomto návodu nebo katalogu. Použití jiných než uvedených příslušenství může způsobit zranění.

Další bezpečnostní pravidla

- A Nikdy nepřekračujte maximální zatížení hydraulického válce. Nepřekračujte maximální vysunutí pístnice, protože je možné násilím vysunout pístnici ven z válce.
- B Pokud jsou odpojeny spojovací ventily, vždy nasadte krytky, aby se hydraulický systém udržoval v čistotě.
- C Pokud není zatížení hydraulického válce soustředné, čerpejte opatrně. Pokud musíte k čerpání používat nadměrnou sílu, zastavte práci a nastavte válec tak, aby zatížení bylo více soustředné. Toto opatření by mělo snížit vynakládanou sílu.
- D Nepokládejte žádné těžké předměty na hydraulické hadice a nenechte hadice, aby se zauzlovaly. Vždy nechte hadice volné, aby se zabránilo jejich poškození a poškození spojek.
- E Udržujte nářadí mimo dosah tepla a ohně, protože tím se nářadí může poškodit.

Záruční podmínky

1. KH Trading ručí za všechny vady materiálu a zpracování po dobu 6 měsíců od data nákupu. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Vždy v prvním případě reklamujte nejprve u dealera firmy KH Trading. Obvykle bude schopen vyřešit váš problém a opravit vadu nářadí.
3. Obvyklé opotřebení a poškození nespadá do záruky – to se týká např. těsnění apod.
4. Tato záruka se vztahuje pouze na případy kdy:
 - předložíte doklad o nákupu nářadí
 - pokud je řádně vyplněný a potvrzený záruční list
 - pokud nářadí bylo používáno v souladu s návodem pro používání
 - pokud nebyly provedeny žádné opravy nebo úpravy nářadí třetí stranou, ani nebyly namontovány jiné, než originální díly
 - pokud závada nevznikla působením vyšší moci
5. Ustanovení záručních podmínek jsou účinné spolu s podmínkami prodeje (všeobecné dodací podmínky společnosti KH Trading sro).
6. Všechny náklady na dopravu nářadí do místa opravy nese kupující. Nepřijímají se výrobky znečištěné, nebo nevhodně zabalené.

Ochrana životního prostředí

Recyklace surovin má přednost před skládkováním odpadu. Poškození nářadí při dopravě je nutné zabránit pomocí dostatečně pevného obalu, který je vyroben z recyklovatelného materiálu.

Poprodejní servis firmy KH Trading

Uchovávejte originální obal. Pokud budete někdy muset nářadí stěhovat, použijte původní obal – tím snížíte nebezpečí poškození při přepravě. V případě reklamace je nejlepší nářadí vrátit v původním obalu.

Použití

1. Spojte hydraulický válec a čerpací jednotku a přesvědčte se, že spoje jsou pevně zajištěny.
2. Pevně uzavřete uvolňovací kohout utažením směrem vpravo
3. Pumpujte pákou čerpací jednotky nahoru a dolů
4. Tlak je možné uvolnit otevřením uvolňovacího kohoutu
Pozn.: Čerpací jednotka může být použita v jakékoli poloze. Pokud je však umístěna svisle, vyústění hadice musí být dole.
5. Řádně zajistěte vozidlo proti samovolnému pohybu.
6. Připevněte příčnou rouru ke spodku vozidla, o níž se opře konstrukce ramene.
7. Nastavte úhel ramene a výšku pro umístění řetězu a volný konec řetězu upevněte ke karoserii pomocí háku, svěrky apod.
8. Vzhledem k bezpečnostním rizikům smí toto zařízení používat pouze osoba seznámená s obsluhou zařízení a odborně způsobilá.

Údržba

Pokud není zařízení používáno, čerpací jednotka by měla být uložena při otevřeném uvolňovacím kohoutu.

Doplňování oleje:

- Hladinu oleje zkontrolujte tak, že umístíte čerpací jednotku do svislé polohy (viz obr.). Pokud je to nutné, doplňte hydraulický olej až po značku.
- Vyměňte měrku a zkontrolujte hladinu oleje.
- Vaše čerpací jednotka byla u výrobce naplněna vysoce kvalitním hydraulickým olejem. Používejte pouze schválený olej.
- Po dlouhodobém použití by měla být olejová náplň vyměněna, aby se zajistila delší životnost zařízení. Olej se vypustí tak, že se vyjme měrka otevře uvolňovací kohout. Zajistěte, aby se do systému nedostaly žádné nečistoty. Znovu naplňte schváleným olejem.

Vyhledávání závad

1. Čerpací jednotka nepracuje

Znečištěné těsnění ventilu / opotřebené těsnění

Vyměňte těsnění za nové

2. Čerpací jednotka nedodává tlak

Zavzdušnění

Otevřete uvolňovací kohout a vyjměte doplňovací zátku.

Nádržka může být přeplněna nebo v ní může být příliš málo oleje.

Zkontrolujte hladinu oleje po odejmutí doplňovací zátky. Doplňte olej na předepsanou úroveň.

3. Čerpací jednotka je při zatížení nestabilní

Zavzdušnění

Několikrát zapumpujte při otevřeném kohoutu, poté kohout uzavřete.

Těsnění čerpacího pístu může být opotřebené.

Nahraďte těsnění novým.

4. Čerpací jednotka se úplně neuvolní

Zavzdušnění

Vyměňte doplňovací zátku za novou

Provedte odvzdušnění demontováním doplňovací zátky.