

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

**ODSÁVAČKA OLEJE
A KAPALIN 4 L**



104616

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Díky objemné záchytné nádobě je tato odsávačka určena pro snadné a rychlé odsátí oleje nebo paliva z motocyklů, kompresorů a dalších strojů s motory obsahujícími provozní kapaliny, pomocí plnicího otvoru nebo měrky oleje. Pomocí odsávačky zvládnete olej vyměnit rychle a hlavně bez nepořádku. Balení obsahuje hadice: 1,3 m × 10 mm a 1 m × 8 mm. (vnější průměr).

TECHNICKÁ DATA


Kapacita nádržky.....	4 l
Příslušenství.....	hadička 1,3 m × Ø 10/8 mm hadička 1,0 m × Ø 8/5 mm


Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Symbody používané v těchto instrukcích

 **Pozor!** Nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.

 **Varování!** Nebezpečí poškození

 **Informace**



Používejte ochranu hlavy



Používejte ochranu rukou

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před započatím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil.
- Provozní kapaliny vozidla jsou zdraví škodlivé nebo i jedovaté. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
- Dodržujte předpisy výrobců vozidel i kapalin.
- Používejte osobní ochranné pomůcky, jako rukavice, brýle, popř. respirátor, dle pokynů výrobce odsávané kapaliny.
 - Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Uložte tyto pokyny v blízkosti výrobku, aby byly v budoucnu vždy po ruce. Ujistěte se, zda jsou všechny osoby, které používají tento výrobek, řádně seznámeny s tímto návodem.
 - I když je toto nářadí používáno podle uvedených pokynů, není možné eliminovat všechny rizikové faktory. Používejte toto nářadí opatrně. Nejste-li si jisti, jak se toto nářadí bezpečně a správně používá, nepoužívejte toto nářadí.

⚠ Tento výrobek je určen k odčerpávání oleje a vody. Pokusíte-li se použít tento výrobek pro jiné účely, může být nebezpečný a dojde k zrušení platnosti záruky.

- Při práci s tímto výrobkem vždy používejte ochranné brýle a rukavice.
- Zabraňte tomu, aby tento výrobek používaly děti.

MONTÁŽ A OBSLUHA

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.



- 1) Zásobník
- 2) Pumpa
- 3) Rukojeť pumpy
- 4) Vstupní průchozí zátka
- 5) Krytky zabraňující odkapávání
- 6) Trubička s průměrem 8 mm
- 7) Trubička s průměrem 5 mm
- 8) Svorka omezující průtok

POKYNY PRO POUŽITÍ

SESTAVENÍ

- Našroubujte pumpu (2) na závitové šroubení na horní části zásobníku.
- Odšroubujte a sejměte vstupní trysku (4). Protáhněte vstupní průchozí zátkou zevnitř směrem ven trubičku s průměrem 5 mm (7).

Protahujte ji, dokud nebude utěsněna.

- Znovu našroubujte vstupní průchozí zátku (4) na zásobník (1).
- Budete-li potřebovat větší délku trubičky, trubička s průměrem 8 mm (6) může být připojena ke koncové části trubičky s průměrem 5 mm (7).

PŘÍPRAVA

- Před zahájením odsávání jakékoli kapaliny se ujistěte, zda jsou zastaveny všechna strojní zařízení a zda je kapalina zcela chladná.
- Uvědomte si, že motorový olej, chladicí kapalina a díly výfukového systému mohou po zastavení motoru zůstat ještě nějakou dobu horké.

ODSÁVÁNÍ KAPALINY

- Zasuňte odsávací trubičku do plicního otvoru, do otvoru pro měrku oleje nebo jiného vhodného otvoru. Ujistěte se, zda je konec odsávací trubičky je pod hladinou odsávané kapaliny. Opakovaným zvedáním a stlačením rukojeti pumpy (3) vytvoříte podtlak.
- Tak dojde k odsátí kapaliny do zásobníku (1). Pokračujte v odsávání podle potřeby.
- Svorka omezující průtok (8) může být použita pro zmírnění průtoku odsávané kapaliny. Chcete-li průtok kapaliny omezit, stiskněte svorku. Chcete-li svorku uvolnit a zvýšit průtok kapaliny, zatlačte přední část svorky směrem dopředu. Jakmile se zásobník naplní, přerušete pumpování. Dostane-li se odsávaná kapalina do sestavy pumpy, může dojít k jejímu poškození.
- Při přepravě sejměte pumpu (2) a odsávací trubičky (6 + 7). Nasuňte krytky zabraňující odkapávání (5) řádně na výstupní otvory trubiček a našroubujte příslušná šroubení.
- Chcete-li zásobník vyprázdnit, sejměte vstupní trysku (4) a vylijte kapalinu.

ÚDRŽBA

- Náradí udržujte vždy v čistotě. Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Omývejte tento výrobek pouze teplým saponátovým roztokem.
- Odsávací trubičky mohou být čištěny propláchnutím saponátovým roztokem.
- Před uložením tohoto výrobku počkejte, dokud zcela neoschne.

LIKVIDACE

- Použité hydraulické kapaliny je nutno likvidovat v souladu se Zákonem o odpadech. Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Vždy provádějte likvidaci odpadového materiálu ekologickým způsobem. Informace týkající se správné likvidace odpadu získáte na příslušném místním úřadu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>