

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

**VIBRAČNÍ BRUSKA 90 × 190
MM - 150 W**



264125

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury, popř. kupního dokladu.

POPIS

Ideální pro přípravu dveří a oken pro lakování nebo pro jemné broušení stěn a jiných ploch. Ergonomicky tvarovaná rukojeť s velkým spínačem pro plynulé ovládání, zapínací tlačítko a přední rukojeť činí tento nástroj snadno ovladatelný. Masivní hliníková podložka s rychlou výměnou 90 x 187 mm s pákovým držákem pro běžná brusná plátna. Rozměr listu 90 x 190 mm (suchý zip), 93 x 230 mm (upnutý). Port pro odsávání prachu.

TECHNICKÁ DATA

Napětí	~230 V/50 Hz
Příkon.....	150 W
Jmenovité otáčky na prázdko	12 000 min. ⁻¹
Rozměry základny	90 × 187 mm
Rozměry brusného papíru	90 × 190 mm
Upevnění brusného papíru	suchý zip
Stupeň ochrany	IP20
Délka napájecího kabelu	2,5 m
Hmotnost.....	1,6 kg
Akustický tlak L _{PA}	72 dB(A)
Akustický výkon L _{WA}	83 dB(A)
Měřená hodnota vibrací a _h	4,45 m/s ²

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

Úroveň hluku působící při provozu tohoto nářadí na uživatele může překročit 85 dB(A), a proto jsou nezbytná opatření týkající se ochrany proti hluku.



VAROVÁNÍ: Na místech, kde hladina hluku překročí hodnotu 85 dB (A), vždy používejte ochranu sluchu. V případě potřeby zkratěte dobu působení na minimum. Je-li hladina hluku příliš vysoká, a to i v případě, kdy používáte ochranu sluchu, okamžitě přerušete práci a zkontrolujte, zda ji správně používáte a zda zajišťuje správné utlumení hluku na přijatelnou úroveň.

 **VAROVÁNÍ:** Působení vibrací na uživatele může vést k ztrátě hmatu, znecitlivění, brnění a k snížení schopnosti uchopení. Dlouhodobé působení vibrací může vést k chronickému stavu. Je-li to nutné, omezte délku působení vibrací na minimum a používejte vhodné antivibrační rukavice. Nepracujte s tímto nářadím, mají-li vaše ruce nižší než normální teplotu, protože v takovém případě mají vibrace větší negativní efekt.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Symbole používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

Význam samolepících značek s bezpečnostními symboly:



Před použitím čti návod



Používej ochranu dýchacích cest



Používej ochranu zraku

Samolepící značky umístěte na plochách zařízení, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.

- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušete práci.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Jemná mechanika

- Přístroj nikdy neupínejte do svěráku.
- Chraňte přístroj před nárazy a pádem. Po skončení práce ho uložte zpět do kufříku.

! Elektrické zařízení

- Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
- Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.
- Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá hlavní vypínač sloužící místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
- Elektrické přístroje nikdy nepřenašejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
- Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
- Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
- V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
- Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
- Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné tlačítko.
- Neprovazujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavými atd.)

- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřesahující 50 % při teplotě + 40°C.

- Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.

! Ruční nástroje

- Nářadí neodkládejte do chvíle, dokud se úplně nezastaví.

- Při odkládání nářadí dbejte na to, aby nebylo opřeno o nástroj.

- Nářadí nikdy neupínejte do svěráku.

- Mějte zpracovávaný předmět pevně uchycený a buďte nanejvýše opatrní při manipulaci s ním nebo při jeho uvolňování.

Bezpečnost brusného nářadí

- Před připojením nářadí k napájecímu zdroji se ujistěte, zda napájecí napětí sítě odpovídá napájecímu napětí uvedenému na výkonovém štítku nářadí.

- Vždy používejte odpovídající ochranné vybavení, včetně masky proti prachu s minimálním stupněm ochrany FFP2, bezpečnostní brýle a chrániče sluchu.

- Ujistěte se, zda všechny osoby v blízkosti pracovního prostoru také používají vhodné osobní ochranné vybavení.

- Při broušení určitých druhů dřeva (jako je buk, dub, mahagon a týkové dřevo) provádějte speciální opatření, protože prach vznikající z takového je toxický a může způsobit extrémní reakce.

- Neprovádějte broušení hořčíku nebo slitin, které mají vysoký obsah hořčíku.

- Dávejte pozor na nátery nebo úpravy povrchu, které mohou být aplikovány na materiál, který budete brousit. Mnoho úprav povrchů materiálů může vytvářet prach, který je toxický nebo jinak škodlivý. Při práci na budovách postavených před rokem 1960 hrozí zvýšené riziko výskytu nátěrů obsahujících olovo.

- Prach vytvářený při broušení nátěrů, které obsahují olovo, je nebezpečný zejména pro děti, těhotné ženy a osoby s vysokým krevním tlakem. Zabraňte vstupu těchto osob do blízkosti pracovního prostoru, a to i v případě, kdy budou používat odpovídající ochranné vybavení.

- Kdykoli je to možné, používejte pro odstranění prachu odsávací systém, aby byl zajištěn odvod prachu a nečistot.

- Buďte opatrní zejména při použití tohoto nářadí při broušení dřeva a kovu. Jiskry vznikající při broušení kovu mohou snadno zapálit dřevěný prach. Vždy kompletně očistěte nářadí, abyste snížilo riziko způsobení požáru.

- Pracovní plochy a brusný papír mohou být během práce velmi horké. Zjistíte-li přítomnost spáleniny (kouř nebo popel) na pracovním povrchu, zastavte práci a umožněte vychladnutí materiálu. Nedotýkejte se pracovní plochy nebo brusného papíru, dokud nedojde k jejich vychladnutí.

- Nedotýkejte se pohybujícího se brusného papíru.

- Před odložením tuto brusku vždy vypněte.

- Před výměnou nebo změnou brusného papíru vždy odpojte brusku od napájecího napětí.

- Dokonce i v případě, kdy je toto nářadí používáno podle uvedených pokynů, není možné eliminovat všechny faktory zbytkových rizik. Máte-li jakékoli pochybnosti týkající se bezpečného použití tohoto nářadí, nepoužívejte takové nářadí.

MONTÁŽ A OBSLUHA

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.



Popis výrobku

1	Spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto
2	Zajišťovací tlačítko
3	Brusná základna
4	Páčky pro rychlou výměnu běžných brusných papírů
5	Adaptér pro odvod prachu

6	Hlavní rukojeť
7	Přední rukojeť

Dodávané příslušenství:

1 brusný papír se suchým zipem (hrubost 100)

1 běžný brusný papír (hrubost 100)

Určené použití

• Elektrická vibrační bruska pro lehké až středně náročné broušení dřeva, plastů, lakovaných povrchů a dalších povrchových vrstev.

VAROVÁNÍ: Tato bruska NENÍ vhodná pro mokré broušení.

Vybalení nářadí

- Opatrně vybalte a zkontrolujte dodané nářadí. Seznamte se všemi jeho vlastnostmi a funkcemi. Ujistěte se, zda jsou dodány všechny díly a zda jsou v bezvadném stavu.
- Je-li jakákoli část poškozena nebo není-li dodána, před použitím tohoto nářadí požádejte o její výměnu nebo o její dodání.

Před použitím



VAROVÁNÍ: Před připojením nebo výměnou jakéhokoli příslušenství se ujistěte, zda je bruska odpojena od napájecího napětí.

- Tato bruska je dodávána zcela sestavená, ale před použitím musí být adaptér pro odsávání prachu (5) připojen k odsávacímu systému.

Připojení k systému pro odsávání prachu

- Tento adaptér pro odsávání prachu (5) se skládá ze dvou částí.
- Zaoblená pravoúhlá koncová část adaptéru se připojuje na brusku.

Poznámka: Do kulaté koncové části adaptéru je vložena vyjímatelná distanční vložka, která může nebo nemusí být použita pro připojení brusky k standardnímu vysavači nebo k odsávacímu systému v dílně, a to v závislosti na průměru a spojení na použité hadici.

1. Natlačte adaptér pro odsávání prachu (5) na port pro odvod prachu na nářadí.
2. Nasuňte hadici vysavače nebo odsávacího systému v dílně na adaptér pro odsávání prachu.
3. Chcete-li provést odpojení, stáhněte hadici z adaptéru.

Poznámky:

- Ujistěte se, zda jsou použité brusné papíry děrované, aby mohly být použity s bruskami určenými pro odsávání prachu. Zajistěte, aby byly otvory v brusném papíru srovnány s otvory v brusné základně tohoto nářadí. Používáte-li brusný papír bez otvorů pro odsávání prachu, postupujte podle pokynů v části „Výměna brusného papíru (běžné brusné papíry bez suchého zipu)“, která je uvedena v tomto návodu.



VAROVÁNÍ: Při broušení kovů se ujistěte, zda je použit vhodný odsávací systém a zda v tomto systému nejsou žádné zbytky po broušení dřeva. Horké částičky kovu a jiskry by mohly způsobit vznícení dřevěného prachu a mohly by způsobit vznícení odsávacího systému. Provádíte-li změnu z broušení dřeva na broušení kovu a naopak, vždy očistěte CELÉ nářadí.



VAROVÁNÍ: Bude-li brusný prach obsahovat zdraví ohrožující látky, jako jsou částičky staré barvy, laku, ochranné vrstvy atd., vždy tuto brusku připojte k vhodnému vysavači nebo k odsávacímu systému. Vždy likvidujte tento škodlivý prach podle požadavků platných zákonů a předpisů.



VAROVÁNÍ: Při broušení dřevěných i kovových povrchů, které jsou opatřeny nátěry barvou obsahující olovo, provádějte speciální opatření, abyste se chránili před škodlivým a toxickým prachem, a to zejména v případě, kdy si nejste o složení tohoto prachu jisti. Všechny osoby vstupující do pracovního prostoru musí používat masku speciálně určenou pro ochranu proti toxickému prachu a výparům. Do pracovního prostoru NESMÍ vstupovat děti a těhotné ženy. V pracovním prostoru NEJEZTE, NEPIJTE a NEKUŘTE.

Výběr brusného papíru se správnou hrubostí

Poznámka: Vždy používejte kvalitní brusné papíry, abyste maximalizovali kvalitu dokončené práce. Vždy vyzkoušejte brusku na kousku odpadového materiálu, abyste určili, zda je použitý brusný papír vhodný pro prováděnou práci.

- Velká hrubost (60) pro použití na hrubých materiálech
- Střední hrubost (120) pro vyhlazení
- Jemná hrubost (240) pro dokončovací práce

Poznámka: NEPOUŽÍVEJTE brusné papíry určené pro mokré broušení.

Výměna brusného papíru (suchý zip)



VAROVÁNÍ: Před výměnou brusného papíru brusku vždy vypněte a odpojte od napájecího zdroje.

1. Sejměte starý brusný papír se suchým zipem, je-li ve vybavení brusky, a to stažením z brusné základny se suchým zipem (3).
2. Odstraňte všechny nečistoty a prach nacházející se na brusné základně se suchým zipem.
3. Srovnejte otvory pro odsávání prachu na novém brusném papíře s otvory v základně a přitlačte brusný papír řádně na základnu.

Výměna brusného papíru (běžný brusný papír bez suchého zipu)



VAROVÁNÍ: Před výměnou brusného papíru brusku vždy vypněte a odpojte od napájecího zdroje.

1. Uvolněte páčky pro rychlou výměnu běžných brusných papírů (4) na obou stranách brusné základny (3). Sejměte starý brusný papír.
2. Odstraňte prach a nečistoty z brusné základny a z mechanismů páček.
3. Srovnejte otvory pro odsávání prachu na novém brusném papíře s otvory v brusné základně.
4. Umístěte jednu stranu brusného papíru pod jednu páčku pro rychlou výměnu brusného papíru a zajistěte tuto páčku.
5. Umístěte druhou stranu brusného papíru pod páčku pro rychlou výměnu brusného papíru na druhé straně brusné základny. Nastavte brusný papír tak, aby byl perfektně srovnán se základnou a zajistěte i druhou páčku.



VAROVÁNÍ: Nebude-li brusný papír na brusné základně (3) řádně upnutý a napnutý, dojde k jeho nadměrnému opotřebování. Vždy se ujistěte, zda je brusná základna zcela zakryta brusným papírem, protože v jiném případě by mohlo dojít k poškození povrchu brusné základny i samotného obrobku.

Poznámka: Používáte-li běžný neděrovaný brusný papír bez suchého zipu, systém odsávání prachu u této brusky NEBUDE FUNKČNÍ. Použijte vhodný nástroj pro ruční děrování otvorů v brusném papíru, a to přesně na místě, kde se nachází otvory pro odsávání prachu v základně brusky. Dávejte pozor, abyste nepoškodili povrch základny se suchým zipem.

Použití:

Zapnutí a vypnutí



VAROVÁNÍ: Při práci s tímto nářadím vždy používejte bezpečnostní ochranné brýle, odpovídající masku proti prachu, ochranu sluchu a vhodné rukavice.



VAROVÁNÍ: Nikdy nezapínejte tuto brusku, je-li její základna v kontaktu s obrobkem nebo s jiným povrchem, protože by mohlo dojít k ztrátě ovladatelnosti brusky a k následnému vážnému zranění.

1. Připojte brusku k napájecí síti.
2. Stiskněte spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto (1) nacházející se pod hlavní rukojetí, aby došlo k zapnutí brusky.
3. Chcete-li brusku vypnout, uvolněte spouštěcí spínač.

Poznámka: Chcete-li, aby bruska zůstala při provozu zapnutá, stiskněte spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto (1), potom stiskněte zajišťovací tlačítko (2) a uvolněte spouštěcí spínač. Nářadí bude pokračovat v provozu, dokud nebude znovu stisknut spouštěcí spínač, čímž dojde k uvolnění zajišťovacího tlačítka.



VAROVÁNÍ: Před odložením nářadí vždy počkejte, dokud nedojde k jeho úplnému zastavení. Po použití nářadí vždy odpojte od napájecího napětí.

Broušení



VAROVÁNÍ: Při práci s touto bruskou vždy používejte bezpečnostní ochranné brýle, odpovídající masku proti prachu, ochranu sluchu a vhodné rukavice.

Poznámka: NEPOUŽÍVEJTE opotřebované, roztrhané nebo zanesené brusné papíry. Zajistěte, aby byly před zahájením práce z obrobku odstraněny cizí předměty, jako jsou hřebíky a šrouby.



VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE na dřevo brusný papír, který byl předtím použit na kov. Takový brusný papír by mohl způsobit vydření dřevěného povrchu. NEPOUŽÍVEJTE tuto brusku pro broušení hořčíku nebo pro mokré broušení.



VAROVÁNÍ: NIKDY se nedotýkejte pohybujícího se brusného papíru.

Poznámka: Kdykoli je to možné, používejte pro upevnění obrobku k pracovnímu stolu vhodné svorky.

1. Pevně uchopte hlavní rukojeť (6) i přední rukojeť (7), a zapněte brusku.
2. Pohybujte s tímto nářadím po povrchu obrobku kruhovým pohybem a vyvíjejte na nářadí rovnoměrný středně velký tlak (obr. D), dokud nedosáhnete požadované kvality povrchu.

Poznámka: Vyvíjejte na nářadí pouze středně velký tlak. Nadměrný tlak nepovede k rychlejšímu odstranění materiálu, ale způsobí poškození brusného papíru a nářadí.

3. Budou-li na obrobku po broušení stále škrábance, vyzkoušejte některou z následujících metod:

- Vraťte se k použití hrubšího brusného papíru a broušením odstraňte stopy na obrobku před opětovným použitím původního brusného papíru, nebo
- Zkuste použít nový brusný papír se stejnou hrubostí, abyste odstranili nežádoucí stopy před použitím jemnějšího brusného papíru a dokončením práce.



VAROVÁNÍ: Nedovolte, aby před výměnou brusného papíru došlo k jeho úplnému opotřebování. Nedodržení těchto preventivních opatření může vést k poškození povrchů se suchým zipem, což znemožní řádné upevnění brusných papírů.

Příslušenství

- U autorizovaných prodejců Silverline je k dispozici úplná řada brusných papírů a příslušenství.

ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ: Před prováděním jakékoli kontroly, údržby nebo čištění vždy odpojte toto nářadí od napájecího zdroje.

Základní kontrola

- Pravidelně kontrolujte, zda jsou utaženy všechny upevňovací šrouby. Časem může dojít k jejich uvolnění působením vibrací.
- Před každým použitím zkontrolujte napájecí kabel nářadí, zda není poškozen nebo opotřebován. Opravy musí být prováděny v autorizovaném servisu Silverline. Tento pokyn se vztahuje také na prodlužovací kabely používané s tímto nářadím.

Čištění



VAROVÁNÍ: Při čištění tohoto nářadí VŽDY používejte osobní ochranné pomůcky včetně ochrany zraku a rukavic.

- Stále udržujte toto nářadí v čistém stavu. Prach a nečistoty způsobí rychlé opotřebování vnitřních dílů a zkrátí provozní životnost nářadí.
- Čistíte povrch nářadí měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
- Pro čištění plastových dílů nikdy nepoužívejte látky způsobující poleptání. Není-li suché čištění dostatečné, doporučujeme vám používat saponátový roztok a vlhký hadřík.
- Do kontaktu s tímto nářadím se nikdy nesmí dostat voda.
- Před použitím se ujistěte, zda je nářadí zcela suché.

Je-li to možné, pro vyfoukání nečistot z větracích drážek (jsou-li k dispozici) použijte proud čistého a suchého stlačeného vzduchu.

Povrchy se suchým zipem

- Povrchy se suchým zipem musí být čisté, musí být zbaveny všech nečistot a cizích látek, jako jsou vlasy, vlákna, písek atd.
- Aby bylo dosaženo odpovídající adheze při upevnění brusných papírů, povrchy se suchým zipem musí být v dobrém stavu.
- Při velmi častém používání se systém suchého zipu vytáhne nebo poškodí, a tento mechanismus již nebude moci poskytovat požadovanou pevnost uchycení.

Poznámka: Tato brusná základna se suchým zipem (3) NENÍ položkou, na kterou se vztahuje záruka. Náhradní základny si můžete nechat vyměnit v autorizovaných servisech Silverline.

Uložení

- Pečlivě uložte nářadí na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vhadzovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vybavení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

Prohlášení o shodě CE

Níže podepsaná osoba: Pan Darrell Morris

Jako zástupce společnosti: Silverline Tools

Prohlašuje, že

Toto prohlášení bylo vydáno výhradně na odpovědnost výrobce.

Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie.

Identifikační kód: 264125

Popis: Vibrační bruska 150 W 1/3 brusného papíru

Splňuje požadavky následujících směrnic a norem:


- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EC
- Směrnice pro nízká napětí 2014/35/EC
- Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) 2014/30/ES
- Směrnice o použití nebezpečných látek (RoHS) 2011/65/EU
- EN60745-1:2009+A11
- EN60745-2-4:2009+A11
- EN55014-1:2006+A1+A2
- EN55014-2:1997+A1+A2
- EN61000-3-2:2014
- EN61000-3-3:2013

Pověřený orgán: Intertek

Místo uložení technické dokumentace: Silverline Tools

Datum: 14. 4. 2016

Podepsal:



Mr Darrell Morris

Pan Darrell Morris
Jednatel společnosti

Název a adresa výrobce:

Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Registrovaná adresa: Central House, Church Street, Yeovil, Somerset BA20 1HH, United Kingdom.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255
http://www.uni-max.cz			
E-Mail: reklamace1@khnet.cz			
obchod@khnet.cz			