

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

VRTACÍ KLADIVO 850 W GMC



360781

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Výkonné vrtací kladivo s výkonem 850 W s rychloupínacím sklíčidlem. Obsahuje plně nastavitelnou boční rukojeť a hloubkový doraz, P / L chod, aretaci pro trvalý chod a regulaci rychlosti. Maximální vrtací kapacity: – dřevo 40 mm – zdívo 20 mm – kov 13 mm Příkon 850 W Počet otáček bez zatížení 0 - 3000 n/min Hmotnost 3,19 kg

TECHNICKÁ DATA

Napětí.....	230 V/50 Hz
Příkon.....	850 W
Sklíčidlo.....	Rychloupínací 13 mm (1/2")
Volnoběžné otáčky.....	0 – 1 100 min ⁻¹ , 0 – 3 000 min ⁻¹
Počet rázů za minutu.....	0 – 16 500, 0 – 45 000
Maximální průměr vrtáku:	
Zdívo.....	Ø 20 mm
Dřevo.....	Ø 40 mm
Kov.....	Ø 13 mm
Třída ochrany.....	
Třída ochrany proti vniknutí.....	IP20
Délka napájecího kabelu.....	2 m
Hmotnost.....	3,19 kg
Rozměry (D × Š × V).....	355 × 85 × 210 mm
Informace hluku a vibrací:	
Akustický tlak LPA.....	95 dB(A)
Akustický výkon LWA.....	106 dB(A)
Nejistota K:.....	3 dB(A)
Měřené vibrace	
Příklepové vrtání do betonu ID.....	9,02 m/s ²
Vrtání do kovu D:.....	2,70 m/s ²
Odchylka K:.....	1,5 m/s ²

Úroveň hluku působící při provozu tohoto nářadí na uživatele může překročit 85 dB(A), a proto jsou nezbytná opatření týkající se ochrany proti hluku.

V rámci našeho neustálého vývoje produktů se mohou specifikace produktů GMC měnit bez předchozího upozornění.

VAROVÁNÍ: Na místech, kde hladina hluku překročí hodnotu 85 dB(A), vždy používejte ochranu sluchu. V případě potřeby zkrátte dobu působení na minimum. Je-li hladina hluku nepříjemně vysoká, a to i v případě, kdy používáte ochranu sluchu, okamžitě přerušete práci a zkontrolujte, zda ji používáte správně a zda zajišťuje správné utlumení hluku na přijatelnou úroveň.

VAROVÁNÍ: Působení vibrací na uživatele může vést k ztrátě hmatu, znecitlivění, brnění a k snížení schopnosti úchopu. Dlouhodobé působení vibrací může vést k chronickému stavu. Je-li to nutné, omezte délku působení vibrací na minimum a používejte vhodné antivibrační rukavice. Nepracujte s tímto nářadím, mají-li vaše ruce nižší než normální teplotu, protože v takovém případě mají vibrace větší negativní efekt. Pro výpočet doby působení vibrací a frekvence použití tohoto nářadí použijte obrázky uvedené v technických údajích, týkající se vibrací.

Hladina hluku a úroveň vibrací v technických údajích jsou určeny podle požadavků normy EN60745 a dalších mezinárodních norem. Obrázky se vztahují na normální použití tohoto nářadí v běžných provozních podmínkách. Špatně udržované, nesprávně smontované nebo nesprávně používané nářadí může vytvářet zvýšené úrovně hluku a vibrací. Adresa www.osha.europa.eu poskytuje informace týkající se úrovně hluku a vibrací na pracovištích, které mohou být užitečné pro domácí kutily používající toto nářadí dlouhodobě.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Popis symbolů

Na štítku tohoto nářadí mohou být následující symboly. Tyto symboly poskytují důležitou informaci týkající se tohoto výrobku nebo pokynů pro jeho obsluhu.



Noste ochranu sluchu, očí, dýchání, hlavy



Noste ochranu rukou



Přečtěte si návod k použití



Pozor!



Konstrukce třídy II (dvojitá izolace pro další ochranu)



NEPOUŽÍVEJTE v dešti nebo vlhkém prostředí!



Ochrana životního prostředí Odpad z elektrických výrobků nesmí být likvidován s domovním odpadem.



Vyhovuje příslušným právním předpisům a bezpečnostním normám.

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tohoto nářadí GMC. Tento návod obsahuje nezbytné informace týkající se bezpečného a efektivního použití tohoto výrobku. Tento výrobek disponuje unikátními funkcemi, a i v případě, kdy jste seznámeni s podobnými výrobky, si musíte pečlivě přečíst tento návod, abyste si řádně nastudovali tyto pokyny. Ujistěte se, zda si všichni uživatelé tohoto nářadí přečetli a řádně nastudovali tento návod.

Základní bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ Prostudujte si veškeré bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení těchto upozornění a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ: Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl

stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto výrobkem nebudou hrát.

Všechna varování a bezpečnostní pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Označení „elektrické nářadí“ v uvedených varováních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

1) Bezpečnost v pracovním prostoru

- a. Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený.** Nepořádek na pracovišti nebo jeho nedostatečné osvětlení mohou vést k způsobení nehody.
- b. S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné látky.** V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- c. Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

2) Elektrická bezpečnost

- a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí chráněného uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry zástrček.** Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
- c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.** Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a při odpojování nářadí od elektrické sítě netahajte za kabel. Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřecházel přes horké a mastné plochy, ostré hrany nebo pohybující se díly.** Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- e. Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.** Práce s kabelem pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- f. Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD).** Použití proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

- a. Při práci s tímto nářadím buďte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.
- b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
- c. Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením k napájecímu zdroji, před vložením baterie do nářadí nebo před zvedáním a přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může vést k způsobení zranění.
- d. Před spuštěním nářadí odstraňte z jeho blízkosti všechny klíče nebo seřizovací přípravky.** Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
- e. Nepřekázejte sami sobě. Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
- f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné blízkosti pohybujících se částí.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými díly.

g. Jsou-li nářadí vybavena adaptérem pro připojení zařízení k odsávání a zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.

4) Použití elektrického nářadí a jeho údržba

- a. **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správný typ nářadí.** Při použití správného typu elektrického nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
- b. **Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- c. **Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- d. **Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo dosah dětí a zabraňte osobám, které nejsou seznámeny s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovaly.** Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
- e. **Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou mít vliv na chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.** Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
- f. **Udržujte pracovní nástroje ostré a čisté.** Řádně udržované pracovní nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi pracuje.
- g. **Používejte elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje v souladu s těmito pokyny a berte v úvahu provozní podmínky a práci, kterou je nutné vykonat.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.

5) Servis

- a. **Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat shodné náhradní díly.** Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.

Bezpečnost příklepové vrtačky

Při vrtání s příklepem používejte ochranu sluchu. Nadměrná hluchost může způsobit ztrátu sluchu.

Používejte přidavnou rukojeť (rukojeti), pokud jsou dodány s nářadím.  Ztráta kontroly nad nářadím může vést k úrazu.

Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu řezného nástroje se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.

Pracovní nástroje, které se dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem způsobí, že kovové části nářadí budou také „živé“ a způsobí uživateli nářadí úraz elektrickým proudem

VAROVÁNÍ: Máte-li podezření nebo zjistíte-li, že se v místě provádění práce vyskytuje azbest, vyhledejte ihned radu profesionálů. Odstranění azbestu by měl provádět podnik, který je k tomu oprávněn. Ve Spojeném království se spojte s HSE (www.hse.gov.uk) nebo s orgány pro bezpečnost a ochranu zdraví ve vaší zemi, které vám poskytnou další informace o zacházení s azbestem. Evropská směrnice 2009/148/EC poskytuje další informace týkající se azbestu při práci.

- a. **NEDOVOLTE** používat toto nářadí osobám mladším 18 let a zajistěte, aby byla obsluha kvalifikovaná a řádně seznámená s provozními a bezpečnostními pokyny.
- b. **Používejte osobní ochranné prostředky (OOP)** včetně ochranných brýlí a ochranného oděvu.
- c. **Používejte respirátory** vhodné pro prováděné práce. Doporučuje se minimálně filtrační třída FFP2. Způsobuje-li používané nářadí jakékoli potíže, ihned práci přerušte a zkontrolujte způsob použití.
- d. **Používejte vhodné ochranné rukavice proti vibracím, které nejsou látkové nebo látkové s potahem zabráňujícím zachycení uvolněných vláken látky v rotujícím vrtáku. Je-li látka viditelně roztřepená, ihned rukavice vyhodte.**
- e. **Příklepové vrtačky pracující v režimu příklepu vytváří vysokou úroveň vibrací.** Doporučujeme časté přestávky v práci.
- f. **Používejte detektory kovů a napětí k odhalení skrytých elektrických, vodovodních a plynových vedení.** Nedotýkejte se součástí a vodičů pod napětím.

- g. Prodlužovací kabely používané s tímto nářadím musí být z cívek kompletně odvinuty.**
Minimální průřez vodiče: 1,0 mm²
- h. Používáte-li toto nářadí venku,** zapojte do napájecí sítě proudový chránič. Dbejte na to, aby použité prodlužovací kabely byly vhodné pro venkovní použití s přípoji odolnými proti vodě.
- i. Dbejte na to, aby byl vrták bezpečně upevněn ve sklíčidle.** Nedostatečně upevněné vrtáky mohou být vymrštěny z nářadí a mohou způsobit zranění.
- j. Zajistěte odpovídající osvětlení.**
- k. Dbejte na to, aby vrták byl v kontaktu s obrobkem před spuštěním nářadí.**
- l. Před vrtáním zkontrolujte, zda je pod obrobkem dostatečný prostor pro vrták.**
- m. Při práci s tímto nářadím používejte obě ruce.**
- n. NEVYVÍJEJTE** na nářadí tlak, může to zkrátit jeho životnost.
- o. Vrtáky se při vrtání zahřívají, a proto je před manipulací nechejte vychladnout.**
- p. NIKDY nepoužívejte ruce pro odstranění pilin, třísek nebo odpadu v blízkosti vrtáku.**
- q. Jste-li při používání vrtačky vyrušeni, než vzhlednete, dokončete vrtání a vypněte vrtačku.**
- r. Je-li to možné, použijte pro upevnění obrobku svorky nebo svěrák.**
- s. Před výměnou vrtáku VŽDY** nejdříve odpojte příklepovou vrtačku od elektrického napájení.
- t. Pravidelně kontroluje, zda není sklíčidlo opotřebováno nebo poškozeno.** Opravu poškozených částí svěřte autorizovanému servisu.
- u. Před odložením vrtačky VŽDY počkejte,** dokud nedojde k jejímu úplnému zastavení.
- v. Po dokončení práce odpojte nářadí od napájecího zdroje a vyjměte vrták z nářadí.**
- w. Pravidelně kontrolujte všechny matice, šrouby a jiné upevňovací prvky, a je-li to nutné, dotáhněte je.**

MONTÁŽ



Popis výrobku

- | | | | |
|----|-------------------------|-----|--|
| 1. | Přídavná rukojeť | 8. | Tlačítko zajištění spouštěcího spínače |
| 2. | Hloubkový doraz | 9. | Napájecí kabel |
| 3. | Skličidlo | 10. | Spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto |
| 4. | Objímka skličidla | 11. | Regulátor otáček |
| 5. | Držák přídavné rukojeti | 12. | Volič převodu |
| 6. | Volič režimu | | |
| 7. | Přepínač vpřed/vzad | | |

Určené použití

Přenosná přiklepová vrtačka napájená kabelem pro nenáročný provoz vhodná pro vrtání široké škály materiálů, včetně zdiva při použití přiklepového režimu. Může také provádět, ale není optimálně konfigurována pro šroubování šroubů a upevňovacích prvků.

Vybalení výrobku

- Opatrně vybalte a zkontrolujte vaše nové nářadí. Seznamte se se všemi jeho vlastnostmi a funkcemi.
- Ujistěte se, zda jsou dodány všechny části tohoto nářadí a zda jsou v bezvadném stavu. Je-li jakákoli část poškozena nebo není-li dodána, požádejte před použitím tohoto nářadí o její výměnu nebo o její dodání.

Přídavná rukojeť

Poznámka: Při vrtání by měla být vždy používána přídavná rukojeť (1). Vždy držte toto nářadí pevně oběma rukama.

1. Uvolněte držák přídavné rukojeti otáčením rukojeti proti směru pohybu hodinových ručiček.
2. Nasuňte držák přídavné rukojeti (5) přes skličidlo (3) na objímku skličidla (4).
3. Utáhněte přídavnou rukojeť v požadované poloze otáčením rukojeti ve směru pohybu hodinových ručiček tak, aby byla zajištěna.

Hloubkový doraz

1. Uvolněte držák přídavné rukojeti (1) otáčením rukojeti proti směru pohybu hodinových ručiček.
2. Nyní se bude hloubkový doraz (2) volně pohybovat. Přesahující koncová část hloubkového dorazu se musí nacházet co nejbližší u skličidla (3).
3. Použijte označení na stupnici hloubkového dorazu, abyste přesně určili hloubku vrtání.
4. Otáčejte přídavnou rukojeť ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud nebude provedeno zajištění v požadované poloze.

Použití skličidla

VAROVÁNÍ: Nespouštějte tuto vrtačku, abyste utáhli nebo uvolnili skličidlo. To by způsobilo nevratné poškození vašeho nářadí.

1. Čelisti tohoto rychloupínacího skličidla (3) mohou být otevřeny uchopením a držením zadní části objímky skličidla (4) a otáčením přední části objímky skličidla proti směru pohybu hodinových ručiček.

2. Vložte do sklíčidla vrták nebo příslušenství tak, aby bylo uprostřed čelistí sklíčidla. Musíte čelisti sklíčidla pouze dostatečně rozevřít, aby se nástroj mohl volně pohybovat a aby před utažením zůstal uprostřed sklíčidla
3. Při utahování sklíčidla přidržujte zadní část objímky sklíčidla a otáčejte předním kroužkem sklíčidla ve směru pohybu hodinových ručiček.

Poznámka: Nepoužívejte pro utažení sklíčidla jiné nářadí.

OBSLUHA

Před použitím



VAROVÁNÍ: Před připojením nebo výměnou jakéhokoli příslušenství nebo před jakýmkoli seřízením se ujistěte, zda je toto nářadí odpojeno od napájecího napětí.

Použití

VAROVÁNÍ: Při práci s tímto nářadím VŽDY používejte ochranu zraku, odpovídající ochranu dýchacích cest a sluchu, a také vhodné rukavice.

Spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto

- Vrtáčka se zapíná stisknutím spouštěcího spínače zapnuto/vypnuto (10).
- Chcete-li vrtáčku vypnout, uvolněte spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto.

Tlačítko zajištění spouštěcího spínače

- Vrtáčka je vybavena zajišťovacím tlačítkem spouštěcího spínače (8). Ten umožňuje zajištění spouštěcího spínače (10) v poloze „zapnuto“ při práci, u které by trvalé držení spouštěcího spínače nebylo možné. Například při upevnění do stojanové vrtáčky.
- Chcete-li použít tuto zajišťovací funkci, stiskněte tlačítko zajištění spouštěcího spínače po stisknutí spouštěcího spínače zapnuto/vypnuto. Spouštěcí spínač může být potom uvolněn a vrtáčka bude pokračovat v chodu.
- Chcete-li vrtáčku zastavit, stiskněte a uvolněte spouštěcí spínač zapnuto/vypnuto.

Nastavení otáček

- Otáčením regulátoru otáček (11) nastavíte maximální otáčky dosažitelné spouštěcím spínačem zapnuto/vypnuto (10).

Směr otáčení vrtáku

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se pohybovat voličem směru otáčení vpřed/vzad (7), je-li tato vrtáčka v chodu.

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se spustit vrtáčku, je-li volič směru otáčení vpřed/vzad ve střední poloze.

- Směr otáčení vrtáku může být změněn voličem směru otáčení vpřed/vzad.
- Zatlačte volič směru otáčení vpřed/vzad směrem doprava, aby se vrták otácel ve směru pohybu hodinových ručiček.
- Zatlačte volič směru otáčení vpřed/vzad směrem doleva, aby se vrták otácel proti směru pohybu hodinových ručiček.

Volba režimu vrtní

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se pohybovat spínačem režimu vrtní, je-li vrtáčka v chodu.

- Tato vrtáčka může být používána v režimu „příklepové vrtní“ (pro vrtní do zdíva) nebo v režimu „běžné rotační vrtní“ (pro vrtní do dřeva, kovu atd.).
- Chcete-li zvolit režim „příklepové vrtní“, přesuňte volič režimu směrem doleva.

- Chcete-li zvolit režim „běžné rotační vrtání“, přesuňte volič režimu směrem doprava.

Vrtání do zdiva a betonu

VAROVÁNÍ: Při vrtání do zdiva nebo betonu se vrták, zejména jeho hrot, silně zahřívá. **NEDOTÝKEJTE** se vrtáku a nikdy nedovolte, aby přišel do styku s hořlavými materiály.

VAROVÁNÍ: Nevdechujte prach ze zdiva. Používejte odpovídající ochranu pro dýchání. Prach ze zdiva, betonu a podobných látek, je škodlivý a může být toxický.

- Při vrtání do zdiva a betonu musíte používat režim „přikleповé vrtání“.
- Vytvářejte na zadní část vrtáčky mírný tlak ve směru osy vrtáku.
- Používejte pouze vrtáky do zdiva. Dbejte na to, aby velikost vrtáku byla v mezích maximální kapacity vrtáčky, viz „Technické údaje“.
- Během přikleповého vrtání nevyvíjejte na nářadí příliš velký tlak. Pokud úlomky materiálu zablokují vrtanou díru, použijte pomalé otáčky a vytáhněte vrták z díry. Opakujte postup, dokud nebude díra vyčištěna.

Vrtání do dřeva

VAROVÁNÍ: **NEVDECHUJTE** prach ze dřeva. Používejte odpovídající ochranu pro dýchání. Prach z některých druhů dřeva může být toxický.

- Používejte pouze režim „běžné rotační vrtání“.
- Dbejte na to, aby byly použité vrtáky vhodné pro vrtání do dřeva a aby nepřekračovaly maximální rozměry pro tuto vrtáčku – viz „Technické údaje“.

Vrtání do kovu

VAROVÁNÍ: Při vrtání do kovu nikdy nenastavujte tuto vrtáčku do režimu „přikleповé vrtání“.

VAROVÁNÍ: Při vrtání kovu se vrták a zejména jeho hrot značně zahřívají. **NEDOTÝKEJTE** se vrtáku a nikdy nedovolte, aby přišel do styku s hořlavými materiály. Vždy používejte vhodné mazivo nebo řeznou kapalinu a vrtajte s přiměřenými otáčkami.

- Používejte pouze režim „běžné rotační vrtání“.
- Dbejte na to, aby byly použité vrtáky vhodné pro typ vrtaného kovu a aby nepřekračovaly maximální rozměry pro tuto vrtáčku – viz „Technické údaje“.
- Z důvodu zajištění přesnosti vyznačte kladivem a důlčikem požadovanou polohu vrtané díry.
- Působte na vrták pouze mírným tlakem, aby bylo zajištěno účinné vrtání a dlouhá životnost vrtáku.
- Používejte pro odstraňování otřepů u vyvrtané díry kuželový záhlubník, aby nedocházelo k pořezání a jiným druhům zranění.

Příslušenství

- U prodejců GMC si můžete zakoupit řadu příslušenství a spotřebních dílů, včetně vrtáků, šroubovacích nástavců, drátěných kartáčů atd. Náhradní díly lze objednat také na internetové adrese **toolsparesonline.com**.

ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ: VŽDY odpojte toto nářadí od napájecího zdroje před prováděním jakékoli kontroly, údržby nebo čištění.

- Před každým použitím zkontrolujte napájecí kabel nářadí, zda není poškozen nebo opotřebován. Tento pokyn se vztahuje také na prodlužovací kabely používané s tímto nářadím.
- Je-li nutná výměna napájecího kabelu, musí být provedena výrobcem nebo jeho autorizovaným

Základní kontrola

- Pravidelně kontrolujte, zda jsou utaženy všechny upevňovací šrouby.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozen nebo opotřebován napájecí kabel nářadí. Opravy musí být prováděny v autorizovaném servisu GMC. Tento pokyn se vztahuje také na prodlužovací kabely používané s tímto nářadím.

Čištění

- Udržujte toto nářadí stále v čistém stavu. Prach a nečistoty způsobí rychlé opotřebování vnitřních dílů a zkrátí životnost tohoto nářadí. Čistěte povrch brusky měkkým kartáčem nebo suchým hadrem. Je-li to možné, pro vyfoukání nečistot z větracích drážek použijte proud čistého a suchého stlačeného vzduchu.
- Skříň nářadí čistěte měkkým navlhčeným hadříkem a neagresivním čisticím prostředkem. Nepoužívejte líh, benzín nebo agresivní čisticí prostředky.
- Pro čištění plastových součástí nikdy nepoužívejte látky, které mohou naleptat jejich povrch.
- Toto nářadí se nesmí nikdy dostat do kontaktu s vodou.

Mazání

- V pravidelných intervalech lehce promažte všechny pohybující se díly vhodným olejem ve spreji.

Uhlíky

- Časem může dojít k opotřebování uhlíků uvnitř motoru.
- Nadměrně opotřebované uhlíky mohou způsobit ztrátu výkonu, občasné výpadky nebo viditelné jiskření.
- Máte-li dojem, že jsou uhlíky opotřebovány, svěťte jejich výměnu autorizovanému servisu GMC.

Uložení

- Pečlivě uložte toto nářadí na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Používání vrtačky je nepohodlné v důsledku vibrací.	Nářadí je používáno příliš dlouhou dobu.	Dělejte časté přestávky a přečtěte si části tohoto návodu týkající se vibrací.
Nářadí nelze spustit.	Výpadek napájení, spálená pojistka nebo vypnutý jistič.	Zkontrolujte, popřípadě vyměňte pojistku nebo zapněte jistič. Jestliže se pojistka po výměně znovu spálí nebo se jistič znovu vypne, ihned kontaktujte autorizovaný servis GMC.
	Napájecí kabel je poškozen.	Kontaktujte autorizovaný servis GMC.
	Závada spouštěcího spínače zapnuto/vypnuto.	Kontaktujte autorizovaný servis GMC.
	Závada motoru.	Kontaktujte autorizovaný servis GMC.
Nízké otáčky.	Nářadí se přehřívá.	Vypněte nářadí a nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu. Zkontrolujte a vyčistěte větrací drážky.
Nízké nebo žádné otáčky a viditelné jiskření ve větracích otvorech motoru.	Opotřebované uhlíky.	Svěťte výměnu uhlíků autorizovanému servisu.
	Vnitřní pohyblivé díly jsou nadměrně opotřebovány.	Kontaktujte autorizovaný servis GMC.

Vrtací výkon při vrtání do zdiva je nízký.	Není zvolen režim „přiklepové vrtání“.	Zvolte režim „přiklepové vrtání“.
	Hrot vrtáku je opotřebován nebo poškozen.	Vyměňte vrták.
	Velmi hutný materiál	Rychlost vrtání bude v takovém materiálu nízká. Nejdříve může být vyvrtán menší vodicí otvor, aby se proces vrtání urychlil.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

Při likvidaci elektrických výrobků, které již nejsou funkční a není možná jejich oprava, vždy dodržujte platné národní předpisy.

- Nevyhazujte elektrické nářadí nebo jiné nepotřebné elektrické a elektronické vybavení (WEEE) do běžného domácího odpadu.
- Informace týkající se správné likvidace tohoto nářadí získáte u příslušných místních úřadů pro likvidaci odpadových materiálů.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu případné opravy provedeme za příznivé ceny. Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Záruka

Chcete-li provést registraci vaší záruky, navštivte naše internetové stránky na adrese

www.gmctools.com a zadejte požadované údaje*.

Vaše údaje budou zahrnuty do našeho adresáře (pokud není uvedeno jinak) pro informace o budoucích výrobcích. Poskytnuté údaje nebudou k dispozici žádné třetí straně.

Záznam o zakoupení

Datum zakoupení:

Model: 360781

Výrobní číslo: _____

(nachází se na krytu motoru)

Ušchovejte účtenku jako doklad o zakoupení.

Provedete-li registraci do 30 dnů od nákupu, GMC zaručuje kupujícímu tohoto výrobku, že v případě závady jakékoli jeho části z důvodu vady materiálu nebo špatného dílenského zpracování do 24 MĚSÍCŮ od data jeho původního zakoupení, společnost GMC opraví, nebo podle svého uvážení, bezplatně nahradí vadnou část. Tato záruka se nevztahuje na komerční použití, ani na běžné opotřebování, nebo na poškození, které vzniklo v důsledku nehody, špatného zacházení nebo nesprávného použití.

* Proveďte on-line registraci do 30 dnů od data zakoupení. Platí podmínky záruky.

Tato záruka žádným způsobem neovlivňuje vaše zákonná práva.

Prohlášení o shodě CE

Níže podepsaná osoba: Pan Darrell Morris **jako zástupce společnosti:** GMC prohlašuje, že

Identifikační kód: 360781

Popis: Příklepová vrtačka 850 W

Spĺňuje požadavky následujících směrnic a norem:


- Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/EC
- Směrnice pro nízká napětí 2006/95/EU
- Směrnice týkající elektromagnetické kompatibility (EMC) 2004/108/EU
- Směrnice týkající se použití nebezpečných látek (RoHS) 2011/65/EU
- EN60745-1:2009+A11:2010
- EN60745-2-1:2010
- EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
- EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
- EN61000-3-3:2008

Pověřený orgán: Intertek

Místo uložení technické dokumentace: GMC

Datum: 29. 1. 2015

Podepsal:



Darrell Morris – jednatel společnosti

Název a adresa výrobce:

Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Registrovaná adresa: Central House, Church Street, Yeovil, Somerset BA20 1HH, United Kingdom.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)

277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156

603 414 975

601 218 255

E-shop

266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>