

## ZÁRUČNÍ LIST

1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolane osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3. Pokud nebude shledaná závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět vlastník výrobku.
4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje.  
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

### SERVIS

Logistické centrum Klecany  
Topolová 483  
250 67 Klecany

Tel. reklamačního odd.: 266 190 156 T-mobile: 603 414 975  
266 190 111 O<sub>2</sub>: 601 218 255  
Fax: 260 190 100 Vodafone: 608 227 255

<http://www.KHnet.cz>  
E-Mail: [servis@KHnet.cz](mailto:servis@KHnet.cz)

Výrobek: <b>PNEU NŮŽ NA AUTOSKLA</b>	
Typ: <b>36622</b>	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.

[www.unimax.com](http://www.unimax.com)

## NÁVOD K OBSLUZE

### PNEU NŮŽ NA AUTOSKLA



**36622**

**První použití výrobku je ve smyslu toho návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se se všemi riziky.**

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou vzniku úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení, břemene nebo okolí.

Návod k použití v části: popis, funkce, montáž a využití výrobku, má pouze proklamativní charakter. Proto je třeba pro samotné pracovní využití výrobku vycházet ze zkušebních prací. Tyto informace jsou pouze doporučením vyhotoveným na základě současných zkušeností s výrobkem, technologické parametry výrobku nebo postupy se mohou průběžně upravovat nebo měnit, a to i bez zpětné změny údajů v návodech. Proto je třeba testováním ověřit konkrétní vlastnosti výrobku v přímé

závislosti na čase, prostoru, obsluze a materiálu.

#### TECHNICKÁ DATA 3 6 6 2 2

Spotřeba vzduchu ..... 300 litrů/min.  
Provozní tlak ..... max. 6 bar  
Přípojný závit..... 1/4"  
Kmitů/min.<sup>-1</sup> ..... 0-22000

#### POPIS

Pneumatický nůž je mechanický vzduchový nástroj určený pro vyřezávání skla z vozu.

#### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nikdy nepoužívejte výrobek bez podrobné znalosti všech souvisejících okolností nutných k správnému využití funkce výrobku.

- Ujistěte se, že předmět (předměty) nebo díl (díly) určené k činnosti jsou pro tento účel vhodné, a že tedy nemůže dojít k jejich náhlému uvolnění, vymrštění, nebo nevratné změně jejich fyzikálních či technologických vlastností, popř. metrických parametrů.

- Nezatěžujte přes jeho dovolenou kapacitu. Nepoužívejte vyšší než přípustný tlak – 6 bar. Překročení tohoto limitu nese jistotu poškození nástroje společně s možným zraněním!

- Pravidelně provádějte bezpečnostní prohlídky,

zaměřené zejména na možné praskliny nebo netěsnosti kolem ventilu a kolem hlavy nářadí. Je třeba každodenně odkalovat vzdušník kompresoru. Pokud nebyl nůž několik dnů v činnosti, doporučuje se dokápnout několik kapek nástrojového oleje přímo do otvoru pro vstup tlakového vzduchu.

- Při práci s tímto nářadím vždy používejte bezpečnostní helmu, rukavice a ochranné brýle. POZOR! Tento nástroj je při práci velmi nebezpečný a může způsobit vážná zranění!!!

- Při práci nesmí být žádná další osoba bez výše uvedených ochranných podmínek v bezprostřední blízkosti práce s tímto nářadím.

- Nerespektování uvedených pravidel může způsobit škody na zdraví nebo majetku.

- Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení, na zásahy do konstrukce či mimoservisní opravy, používání výrobku na jiné činnosti než činnosti uvedené v Návodu k použití, a na vnější vlivy.

#### MONTÁŽ

Vybalte z přepravního obalu, a pokud již není zkompletován, zkompletujte ho dle obrázku. Samce rychlospojky našroubujte na pistolí společně s teflonovou páskou pro utěsnění.

#### OLEJOVÁNÍ

Olejování je základním úkolem, který je třeba ze strany kupujícího plnit, aby nedošlo ke ztrátě záruky. Nouzově lze vlévat velmi často olej vhodný pro mazání do otvoru pro vstup vzduchu do nože. Běžným způsobem se nářadí maže přimazáváním pomocí tlakového olejovače připojeného mezi zdroj vzduchu a nářadí.

#### POUŽITÍ

K nastavení frekvence kmitů se použije ovládání na těle nástroje. Jednopolohový spínač stačí stlačit. Pneumatický nůž je třeba držet v ruce / ruce pevně, jinak může dojít k vymrštění nástroje nebo dílů. Nástroj nikdy nesmí běžet na volnoběžné otáčky.

**Konkrétní popis pracovní činnosti a využití výrobku zde záměrně není zmíněn, protože výrobce / dovozce má zato, že uživatel funkci výrobku zná a s jejich činností je obeznámen, protože ve smyslu zákona se jedná o výrobek běžný. Pokud uživatel tyto znalosti neovládá nebo si jimi není jist, doporučujeme se obrátit na Inspektorát bezpečnosti práce.**