

UNICORE
nářadí s.r.o.

ZÁRUČNÍ LIST

Güde®

VÝROBEK:

TYP:

Razítko a podpis prodejny:

Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby:

Datum prodeje:

Číslo výrobku:

| | |
|---------------|----------|
| Číslo zakázky | |
| | Razítko: |
| Číslo zakázky | |
| | Razítko: |
| Číslo zakázky | |
| | Razítko: |

NÁVOD K OBSLUZE

Güde®

PNEU NÁŘADÍ

OLEJOVAČ 1/4"

Objednací číslo 41531, 41080 S



UNICORE
nářadí s.r.o.

Před použitím je nutno si důkladně pročíst tento návod k obsluze a pochopit jej.
Návod si dobře uschovejte pro případ, že budete v budoucnu potřebovat nějaké informace.

Výhradní dovozce pro Českou Republiku - UNICORE nářadí s.r.o.

Sídlo firmy: Počernická 120, 360 05, Karlovy Vary – Stará Role

Telefon: 353 561 530-2, Fax: 353 561 533

E-mail: info@unicore.cz Http: // www.unicore.cz

Charakteristika, použití.

Olejovač je přístroj, určený k obohacování stlačeného vzduchu olejem.

Bývá připojen přímo ke kompresoru nebo umístěn do pneumatického potrubí. U tohoto modelu lze nastavit množství dodávaného oleje, maximální pracovní tlak je 10 bar.

Jak s olejovačem pracovat

- Odšroubujte spodní průhlednou část olejovače.
Pozor – odšroubování půjde ztěžka.
Dolijte olej.
- Znovu došroubujte k hranaté horní části olejovače a pevně dotáhněte.
- Šroubkem, který z horní černé části vyčnívá, regulujte množství přidávaného oleje.
- Takto zkompletovaný přístroj umístěte do pneu vedení – **vzduch musí proudit směrem, kterým ukazuje šipka.**
(olejovač je samozřejmě umístěn mezi kompresor a pneu nářadí)

Záruční podmínky

Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání prodloužené záruční lhůty podle § 620/3 občanského zákoníku.

Na výrobky je zákazníkovi poskytována záruční doba 36 měsíců ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis značky Güde bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem.

Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí ve vlastním značkovém servisu.

Záruka automaticky zaniká v těchto případech :

- nebyl-li předložen originál záručního listu včetně prodejního dokladu
- jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku
- výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze
- údaje v záručním listě a dokladech o koupi se liší od údajů uvedených na výrobku
- závada vznikla v důsledku zásahu do výrobku
- poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním apod.
- výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele
- jedná-li se o běžnou údržbu výrobku (například promazání, vyčištění stroje,...)

Service středisko Güde pro Čechy a Moravu :

GÜDE SERVIS CENTRUM

Non-stop přímá servisní linka : 776 555 333

UNICORE nářadí s.r.o.
Počernická 120
360 05 Karlovy Vary – Stará Role

| | |
|--|---------------------------------|
| Vedoucí servisu : | p. Roman Kafka |
| Informace zákazníkům, prodej ND, reklamace : | p. Jan Chylo, p. Martin Čáslava |
| | tel. : 353 561 536 |
| | fax : 353 561 533 |
| | e-mail : info@unicore.cz |

Reklamací uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu (v originálním balení !). Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace.

Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem (obchodníkem) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozece si vyhrazuje 31 dnů k posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu (náhradu) v rámci záruky.

Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list.

Pokud nebude shledána závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika (500,- Kč / hod.) a přepravou výrobku zpět vlastník výrobku.