

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolane osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3. Pokud nebude shledaná závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět vlastník výrobku.
4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje.
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čišťení.

SERVIS

Logistické centrum Klecany
Topolová 483
250 67 Klecany

Tel. reklamačního odd.: 266 190 156 T-mobile: 603 414 975
266 190 111 O₂: 601 218 255
Fax: 260 190 100 Vodafone: 608 227 255

<http://www.KHnet.cz>
E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobek: OFUKOVACÍ PISTOLE	
Typ: 41453, 41455	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.

www.unimax.com

NÁVOD K OBSLUZE OFUKOVACÍ PISTOLE



41453
41455

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení ofukovací pistole od firmy KH Trading s.r.o.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je stroj opatřen. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte.

POPIS

je určena k čištění/vyfukování těžko přístupných míst.

Může být použita i při běžné údržbě strojů a mechanizace. Tělo pistole bylo vyrobeno z tlakově litého hliníku. Komplet obsahuje namontovanou přípojnu vsuvku s vnitřním přípojným závitem 1/4“.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Následující provozní zásady si prostudujte dříve, než s hustičem začnete pracovat. Jen tak zajistíte bezpečnost při používání tohoto typu pomůcky pro sebe i další osoby v nejbližším okolí.

- Suchý a stlačený vzduch musí mít na vstupu stanovený tlak 0,1 – 0,6 MPa a musí být dodáván v dostatečném množství. Vyšší tlak zkracuje životnost nářadí v důsledku rychlejšího opotřebení a nese riziko zranění.
- Spoj, na vstupu stlačeného vzduchu, musí mít předepsané rozměry.
- Zařízení je nutno chránit před vniknutím nečistot. Proto je třeba dbát na čistotu vstupních a výstupních otvorů.

TECHNICKÁ DATA

Provozní tlak 0,1 - 1 MPa
Průměr hadičky vnější 10,5 mm

Spotřeba vzduchu 120 - 600 l/min
Vstupní šroubení 1/4 “

- Obzvláštní pozornost je třeba věnovat vodě, jejíž přítomnost způsobuje poškození zařízení. Nezapomeňte proto denně vypouštět z tlakové nádoby kompresoru kondenzovanou vodu a vysušte vždy i hadici, kterou vzduch přivádíte.
- Nikdy nedržte zapojenou pistoli směrem proti obličeji.
- Při práci vždy noste ochranné pomůcky: brýle, rukavice, kryt na ústa i nos.
- Před každým použitím se ujistěte, mají-li spoje předepsané rozměry a jsou-li v pořádku.
- Po ukončení práce pistoli vyčistěte.

OBSLUHA

1. Pistoli spojte s hadicí, kterou budete přivádět vzduch (otvor v rukojeti).
2. Stisknutím spouští začne pistole pracovat.

ÚDRŽBA

- Udržujte přístroj v čistotě. Pravidelně promazávejte pohyblivé části spouště.
- Nářadí ukládejte do suchých prostor, chráněných před povětrnostními vlivy.
- Skladování v blízkosti chemikálií a plynů, způsobujících korozi, je nepřipustné.

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprav bude provedena obratem. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Délka trysky 41453 - 220 mm

Délka trysky 41455 - 25 mm

POZNÁMKY: