

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

**BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKA
DO AUTA**



869478

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Pevný ocelový přenosný trezor s resetovatelným třímístným kódovým zámekem. Měkké vnitřní obložení. Lehký a snadno přenosný. Ideální pro zajištění cenností, slunečních brýlí, peněženek a klíčů v autě, vlaku a karavanu. Zahnuje 900 mm ocelové lanko.

TECHNICKÁ DATA

Zámek.....	kombinace 3 čísel
Kapacita.....	1,85 l (bez obložení)
.....	1,1 l (s obložním)
Vnitřní rozměry (D x Š x V).....	197 x 156 x 60 mm (bez obložení)
.....	164 x 140 x 49mm (s obložním)
Vnější rozměry (D x Š x V).....	200 x 160 x 60mm
Hmotnost.....	2,8 kg

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ: Tato bezpečnostní schránka není určena pro ukládání střelných zbraní. Neukládejte do bezpečnostní schránky střelné zbraně nebo zbraně, protože nezvládne náhodný výstřel a může způsobit zranění obsluze nebo okolo stojícím lidem

VAROVÁNÍ: Neukládejte do bezpečnostní schránky výbušné nebo žíravé látky. Tato bezpečnostní schránka nezvládne průvodní jevy chemických reakcí.

• Při ukládání cenností nebo léků si uvědomte, že předměty uvnitř budou podléhat pohybům vozidla a při přepravě předmětů může dojít k poškození.

MONTÁŽ A OBSLUHA



1. Numerický zámek
2. Spodní skříň
3. Spodní obložení
4. Zajišťovací lanko
5. Zajišťovací očko
6. Zajišťovací otvor
7. Víko
8. Západka
9. Obložení víka
10. Zajišťovací poutko
11. Uzamykací mechanismus (není zobrazen)

Nastavení kombinačního kódu

Poznámka: Předem nastavená kombinace zámku je 0-0-0. Postupujte podle pokynů níže a přizpůsobte si

kombinaci.

1. Na numerickém zámku (1) zadejte předem nastavenou kombinaci „0-0-0“
2. Otevřete bezpečnostní schránku zvednutím víka (7)
3. Vyměňte spodní obložení (3) a odkryjte uzamykací mechanismus (11)
4. Přesuňte nastavovací jazýček na uzamykacím mechanismu z polohy „B“ do polohy „A“
5. Do numerického zámku zadejte požadovanou kombinaci
6. Přesuňte nastavovací jazýček zpátky do polohy „B“ a znovu upravte spodní obložení
7. Teď je nastavena nová kombinace

Instalace zajišťovacího lanka

• Použijte zajišťovací lanko (4) pro zajištění bezpečnostní schránky na místě ve vozidle

1. Otevřete bezpečnostní schránku zadáním kombinace a zvednutím víka (7)
2. Upevněte zajišťovací poutko (10) na bezpečné místo ve vozidle
3. Upevněte zajišťovací lanko do zajišťovacího otvoru (6), ujistěte se, že je zajišťovací očko (5) uvnitř schránky

Obsluha

• Vnitřní kapacitu lze zvýšit odstraněním spodního obložení (3) a obložení víka (9)

Poznámka: Odstranění vnitřního obložení způsobí, že je obsah bezpečnostní schránky vystaven vlivu kovové skříň. Při přepravě může dojít k poškození obsahu schránky.

ÚDRŽBA

Čištění

- Udržujte toto nářadí stále v čistém stavu. Prach a nečistoty způsobí rychlé opotřebování vnitřních dílů a zkrátí provozní životnost nářadí. Čistěte povrch zařízení měkkým štětcem nebo suchým hadříkem. Je-li to možné, pro vyfoukání nečistot z větracích drážek použijte proud čistého a suchého stlačeného vzduchu.
- Skříň nářadí čistěte měkkým navlhčeným hadříkem a neagresivním čisticím prostředkem. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi lihu nebo benzínu a agresivní čisticí prostředky.
- Pro čištění plastových součástí nikdy nepoužívejte žíravé látky

Mazání

- V pravidelných intervalech mažte všechny pohyblivé díly vhodným mazivem ve spreji

Uložení

- Pečlivě uložte nářadí na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po rozřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
 2. Díly rozřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
- Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz