




**450W Oscillating Spindle
& Belt Sander**

TSPST450

GB Operating & Safety Instructions

- NL** Bedienings- en veiligheidsvoorschriften
- FR** Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
- DE** Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung
- IT** Istruzioni per l'uso e la sicurezza
- ES** Instrucciones de uso y de seguridad
- PT** Instruções de Operação e Segurança
- PL** Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa
- RU** Инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности
- HU** Kezelési és biztonsági utasítások
- CZ** Provozní a bezpečnostní pokyny
- SK** Prevádzkové a bezpečnostné pokyny
- TR** Çalışma ve Güvenlik Talimatları





Version date: 08.06.17


Designed
in Europe




tritontools.com











Original Instructions

Introduction

Thank you for purchasing this Triton tool. This manual contains information necessary for safe and effective operation of this product. This product has unique features and, even if you are familiar with similar products, it is necessary to read this manual carefully to ensure you fully understand the instructions. Ensure all users of the tool read and fully understand this manual.

Description of Symbols

The rating plate on your tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.



Wear hearing protection
Wear eye protection
Wear breathing protection
Wear head protection



Wear hand protection



Read instruction manual



Caution!



For indoors use only!



Toxic fumes or gases!



Always disconnect from the power supply when adjusting, changing accessories, cleaning, carrying out maintenance and when not in use!



Dust extraction required or recommended



Class II construction (double insulated for additional protection)



Environmental Protection Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.



Conforms to relevant legislation and safety standards.

GB

Technical Abbreviations Key

V	Volts
Hz	Hertz
~, AC	Alternating current
==, DC	Direct current
A, mA	Ampere, milli-Amp
W, kW	Watt, kilowatt
n ₀	No load speed
/min or min ⁻¹	Operations per minute
n	Rated speed
rpm	Revolutions per minute
opm	Orbits or oscillations per minute
spm	Strokes per minute
°	Degrees
dB(A)	Decibel sound level (A weighted)
Ø	Diameter
m/s ²	Metres per second squared (vibration magnitude)

Specification

Model no:	TSPST450
Voltage:	EU – 220-240V~, 50/60Hz 450W
No load speed (spindle):	2000/min
Belt speed:	750m/min
Oscillations:	580pm
Stroke length:	16mm
Sanding sleeve sizes:	13, 19, 26, 38, 51mm dia
Belt dimensions:	100 x 610mm
Dust port (external dia):	38mm
Table size (L x W):	430 x 410mm
Tilting Table Size (L x W):	220 x 410mm
Table Tilt:	0-45°
Table Tilt Notches:	0°, 15°, 22.5°, 30° & 45°
Spindle dimensions:	12.7mm x 1.5mm thread
Protection class:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ingress protection:	IP20
Dimensions (L x W x H):	390 x 330 x 450mm
Weight:	12.9kg

As part of our ongoing product development, specifications of Triton products may alter without notice.

Sound and vibration information

Sound Pressure L _A :	76dB(A)
Sound Power L _{WA} :	89dB(A)
Uncertainty K:	3dB

The sound intensity level for the operator may exceed 85dB(A) and sound protection measures are necessary.

WARNING: Always wear ear protection where the sound level exceeds 85dB(A) and limit the time of exposure if necessary. If sound levels are uncomfortable, even with ear protection, stop using the tool immediately and check the ear protection is correctly fitted and provides the correct level of sound attenuation for the level of sound produced by your tool.

WARNING: User exposure to tool vibration can result in loss of sense of touch, numbness, tingling and reduced ability to grip. Long-term exposure can lead to a chronic condition. If necessary, limit the length of time exposed to vibration and use anti-vibration gloves. Do not operate the tool with hands below a normal comfortable temperature, as vibration will have a greater effect. Use the figures provided in the specification relating to vibration to calculate the duration and frequency of operating the tool.

Sound and vibration levels in the specification are determined according to EN60745 or similar international standards. The figures represent normal use for the tool in normal working conditions. A poorly maintained, incorrectly assembled, or misused tool, may produce increased levels of noise and vibration. www.osha.europa.eu provides information on sound and vibration levels in the workplace that may be useful to domestic users who use tools for long periods of time.

General Safety

WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced, physical or mental capabilities or lack of experience or knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

WARNING! When using electric tools basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury including the following.

For your own safety read all these instructions before attempting to operate this product and save these instructions

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1 - **Keep work area clear** - Cluttered areas and benches invite injuries

2 - **Consider work area environment**

- Do not expose tools to rain

- Do not use tools in damp or wet locations

- Keep work area well lit

- Do not use tools in the presence of flammable liquids or gases

3 - **Guard against electric shock** - Avoid body contact with earthed or grounded surfaces (e.g. pipes, radiators, ranges, refrigerators)

4 - **Keep other persons away** - Do not let persons, especially children, not involved in the work touch the tool or the extension cord and keep them away from the work area

5 - **Store idle tools** - When not in use, tools should be stored in a dry locked-up place, out of reach of children

6 - **Do not force the tool** - It will perform the job better and safer at the rate for which it was intended

7 - **Use the right tool** - Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool

Do not use tools for purposes for which they are not intended; for example do not use circular saws to cut tree limbs or logs

8 - **Dress appropriately**

- Do not wear loose clothing or jewellery, which can be caught in moving parts

- Suitable safety footwear is recommended when working outdoors.

- Wear protective covering to contain long hair

9 - **Use protective equipment**

- Use safety glasses

- Use face or dust mask if working operations create dust

WARNING: Not using protective equipment or appropriate clothing can cause personal injury or increase the severity of an injury.

10 - **Connect dust extraction equipment** - If the tool is provided for the connection of dust extraction and collecting equipment, ensure these are connected and properly used

11 - **Do not abuse the power cable** - Never pull the power cable to disconnect it from the socket. Keep the power cable away from heat, oil and sharp edges. Damaged or entangled power cables increase the risk of electric shock

12 - **Secure work** - Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer than using your hands

13 - **Do not overreach** - Keep proper footing and balance at all times

14 - **Maintain tools with care**

- Keeping cutting tools sharp and clean makes the tool easier to control and less likely to bind or lock in the workpiece

- Follow instructions for lubricating and changing accessories

- Inspect tool power cables periodically and have them repaired by an authorised service facility if damaged

- Inspect extension cables periodically and replace if damaged

- Keep handles dry, clean and free from oil and grease

WARNING: Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

15 - **Disconnect tools** - Disconnect tools from the power supply when not in use, before servicing and when changing accessories such as blades, bits and cutters

WARNING: The use of accessories or attachments not recommended by the manufacturer may result in a risk of injury to persons.

16 - **Remove adjusting keys and wrenches** - Form the habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from the tool before switching it on

17 - **Avoid unintentional starting** - Ensure switch is in "off" position when connecting to a mains socket, inserting a battery pack, or when picking up or carrying the tool

WARNING: Unintended starting of a tool can cause major injuries.

18 - **Use outdoor extension leads** - When the tool is used outdoors, use only extension cords intended for outdoor use and so marked. Use of an extension cable suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock

19 - **Stay alert**

- Watch what you are doing, use common sense and do not operate the tool when you are tired or Do not use a power tool while you are under the influence of drugs, alcohol or medication

WARNING: A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

20 - **Check damaged parts**

- Before further use of tool, it should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function

- Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its operation

- A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorised service centre unless otherwise indicated in this instruction manual

- Have defective switches replaced by an authorised service centre

WARNING: Do not use the tool if the on/off switch does not switch the tool on and off. The switch must be repaired before the tool is used.

21 - **Have your tool repaired by a qualified person** - This electric tool complies with the relevant safety rules. Repairs should only be carried out by qualified persons, otherwise this may result in considerable danger to the user

WARNING: When servicing use only identical replacement parts.

WARNING: If the power cable is damaged it must be replaced by the manufacturer or an authorised service centre.

22 - **Power tool mains plugs must match the mains socket** - Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching sockets will reduce risk of electric shock

23 - **If operating a power tool outside use a residual current device (RCD)** - Use of an RCD reduces the risk of electric shock

NOTE: The term "residual current device (RCD)" may be replaced by the term "ground fault circuit interrupter (GFCI)" or "earth leakage circuit breaker (ELCB)".

WARNING: When used in Australia or New Zealand, it is recommended that this tool is ALWAYS supplied via Residual Current Device (RCD) with a rated residual current of 30mA or less.

WARNING: Before connecting a tool to a power source (mains switch power point receptacle, outlet, etc.) be sure that the voltage supply is the same as that specified on the nameplate of the tool. A power source with a voltage greater than that specified for the tool can result in serious injury to the user, and damage to the tool. If in doubt, do not plug in the tool. Using a power source with a voltage less than the nameplate rating is harmful to the motor.

Oscillating Spindle & Belt Sander Safety

WARNING!

- Hold the power tool by insulated handles or gripping surfaces only, because the sanding belt/sheet may contact its own cord. Cutting a "live" wire may give the operator an electric shock.
- Recommendation that the tool always be supplied via a residual current device with a rated residual current of 30 mA or less.
- If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.

GB

The warnings, precautions, and instructions discussed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. The operator must understand that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

Do not operate the spindle sander until it is fully assembled and you have read and understood the following instructions and the warning labels on the sander.

- a) **Check the condition of the sander.** If any part is missing, bent, or does not operate properly, replace the part before using the sander.
 - b) **Determine the type of work you are going to be doing before operating the sander.**
 - c) **Secure your work.** Support the workpiece securely on the table, and hold it with both hands.
 - d) **Be aware of the direction of feed.** Feed the workpiece into the sanding sleeve or belt against the direction of rotation of the sanding sleeve or belt.
 - e) **Always keep your hands out of the path of the sander and away from the sanding sleeves or belt.** Avoid hand positions where a sudden slip could cause your hand to contact the sleeve or belt. Do not reach underneath the workpiece or around the sanding sleeve or belt while the spindle is rotating.
 - f) **Disconnect the sander after turning off the power switch.** Wait for the spindle to stop rotating before performing maintenance. The sander must be disconnected when not in use or when changing throat plates, sanding sleeves, sanding belts, or other items.
 - g) **Make sure there are no nails or other foreign objects in the area of the workpiece to be sanded.**
 - h) **Never use this sander for wet sanding.** Failure to comply may result in electrical shock, causing serious injury or worse.
 - i) **Use only identical replacement parts when servicing this sander.**
 - j) **Make sure the spindle has come to a complete stop before touching the workpiece.**
 - k) **Take precautions when sanding painted surfaces.** Sanding lead-based paint is **NOT RECOMMENDED**. The contaminated dust is too difficult to control, and could cause lead poisoning.
- When sanding paint:**
- a) **Protect your lungs.** Wear a dust mask or respirator.
 - b) **Do not allow children or pregnant women in the work area until the paint sanding job is finished and the clean-up is completed**
 - c) **Do not eat, drink, or smoke in an area where painted surfaces are being sanded**
 - d) **Use a dust collection system when possible.** Seal the work area with plastic. Do not track paint dust outside of the work area
 - e) **Thoroughly clean the area when the paint sanding project is completed**

Product Familiarisation

1. Belt Tracking Knob
2. Belt Release Lever
3. Workpiece Stop
4. Spindle Lock Knob
5. Workpiece Stop Wing Nut
6. Fixed Table
7. Throat Plate Storage
8. Table Angle Knob
9. Table Angle Gauge
10. Table Angle Notches
11. Bench Mounting Holes
12. Off Switch
13. On Switch
14. Washer Storage
15. Drum Storage
16. Tilting Table
17. Belt Sander
18. Dust Extraction Port
19. Table Angle Knob
20. Throat Plate Storage
21. Wrench Storage
22. Rear Storage
23. Belt Sanding Unit
24. Sanding Belt
25. Sanding Sleeves (5 sizes)
26. Throat Plates (5 sizes)
27. Spindle Nut
28. Spindle Washers (3 sizes)
29. Table Insert

GB

30. Wrench
31. Sleeve Drums (4 sizes)
32. Spindle
33. Spindle Knob

Intended Use

Mains-powered bench-mounted sanding machine that can be fitted with either a rotating and height oscillating sanding sleeve drum or a sanding belt unit. For sanding curved and straight surfaces on intricate as well as larger workpieces. Tilting front section table enables edge work, typically chamfering.

Before Use

WARNING: Ensure the tool is disconnected from the power supply before attaching or changing any accessories, or making any adjustments.

Bench Mounting

If the spindle sander is to be used in a permanent position, it is recommended that you secure it to a rigid work surface.

- Use the Bench Mounting Holes (11) in the base as a template to mark and drill four holes in your intended mounting surface (ie workbench). Secure the spindle sander into position using large bolts, washers and nuts (not supplied) (Figure 1)
- If the spindle sander is intended to be more portable, fix a board to the base which can be easily clamped and removed from various mounting surfaces
- If using bolts make sure they are long enough to penetrate the workbench or board sufficiently for a secure fix

Note: Use nylon insert lock nuts or spring washers in the fixings to prevent vibration from loosening the fixings.

Note: Never use bolts that require force to push through the Bench Mounting Holes as these may crack the plastic body, as will over-tightening the fixings.

Dust Extraction

It is recommended that the spindle sander is used with a dust extraction system for a cleaner and safer work environment.

1. Attach the hose from the dust extraction system to the Dust Extraction Port (18) and ensure it is secure
2. For greatest efficiency, activate the dust extraction system before turning on the spindle sander

Belt Sander Mode

1. Remove the spindle sander components, unscrew the Spindle Nut (27) using the Wrench (30) and remove the fitted Spindle Washer (28), Sleeve Drum (31), Throat Plate (26) and Table Insert (29)
2. Store the spindle sander components into the built-in storage areas of the main body; these are Washer Storage (14), Drum Storage (15), Throat Plate Storage (7 & 20) and Rear Storage (22).
3. Fit the Belt Sanding Unit (23) into the recess of the Fixed Table (6) as shown and secure in position with the Spindle Knob (33)
4. If required for operation, fit the Workpiece Stop (3) using the Workpiece Stop Wing Nut (5)
5. If no Sanding Belt (24) is fitted, move the Belt Release Lever (2) towards the Spindle Knob to allow a belt to be fitted. This is a spring-loaded mechanism under some tension so ensure movement is controlled to prevent damage
6. Fit a belt, lining it up level at the correct height on the main roller of the Belt Sanding Unit ensuring the orientation of the belt is correct (Image A) and matches the direction of the arrow
7. Move the Belt Release Lever back towards the Belt Tracking Knob (1) to secure the belt
8. Reconnect power to the tool and switch on but monitor the tracking of the belt to ensure it is correct. Switch off immediately if the tracking of the belt is incorrect and it is moving up or down on the roller

Tracking adjustment

Adjust the belt tracking using the Belt Tracking Knob. If the belt is moving slowly from its set position, make small adjustments using the Belt Tracking Knob. If the tracking is very poor each time it is switched off, use the Belt Release Lever so you can re-adjust the belt height back to the correct height before using the Belt Tracking Knob to make adjustments.

- To increase the height of the belt, turn the Belt Tracking Knob clockwise. To decrease the height of the belt, turn it anti-clockwise
- There may be an adjustment range on the Belt Tracking Knob where the belt tracks consistently. Always aim for the middle of this adjustment range for optimal centralised tracking even under load

Note: The belt will be damaged if it rubs against the surface in the recess of the Fixed Table because of incorrect tracking. It is easier to adjust the tracking that causes the belt to move upwards or downwards as going upwards will not damage the edge of the Sanding Belt. Make a large adjustment clockwise on the Belt Tracking Knob and then gradual adjustments anti-clockwise to bring the height back down.

Spindle Sander mode

Selecting the right grade of sanding sleeve

- Sanding sleeves are available in a variety of different grades: coarse (80 grit), medium (150 grit) and fine (240 grit)
- Use a coarse grit to sand down rough finishes, medium grit to smooth the work, and fine grit to finish off
- Always use good quality sanding sleeve to maximise the quality of the finished task
- It is advisable to do a trial run on a scrap piece of material to determine the optimum grades of sanding sleeve for a particular job. If there are still marks on your work after sanding, try either going back to a coarser grade and sanding the marks out before recommencing with the original choice of grit, or try using a new piece of sanding sleeve to eliminate the unwanted marks before going on to a finer grit and finishing the job

Fitting a sanding sleeve

- Remove the Belt Sander (17) by unscrewing and removing the Spindle Knob (33) and lifting the Belt Sander from the Fixed Table (6). Store in the Rear Storage (22)
- Select the correct compatible parts using the throat plate chart
- Install the components as shown (Figure II)
- Tighten the Spindle Nut (27) using the Wrench (30) to ensure the sanding sleeve does not slip in operation. Do not over-tighten
- If required for operation, fit the Workpiece Stop (3) using the Workpiece Stop Wing Nut (5)

Note: It is recommended to use the Spindle Nut (27). However, if frequently changing between belt sander and spindle sander modes, the Spindle Knob (33) can be used if it provides sufficient compression to hold the Sanding Sleeve. This will depend on the fit of the sleeve and drum.

IMPORTANT: Use the following chart to help determine the correct Throat Plate and Sleeve Drums to use with each Sanding Sleeve.

Throat plate chart

Sanding Sleeve (25)	Sleeve Drum (31)	Throat Plate (26)	Spindle Washer (28)
13mm	N/A	13mm	Small
19mm	Small	19mm	Medium
26mm	Medium	26mm	Medium
38mm	Large	38mm	Medium
51mm	Very Large	51mm	Large

Notes

- All the Sanding Sleeves (25), except the smallest 13mm (1/2"), fit over a matching Sleeve Drum (31).
- When the sanding sleeve is worn at the bottom only it is possible to turn it upside down and maximise its service life by using the remaining grit
- If the sleeve rotates on the drum when switched on, the Spindle Nut (27) has not been sufficiently tightened to compress the drum and therefore grip the sleeve.
- Ensure there is no contact between the Sanding Sleeve and the Table Insert before switching the machine on.

IMPORTANT: Do not use a sanding sleeve that is too worn. This can lead to excessive heat build-up and damage the rubber drum. Damaged rubber drums due to worn sanding sleeves will not be covered under warranty.

IMPORTANT: Failure to use the correct Throat Plate (26) with its matching sanding sleeve could result in pinched fingers or the workpiece being pulled down between the Throat Plate and the sanding sleeve.

The sanding sleeve should fit snugly into the central cut-out of the Throat Plate.

Tilting the Table

The Tilting Table (16) can be tilted up to 45° this allows easy chamfering as well other edge work

- Loosen the 2 Table Angle Knobs (8 & 19) on both sides of the table
- Move the table to the required angle position using the Table Angle Gauge (9). There are click-stop Table Angle Notches (10) at common angle positions (0°, 15°, 22.5°, 30° & 45°)
- Lock the 2 Table Angle Knobs to secure the table at the required position

Operation

WARNING: ALWAYS wear eye protection, adequate respiratory and hearing protection, as well as suitable gloves, when working with this tool.

WARNING: ENSURE gloves and clothes worn do not have loose threads that could get caught by the rotating spindle and drag your hand or head into the rotating spindle causing severe injury. It is recommended to wear gloves that are not fabric based.

Switching on and off

Note: Ensure there is no contact between the Sanding Sleeve and the Throat Plate or Sanding Belt and table surface before turning the machine on.

- Press in the On Button (13) located on the front of the spindle sander
- To turn the spindle sander OFF, press in the Off Button (12)

Sanding

WARNING: Do not sand metal with this sander. Sanding metal will cause sparks that may ignite wood and dust particles on the sander or in the workshop

Note: The spindle and belt rotate in an anti-clockwise direction

- Check the machine is mounted securely on the workbench
 - Wear appropriate safety equipment, including face mask and safety glasses, then switch on the dust extraction system (if available)
 - Turn the sander ON and allow the motor to reach full speed
- IMPORTANT:** Feed the workpiece gradually, AGAINST the direction of rotation, onto the sanding sleeve (Image D) or belt. Failure to do this could force the workpiece away from the sanding sleeve or belt with risk of injury. Do not force the workpiece or apply excessive force.
- Use the Workpiece Stop (3) when possible
 - When finished, turn off the machine and disconnect from mains power

Accessories

- A range of accessories and consumables, including sanding sleeves and belts are available from your Triton stockist. Spare parts can be obtained from toolsparesonline.com

Maintenance

WARNING: Ensure the tool is switched off and the plug is removed from the power point before making any adjustments or carrying out maintenance.

- Any damage to this tool should be repaired and carefully inspected before use, by qualified repair technician
- Have your power tool serviced by a qualified repair technician using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained

General Inspection

Regularly check that all the fixing screws are tight. They may vibrate loose over time.

Power Cord Maintenance

If the supply cord needs replacing, the task must be carried out by the manufacturer, the manufacturer's agent, or an authorised service centre in order to avoid a safety hazard.

Cleaning

- Remove dust and dirt regularly. Frequently blow or vacuum dust away from all sander parts and the motor housing
 - Periodically remove the table insert and lower washer from the spindle and remove any dust accumulation in the table insert area
 - Re-lubricate all moving parts at regular intervals
 - Never use caustic agents to clean plastic parts
- Do not use cleaning agents to clean the plastic parts of the tool. A mild detergent on a damp cloth is recommended. Water must never come into contact with the tool.

Brush Replacement

- Over time the carbon brushes inside the motor may become worn
- Excessively worn brushes may cause loss of power, intermittent failure, or visible sparking
- To replace the brushes:
 - Place the sander carefully on its side, and remove the screws that secure the base cover to allow access to the motor
 - Carefully clean inside if there is any accumulated wood dust or chippings by the base cover
 - Remove the 2 screws that secure the brush cover (arrowed in Image E) and remove cover
 - Carefully remove brush assembly (Image F)
 - Disconnect wire attached to brush assembly and remove brush
 - Fit replacement brush and reconnect wire
 - Replace motor brush assembly ensuring small leg is correctly in place (arrowed in Image F)

GB

8. Refit brush cover and refit screws
 9. Repeat these Steps 3–8 with the other brush assembly. It is important to always replace brushes in pairs.
 10. Re-install and tighten base plate.
- Alternatively, have the machine serviced at an authorised service centre

Storage

- Store this tool carefully in a secure, dry place out of the reach of children. If the tool is permanently set up in a workshop or garage ensure access is restricted to prevent children operating the tool.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
No function when On/Off Switch is operated	No power	Check power supply
	Defective On/Off Switch	Have the On/Off Switch replaced at an authorised Triton service centre
Sanding Sleeve (25) does not rotate with Sleeve Drum (31)	Spindle Nut (27) not tight enough	Tighten Spindle Nut in small increments until the Sleeve Drum secures the Sanding Sleeve
Sanding Belt does not remain at same height in use	Tracking adjustment incorrect	See 'Tracking adjustment'
Large amounts of dust are being produced	Dust extractor passage is blocked	Turn off the machine at the mains. Remove the spindle sander components or belt sander unit and remove the blockage from the dust extractor passage
	Incorrect Throat Plate used	Change to the correct-sized Throat Plate
Sanding drum not operating at full speed or motor sounds different to normal	Motor over-heating	Switch off and allow to cool for a ½ hour
	Motor faulty	Contact an authorised Triton service centre
	Brushes need replacing	See 'Brush replacement'
	Motor belt worn or stretched	Contact an authorised Triton service centre

Disposal

Always adhere to national regulations when disposing of power tools that are no longer functional and are not viable for repair.

- Do not dispose of power tools, or other waste electrical and electronic equipment (WEEE), with household waste
- Contact your local waste disposal authority for information on the correct way to dispose of power tools

Guarantee

To register your guarantee visit our web site at [www.tritontools.com*](http://www.tritontools.com) and enter your details.

Your details will be included on our mailing list (unless indicated otherwise) for information on future releases. Details provided will not be made available to any third party.

Purchase Record

Date of Purchase: ____ / ____ / ____

Model: TSPST450 Retain your receipt as proof of purchase

Triton Precision Power Tools guarantees to the purchaser of this product that if any part proves to be defective due to faulty materials or workmanship within 3 YEARS from the date of original purchase,

Triton will repair, or at its discretion replace, the faulty part free of charge.

This guarantee does not apply to commercial use nor does it extend to normal wear and tear or damage as a result of accident, abuse or misuse.

* Register online within 30 days.

Terms & conditions apply.

This does not affect your statutory rights

CE Declaration of Conformity

The undersigned: Mr Darrell Morris

as authorised by: Triton

Declares that: This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration is in conformity with the relevant Union harmonisation Legislation.

Identification code: TSPST450

Description: 450W Oscillating Spindle & Belt Sander

Conforms to the following directives and standards:

- Machinery Directive 2006/42/EC
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU
- EN 61029-1:2009+A11:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006+A2:2008
- EN 55014-2:1997+A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Notified body: TÜV SÜD Product Service

The technical documentation is kept by: Triton

Date: 12/10/2016

Signed:



Mr Darrell Morris

Managing Director

Name and address of the manufacturer:

Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Registered address: Powerbox,

Boundary Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, United Kingdom.

GB

Vertaling van de originele instructies

Introductie

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Triton-gereedschap. Deze instructies bevatten informatie die u nodig hebt voor een veilige en doeltreffende bediening van dit product. Dit product heeft een aantal unieke eigenschappen. Lees daarom deze handleiding altijd door, ook als u al bekend bent met bandschuurmachine, zodat u alle voordelen van dit unieke ontwerp kunt benutten.

Houd deze handleiding bij de hand en zorg ervoor dat alle gebruikers van dit gereedschap de handleiding hebben gelezen en volledig begrepen.

Beschrijving symbolen

Op het gegevensplaatje van uw gereedschap kunnen zich symbolen bevinden. Deze vertegenwoordigen belangrijke productinformatie en gebruiksinstructies.



Draag gehoorbescherming
Draag een veiligheidsbril
Draag een stofmasker
Draag een veiligheidshelm



Draag handschoenen



Lees de handleiding



Voorzichtig!



Enkel geschikt voor binnen gebruik!



Giftige dampen of gassen!



Ontkoppel de machine van de stroombron voor het maken van aanpassingen, het verwisselen van accessoires, het schoonmaken, het uitvoeren van onderhoud en wanneer de machine niet in gebruik is!



Stofafvoer vereist of aanbevolen



Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd voor bijkomende bescherming)



Milieubescherming Elektrische producten mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Indien de mogelijkheid bestaat, dient u het product te recycelen. Vraag de plaatselijke autoriteiten of winkelier om advies betreffende recyclen.



Voldoet aan de relevante wetgeving en veiligheidsnormen

NL

Technische afkortingen en symbolen

v	Volt
Hz	Hertz
~, AC	Wisselstroom
==, DC	Gelijkstroom
A, mA	Ampère, milliampère
W, kW	Watt, kilowatt
n ₀	Onbelaste snelheid
/min or min ⁻¹	Operaties per minuut
n	Nominale Snelheid
rpm	Toeren per minuut
opm	Oscillaties per minuut
spm	Slagen per minuut
°	Graden
dB(A)	Decibel geluidsniveau (A-gewogen)
Ø	Diameter
m/s ²	Meters per seconde (trillingsamplitude)

Specificaties

Model nr.:	TSPST450
Spanning:	EU – 220-240 V~, 50/60 Hz 450 W
Onbelaste snelheid (as):	2000 min ⁻¹
Band snelheid:	750 min ⁻¹
Oscillaties:	58 min ⁻¹
Slaglengte:	16 mm
Schuurkoker maten:	13, 19, 26, 38, 51 mm dia.
Band afmetingen:	100 x 610 mm
Stofpoort (externe dia.):	38 mm
Tafel afmetingen (L x B):	430 x 410 mm
Kantelende tafel afmetingen (L x B):	220 x 410 mm
Kantelhoek:	0-45°
Kantelinkepingen:	0°, 15°, 22,5°, 30° en 45°
As afmetingen:	12,7 mm x 1,5 mm draad
Beschermingsklasse:	
Binnendringingsbescherming:	IP20
Afmetingen (L x B x H):	390 x 330 x 450 mm
Gewicht:	12,9 kg

Met het oog op onze aanhoudende productontwikkeling kunnen de specificaties van Triton producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Geluid en trilling:

Geluidsdruk L _{PA} :	76 dB(A)
Geluidsvermogen L _{WA} :	89 dB(A)
Onzekerheid K:	3 dB

De geluidsniveaus voor de bediener kan 85 dB(A) overschrijden een gehoorbescherming is noodzakelijk.

WAARSCHUWING: Bij een geluidsniveau van 85 dB(A) of hoger is het dragen van gehoorbescherming en het beperken van de blootstellingstijd vereist. Bij oncomfortabel hoge geluidsniveaus, zelfs met het dragen van gehoorbescherming, stopt u het gebruik van de machine onmiddellijk. Controleer de pasvorm en het geluiddempingsniveau van de bescherming, in functie van het geluidsniveau dat door uw gereedschap geproduceerd wordt.

WAARSCHUWING: Blootstelling aan trilling resulteert mogelijk in gevoelloosheid, tinteling en een verminderd greepvermogen. Langdurige blootstelling kan leiden tot chronische condities. Beperk de blootstellingstijd en draag anti-vibratie handschoenen. Vibratie heeft een grotere invloed op handen met een temperatuur lager dan een normale, comfortabele temperatuur. Maak gebruik van informatie in de specificaties voor het berekenen van de gebruikstijd en frequentie van de machine.

Geluid- en trillingsniveaus in de specificatie zijn vastgesteld volgens EN60745 of een gelijksortige internationale norm. De waarden gelden voor een normaal gebruik in normale werkomstandigheden. Een slecht onderhouden, onjuist samengestelde of onjuist gebruikte machine produceert mogelijk hogere geluid- en trillingsniveaus. www.osha.europa.eu biedt informatie met betrekking tot geluids- en trillingsniveaus op de werkplek wat mogelijk nuttig is voor regelmatige gebruikers van machines.

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING: Bij het gebruik van elektrische machines horen basis veiligheidsvoorzorgmaatregelingen opgevolgd te worden om de kans op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te minimaliseren. Lees de instructies voor gebruik volledig door en bewaar deze bij de machine voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING: De machine is niet geschikt voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met een verminderde mentale of fysieke bekwaamheid of een gebrek aan ervaring, tenzij de persoon wordt begeleid of geïnstrueerd door een persoon verantwoordelijk voor de veiligheid. Kinderen moeten steeds onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

LET OP: wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt, dienen de elementaire veiligheidsmaatregelen steeds genomen te worden om het risico op brand, elektrische schokken, een persoonlijk letsel te beperken, met inbegrip van de hierna volgende. Lees voor uw eigen veiligheid deze instructies alvorens te trachten het product te gebruiken, en bewaar de instructies.

1 - **Veiligheid in de werkruimte** - Rommelige en donkere ruimtes leiden vaak tot ongelukken.

2 - **Denk aan de werkplaatsomgeving**

- Stel gereedschap niet bloot aan regen

- Gebruik gereedschap niet in vochtige of natte omstandigheden

- Houdt uw werkplaats goed verlicht

- Gebruik gereedschap niet in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen

3 - **Bescherm uzelf tegen elektrische schokken** - Voorkom het contact met geaarde oppervlakken (als bijvoorbeeld leidingen, radiatoren, koelkasten).

4 - **Houd kinderen en omstanders uit de buurt** - Laat mensen, vooral kinderen, die niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden de machine en verlingsnoeren niet aanraken en houd ze op afstand

5 - **Berg gereedschap dat niet in gebruik is op** - Berg gereedschap dat niet in gebruik is op een droge plek, buiten het bereik van kinderen op

6 - **Forceer gereedschap niet** - Uw machine functioneert optimaal op de bestemde gebruikssnelheid

7 - **Gebruik de juiste machine** - Forceer kleine machine niet voor het uitvoeren van grote werkzaamheden.

Gebruik gereedschap niet voor doeleinden waarvoor ze niet bestemd zijn: gebruik bijvoorbeeld geen cirkel zagen om boomtakken of brandhout te zagen.

8 - **Draag de juiste uitrusting**

- Loshangende kleding en sieraden kunnen door bewegende onderdelen gegrepen worden

- Het dragen van niet-slippende schoenen is aangeraden voor buitenwerk

- Bedek lang haar

9 - **Draag de benodigde beschermingsmiddelen**

- Draag een veiligheidsbril

- Draag een gezicht- of stofmasker bij stof producerende werkzaamheden

WAARSCHUWING: Wanneer de beschermende uitrusting niet gedragen wordt is de kans open ongeval groter en is de ernst van voorvallende ongevallen groter

10 - **Sluit gereedschap op een stofafvoersysteem aan** - Wanneer de machine is voorzien van een stofoor, sluit u deze op een stofafvoersysteem aan, en zorg ervoor dat dit laatste is aangesloten en op de correcte wijze gebruikt wordt.

11 - **Misbruik het stroomsnoer niet** - Trek nooit aan het stroomsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het stroomsnoer uit de buurt van warmte, olie en scherpe randen. Beschadigde of in de war geraakte snoeren vergroten de kans op elektrische schokken

12 - **Klem uw werkstuk vast** - Klem uw werkstuk wanneer mogelijk stevig vast in een bankklem. Dit is veiliger dan het gebruik van uw handen daarvoor.

13 - **Reik niet te ver** - Blijf altijd stevig en in balans staan

14 - **Onderhoud uw gereedschap zorgvuldig**

- Het scherp en schoon houden van snijgereedschap zorgt voor een gemakkelijkere machine controle en een kleiner kars op het in het werkstuk vastlopen ervan
- Volg instructies voor het uitvoeren van smering en voor het vervangen van accessoires op
- Controleer stroomsnoeren regelmatig op beschadigingen en laat deze indien nodig bij een geautoriseerde service center repareren
- Laat verlingsnoeren regelmatig controleren en vervang ze indien dat nodig blijkt - Houdt handvatten schoon, droog en vrij van olie en vet

WAARSCHUWING: Velen ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden machines

15 - **Ontkoppel machines van de stroombron** - wanneer niet in gebruik, voor onderhoud en bij het vervangen van accessoires ontkoppel u de machine van de stroombron

WAARSCHUWING: het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de producent van de machine kan aanleiding geven tot persoonlijk letsel.

16 - **Verwijder sleutels** - Maak van het controleren op eventuele achtergebleven gereedschapsleutels een gewoonte

17 - **Voorkom onbedoeld starten** - Zorg ervoor dat de aan-/uitschakelaar bij het aansluiten op de stroombron, het plaatje van een accu of het vervoeren in de uit-positie staat

WAARSCHUWING: Het onbedoeld starten van de machine kan leiden tot ernstige verwondingen

18 - **Het gebruik van buiten verlingsnoeren** - Wanneer gereedschap buiten gebruikt wordt, maakt u gebruik van verlingsnoerendie, geschikt zijn voor buiten werk, en die als dusdanig geschikt zijn. Dit vermindert de kans op elektrische schok

19 - **Blijf alert**

- Houd uw aandacht op het werk, gebruik uw gezonde verstand en gebruik machines niet wanneer vermoed bent

- Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u vermoed bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen staat

WAARSCHUWING: Onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig letsel

20 - **Controleer beschadigde onderdelen**

- Controleer voor verder gebruik of de machine correct functioneert en de functies ervan uitvoerent

- Controleer bewegende delen op hun uitlijning, het vastlopen van bewegende onderdelen, het breken van onderdelen, montages, en welke andere situatie en ook van de werking van de machine zou kunnen beïnvloeden. Een beschadigde beschermkap of welk ander onderdeel dan ook hoort bij een geautoriseerde service center gerepareerd of vervangen te worden, tenzij anders vermeld in deze handleiding

- Laat defecte schakelaars bij een geautoriseerde service center repareren

WAARSCHUWING: Gebruik de machine niet met een defecte aan-/uitschakelaar. De schakelaar hoort voor het gebruik van de machine gerepareerd te worden

21 - **Laat uw machine te allen tijde door een gekwalificeerd persoon repareren** -dit elektrisch gereedschap voldoet aan de relevante veiligheidsregelgeving. Reparaties mogen enkel uitgevoerd worden door gekwalificeerde personen, zoniet kan dat aanleiding geven tot gevaren voor de gebruiker

WAARSCHUWING: Maak bij onderhoud enkel gebruik van identieke reserveonderdelen

WAARSCHUWING: Laat een beschadigd stroomsnoer door de producent of door een geautoriseerde service center vervangen

22 - **Stekkers horen overeen te komen met het te gebruiken stopcontact** - Stekkers mogen niet aangepast worden. Gebruik geen adapters op gedane machines. Overeenkomende stekkers en stopcontacten verminderen de kans op elektrische schokken

23 - **Indien het onvermijdelijk is om elektrisch gereedschap te gebruiken in een vroegwijze buitenomgeving, gebruik er een energiebron met een aardlek beveiliging (Residual Current Device). Het gebruik van een RCD vermindert het risico op een elektrische schok**

WAARSCHUWING: Wanneer de machine in Australië of Nieuw-Zeeland gebruikt wordt, moeten steeds gebruikt worden met een aardlekschakelaar met een lekstroom van 30 mA of lager,

WAARSCHUWING: Voordat u de machine op de stroombron aansluit controleert u of de spanning van de voeding overeenkomt met deze op het gegevensplaatje op de machine. Een voeding met een hogere spanning kan aanleiding geven tot ernstige verwondingen aan de gebruiker en tot schade aan de machine. Een voeding met een lagere spanning kan de motor beschadigen. Breng de stekker bij twijfel niet aan in de het stopcontact.

Veiligheid voor oscillerende schuurmachines

WAARSCHUWING!

- Houdt de machine bij de geïsoleerde handvaten vast voor het geval dat het schuurvel in het stroomsnoer snijdt. Bij het snijden van het stroomsnoer kunnen de metalen onderdelen mogelijk onder stroom gaan staan, wat aanleiding kan geven tot elektrische schokken

- Het is te allen tijde aanbevolen de machine via een aardlekschakelaar met een 30 mA maximale lekstroom te gebruiken

- Het stroomsnoer dient, wanneer nodig is, door de fabrikant of door diens vertegenwoordiger vervangen worden om mogelijke gevaren te voorkomen

NL

De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding dekken niet alle situaties die zich mogelijk kunnen voordoen bij het gebruik van deze schuurmachine. Gezond verstand en opletterend zijn factoren die door u toegevoegd worden.

Gebruik deze schuurmachine niet voordat deze volledig gemonteerd is en u de instructies volledig heeft doorgelzen en begrijpt.

- a) Controleer de onderdelen van de schuurmachine en vervang ontbrekende, gebogen en niet functionerende delen voordat de machine wordt gebruikt.
- b) Stel het type werk vast voor u enig schuurwerk uitvoert.
- c) Ondersteun het werkstuk door het op de tafel te plaatsen en door het met beide handen goed vast te houden.
- d) Voed het werkstuk tegen de rotatierichting van de schuurkoker of van een schuurvelin.
- e) Houd uw handen uit de buurt van de schuurzone tijdens het schuren. Voorkom handposities waarbij uw handen plotseling weg kunnen glijden wat kan leiden tot ongelukken. Reik niet onder het werkstuk of om de schuurkoker of om het schuurvel in wanneer deze roteren.
- f) Verwijder de stekker uit het stopcontact nadat u de schuurmachine heeft uitgeschakeld. Wacht tot de schuurkoker tot stilstand is gekomen voordat u enig onderhoud uitvoert. Bij het vervangen van onderdelen moet de stekker niet aangesloten te zijn op een stopcontact.

De schuurmachine moet van de voeding losgekoppeld zijn wanneer ze niet gebruikt wordt of wanneer keeplatten, schuurkokers of schuurvelen, of andere items vervangen worden.

- g) Zorg ervoor dat spijkers en andere vreemde voorwerpen uit de schuren zone van het werkstuk verwijderd voordat u begint met schuren.
- h) Gebruik deze schuurmachine niet om niet te schuren. Het niet naleven hiervan kan aanleiding geven tot elektrische schokken, ernstig letsel, of erger.
- i) Laat de schuurkoker volledig tot stilstand komen alvorens het werkstuk aan te raken.
- j) Neem voorzorgsmaatregelen bij het schuren van gevoerde oppervlakken. Het schuren van oppervlakken waarop ver aanwezig is op loodbasis **IS NIET AAN TE RADEN**.

Het schuren van verfoppervlakken:

- a) Bescherm uw longen en draag een stofmasker of ademhalingsbescherming
- b) Laat kinderen en zwangere vrouwen het werkgebied niet betreden tot u klaar bent met schuren en het schoonmaken is voltooid
- c) Eet, drink en rook niet in een omgeving waar verfoppervlakken worden geschuurd
- d) Gebruik wanneer mogelijk een stofafvoersysteem en sluit de werkplaats af met plastic
- e) Maak de ruimte goed schoon na het schuren van verfoppervlakken

Onderdelenlijst

1. Band uitlijningsknop
2. Schuurband vrijgavehendel
3. Werkstukstop
4. As vergrendelknop
5. Werkstukstop vleugelmoer
6. Vaste tafel
7. Keeplaat opbergruimte
8. Tafel hoekknop
9. Tafel hoekschaal
10. Tafel hoekaanslagen
11. Werkbank montagegaten
12. Uit-schakelaar <230 V> / Aan/uit-schakelaar <120 V>
13. Aan-schakelaar <230 V> / schakelaar- kinderslot <120 V>
14. Sluitring opbergruimte
15. Schuurkoker opberggleuven
16. Kantelende tafel
17. Bandschuurmachine
18. Stofpoort
19. Tafel-hoekknop
20. Keeplaat opbergruimte
21. Steeksluitel opbergruimte
22. Achterste opbergruimte
23. Schuurband eenheid
24. Schuurband
25. Schuurkokers (5 maten)
26. Keeplatten (5 maten)
27. As moer
28. As sluitringen (3 maten)
29. Tafel inzetstuk
30. Steeksluitel
31. Schuurlinders (4 maten)
32. As
33. As knop

NL

Gebruiksdoel

Via het net gevoede tafel-schuurmachine met roterende en hoogte-oscillerende schuurkoker eenheid en schuurband eenheid. Voor het schuren van onregelmatige vormen en vlakke oppervlakken op kleine en grote werkstukken. Kantelende tafel voor randschuren.

Het uitpakken van uw gereedschap

- Pak uw toestel / gereedschap uit. Inspecteer het en zorg dat u met alle kenmerken en functies vertrouwd raakt.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, zorg dan dat deze vervangen worden voordat u dit toestel / gereedschap gebruikt.

Voor gebruik

WAARSCHUWING: Ontkoppel de machine van de stroombron voordat u accessoires vervangt of aanbrengt en aanpassingen maakt aan de machine

De montage op een werkbank

Wanneer u de machine op één en dezelfde positie gebruikt is het aan te raden deze op een stevige werkbank te monteren.

- Gebruik de vier werkbank montagegaten (11) als sjabloon voor het markeren en boren van de montagegaten in de werkbank. Monteer de machine op de werkbank met behulp van lange bouten, sluitringen en moeren (niet inbegrepen) (Figuur 1).
- Wanneer u de machine op verschillende plaatsen/locaties gebruikt, is het aan te raden een houten blad op de basisplaat te monteren. Het blad kan gemakkelijk gemonteerd en verwijderd worden op en van verschillende oppervlakken
- Zorg ervoor dat de bouten lang genoeg zijn voor het veilig monteren van de basisplaat of het houten blad

Let op: Gebruik nylon vergrendelmoeren of veerringen in de bevestigingsmiddelen om eventuele trillingen van losse bevestigingsmiddelen te voorkomen

Let op: Gebruik geen bouten die met kracht door de gaten gedrukt moeten worden. Deze breken de plastic behuizing mogelijk en draaien te strak vast

Stofafvoer

Het is aan te bevelen om gebruik te maken van een stofafvoersysteem voor een schone werkomgeving en een veiliger gebruik.

1. Sluit de slang van het stofafvoersysteem aan op de stofpoort aan de achterzijde van de schuurmachine
2. Voor de grootste efficiëntie schakelt u het stofafvoersysteem in voordat u de schuurmachine inschakelt

Modus Schuurband

1. Voor het verwijderen van de oscillerende schuuronderdelen draait u de as-moer (27) met gebruik behulp van de steeksluitel (30) los. Verwijder de sluitring (28), schuurlinder (31), keeplaat (26) en tafel inlegplaat inzetstuk (2).
2. Berg de onderdelen in de bijpassende opbergvakken op van het hoofdlichaam; sluitring opbergruimte (14), schuurlinder opbergruimte (15), keeplaat opbergruimte (7 en 20) en schuurband achterste opbergruimte (22)
3. Bevestig de schuurband eenheid (23) als zoals aangegeven op aan in de inkeping van de vaste tafel (6) en vergrendel in positie met de as knop (33)
4. Bevestigt de werkstukstop (3) wanneer vereist indien dat nodig is met behulp van de werkstukstop vleugelmoer (5) op de machine
5. Als er geen schuurband (24) bevestigd is, plaatst u de vrijgave hendel (2) in de richting van de as-knop zodat een schuurband bevestigd kan worden. Dit mechanisme staat onder vuerdruk voor een volledige bewegingscontrole en om beschadiging aan de machine te voorkomen
6. Plaats een schuurband en lijn deze uit met de juiste hoogte op de hoofdroller van de eenheid om een juiste bevestiging te verzekeren (Afbeelding A). Zorg ervoor dat de rotatierichting overeen komt met de richting waarin de pijl wijst
7. Verplaats de vrijgavehendel terug in de richting van de uitlijningsknop (1) om de schuurband te vergrendelen
8. Sluit de machine op de stroombron aan en schakel de machine in. Als de schuurband niet juist op de eenheid roteert en omhoog of omlaag op de rol beweegt, schakelt u de machine onmiddellijk uit

Uitlijning

Verstel de schuurband met behulp van de uitlijningsknop. Als de schuurband omhoog of omlaag schuift wanneer de machine ingeschakeld is, verstelt u de uitlijning in kleine stappen. Als de band ver uit de middenpositie schuift telkens wanneer de machine uitgeschakeld wordt, ontgrendelt u de vrijgavehendel en plaatst u de band terug in de middenpositie alvorens de uitlijningsknop te gebruiken om aanpassing door te voeren.

- Voor het verhogen van de positie van de schuurband draait u de knop wijzerzin. Voor het verlagen van de positie van de schuurband draait u de knop in tegengewijzerzin

• Er is mogelijk wat spelling waar de schuurbandpositie niet verplaatst. Zoek het middelpunt van deze spelling op voor een optimale uitlijning

Let op: De band raakt beschadigd wanneer deze tegen de inkeping van de vaste tafel aan schuift bij een onjuiste schuurband uitlijning. Het is gemakkelijker de band naar boven te verstellen, waar dit de rand van de schuurband niet beschadigt. Draai de steknopen met een grote slag in wijzerzin en maak kleine aanpassingen met kleine slagen in tegenwijzerzin voor een optimale uitlijning

Oscillerende schuurkoker

Het selecteren van de juiste korrelgrootte van schuurkoker

- Schuurkokers zijn verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes: grof (80 korrelmaat), medium (150 korrelmaat) en fijn (240 korrelmaat)
- Gebruik een grote koker voor het schuren van ruwe oppervlakken, medium kokers voor het glad schuren van oppervlakken en fijne kokers voor het afwerken van oppervlakken
- Gebruik altijd een goede kwaliteit schuurmateriaal voor het maximaliseren van de kwaliteit van de afwerking
- Het wordt aanbevolen om eerst een proef te doen op een stuk afvalmateriaal om de optimale ruwheid van de schuurkoker markeringen voor een bepaalde klus te bepalen. Als er na het schuren nog plekken op uw werkstuk aanwezig, probeert u een ruwer materiaal om dergelijke plekken weg te schuren, voordat u opnieuw met uw oorspronkelijke korrelgrootte begint. U kunt tevens nieuw schuurmateriaal proberen om de ongewenste plekken te verwijderen, voordat u de klus met fijn schuurmateriaal afmaakt

Het bevestigen van een schuurkoker

- Verwijder de bandschuurmachine (17) door het losdraaien en verwijderen van de as knop (33) en de eenheid uit de vaste tafel (6) te tillen. Berg de eenheid in de achterste opbergruimte (22) op
- Selecteer de juiste compatibele onderdelen met behulp van de keelplaatabel
- Installeer de onderdelen zoals aangegeven (Afbeelding G)
- Draai de as moer (27) met behulp van de steeksleutel (30) vast om het verschuiven van de schuurkoker tijdens gebruik te voorkomen. Draai niet te strak vast
- Indien nodig bevestigt u de werkstukstop (3) met behulp van de werkstuksaanglaag met behulp van de werkstuk vleugelmoer (5)

Let op: Het is aan te bevelen om gebruik te maken van de as moer (27). Bij het regelmatig vervisselen van de schuurkokers gebruikt u de as knop (33), tenzij deze niet genoeg druk voorziet voor het vasthouden van de schuurkoker. Dit hangt af van de schuurkoker en de schuurlinier

BELANGRIJK: Gebruik het volgende schema voor het selecteren van de juiste keelplaat en schuurlinier bij elke schuurkoker

Keelplaat schema

Schuurkoker (25)	Schuurlinier (31)	Keelplaat (26)	As sluitring (28)
13mm	N.v.t.	13mm	Klein
19mm	Klein	19mm	Middel
26mm	Middel	26mm	Middel
38mm	Groot	38mm	Middel
51mm	Zeer groot	51mm	Groot

Opmerkingen

- Alle schuurkokers (25), behalve de kleinste 13 mm koker, passen op een bijbehorende schuurlinier (31)
- Wanneer de ene helft van de schuurkoker versleten is, kunt u deze omdraaien en de minder versleten helft gebruiken. Zo maximaliseert u de levensduur van de koker
- Wanneer de schuurkoker tijdens gebruik los op de cilinder schuift, is de as moer (27) niet strak genoeg vastgedraaid
- Zorg dat er geen contact is tussen de schuurkoker en het tafel inzetstuk voordat u de machine inschakelt

BELANGRIJK: Gebruik geen overmatig versleten kokers. Dit kan leiden tot de vorming en accumulatie van extreme hitte wat de rubberen cilinders kan beschadigen. Beschadigde rubberen cilinders, veroorzaakt door versleten schuurkokers, vallen niet onder de garantie.

BELANGRIJK: Wanneer de onjuiste keelplaat (26) gebruikt wordt bij de aangebrachte koker, wordt het werkstuk mogelijk onder en tussen de keelplaat en schuurkoker getrokken worden. De schuurkoker dient precies in de centrale inkeping van de keelplaat te vallen

Het kantelen van de tafel

De kantelende tafel (16) kan tot 45° gekanteld worden voor gemakkelijk randschuren

- Draai de twee hoekknoppen (8 en 19) aan beide kanten van de tafel los
- Plaats de tafel in de gewenste positie met gebruik van de hoekschaal (9). De tafel is voorzien van hoekanslagen (10) op veelvoorkomende hoeken (0°, 15°, 22.5°, 30° en 45°)
- Draai de hoekknoppen vast om de tafel in deze positie te vergrendelen

Gebruik

WAARSCHUWING: Bij het gebruik van de machine is het dragen van de juiste beschermende uitrusting, waaronder een stofmasker, veiligheidsbril, gehoorbescherming en beschermende handschoenen aanbevolen

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de handschoenen geen rafels vertonen die door de as gegrepen kunnen worden waardoor uw hand of een ander lichaamsdeel in de as kunnen trekken, wat zou kunnen kan resulteren in ernstig letsel. Het is aangeraden handschoenen op stofbasis te dragen

Het in- en uitschakelen van de machine

Let op: Zorg ervoor dat er geen contact is tussen de schuurkoker, de keelplaat of de schuurlinier en het tafeloppervlak voordat u de machine inschakelt

- Druk de aan-schakelaar (13) aan de voorkant van de machine in
- Om de machine uit te schakelen drukt u de uit-schakelaar (12) in
- Om de oscillatorische machine in te schakelen, trekt u de aan-/uitschakelaar (12) uit die bovenaand scharniert
- Om de machine uit te schakelen, drukt u de aan-/uit-schakelaar in

Let op: De schakelaar is zodanig ontworpen dat deze gemakkelijk in te drukken is voor het snell uitschakelen van de machine

BELANGRIJK: Om inschakeling door kinderen te voorkomen, verwijdert u het schakelaar kinderslot (13) door dat uit de schakelaar te trekken. Wanneer het kinderslot verwijderd is, functioneert de aan-/uitschakelaar niet meer. Verlies het kinderslot niet

Schuren

WAARSCHUWING: Bewerk geen metaal met deze machine. De vonken daarvan kunnen stof en zaagsel op de machine en in de werkplaats doen ontbranden

Let op: De as en schuurlinier roteren in tegenwijzerzin

- Controleer of de machine juist en stevig op het tafelblad/de werkband gemonteerd is
- Draag de juiste beschermende kleding, inclusief gezichtsmasker en veiligheidsbril voordat u de machine aan zet en schakelt het stopvfang systeem in (wanneer verkrijgbaar)
- Schakel de schuurmachine in en laat de motor op volle snelheid komen
- BELANGRIJK:** Voed het werkstuk tegen de rotatierrichting van de koker in (Afbeelding D). Wanneer u het werkstuk met de richting mee voedt, wordt het werkstuk mogelijk weggeslingerd, wat kan resulteren in persoonlijk letsel. Oefen geen overmatige druk uit en forceer het werkstuk niet
- Gebruik de werkstuksaanglaag wanneer mogelijk
- Schakel de machine na het schuren uit en ontkoppel de machine van de stroombron

Accessoires

- Verschillende accessoires en verbruiksmiddelen, waaronder schuurkokers en schuurlanden zijn verkrijgbaar bij uw Triton handelaar. Reserve onderdelen zijn verkrijgbaar op toolsparesonline.com

Onderhoud

WAARSCHUWING: Ontkoppel de machine van de stroombron voordat u de machine schoonmaakt of enig onderhoud uitvoert

- Eventuele beschadigingen aan dit gereedschap dienen gerepareerd en nauwkeurig geïnspecteerd te worden, voorafgaand aan het gebruik van een machine door een gekwalificeerd persoon
- Laat het stroomsnoer enkel door gekwalificeerde personen onderhouden met gebruik van identieke vervangende onderdelen. Zo bent u verzekerd van een veilig gebruik

Algemene inspectie

- Controleer regelmatig of alle bevestigingsmiddelen nog goed vast zitten. Door trillingen kunnen ze na enige tijd los gaan zitten

Stroomsnoer onderhoud

Inspecteer het stroomsnoer voor elk gebruik op slijtage en beschadiging. Reparaties dienen uitgevoerd worden door de fabrikant, door de vertegenwoordiger van de fabrikant, of bij een geautoriseerd service center. Dit geld tevens voor verlengsnoeren, gebruikt met de machine

NL

Schoonmaak

- Verwijder vuil regelmatig. Blaas regelmatig zuivere, droge perslucht door de luchtgaten en de behuizing van de machine
 - Verwijder het tafelinetstuk en de ring van de as regelmatig om stof en vuil te verwijderen
 - Smeer alle bewegende onderdelen regelmatig
 - Gebruik geen bijtende stoffen voor het schoonmaken van plastic onderdelen
- Maak de behuizing met een vochtige doek en een licht schoonmaakmiddel schoon. Gebruik geen alcohol, benzine of hardnekkig schoonmaakmiddel. De machine mag niet in contact komen met water

Koolstofborstsels

- Na verloop van tijd zullen de koolstofborstsels in de motor verslijpen.
- Bij overmatige slijtage van de borstsels verliest de motor mogelijk vermogen, start hij niet meer, en/ of produceert hij overmatig vonken.
- Voor het vervangen van de koolstofborstsels:
 - Leg de machine voorzichtig op de zijkant neer en verwijder schroeven van de voetkap, voor het verkrijgen van toegang tot de motor
 - Verwijder eventueel aanwezig vuil en zaagsel
 - Verwijder de 2 schroeven die de koolstofborsteldop op zijn in plaats houden (Afbeelding E) en verwijder de dop
 - Verwijder het koolstofborstelgeheel voorzichtig (Afbeelding F)
 - Ontkoppel de draad die op het koolstofborstelgeheel is aangesloten en verwijder de koolstofborstel
 - Bevestig de nieuwe koolstofborstel en sluit de draad op het geheel aan
 - Bevestig het koolstofborstelgeheel op de juiste wijze terug (Zie afbeelding F)
 - Bevestig de dop en draai de schroeven vast
 - Herhaal stappen 3-8 met het andere koolstofborstelgeheel. Het is aan te bevelen om de koolstofborstsels tegelijkertijd te vervangen
 - Bevestig de voetkap

Als alternatief laat u de borstsels bij een erkend servicecenter vervangen

Opberging

- Berg de machine op een droge en veilige plek, buiten het bereik van kinderen op. Als de machine permanent in een werkplaats opgesteld is, beperkt u toegang zodat kinderen niet met de machine kunnen spelen

Verwijdering

Bij het afdanken en afvoeren van elektrische machines neemt u de nationale voorschriften in acht.

- Elektrische en elektronische apparaten en accu's mogen niet met uw huishoudelijk afval worden afgevoerd
- Neem contact op met uw plaatselijke overheid voor informatie betreffende het afvoeren en verwijdering van elektrisch gereedschap

Probleemopsporing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De machine werkt niet wanneer de aan-/uit-schakelaar bediend wordt	Geen stroom	Controleer de stroomvoer
	Defecte aan-/uit-schakelaar	Laat de schakelaar bij een geautoriseerd service center vervangen
De schuurkoker (25) roteert niet samen met de cilinder (31)	As moer (27) is niet strak genoeg vast gedraaid	Draai de vergrendelmoer in stappen vast totdat de schuurkokers goed vast zit
De schuurband beweegt tijdens gebruik omhoog en/of omlaag	Onjuiste banduitlijning	Zie: 'Schuurband uitlijning'
Er wordt een grote hoeveelheid stof geproduceerd	Stofafvoeropening is verstopt	Schakel de machine uit en ontkoppel deze van de stroombron. Verwijder de oscillerende machineonderdelen of bandeenheid en verwijder de verstopping
	Onjuist gebruikte keelplaat	Gebruik de juiste keelpaat
De schuuri cilinder draait niet op volledige snelheid en/of het motorgeluid klinkt anders dan normaal	Oververhitte motor	Schakel de machine uit en laat deze gedurende een half uur afkoelen
	Foutieve motor	Neem contact op met een geautoriseerd Triton-service center
	Koolstofborstsels dienen vervangen te worden	Zie: 'Koolstofborstsels'
Versleten of uitgerakte motor aandrijfriem		Neem contact op met een geautoriseerd Triton service center

NL

Garantie

Om uw garantie te registreren, gaat u naar onze website op www.tritontools.com* en voert u uw gegevens in.

Uw gegevens worden opgeslagen in onze mailinglist (tenzij u anders aangeeft) voor informatie over nieuwe producten. De ingevulde gegevens worden aan geen enkele andere partij beschikbaar gesteld.

Aankoopgegevens

Datum van aankoop: ___ / ___ / ___

Model: TSPST450

Bewaar uw aankoopbon als aankoopbewijs rt pr

Triton Precision Power Tools garandeert de koper van dit product dat indien een

onderdeel defect is vanwege fouten in materiaal of uitvoering binnen 3 jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop,

Triton het defecte onderdeel gratis reparereert of, naar eigen inzicht, vervangt.

Deze garantie heeft geen betrekking op commercieel gebruik en strekt zich niet uit tot normale slijtage of schade ten gevolge van een ongeluk, verkeerd gebruik of misbruik.

* Registreer online binnen 30 dagen.

Algemene voorwaarden van toepassing.

EG-verklaring van overeenstemming

De ondertekende: Mr. Darrell Morris

Gemachtigd door: Triton

Verklaart dat: Deze verklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant. Het hierboven beschreven voorwerp is conform de desbetreffende communautaire harmonisatiewetgeving

Identificatienummer: TSPST450

Beschrijving: 450 W oscillerende schuurmachine en bandschuurmachine

Voldoet aan de volgende richtlijnen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Elektromagnetische verenigbaarheid 2014/30/EU
- RoHS-richtlijn 2002/65/EG
- EN 61029-1:2009+A11:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006+A2:2008
- EN 55014-2:1997+A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Keuringsinstantie: TÜV SÜD Product Service

De technische documentatie wordt bijgehouden door: Triton Tools

Datum: 12/10/2016

Handtekening:



Darrell Morris

Algemeen directeur

Naam en adres van fabrikant:

Powerbox International Limited, handelsregister nummer 06897059. Powerbox, Boundary

Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, Verenigd Koninkrijk

NL

Traduction des instructions originales




Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi cet équipement Triton. Ces instructions contiennent les informations nécessaires au fonctionnement efficace et sûr de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer de tirer pleinement avantage des caractéristiques uniques de votre nouvel équipement.

Gardez ce manuel à portée de main et assurez-vous que tous les utilisateurs l'ont lu et bien compris avant toute utilisation.

Symboles

La plaque signalétique figurant sur votre outil peut présenter des symboles. Ces symboles constituent des informations importantes relatives au produit ou des instructions concernant son utilisation.



FR

Abréviations pour les termes techniques

V	Volts
Hz	Hertz
~, AC	Courant alternatif
==, DC	Courant continu
n ₀	Vitesse à vide
A, mA	Ampère, Milliampère
W, kW	Watt, kilowatt
/min or min ⁻¹	(opérations) par minute
n	Vitesse nominale
rpm	Tours par minute
opm	battements/oscillations par minute
spm	Coups par minute
°	Degrés
dB(A)	Puissance acoustique en décibel (A pondéré)
Ø	Diamètre
m/s ²	Mètres par seconde au carré (magnitude des vibrations)

Caractéristiques techniques

Numéro de modèle :	TSPST450
Tension :	EU – 220-240 V~, 50/60 Hz 450 W
Vitesse à vide (cylindre) :	2 000 tr/min
Vitesse de la bande :	750 tr/min
Fréquence d'oscillation :	58 oscillations/min
Course d'oscillation :	16 mm
Tailles des manchons abrasifs :	13, 19, 26, 38, 51 mm dia
Dimensions des bandes :	100 x 610 mm
Tubulure d'extraction des poussières (diamètre externe) :	38 mm
Dimensions du plateau (L x l) :	430 x 410 mm
Dimensions du plateau inclinable (L x l) :	220 x 410 mm
Inclinaison du plateau :	0 - 45°
Encoches correspondant aux angles d'inclinaison du plateau :	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Taille du cylindre :	12,7 mm avec pas de vis 1,5 mm
Classe de protection :	
Indice de protection :	IP20
Dimensions (L x l x H):	390 x 330 x 450 mm
Poids :	12,9 kg

Du fait de l'évolution constante de nos produits, les caractéristiques des produits Triton peuvent changer sans notification préalable.

Informations sur le niveau d'intensité sonore et vibratoire :

Pression acoustique L _{WA} :	76 dB(A)
Puissance acoustique L _{WA} :	89 dB(A)
Incertitude K:	3 dB

L'intensité sonore peut dépasser 85 dB(A) et il est recommandé que l'opérateur prenne des mesures de protection sonore.

ATTENTION : Portez toujours des protections auditives lorsque le niveau d'intensité est supérieur à 85 dB(A) et limitez le temps d'exposition si nécessaire. Si l'intensité sonore devient inconfortable, même avec les protections, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil, vérifiez que les protections sont bien en places et adaptées avec le niveau sonore produit par l'appareil.

ATTENTION : L'exposition de l'utilisateur aux vibrations peut engendrer une perte du toucher, des engourdissements, des picotements et ainsi réduire la capacité de préhension. De longues expositions peuvent également provoquer ces symptômes de façon chronique. Si nécessaire, limitez le temps d'exposition aux vibrations et portez des gants anti-vibrations. N'utilisez pas cet appareil lorsque la température de vos mains est en dessous des températures normales, car l'effet vibratoire en est accentué. Référez-vous au cas de figures des caractéristiques relatives aux vibrations pour calculer le temps et fréquence d'utilisation de l'appareil.

Les niveaux sonores et vibratoires des caractéristiques techniques sont déterminés en fonction de la norme EN60745 ou autres normes internationales. Ces données correspondent à un usage normal de l'appareil, et ce dans des conditions de travail normales. Un appareil mal entretenu, mal assemblé ou mal utilisé peut augmenter les niveaux sonores et vibratoires. Pour plus d'informations sur la directive des émissions sonores et vibratoires, visitez le site <http://osha.europa.eu/fr>.

Consignes générales de sécurité relatives à l'utilisation d'appareils électriques

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire l'intégralité des consignes de sécurité et des instructions. Le non-respect de ces consignes et instructions peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou se traduire par des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou n'ayant pas la connaissance ou l'expérience requise, à moins d'être sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou d'avoir reçu les instructions nécessaires. Les enfants ne doivent pas s'approcher ni jouer avec cet appareil.

AVERTISSEMENT ! Lors de l'utilisation d'outils électriques, des mesures de précaution élémentaires incluant celles énoncées ci-dessous doivent être prises pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures.

Pour votre propre sécurité, veuillez lire l'intégralité de ces instructions avant d'entreprendre d'utiliser cet appareil.

Veuillez conserver ces instructions et consignes de sécurité pour référence ultérieure.

L'expression « appareil/outil électrique » employée dans les présentes consignes recouvre aussi bien les appareils filaires à brancher sur secteur que les appareils sans fils fonctionnant avec batterie.

1. Maintenir une zone de travail propre. Des zones encombrées et mal éclairées sont sources d'accidents.

2. Prendre en compte la zone de travail :

- Ne pas exposer les outils à la pluie,
- Ne pas utiliser les outils dans des endroits humides,
- Travailler dans une zone bien éclairée,
- Ne pas utiliser d'outils électriques dans des environnements explosifs, tels qu'à proximité de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.

3. Éviter les décharges électriques : Éviter le contact corporel avec les surfaces mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.

4. Eloigner les personnes aux alentours. Ne laisser aucune personne dont la présence n'est pas nécessaire, surtout les enfants, s'approcher de la zone de travail et d'être en contact avec l'appareil.

5. Ranger les appareils électriques inutilisés dans un endroit sûr, sec et hors de portée des enfants.

6. Ne pas forcer sur l'appareil électrique. Un appareil électrique adapté et employé au rythme pour lequel il a été conçu permettra de réaliser un travail de meilleure qualité et dans de meilleures conditions de sécurité

7. Utiliser l'appareil électrique approprié au travail à effectuer. Ne pas utiliser de petits outils pour de tâches lourdes. N'utilisez pas l'outil pour une tâche pour laquelle il n'a pas été prévu.

8. Porter des vêtements appropriés.

-Ne pas porter de vêtements amples ou des bijoux pendants qui peuvent être happés par les pièces en rotation.

-Le port de chaussures antidérapantes est recommandé en extérieur.

-Attacher ou protéger les cheveux longs.

9. Porter un équipement de protection approprié.

-Porter une protection oculaire.

-Porter un masque à poussières lors de travaux créant de la poussière.

ATTENTION : Ne pas porter d'équipements de protection ou de vêtements appropriés peut engendrer et aggraver des blessures.

10. Brancher un système d'extraction de la poussière : si l'appareil est pourvu de dispositifs destinés au raccord d'équipements d'extraction et de récupération de la poussière/sciure, s'assurer qu'ils soient bien fixés et utilisés correctement.

11. Ne pas maltraiter le cordon électrique. Ne jamais utiliser le cordon électrique pour porter, tirer ou débrancher l'appareil. Protéger le cordon électrique de la chaleur, du contact avec l'essence, des bords tranchants et pièces rotatives. Un cordon électrique endommagé ou entortillé accroît le risque de décharge électrique.

12. Immobiliser votre travail. Si possible, utiliser des serre-joints ou un étau pour maintenir la pièce de travail. C'est plus sûr et efficace que de tenir avec la main.

13. Ne pas essayer d'atteindre une zone hors de portée. Se tenir toujours en position stable permettant de conserver l'équilibre.

14. Veiller à l'entretien des appareils électriques.

-Veiller à ce que les outils de coupe soient tenus affûtés et propres.

-Suivre les instructions de lubrification et de changement des accessoires.

-Vérifier régulièrement les câbles et les faire réparer /remplacer par un centre agréé.

-Vérifier également l'état des rallonges utilisées.

-Travailler avec des mains propres (sans graisse ni huile) et sèches.

ATTENTION : de nombreux accidents sont dus à l'utilisation d'appareils électriques mal entretenus

15. Débrancher l'appareil électrique. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, ou avant tout opération d'entretien ou de changement d'accessoires, veiller à débrancher l'appareil de sa source d'alimentation.

ATTENTION : utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant peut engendrer des blessures.

16. Enlever les clés et outils de réglage. Prendre l'habitude de retirer ces outils avant de mettre l'appareil en marche.

17. Éviter tout démarrage accidentel ou intempestif. S'assurer que l'interrupteur marche-arrêt soit posé d'un point d'arrêt avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur ou d'installer la batterie, de prendre l'appareil ou de le transporter.

ATTENTION : des démarrages accidentels peuvent être dangereux.

18. Usage en extérieur : Lors d'une utilisation de l'appareil électrique en extérieur, se servir d'une rallonge appropriée à une utilisation en extérieur. Cela réduit le risque de décharge électrique.

19. Rester vigilant.

-Faire preuve de bon sens lors de la manipulation de l'appareil.

-Ne pas utiliser un appareil électrique lorsque l'on se trouve dans un état de fatigue, ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.

ATTENTION : un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut se traduire par des blessures graves.

20. Inspecter les pièces endommagées

-Avant d'utiliser un appareil, toujours vérifier qu'il soit en bon état de marche.

-Vérifier que les éléments rotatifs soient bien alignés et non grippés. S'assurer de l'absence de pièces cassées ou endommagées susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

-Une protection ou partie défectueuse doit être réparée ou remplacée par un centre agréé, sauf en cas d'indication du manuel.

-Les interrupteurs défectueux doivent être remplacés par un centre agréé.

ATTENTION : ne pas utiliser un appareil électrique dont la commande ne s'effectue plus par l'interrupteur marche-arrêt. Il est dangereux et doit être réparé.

21. Ne faire réparer votre appareil électrique que par un réparateur qualifié. Cet appareil est conforme aux normes de sécurité en vigueur. Cela permet de maintenir la sécurité d'utilisation de l'appareil électrique et d'éviter des risques considérables pour l'utilisateur.

ATTENTION : utiliser uniquement des pièces de recharge identiques.

ATTENTION : si le câble d'alimentation est endommagé, le faire remplacer par un centre agréé.

22. La prise d'un appareil électrique doit être adaptée à la prise du secteur. Ne jamais modifier la prise en aucune façon. Ne jamais utiliser d'adaptateur sur la prise électrique d'appareil mis à la terre. Des prises non modifiées, adaptées aux boîtiers de prise de courant, réduiront le risque de décharge électrique.

23. Si une utilisation de l'appareil électrique dans un environnement humide ne peut être évitée, utiliser une alimentation protégée par un disjoncteur différentiel. L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de décharge électrique.

ATTENTION : lorsque utilisé en Australie ou en Nouvelle Zélande, il est recommandé que cet appareil soit toujours alimenté via un disjoncteur différentiel ayant un courant résiduel de 30 mA ou moins.

FR

ATTENTION : Avant de brancher un appareil sur une source d'alimentation (prise secteur, groupe électrogène, etc.) assurez-vous que la tension fournie soit la même que celle spécifiée sur la plaque de l'appareil. Une source d'alimentation avec une tension supérieure à celle indiquée sur l'appareil peut engendrer de sérieuses blessures pour l'utilisateur et endommager l'appareil. En cas de doute, ne branchez pas l'appareil. Une source d'alimentation avec une tension inférieure à celle indiquée sur l'appareil est néfaste pour le moteur.

Prises polarisées (uniquement pour les pays de l'Amérique du Nord). Afin de réduire le risque de choc électrique, cet appareil comporte une prise polarisée (une des fiches est plus large que l'autre). Cette prise se branche dans une prise de courant polarisée uniquement dans un sens. Si la prise ne rentre pas complètement, inverser la prise. Si vous ne parvenez toujours pas à la faire rentrer, contacter un électricien qualifié pour installer une prise de courant adaptée. Ne modifiez la prise de l'appareil en aucune façon.

Consignes de sécurité supplémentaires relatives auxponceuses à cylindre oscillant et auxponceuses à bande

AVERTISSEMENT !

- Tenez l'appareil uniquement par les poignées isolées spécialement prévues ou les surfaces de préhension car la bande/feuille pourrait entrer en contact avec son propre cordon. Un fil électrique sous tension qui serait accidentellement coupé pourrait rendre les parties métalliques exposées conductrices, ce qui constituerait un risque de choc électrique pour l'utilisateur.
- Il est recommandé que cet appareil soit toujours alimenté par un dispositif de courant résiduel avec une intensité de 30 mA ou moins.
- Si le remplacement du cordon d'alimentation s'avérait nécessaire, celui-ci devrait être réalisé par le fabricant ou auprès d'un centre agréé afin d'éviter tout risque d'accident.

Les avertissements, consignes et instructions données dans le présent manuel ne permettent pas d'aborder toutes les conditions et les situations à risques susceptibles de survenir à l'utilisation d'une ponceuse à cylindre oscillant. L'utilisateur doit faire preuve de bon sens et de prudence lors du ponçage sur ce type d'appareil.

N'utilisez pas la ponceuse à cylindre oscillant tant qu'elle n'est pas complètement assemblée et tant que vous ne vous êtes pas familiarisé avec son mode d'emploi et les étiquettes d'avertissement présentes sur la machine.

a) Assurez-vous du bon état de la ponceuse à cylindre oscillant. Avant toute utilisation, remplacez toute pièce manquante, déformée ou non fonctionnant pas correctement.

b) Préparez la machine en fonction du type de ponçage envisagé, avant de la mettre en marche.

c) Tenez la pièce à poncer dans une position sûre sur le plateau de la machine, et tenez la pièce à deux mains.

d) Tenez compte du sens d'avancée de la pièce. Faites progresser la pièce à poncer contre le sens de rotation du manchon de ponçage.

e) Tenez toujours les mains à l'écart de la trajectoire de ponçage et des manchons de ponçage. Évitez les positions susceptibles de voir vos mains entraînées vers l'arbre. Ne placez pas les doigts sous la pièce à poncer ni autour du manchon de ponçage tant que l'arbre est en rotation.

f) Pour plus de sécurité, débranchez l'appareil après l'avoir éteint. Attendez que l'arbre ait totalement cessé de tourner avant toute opération d'entretien. La machine doit être débranchée lorsqu'elle n'est pas utilisée ou lors du changement des plaques d'insert, des manchons de ponçage, tambours de caoutchouc ou autres éléments.

g) Assurez-vous de l'absence de tout corps étranger, tel que clous ou agrafes, dans la pièce à poncer.

h) Cette ponceuse n'est pas conçue pour un ponçage humide. Un ponçage humide pourrait entraîner un risque de choc électrique, de blessure grave voire fatale.

i) N'employez que des pièces de rechange identiques sur votre ponceuse à cylindre oscillant.

j) Assurez-vous que l'arbre ait totalement cessé de tourner avant de toucher la pièce à poncer.

k) Prenez des précautions au moment du ponçage de surfaces peintes. Il n'est PAS RECOMMANDÉ de poncer des surfaces traitées à la peinture au plomb. La poussière créée est difficilement maîtrisable et est source d'intoxication par le plomb.

Précautions lors du ponçage de surfaces peintes :

a) Protégez vos poumons : portez un masque anti-poussière.

b) Tenez les enfants et femmes enceintes à l'écart de la zone de travail tant que la zone n'a pas été nettoyée.

c) Ne buvez, ne mangez et ne fumez pas dans la zone dans laquelle vous procédez au ponçage de surfaces peintes.

d) Dans la mesure du possible, utilisez un dispositif d'aspiration des poussières. Ne laissez pas la poussière s'infiltrer dans votre zone de travail. Assurez-vous de ne pas transporter la poussière vers d'autres zones de votre environnement.

e) Procédez à un nettoyage minutieux de la zone de travail une fois le ponçage terminé.

FR

Descriptif du produit

1. Bouton de centrage de la bande
2. Levier de dégagement de la bande
3. Butée pour la pièce d'ouvrage
4. Bouton de verrouillage de l'arbre
5. Vis papillon pour le réglage de la butée pour la pièce d'ouvrage
6. Plateau fixe
7. Compartiment de rangement des plaques à gorge
8. Bouton de réglage de l'angle du plateau
9. Rainure pour le réglage de l'angle du plateau
10. Crans d'arrêts pour le réglage de l'angle du plateau
11. Trou pour le montage sur établi
12. Interrupteur d'arrêt
13. Interrupteur d'allumage
14. Compartiment de rangement des rondelles
15. Compartiment de rangement des cylindres
16. Plateau inclinable
17. Ponceuse à bande
18. Tubulure d'extraction des poussières
19. Bouton de réglage de l'angle du plateau
20. Compartiment de rangement des plaques à gorge
21. Compartiment de rangement de la clé
22. Compartiment arrière
23. Bloc bande abrasif
24. Bande abrasive
25. Manchons de ponçage (5 tailles)
26. Plaques à gorge (5 tailles)
27. Écrou de la broche
28. Rondelles de la broche (3 tailles)
29. Inserts de plateau
30. Clé
31. Cylindres pour manchons (4 tailles)
32. Broche
33. Bouton de réglage de la broche

Usage conforme

Ponceuse électrique conçue pour être montée sur établi et pouvant être utilisée aussi bien comme ponceuse à cylindre oscillant que comme ponceuse à bande. Parfaite pour le ponçage de surfaces aussi bien rectilignes que bombées ainsi que pour des pièces d'œuvre de dimensions ou de formes complexes. Le plateau inclinable situé à l'avant est idéal pour travailler les bords d'une pièce d'œuvre et, par exemple, pour réaliser des travaux de chanfreinage.

Déballage

- Déballez le produit avec soin. Veillez à retirer tout le matériel d'emballage et familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques du produit.
- Si des pièces sont endommagées ou manquantes, faites-les réparer ou remplacer avant d'utiliser l'appareil.

Avant utilisation

 **ATTENTION :** Assurez-vous que l'outil est éteint et débranché de la source d'alimentation avant de procéder à la pose ou au retrait d'un accessoire, ou de réaliser toute opération de réglage, de nettoyage ou d'entretien.

Montage sur établi

Si la ponceuse à cylindre oscillant est destinée à être utilisée en un endroit défini de manière permanente, il est recommandé de la fixer à un plan de travail rigide.

- Le socle de l'appareil présente des trous pour le montage sur établi (11) qui peuvent être utilisés comme gabarit en vue du perçage de trous de fixation sur la surface de montage envisagée (établi par exemple). Fixez la ponceuse à l'aide de gros boulons, rondelles et écrous (non fournis) (Figure I).
 - Si la ponceuse à cylindre oscillant est destinée à une utilisation portative, fixez sur son socle une planche qui lui permettra d'être facilement retenue en place à l'aide de presses ou de serre-joints et retirée en vue d'une utilisation en un autre emplacement.
 - Si vous utilisez des boulons, assurez-vous que ceux-ci soient assez longs pour pénétrer dans la surface de l'établi ou dans la planche de manière à permettre une fixation sûre.
- Remarque :** Utilisez des écrous à garniture de nylon ou des rondelles ressort pour les éléments de fixation afin d'éviter que les vibrations ne finissent par les rendre lâches.

Remarque : N'utilisez jamais des boulons nécessitant de la force dans les trous pour l'assemblage du plateau car en appliquant trop de force, le corps en plastique pourrait se casser.

Extraction des poussières

Il est recommandé d'utiliser laponceuse à cylindre oscillant conjointement à un système d'extraction des poussières pour maintenir un environnement de travail plus propre et plus sain.

1. Installez le tuyau de votre système d'extraction des poussières sur la tubulure (18) spécialement prévue et vérifiez qu'il soit bien enfoncé.
2. Pour une plus grande efficacité, allumez votre système d'extraction avant d'allumer la ponceuse.

Modeponceuse à bande

1. Pour retirer les éléments de la ponceuse à cylindre oscillant, dévissez l'écrou de la broche (27) à l'aide de la clé (30) puis retirez dans l'ordre, la rondelle de la broche (28), le cylindre pour manchon (31), la plaque à gorge (26) et l'insert de plateau (29).
2. Rangez les éléments de la ponceuse à cylindre oscillant dans les différents compartiments spécialement prévus intégrés dans le boîtier du bloc principal : Compartiment de rangement des rondelles (14), Compartiment de rangement des cylindres (15), Compartiment de rangement des plaques à gorge (7 et 20) et Compartiment arrière (22).
3. Placez le bloc bande abrasive (23) dans le renforcement du plateau fixe (6) comme illustré et fixez l'ensemble en place à l'aide du bouton de réglage de la broche (33).
4. Si nécessaire en fonction de l'opération à réaliser, installez la butée pour la pièce d'ouvrage (3) à l'aide de la vis papillon (5) spécialement prévue.
5. À moins qu'une bande abrasive (24) ne soit déjà en place, poussez le levier de dégagement de la bande (2) en direction du bouton de réglage de la broche pour installer la bande. À noter qu'il s'agit d'un mécanisme sur ressort sous tension, il est par conséquent important de procéder avec précaution pour éviter d'abîmer votre appareil.
6. Placez une bande en veillant à ce qu'elle soit bien positionnée, la partie supérieure étant alignée à la bonne hauteur sur le cylindre principal du bloc ponceuse à bande et tournée dans le bon sens (Image A) comme indiqué par la flèche.
7. Remettez le levier dans sa position initiale vers le bouton de centrage de la bande (1) afin de fixer la bande en place.
8. Vous pouvez à présent rebrancher votre appareil et l'allumer. Veillez toutefois à vérifier que le centrage de la bande soit correct. Si le centrage de la bande n'est pas bon et que la bande commence à se déplacer de haut en bas sur le cylindre, éteignez immédiatement l'appareil pour procéder de nouveau à l'installation de la bande.

Ajustement de la bande

Le bouton de centrage de la bande vous permet d'obtenir un parfait ajustement. Si la bande se déplace légèrement par rapport à sa position initiale, vous pouvez réaliser de petits ajustements à l'aide du bouton de centrage de la bande. Pour remettre la bande complètement en place si elle se retrouve mal positionnée à chaque fois que vous éteignez l'appareil, servez-vous plutôt du levier de dégagement de la bande pour repositionner la bande à la bonne hauteur puis, effectuez les ajustements nécessaires à l'aide du bouton de centrage de la bande.

- Pour augmenter la hauteur de la bande, tournez le bouton de centrage dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour en réduire la hauteur, tournez en revanche le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Vous remarquerez que les ajustements nécessaires se trouvent toujours situés dans une plage de réglage déterminée du bouton de centrage de la bande. Essayez de viser toujours une valeur se situant au milieu de cette plage de réglage afin d'obtenir un centrage optimal, même sous charge.

Remarque : Si la bande abrasive venait à frotter contre la surface du renforcement du plateau fixe en raison d'un mauvais ajustement, elle pourrait s'abîmer. À noter qu'il est plus facile de réaliser un ajustement nécessaire en raison d'un déplacement de la bande vers le haut plutôt que vers le bas car dans ce cas, le bord de la bande risque de s'abîmer. Il est recommandé d'effectuer d'abord un réglage large en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre puis, d'effectuer progressivement de petits ajustements légers en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ramener la bande à la bonne hauteur lorsqu'un tel ajustement est nécessaire.

Modeponceuse à cylindre oscillant

Sélection de la granulométrie du manchon de ponçage

- Il existe des manchons de ponçage de grains différents : gros grain (grain 80), grain moyen (grains 150), et grain fin (grain 240).
- Utilisez le gros grain pour une finition grossière, le grain moyen pour adoucir et le grain fin pour la finition.
- Pour tirer le meilleur de votre ponceuse, procurez-vous toujours des manchons abrasifs de bonne qualité.
- Il est conseillé de faire un essai sur une chute de matériau pour vérifier si la bande abrasive est la mieux adaptée à la tâche à réaliser. S'il y a encore des marques après le ponçage, essayez un grain plus gros et poncez les marques puis repassez à un grain plus fin, vous pouvez aussi essayer d'utiliser un manchon de ponçage neuf puis repassez à un grain fin de finition.

Installation du manchon de ponçage

1. Pour enlever la ponceuse à bande (17) dévissez et retirez le bouton de réglage de la broche (33) puis, tirez la ponceuse à bande vers le haut pour la faire sortir du plateau fixe (6). Rangez-la dans le compartiment arrière (22).
2. Choisissez les éléments convenant à l'application à réaliser en vous aidant du tableau ci-dessous.
3. Installez chaque élément comme illustré (Figure II)
4. Resserrez l'écrou de la broche (27) à l'aide de la clé (30) pour vous assurer que le manchon de ponçage ne glisse pas durant l'opération. Veillez à ne pas trop serrer.
5. Si nécessaire, placez la butée pour la pièce d'ouvrage (3) à l'aide de la vis papillon spécialement prévue (5).

Remarque : Il est recommandé d'utiliser l'écrou de la broche (27). Cependant, si un changement fréquent est nécessaire entre le mode ponceuse à bande et le mode ponceuse à cylindre oscillant, le bouton de réglage de la broche (33) peut être utilisé à la place de l'écrou, mais seulement à condition qu'il exerce une pression suffisante pour maintenir le manchon de ponçage. Cela dépendra avant tout de l'ajustement du manchon et du cylindre.

IMPORTANT : Aidez-vous du tableau ci-dessous pour déterminer la plaque à gorge et le cylindre le plus appropriés pour chaque manchon de ponçage.

Tableau de référence

Taille du manchon de ponçage (25)	Taille du cylindre pour manchon (31)	Taille de la plaque à gorge (26)	Taille de la rondelle de la broche (28)
13mm	-	13mm	Petite
19mm	Petit	19mm	Moyenne
26mm	Moyen	26mm	Moyenne
38mm	Grand	38mm	Moyenne
51mm	Très grand	51mm	Grande

Remarques

- Tous les manchons de ponçage (25), à l'exception du manchon le plus petit de 13 mm (1/2"), se placent sur un cylindre (31) de la taille correspondante (31).
- Si un manchon de ponçage n'est usé que d'un côté, vous pouvez le retourner pour utiliser le côté opposé et ainsi optimiser son utilisation.
- Si le manchon tourne sur le cylindre une fois que l'appareil est allumé, cela signifie que l'écrou de la broche (27) n'est pas suffisamment serré pour exercer une pression sur le cylindre afin qu'il puisse retenir le manchon.
- Assurez-vous qu'il n'y ait aucun contact entre le manchon de ponçage et l'insert de plateau avant d'allumer la ponceuse.

IMPORTANT : N'utilisez pas un manchon de ponçage excessivement usé. Cela contribuerait à un échauffement susceptible d'endommager le cylindre. La garantie ne couvre pas les cylindres dont l'usure a été causée par l'utilisation de manchons de ponçage usés.

IMPORTANT : Il est important de sélectionner la bonne plaque à gorge (26) et son manchon correspondant car, dans le cas contraire, vous risquez de vous pincer les doigts ou bien que la pièce d'ouvrage ne se bloque entre la plaque à gorge et le manchon de ponçage.

Le manchon de ponçage doit être parfaitement positionné dans la rainure centrale de la plaque à gorge.

Inclinaison du plateau

Le plateau inclinable (16) peut s'incliner jusqu'à un angle de 45° ce qui facilite les opérations de chanfreinage et de travail des bords d'une pièce d'ouvrage.

1. Desserrez les deux boutons de réglage de l'angle du plateau (8 et 19) situés des deux côtés du plateau.
2. Positionnez le plateau à l'angle voulu à l'aide des rainures spécialement prévues (9). Vous trouverez des crans d'arrêt (10) aux inclinaisons d'angles les plus communément utilisées (0°, 15°, 22,5°, 30° et 45°).
3. Resserrez les deux boutons de réglage pour fixer le plateau en position.

Mode d'emploi

AVERTISSEMENT : Portez TOUJOURS des lunettes de protection, des protections auditives, des gants adaptés ainsi qu'un masque respiratoire lorsque vous travaillez avec cet outil.

AVERTISSEMENT : ASSUREZ-VOUS que ni vos gants ni vos vêtements n'aient de fils détachés et pendantes qui pourraient être pris dans l'arbre en rotation et ainsi risquer d'y précipiter vos mains ou votre tête et vous blesser sérieusement. De plus, il est vivement recommandé d'utiliser des gants qui ne sont pas en tissu.

FR

Mise en marche/arrêt

Remarque : Assurez-vous qu'il n'y ait aucun contact entre le manchon et la plaque à gorge ou entre la bande abrasive et la surface du plateau avant d'allumer votre ponceuse.

- Pour allumer, appuyez sur l'interrupteur d'allumage (13) situé à l'avant de l'appareil.
- Pour l'éteindre, appuyez sur l'interrupteur d'arrêt (12).

Ponçage

ATTENTION : N'utilisez pas cette ponceuse pour poncer du métal. Le ponçage du métal entraînera la production d'éclippes susceptibles d'enflammer les particules de bois et les poussières présentes sur la machine ou dans l'atelier.

REMARQUE : L'arbre et la bande tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

- Vérifiez que la ponceuse soit solidement installée sur l'établi.

- Assurez-vous de porter tous les équipements de sécurité appropriés, y compris un masque anti-poussières et des lunettes de protection, puis allumez le système d'extraction des poussières (selon le cas).

3. Allumez la ponceuse et laissez le moteur atteindre son plein régime.

IMPORTANT : Faire avancer la pièce de travail progressivement contre le manchon de ponçage (Image D) et dans LE SENS OPPOSE à la rotation. Ne pas respecter cette consigne peut résulter en un risque pour la pièce d'ouvrage d'être éjectée du manchon ou de la bande abrasive et de blessures pour l'opérateur. Ne pas forcer ou exercer une pression excessive sur la pièce d'ouvrage.

4. Si possible, servez-vous de la butée spécialement prévue pour la pièce d'ouvrage (3).

5. Une fois la tâche terminée, éteignez l'appareil et débranchez-le.

Accessoires

• Une gamme élargie d'accessoires comprenant des manchons de ponçage et des bandes abrasives de recharge est disponible auprès de votre revendeur Triton. Vous pouvez également commander des pièces de recharge sur toolsparesonline.com

Entretien

AVERTISSEMENT : Pensez TOUJOURS à débrancher l'appareil avant procéder à toute opération d'inspection, d'entretien ou de nettoyage.

- Toute inspection ou réparation de cet appareil ne doit être réalisée que par un technicien qualifié.
- Toute réparation ne doit être réalisée que par un technicien qualifié et toute pièce éventuellement remplacée ne doit l'être que par des pièces de recharge exactement identiques. Cela garantit que les conditions de sécurité de votre appareil sont respectées.

Inspection générale

- Vérifiez régulièrement que toutes les vis de fixations soient toujours bien serrées. Elles peuvent devenir lâches au cours du temps à cause des vibrations.

Entretien du câble d'alimentation

- Vérifiez le câble d'alimentation de l'appareil avant chaque utilisation, à la recherche de tout signe de dommage ou d'usure. Toute réparation doit être réalisée auprès d'un centre agréé.

Nettoyage

- Veillez à éliminer saleté et poussières régulièrement. Soufflez ou utilisez un dispositif d'aspiration sur les différents éléments de la ponceuse et du boîtier du moteur.

- Retirez régulièrement les inserts de plateau et abaissez la rondelle de l'arbre pour éliminer toute accumulation de poussières se trouvant au niveau de l'insert du plateau.

- Lubrifiez légèrement toutes les parties mobiles régulièrement.

- N'utilisez jamais d'agents caustiques pour nettoyer les parties plastiques.

N'utilisez jamais d'agents caustiques pour nettoyer les parties plastiques. Nettoyez le boîtier de la machine avec un chiffon doux et humide et un détergent doux. L'appareil ne doit jamais être mis en contact de l'eau.

Remplacement des balais de charbon

- Avec le temps, les balais de charbon du moteur s'usent. Ce processus d'usure est accéléré si la machine est surchargée ou utilisée dans des environnements poussiéreux.

- Si les balais sont excessivement usés, le rendement du moteur peut diminuer, la machine peut ne pas démarrer ou une quantité anormale d'éclippes peut être observée

- Pour remplacer les balais :

- Disposez la ponceuse sur son côté et retirez les vis permettant de maintenir le capot de l'embase afin d'accéder au moteur.

- Nettoyez soigneusement l'intérieur si vous constatez une accumulation de poussières de bois ou copeaux près du capot de l'embase.

- Retirez les deux vis servant à maintenir l'un des caches d'accès aux balais de charbon (indiqué en Image E) et enlevez le cache.

- Retirez doucement l'ensemble balai de charbon (Image F).

- Débranchez le fil relié à l'ensemble balai de charbon puis retirez le balai de charbon.

- Installez le balai de charbon de recharge et rebranchez le fil.

- Remettez le bloc moteur-balai de charbon en place en veillant à ce que la petite languette soit correctement positionnée (indiqué en Image F).

- Replacez le cache d'accès aux balais de charbon et remettez les vis.

- Répétez les étapes de 3 à 8 avec l'autre ensemble balai de charbon. À noter qu'il est très important que les balais de charbon soient toujours remplacés par paires.

- Remettez l'embase en place et resserrez bien les vis pour la fixer.

Si non, vous pouvez vous adresser à un centre d'entretien agréé pour faire remplacer les balais de charbon de votre ponceuse.

Si mon appareil ne fonctionne pas

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne marche pas lorsque l'interrupteur de marche/arrêt est activé	Pas de courant	Vérifier la source d'alimentation électrique
	Interrupteur de marche/arrêt défectueux	Faites remplacer l'interrupteur auprès d'un centre de réparation agréé Triton
Le manchon de ponçage (25) ne tourne pas avec le cylindre (31)	L'écrou de la broche (27) n'est pas assez serré	Serrer l'écrou de la broche légèrement et progressivement jusqu'à ce que le cylindre maintienne correctement le manchon
La bande abrasive ne reste pas en place à la même hauteur durant l'utilisation	L'ajustement de la bande est incorrect	Voir 'Ajustement de la bande'
Grande quantité de poussières produite	Passage de l'extracteur de poussière bloqué	Débranchez l'appareil. Retirez les différents éléments de la ponceuse à cylindre ou du bloc ponceuse à bande pour débloquer le passage de l'extracteur
	La plaque à gorge utilisée n'est pas appropriée	Choisissez et installez une plaque à gorge de taille appropriée
La ponceuse ne fonctionne pas à plein régime ou son moteur émet un bruit inhabituel	Moteur en surchauffe	Éteignez votre ponceuse et laissez-la refroidir pendant une demi-heure
	Moteur défectueux	Adresssez-vous à un centre agréé Triton
	Les balais de charbon doivent être remplacés	Voir 'Remplacement des balais de charbon'
	La courroie du moteur est usée ou tendue	Adresssez-vous à un centre agréé Triton

Entreposage

- Ranger cet outil et ses accessoires dans sa sacoche, dans un endroit sûr, sec et hors de portée des enfants. Si cette ponceuse est placée de manière fixe dans un atelier ou un garage assurez-vous que l'accès en soit limité pour éviter tout risque qu'un enfant puisse mettre l'appareil en marche.

Traitements des déchets

Lorsque l'appareil n'est plus en état de fonctionner et qu'il n'est pas réparable, veillez à recycler l'appareil toujours conformément aux régulations nationales.

- Ne jetez pas les outils électriques, batteries et autres équipements électriques ou électroniques (DEEE) avec les ordures ménagères.
- Contactez les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets pour vous informer de la procédure à suivre pour recycler les outils électriques.

Garantie

Pour valider votre garantie, rendez-vous sur notre site internet [www.tritontools.com*](http://www.tritontools.com) et saisissez vos coordonnées.

Vos coordonnées seront introduites dans notre liste de diffusion (sauf indication contraire) afin de vous informer de nos prochaines nouveautés. Les informations que nous vous fournirons ne seront pas communiquées à des tiers.

Pense-bête

Date d'achat : ____ / ____ / ____

Modèle: TSPST450

Veuillez conserver votre ticket de caisse comme preuve d'achat.

Si toute pièce de ce produit s'avérait défectueuse du fait d'un vice de fabrication ou de matériau dans les 12 MOIS suivant la date d'achat, Triton Precision Power Tools s'engage auprès de l'acheteur de ce produit à réparer ou, à sa discréction, à remplacer gratuitement la pièce défectueuse.

Cette garantie ne s'applique pas à l'utilisation commerciale et ne s'étend pas non plus à l'usure normale ou aux dommages causés par des accidents, des mauvais traitements ou une utilisation non conforme de votre appareil.

* Enregistrez votre produit en ligne dans les 30 jours suivant la date d'achat.

Offre soumise à conditions.

Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

Déclaration de conformité CE

Le soussigné : M. Darrell Morris

Autorisé par : Triton

Déclare que : La présente déclaration est établie sous la responsabilité exclusive du fabricant. La présente déclaration de conformité est rédigée conformément à la législation d'harmonisation de l'Union Européenne pertinente

Code d'identification : TSPST450

Description : Ponceuse à bande et à cylindre oscillant 2-en-1, 450 W

Est conforme aux directives suivantes :

- Directive sur les machines 2006/42/CE
- Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE
- EN 61029-1:2009+A11:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006+A2:2008
- EN 55014-2:1997+A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service

La documentation technique est conservée par : Triton

Date : 12/10/2016

Signature :



M. Darrell Morris

Directeur général

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé :

Powerbox International Limited, entreprise enregistrée sous le numéro 06897059.

Powerbox, Boundary Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset, BA22 8HZ, Royaume Uni.

FR

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Triton-Werkzeug entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für das sichere und effektive Arbeiten mit diesem Produkt.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um den größtmöglichen Nutzen aus dem einzigartigen Design dieses Produkts ziehen zu können.

Bewahren Sie diese Anleitung griffbereit auf und sorgen Sie dafür, dass alle Benutzer dieses Geräts sie gelesen und verstanden haben.

Symbolerklärung

Auf dem Typenschild des Werkzeugs sind möglicherweise Symbole abgebildet. Sie vermitteln wichtige Informationen über das Produkt oder dienen als Gebrauchsanweisung.



Gehörschutz tragen
Augenschutz tragen
Atemschutz tragen
Kopfschutz tragen



Schutzhandschuhe tragen



Bedienungsanleitung sorgfältig lesen



Achtung, Gefahr!



Nur für den Innengebrauch!



Giftige Dämpfe oder Gase!



Vor Einstellungsänderungen, Zubehörwechseln, Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie bei Nichtgebrauch stets von der Spannungsversorgung trennen!



Staubabsaugung erforderlich bzw. empfohlen



Schutzklasse II (doppelt isoliert)



Umweltschutz Elektroaltgeräte dürfen nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden. Nach Möglichkeit bitte über entsprechende Einrichtungen entsorgen. Lassen Sie sich bezüglich der sachgemäßen Entsorgung von Elektrowerkzeugen von der zuständigen Behörde oder dem Händler beraten.



Erfüllt die einschlägigen Rechtsvorschriften und Sicherheitsnormen

Verzeichnis der technischen Symbole und Abkürzungen

V	Volt
Hz	Hertz
~, AC	Wechselstrom
==, DC	Gleichstrom
n₀	Leeraufdrehzahl
A, mA	Ampere, Milliampere
W, kW	Watt, Kilowatt
/min or min⁻¹	Umdrehungen pro Minute
n	Nenndrehzahl
Osz./Min.	Kreisbahnen oder Oszillationen pro Minute
Hub/Min.	Hübe pro Minute
°	Grad
dB(A)	Schallpegel in Dezibel (A-bewertet)
Ø	Durchmesser
m/s²	Quadratmeter pro Sekunde (Schwingungsstärke)

Technische Daten

Modellbezeichnung:	TSPST450
Spannung:	EU: 220–240 V~, 50/60 Hz, 450 W
Leeraufdrehzahl (Spindel):	2000/min
Bandlaufgeschwindigkeit:	750 m/min
Oszillationen:	58 Osz./Min.
Oszillationshub:	16 mm
Schleifhülsen:	Ø 13, 19, 26, 38, 51mm
Bandmaße:	100 x 61 mm
Absaugstutzen (Außendurchmesser):	38 mm
Tischmaße (L x B):	430 x 410 mm
Schwenktischmaße (L x B):	220 x 410 mm
Tischneigungswinkel:	0–45°
Tischwinkelstufen:	0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°
Spindelgewinde:	12,7 mm x 1,5 mm
Schutzklasse:	
Schutzart	IP 20
Abmessungen (L x H x B):	390 x 450 x 330 mm
Gewicht:	12,9 kg

Aufgrund der fortlaufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich die technischen Daten von Triton-Produkten ohne vorherige Ankündigung ändern.

Geräusch- und Vibrationsinformationen

Schalldruckpegel L _{PA} :	76 dB(A)
Schalleistungspegel L _{WA} :	89 dB(A)
Unsicherheit K:	3 dB

Der Schallintensitätspegel kann für den Bediener 85 dB(A) übersteigen und Lärmschutzmaßnahmen sind notwendig.

WARNING! Tragen Sie in Bereichen, in denen der Lärmpegel 85 dB(A) überschreitet, unbedingt angemessenen Gehörschutz und begrenzen Sie nach Möglichkeit die Belastungsdauer. Sollte trotz Gehörschutz Unbehagen irgendeiner Art auftreten, beenden Sie die Arbeit unverzüglich und überprüfen Sie den Gehörschutz auf korrekten Sitz und Funktion und stellen Sie sicher, dass dieser einen angemessenen Schutz für den Lärmpegel bietet, der von den verwendeten Werkzeugen ausgeht.

WARNING! Bei der Benutzung mancher Werkzeuge wird der Benutzer Vibrationen ausgesetzt, welche zum Verlust des Tastsinns, zu Taubheitsgefühl, Kribbeln und zu einer Verminderung der Handgelenkraft führen können. Langfristige Belastung kann zu chronischen Beschwerden führen. Begrenzen Sie, falls nötig, die Exposition von Vibrationen und tragen Sie vibrationsmindernde Handschuhe. Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht mit kalten Händen, da Vibrationen bei Temperaturen unter dem individuellen Komfortbereich eine stärkere Wirkung zeigen. Beurteilen Sie die Vibrationsbelastung unter Zuhilfenahme der Technischen Daten des jeweiligen Werkzeuges und bestimmen Sie die zulässige Belastungsdauer und -häufigkeit.

Die in den Technischen Daten angegebenen Geräusch- und Vibrationsinformationen werden nach EN 60745 bzw. vergleichbaren internationalen Standards bestimmt. Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine normale Benutzung des Werkzeuges unter normalen Arbeitsbedingungen. Schlecht gewartete, inkorrekt montierte und unsachgemäß verwendete Werkzeuge können erhöhte Schallpegel und Vibrationswerte aufweisen. Weitere Informationen zur EU-Vibrationsrichtlinie und zu Schall- sowie Vibrationsbelastungen, die auch für Heimanwender relevant sein können, finden Sie auf den Seiten der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz: www.osha.europa.eu.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNING! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

WARNING! Dieses Gerät darf nicht von Personen (wie z.B. Kindern) mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung im Umgang mit einem solchen Gerät betrieben werden, außer wenn sie von einer für ihre persönliche Sicherheit verantwortlichen Person in der Benutzung unterwiesen worden sind und dabei beaufsichtigt werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

WARNING! Beim Einsatz von Elektrowerkzeugen müssen grundlegende Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, um dem Risiko von Brandgefahren, elektrischen Schocks und Verletzungen vorzubeugen. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung zu Ihrer eigenen Sicherheit sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1 – Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt. – Unordnung auf Werkbanken und Böden begünstigt Verletzungen.

2 – Beachten Sie die Arbeitsplatzbedingungen.

- Verwenden Sie Werkzeuge niemals im Regen.

- Verwenden Sie Werkzeuge niemals in feuchten oder nassen Bereichen.

- Sorgen Sie für angemessene Beleuchtung von Arbeitsbereichen.

- Verwenden Sie Werkzeuge niemals in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten.

3 – Schützen Sie sich vor elektrischen Schlägen. – Vermeiden Sie Kontakt mit geerdeten Objekten und Oberflächen wie z.B. Rohrleitungen, Heizkörpern, Haushaltsgeräten usw.

4 – Halten Sie andere Personen vom Arbeitsplatz fern. – Achten Sie darauf, dass Personen, die nicht direkt am Arbeitsvorgang beteiligt sind, insbesondere Kinder, von Werkzeugen und Werkstücken fernbleiben. Werkzeuge und deren Anschlussleitungen nicht berühren und sich nicht im Arbeitsbereich aufhalten.

5 – Entfernen Sie nicht benötigte Werkzeuge aus dem Arbeitsbereich. – Nicht verwendete Werkzeuge sollten an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert und eingeschlossen werden.

6 – Wenden Sie bei der Benutzung von Werkzeugen keine Gewalt an. – Werkzeuge erzeugen die besten und effektivsten Ergebnisse, wenn sie mit der Geschwindigkeit und dem Vorschub verwendet werden, für welche sie konzipiert wurden.

7 – Verwenden Sie für die auszuführende Aufgabe geeignete Werkzeuge. – Kleine, leichte Werkzeuge verfügen nicht über die gleiche Leistung wie schwere Profi-Werkzeuge.

Verwenden Sie Werkzeuge niemals zweckentfremdet; z.B. dürfen Kreissägen nicht zum Sägen von Baumstämmen oder Ästen verwendet werden.

8 – Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.

- Tragen Sie weder lose Kleidung noch Schmuck, da sich diese in den beweglichen

Komponenten von Maschinen verfangen könnten.

- Tragen Sie stets geeignete Sicherheitsschuhe.

- Decken Sie lange Haare ab.

9 – Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung.

- Tragen Sie stets eine geeignete Schutzhülle.

- Tragen Sie bei staubigen Arbeiten stets eine Atemschutzmaske.

WARNING! Falls keine persönliche Schutzausrüstung getragen wird, können schwerwiegende Verletzungen und Erkrankungen auftreten.

10 – Verwenden Sie Staubabsaugausrüstung. – Verwenden Sie Geräte mit Staubabsauganschluss stets mit einer geeigneten Absaugvorrichtung.

11 – Verwenden Sie die Anschlussleitung nicht missbräuchlich. – Ziehen Sie niemals am Kabel, um dieses aus der Steckdose zu entfernen. Halten Sie Anschlussleitungen fern von Hitze, Schmiermitteln und scharfen Kanten. Beschädigte und abgenutzte Leitungen erhöhen das Risiko von elektrischen Schlägen.

12 – Fixieren Sie Ihre Werkstücke. – Verwenden Sie stets Schraubzwingen, Schraubstücke und andere Klemmvorrichtungen, um Werkstücke sicher zu fixieren. Dies ist sicherer als das Halten von Hand.

13 – Nicht zu weit hinauslehnen. – Bleiben Sie standfest und halten Sie stets Ihr Gleichgewicht.

14 – Führen Sie Instandhaltungsarbeiten sorgfältig durch.

- Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf. Werkzeuge mit scharfen Schneiden sind besser zu kontrollieren und verkaufen sich weniger leicht.

- Befolgen Sie die Anweisung zur Schmierung und zum Austausch von Zubehörteilen.

- Überprüfen Sie Anschlussleitungen in regelmäßigen Abständen und lassen Sie diese bei Beschädigung oder Abrissung von einem autorisierten Servicetechniker austauschen.

- Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Schmierstoffen.

WARNING! Viele Unfälle mit Elektrowerkzeugen sind auf unzureichende Instandhaltung zurückzuführen.

15 – Trennen Sie Geräte nach dem Gebrauch vom Stromnetz. – Trennen Sie Elektrowerkzeuge stets von der Spannungsversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen und Zubehör abnehmen oder anbringen.

WARNING! Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller des Elektrowerkzeugs empfohlen wird, kann zu schwerwiegenden Sach- und Personenschäden führen.

16 – Entfernen Sie stets alle Werkzeuge vom Gerät. – Machen Sie es sich zur Gewohnheit, vor dem Einschalten von Elektrowerkzeugen zu überprüfen, dass alle beim Zubehörwechsel oder zur Justierung verwendeten Werkzeuge (z.B. Innensechskant-, Maul- u. Stiftschlüssel) entfernt werden.

17 – Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten. – Vergewissern Sie sich, dass sich der Betriebschalter von Elektrowerkzeugen im ausgeschalteten Zustand befindet, bevor Sie das Werkzeug mit dem Stromnetz verbinden bzw. Akkus einsetzen.

WARNING! Ein unbeabsichtigtes Einschalten von Elektrowerkzeugen kann zu schwerwiegenden Sach- und Personenschäden führen.

18 – Verwenden Sie geeignete Verlängerungsleitungen. – Falls das Elektrowerkzeug in Außenbereichen verwendet wird, muss eine speziell für Außenbereiche geeignete Verlängerungsleitung verwendet werden. Dies vermindert das Risiko von elektrischen Schlägen.

19 – Seien Sie aufmerksam.

- Achten Sie darauf, was Sie tun, wenden Sie gutes Urteilsvermögen an und verwenden Sie Werkzeuge niemals, wenn Sie müde sind.

- Verwenden Sie Elektrowerkzeuge niemals, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.

WARNING! Ein Moment der Unachtsamkeit kann zu schweren Verletzungen führen.

20 – Überprüfen Sie den Zustand von Werkzeugen vor der Benutzung.

- Das Werkzeug muss vor jeder Verwendung auf Beschädigungen überprüft werden. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät in einem Zustand befindet, indem es seine normale Funktion sicher erfüllen kann.

- Begutachten Sie bewegliche Teile auf feste Verbindung, korrekte Ausrichtung, Schäden, korrekte Montage und andere Fehlerzustände, die ihre Funktion beeinträchtigen könnten.

- Beschädigte Schutzausrüstungen und andere fehlerhafte Komponenten müssen von einem autorisierten Servicetechniker repariert oder ausgetauscht werden, außer wenn in dieser Bedienungsanleitung abweichend beschrieben.

- Defekte Schalter müssen von einem autorisierten Servicetechniker ausgetauscht werden.

WARNING! Verwenden Sie das Gerät nicht, falls es sich nicht über den Ein-/Ausschalter einschalten und auch ausschalten lässt. Der Schalter muss zur sicheren Verwendung ausgetauscht werden.

21 – Lassen Sie das Werkzeug ausschließlich von qualifizierten Technikern warten und reparieren. – Dieses Elektrowerkzeug entspricht den relevanten Sicherheitsvorschriften. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten Servicetechnikern durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen eine ernstzunehmende Gefahr darstellen können.

WARNING! Verwenden Sie zur Instandhaltung ausschließlich identische Originalersatzteile.

WARNING! Eine beschädigte Anschlussleitung muss durch den Hersteller oder eine autorisierte Fachwerkstatt ausgetauscht werden.

22 – Der Netzstecker des Gerätes darf ausschließlich an einer geeigneten Steckdose verwendet werden. – Der Netzstecker des Gerätes darf niemals modifiziert werden. Verwenden Sie keine Adapter mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Dies trägt zum Schutz vor elektrischen Schlägen bei.

DE

23 – Bei der Verwendung in Außenbereichen muss das Gerät an einem Stromkreis betrieben werden, der von einem Fehlerstromschutzschalter abgesichert ist. Die Verwendung von FI-Schaltern vermindert die Gefahr elektrischer Schläge.

HINWEIS: Fehlerstromschutzschalter werden auch als FI-Schalter, FI-Schutzschalter oder RCDs bezeichnet.

WANRUUNG! In Australien und Neuseeland darf dieses Gerät nur unter Verwendung einer Fehlerstromschutzeinrichtung (FI-Schalter) mit einem Bemessungsfehlerstrom von höchstens 30 mA an die Spannungsversorgung angeschlossen werden.

WARHINWEISE: Stellen Sie vor Anchluss eines Werkzeugs an eine Stromquelle (Steckdose, Stromanschluss u.ä.) sicher, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild des Werkzeugs angegebenen Spannung entspricht. Eine Stromquelle mit einer höheren Spannung als die für das Werkzeug spezifizierte Spannung kann zu schweren Verletzungen des Bedieners sowie Beschädigung des Werkzeugs führen. Schließen Sie das Werkzeug im Zweifelsfall nicht an. Eine niedrigere Spannung als auf dem Typenschild angegeben schadet dem Motor.

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Band- und Spindelschleifer



- Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, da die Messerwelle das eigene Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
- Dieses Gerät darf nur unter Verwendung einer Fehlerstromschutzeinrichtung (FI-Schalter) mit einem Bemessungsfehlerstrom von höchstens 30 mA an die Spannungsversorgung angeschlossen werden.
- Falls das Netzkabel ersetzt werden muss, darf dies nur durch den Hersteller oder einen seiner zugelassenen Vertreter erfolgen, um Sicherheitsrisiken auszuschließen.

Durch in dieser Betriebsanleitung genannte Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle Situationen und Bedingungen abgedeckt werden, die möglicherweise auftreten können. Es muss dem Bediener bewusst sein, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die sich nicht in dieses Gerät einbauen lassen, sondern vom Bediener beigesteuert werden müssen.

Nehmen Sie die Spindelschleifmaschine erst in Betrieb, wenn sie vollständig montiert ist und Sie die nachfolgenden Anweisungen und die Gefahrenhinweise an der Spindelschleifmaschine sorgfältig gelesen und vollständig verstanden haben.

- a) Überprüfen Sie den Zustand der Schleifmaschine. Wenn ein Teil fehlt, verbogen ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, ersetzen Sie dieses Teil vor Gebrauch der Schleifmaschine.
- b) Bestimmen Sie die Art der auszuführenden Aufgabe, bevor Sie die Schleifmaschine in Betrieb nehmen.
- c) Sichern Sie Ihr Werkstück. Stützen Sie das Werkstück gut auf der Tischplatte ab und halten Sie es mit beiden Händen fest.
- d) Achten Sie auf die Vorschubrichtung. Führen Sie das Werkstück der Schleifhülse bzw. dem Schleifband gegen die Drehrichtung der Schleifhülse bzw. des Schleifbands zu.
- e) Halten Sie Ihre Hände stets von den Schleifmaschinabahn und den Schleifhülsen und -bändern fern. Vermeiden Sie Haltungen, in denen Ihre Hand im Falle eines plötzlichen Abrutschens an die Schleifhülse bzw. das Schleifband geraten kann. Fassen Sie nicht unter das Werkstück oder an die Schleifhülse bzw. das Schleifband, während die Spindel sich dreht.
- f) Trennen Sie die Schleifmaschine nach dem Ausschalten vom Stromnetz. Warten Sie, bis die Spindel zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Die Schleifmaschine muss bei Nichtgebrauch sowie beim Wechseln von Tischesätzen, Schleifhülsen, Schleifbändern und anderem Zubehör stets vom Stromnetz getrennt sein.
- g) Vergewissern Sie sich, dass sich im zu schleifenden Bereich Ihres Werkstücks keine Nägel oder anderen Fremdkörper befinden.

h) Verwenden Sie diese Schleifmaschine niemals zum Nassschleifen. Nichtbefolgen kann zu elektrischem Schlag führen und somit ernsthafte Verletzungen oder schlummernde verursachen.

i) Verwenden Sie bei der Wartung dieser Schleifmaschine ausschließlich identische Ersatzteile.

j) Stellen Sie sicher, dass die Spindel zum völligen Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Werkstück berühren.

k) Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen beim Abschleifen bemalter oder lackierter Flächen. Vom Abschleifen von Bleifarbe wird ausdrücklich abgeraten. Der kontaminierte Staub lässt sich kaum unter Kontrolle bringen und kann zu Bleivergiftung führen.

Ergreifen Sie daher beim Abschleifen von Farbe bzw. Lack folgende Maßnahmen:

a) Schützen Sie Ihre Lunge. Tragen Sie eine Staub- oder Atemschutzmaske.

b) Lassen Sie Kinder oder Schwangere nicht den Arbeitsbereich betreten, bis die Schleifarbeit beendet und der Arbeitsbereich gesäubert ist.

c) Wo bemalte bzw. lackierte Flächen abgeschliffen werden, darf nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

d) Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Staubsabsauganlage. Decken Sie den Arbeitsbereich mit Schutzfolie ab. Sorgen Sie dafür, dass kein Farbstaub aus dem Arbeitsbereich herausgetragen wird.

e) Reinigen Sie den Arbeitsbereich nach Beendigung des Farb-/Lackabschleifens gründlich.

Geräteübersicht

1. Bandaufschraube
2. Bandlösehebel
3. Werkstückanschlag
4. Spindelarretierschraube
5. Werkstückanschlagsflügelmutter
6. Stationäratisch
7. Tischeinlagenabewahrung
8. Winkelarretierung
9. Winkelskala
10. Rasteinkerbungen
11. Montagelöcher
12. Ausschalter
13. Einschalter
14. Scheibenabewahrung
15. Walzenabewahrung
16. Schwenkplatte
17. Bandschleifer
18. Absaugstutzen
19. Winkelarretierung
20. Tischeinlagenabewahrung
21. Mutternschlüsselaufbewahrung
22. Hintere Aufbewahrungshalterung
23. Bandschleifeinheit
24. Schleifband
25. Schleifhülsen (5 Größen)
26. Tischeinlagen (5 Größen)
27. Spindelmutter
28. Spindelscheiben (3 Größen)
29. Tischeinsatz
30. Mutternschlüssel
31. Schleifwalzen (4 Größen)
32. Spindel
33. Spindelschraube

Bestimmungsgemäße Verwendung

Netzbetriebene Schleifmaschine zur Werkbankmontage. Lässt sich wahlweise mit einer rotierenden und höhenoszillierenden Schleifhülsenswalze oder mit einer Schleifbandeinheit bestücken. Zum Schleifen von gebogenen und geraden Flächen an filigranen ebenso wie größeren Werkstücken. Die schwankbare Vorderseite der Tischplatte ermöglicht die Kantenbearbeitung wie z.B. beim Anfasen.

Auspicken des Gerätes

- Packen Sie Ihr Gerät vorsichtig aus und überprüfen Sie es. Machen Sie sich vollständig mit allen seinen Eigenschaften und Funktionen vertraut.
- Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Teile des Gerätes vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, lassen Sie diese ersetzen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Vor Inbetriebnahme

! WARENUNG! Vergewissern Sie sich stets, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie Einstellungsänderungen oder Zubehörwechsel vornehmen.

Werkbankmontage

Für den stationären Einsatz der Spindelschleifmaschine empfiehlt es sich, das Gerät auf einer stabilen Arbeitsfläche zu montieren.

- Markieren Sie die Bohrlöcher, indem Sie die Schleifmaschine so platzieren, wie sie befestigt werden soll, und die zu bohrenden Montagelöcher (11) durch die Grundplatte der Schleifmaschine auf der Montagefläche (d.h. beispielsweise Ihrer Werkbank) anzeichnen. Bohren Sie die Löcher in die Arbeitsfläche, setzen Sie die Schleifmaschine auf die Löcher und montieren Sie das Gerät mit passenden Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (nicht mitgeliefert) auf der Werkbank (siehe Abb. I).
- Für den mobilen Einsatz können Sie ein Brett an die Grundplatte Ihrer Schleifmaschine montieren, mit dem sich das Gerät leicht auf unterschiedlichen Arbeitsflächen einspannen und wieder abbauen lässt.
- Achten Sie bei den verwendeten Schrauben darauf, dass diese lang genug sind, um tief und fest in die Werkbank bzw. das Montagebett einzudringen.
- Hinweis: Verwenden Sie für die Montage selbstsichernde Sechskantmuttern mit Nyloninserir oder Federscheiben, um ein selbstständiges Losdrehen durch Vibrationen zu verhindern.

DE

Hinweis: Verwenden Sie niemals Schrauben, die nur unter Kraftanwendung in die Montagebohrungen geführt werden können. Dadurch wie auch durch übermäßiges Anziehen der Befestigungsmittel können Risse im Kunststoffgehäuse des Gerätes entstehen.

Staubabsaugung

Um ein sauberes und sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten, wird empfohlen, die Spindelschleifmaschine in Verbindung mit einer Staubabsauganlage zu verwenden.

1. Schließen Sie den Schlauch der Staubabsauganlage an den Absaugstutzen (18) an und vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt.
2. Schalten Sie die Staubabsauganlage ein, bevor Sie die Schleifmaschine in Betrieb nehmen, um größtmögliche Wirksamkeit zu erreichen.

Verwendung als Bandschleifer

1. Lösen Sie zum Abnehmen der Spindelschleiferkomponenten die Spindelmutter (27) mit dem Mutternschlüssel (30) und nehmen Sie die Spindelscheibe (28), die Schleifwalze (31), die Tischeinlage (26) und den Tischteinheit (29) ab.
2. Setzen Sie die Spindelschleiferkomponenten zur Aufbewahrung in die dafür vorgesehenen Halterungen am Gerät, und zwar in die Scheibenaufliebewahrung (14), die Walzenaufliebewahrung (15), die Tischeinlagenaufliebewahrung (7 und 20) und die hintere Aufbewahrungshalterung (22).
3. Setzen Sie anschließend die Bandschleifeinheit (23) gemäß der Abbildung in die Vertiefung an Stationärarbeitsplatte (6) und fixieren Sie sie durch Anziehen der Spindelschraube (33).
4. Bringen Sie bei Bedarf den Werkstückanschlag (3) mithilfe der Werkstückanschlagsflügelmutter (5) am Gerät an.
5. Wenn kein Schleifband (24) montiert ist, schieben Sie den Bandlösehebel (2) zur Spindelmutter, um das Schleifband aufzuhören zu können. Dieser Mechanismus steht unter Federspannung, damit eine kontrollierte Bewegung gewährleistet ist und auf diese Weise Schäden verhindert werden.
6. Richten Sie das Schleifband zum Aufziehen gleichmäßig und in der richtigen Höhe auf der Hauptauflöufe der Bandschleifeinheit aus. Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung des Schleifbands (siehe Abb. A) und vergewissern Sie sich, dass die Drehrichtung in Pfeilrichtung verläuft.
7. Schieben Sie den Bandlösehebel zum Fixieren des Schleifbands zurück zur Bandaufschraube (1).
8. Schließen Sie das Gerät wieder ans Stromnetz an und schalten Sie ein. Kontrollieren Sie das Schleifband auf korrekten Lauf. Falls dies nicht der Fall ist, schließen Sie das Gerät sofort aus und schieben Sie das Schleifband auf der Laufrolle hoch bzw. herunter.

Bandlaufeinstellung

Der Bandlauf lässt sich mithilfe der Bandaufschraube justieren. Falls sich das Schleifband langsam verschiebt, muss es über die Bandaufschraube minimal angepasst werden. Falls sich das Schleifband jedes Mal beim Abschalten des Gerätes stark verschoben hat, ändern Sie die Schleifbandhöhe mithilfe des Bandlösehebels, bis sich das Schleifband wieder auf der richtigen Höhe befindet. Nehmen Sie anschließend kleinere Änderungen mithilfe der Bandaufschraube vor.

- Um das Schleifband nach oben zu verstellen, drehen Sie die Bandaufschraube im Uhrzeigersinn. Um es nach unten zu verschieben, drehen Sie sie im Gegenurzeigersinn.
- Die Bandaufschraube verfügt über einen Justerbereich. Wählen Sie bei gleichmäßigem Bandlauf den mittleren Bereich, damit auch bei Belastung ein mittiger Bandlauf gewährleistet ist.

Hinweis: Wenn das Schleifband aufgrund eines nicht korrekten Bandlaufs an der Oberfläche der Stationärarbeitsausparung schleift, wird es dadurch beschädigt. Es ist einfacher, den Bandlauf anzupassen, der das Schleifband nach oben wandern lässt, als den nach unten, denn ein sich nach oben verschiebendes Schleifband führt nicht zu Schäden an der Schleifbandkante. Nehmen Sie eine starke Anpassung im Uhrzeigersinn an der Bandaufschraube vor und anschließend kleinere Anpassungen im Gegenurzeigersinn, um die Schleifbandhöhe zu verringern.

Verwendung als Spindelschleifer

Schleifhülse auswählen

- Im Fachhandel sind Schleifhülsen in unterschiedlichen Körnungen erhältlich. Die gebräuchlichsten Körnungen sind grob (80er-Körnung), mittel (150er-Körnung) und fein (240er-Körnung).
- Die grobe Körnung dient zum groben Abschleifen, die mittlere zum Glätten der Oberfläche und die feine für die Endbearbeitung.
- Verwenden Sie stets qualitativ hochwertige Schleifhülsen, um bestmögliche Schleifergebnisse zu erzielen.
- Nehmen Sie stets einen Probelauf auf einem Reststück vor, um die für die jeweilige Aufgabe am besten geeignete Körnung zu bestimmen.

Falls das Werkstück nach dem Schleifen noch Spuren aufweist, bearbeiten Sie es erneut mit einer gröberen Schleifhülse, um die Spuren zu beseitigen, bevor Sie mit der ursprünglich gewählten Schleifhülse fortfahren. Stattdessen können Sie zum Entfernen der unerwünschten Spuren auch eine neue Schleifhülse verwenden und dann zur Endbearbeitung auf eine feinere Körnung übergehen.

Schleifhülse anbringen

1. Entfernen Sie den Bandschleifer (17), indem Sie die Spindelschraube (33) abschrauben und anschließend den Bandschleifer vom Stationärarbeitsplatte (6) abnehmen. Lagern Sie ihn in der hinteren Aufbewahrungshalterung (22).
2. Wählen Sie mithilfe der nachstehenden Tabelle die passenden Komponenten aus.
3. Installieren Sie die Komponenten gemäß der Abbildung (siehe Abb. II)
4. Ziehen Sie die Spindelmutter (27) mit dem Mutternschlüssel (30) an, damit die Schleifhülse nicht während des Betriebs verrutschen kann. Ziehen Sie sie jedoch nicht zu fest an.
5. Bringen Sie bei Bedarf den Werkstückanschlag (3) mithilfe der Werkstückanschlagsflügelmutter (5) am Gerät an.

Hinweis: Es wird empfohlen, die Spindelmutter (27) zu verwenden. Wenn jedoch häufig zwischen Bandschleifer- und Spindelschleifmodus gewechselt wird, kann die Spindelschraube (33) verwendet werden, solange die Schleifhülse auf diese Weise ausreichend fest sitzt. Dies ist von der Passform der verwendeten Schleifhülse und -walze abhängig.

ACHTUNG! Mithilfe der nachfolgenden Tabelle lässt sich bestimmen, welche Tischeinlage und Schleifwalze mit der jeweiligen Schleifhülse zu verwenden ist.

Schleifhülse (25)	Schleifwalze (31)	Tischeinlage (26)	Spindelscheibe (28)
13mm	/	13mm	klein
19mm	klein	19mm	mittel
26mm	mittel	26mm	mittel
38mm	groß	38mm	mittel
51mm	sehr groß	51mm	groß

Größen- und Kompatibilitätsübersicht

Hinweise

- Mit Ausnahme der kleinsten, 13 mm großen Schleifhülse passen alle Schleifhülsen (25) auf die zugehörige Schleifwalze (31).
- Wenn die Schleifhüse so eingesetzt wird, dass sich die stärker abgenutzte Schleiffläche oben befindet, ist eine gleichmäßige Abrundung gewährleistet und die Standzeit der Schleifhüse wird maximiert.
- Falls sich die Schleifhülse bei Inbetriebnahme des Gerätes auf der Schleifwalze dreht, muss die Spindelmutter (27) fester angezogen werden, damit die Schleifwalze in die Schleifhülse greifen kann.
- Bei Einschalten der Schleifmaschine darf die Schleifhülse die Tischeinlage nicht berühren.

ACHTUNG! Verwenden Sie keine übermäßig abgenutzten Schleifhülsen. Andernfalls droht eine starke Wärmeentwicklung, wodurch die Schleifwalze Schaden nehmen kann. Außerdem abgenutzte Schleifhülsen beschädigte Schleifwalzen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

ACHTUNG! Wird nicht die richtige Tischeinlage (26) mit der entsprechenden Schleifhülse verwendet, so besteht die Gefahr eingeklemmter Finger. Zudem kann das Werkstück auf diese Weise nach unten zwischen die Tischeinlage und die Schleifhülse geraten. Die Schleifhülse sollte genau, d.h. ohne Spiel, in die mittige Aussparung der Tischeinlage passen.

Tischplatte schwenken

Die Schwenkplatte (16) lässt sich bis 45° neigen und ermöglicht müheloses Anfassen ebenso wie andere Arten der Kantenbearbeitung.

1. Lösen Sie die beiden Winkelarretierungen (8 und 19) seitlich am Gerät.
2. Bringen Sie die Schwenkplatte in den gewünschten Winkel und orientieren Sie sich dabei an der Winkelskala (9). Für gängige Winkelpositionen gibt es Rasteinkerbungen (10) bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45°.
3. Ziehen Sie zum Fixieren der Schwenkplatte in der gewünschten Position die beiden Winkelarretierungen wieder an.

Bedienung

⚠️ WARNUNG! Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Gerät stets Augen-, Atem- und Gehörschutz sowie geeignete Schutzhandschuhe.

⚠️ WARNGU! Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kleidung und Ihre Schutzhandschuhe keine losen Fäden aufweisen. Diese könnten von der rotierenden Spindel erfasst werden und Ihre Hand oder Ihren Kopf an die sich drehende Spindel ziehen und dadurch schwere Verletzungen verursachen. Es wird empfohlen, nicht auf Textil basierende Schutzhandschuhe zu verwenden.

Ein- und Ausschalten

Wichtig: Vergewissern Sie sich vor Einschalten des Gerätes, dass kein Kontakt zwischen Schleifhülse und Tischeinlage bzw. Schleifband und Tischfläche besteht.

- Betätigen Sie zum Einschalten den vorne an der Schleifmaschine befindlichen Einschalter (13).
- Betätigen Sie zum Abschalten der Schleifmaschine den Ausschalter (12).

DE

Schleifen

WARNING! Schleien Sie mit dieser Schleifmaschine kein Metall. Das Schleifen von Metall führt zu Funkenbildung, die Holz und Staubpartikel auf der Schleifmaschine oder im Arbeitsbereich entzünden können.

Hinweis: Spindel und Schleifband drehen sich im Gegenurzeigersinn.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sicher auf der Werkbank montiert ist.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie angemessene Sicherheitsausrüstung einschließlich Gesichtsmaske und Schutzbrille tragen. Schalten Sie dann – wenn vorhanden – die Staubabsauganlage ein.
3. Schalten Sie die Schleifmaschine ein und warten Sie, bis der Motor seine volle Drehzahl erreicht hat.
- WARNING!** Führen Sie das Werkstück der Schleifhülse (siehe Abb. D) bzw. dem Schleifband langsam gegen die Drehrichtung zu. Bei Nichtbefolgen könnte das Werkstück von der Schleifhülse bzw. dem Schleifband weggedrückt werden und ein Verletzungsrisiko entstehen. Wenden Sie keine Gewalt an und über Sie keinen übermäßigen Druck auf das Werkstück aus.
4. Verwenden Sie nach Möglichkeit den Werkstückanschlag (3).
5. Schalten Sie das Gerät nach Beendigung der Arbeit aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

Zubehör

Ein umfassendes Sortiment an Zubehör und Verschleißteilen einschließlich den Schleifhülsen TSS80G, TSS150G und TSS240G ist über Ihren Triton-Fachhändler erhältlich. Ersatzteile können unter toolsparesonline.com bezogen werden.

Instandhaltung

WARNING! Stellen Sie stets sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie Inspektions-, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten daran vornehmen.

- Eventuelle Schäden an diesem Gerät müssen durch Fachpersonal repariert und das Gerät vor dem Gebrauch erneut sorgfältig überprüft werden.
- Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug durch Fachpersonal unter ausschließlicher Verwendung von identischen Ersatzteilen warten. Dadurch wird die Sicherheit des Gerätes erhalten.

Allgemeine Inspektion

Überprüfen Sie regelmäßig, dass alle Befestigungsschrauben fest sitzen. Sie können sich mit der Zeit durch Vibration lösen.

Netzkabelwartung

Wenn das Netzkabel ersetzt werden muss, darf dies nur durch den Hersteller, einen seiner Vertreter oder eine zugelassene Vertragswerkstatt geschehen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Reinigung

1. Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz. Blasen oder saugen Sie Staub häufig von allen Geräteteilen und dem Motorgehäuse ab.
2. Nehmen Sie in regelmäßigen Abständen die Tischeinlage und die untere Scheibe von der Spindel und entfernen Sie angesammelten Staub aus dem Bereich der Tischeinlage.

Fehlerbehebung

Störung	Mögliche Ursache	Empfohlene Abhilfe
Kein Betrieb bei Betätigung des Ein-/Ausschalters	Kein Strom	Stromversorgung überprüfen
	Ein-/Ausschalter defekt	Ein-/Ausschalter von einem zugelassenen Triton-Kundendienst ersetzen lassen
Schleifhülse (25) dreht sich nicht mit der Schleifwalze (31)	Spindelmutter (27) nicht fest genug angezogen	Spindelmutter schrittweise anziehen, bis die Schleifwalze die Schleifhülse fixiert sind
Schleifband ändert während des Betriebs die Höhe	Bandlaufeinstellung falsch	Siehe Abschnitt „Bandlaufeinstellung“
Starke Staubentwicklung	Staubabzug blockiert	Gerät abschalten und vom Stromnetz trennen. Spindelschleiferkomponenten bzw. Bandschleifereinheit abnehmen und Verstopfung aus dem Staubdurchlass entfernen
	Falsche Tischeinlage verwendet	Tischeinlage in der richtigen Größe verwenden
Schleifwalze läuft nicht bei voller Geschwindigkeit oder anomale Motorgeräusche	Motor überhitzt	Gerät abschalten und 30 Min. abkühlen lassen
	Motor defekt	An zugelassenen Triton-Kundendienst wenden
	Kohlebürsten müssen ersetzt werden	Siehe Abschnitt „Kohlebürstenwechsel“

Garantie

Zur Anmeldung Ihrer Garantie besuchen Sie bitte unsere Website www.tritontools.com* und tragen dort Ihre persönlichen Daten ein.
Ihre Angaben werden (wenn nicht anders angewiesen) in unseren elektronischen Verteiler aufgenommen, damit Sie Information über zukünftige Produkteinführungen erhalten. Die von Ihnen bereitgestellten Angaben werden nicht an Dritte weitergegeben.

Kaufinformation

Kaufdatum: ___ / ___ / ___

Modell: TSPST450 Bewahren Sie bitte Ihren Beleg als Kaufnachweis auf.

EG-Konformitätserklärung

Name des Unterzeichners: Mr. Darrell Morris

Bevollmächtigt durch Triton

Erklärt hiermit Folgendes: Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Erklärung trägt der Hersteller. Der Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft.

Produktkennung: TSPST450

Produktbezeichnung: Spindel- und Bandschleifer, 450 W

Erspricht den folgenden Richtlinien und Normen:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- EN 61029-1:2009+A11:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006+A2:2008
- EN 55014-2:1997+A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Benannte Stelle: TÜV SÜD Product Service

Techn. Unterlagen bei: Triton

Triton garantiert dem Käufer dieses Produkts, dass Triton, wenn sich Teile dieses Produkts innerhalb von 3 Jahren ab Originalkaufdatum infolge fehlerhafter Materialien oder Arbeitsausführung als defekt erweisen, das mangelhafte Teil nach eigenem Ermessen entweder kostenlos reparieren oder ersetzen wird.

Diese Garantie gilt nicht für kommerzielle Verwendung und erstreckt sich nicht auf normalen Verschleiß oder Schäden infolge von Unfall, Missbrauch oder unsachgemäßer Verwendung.

*Bitte registrieren Sie sich innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf online.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ihre gesetzlich festgelegten Rechte werden dadurch nicht eingeschränkt.

Datum: 12/10/2016

Unterzeichnet von:



Mr. Darrell Morris,

Geschäftsführender Direktor

Name und Anschrift des Herstellers:

Powerbox International Limited, Handelsregisternummer 06897059. Eingetragene Anschrift:

Powerbox, Boundary Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, Großbritannien

DE

Traduzione delle istruzioni originali

Introduzione

Grazie per aver deciso di acquistare questo accessorio Triton. Questo manuale contiene informazioni necessarie per un uso sicuro ed efficace del prodotto. Questo prodotto ha caratteristiche uniche, e anche se si ha familiarità con prodotti simili sarà comunque necessario leggere il manuale al fine di comprendere appieno le caratteristiche di funzionamento del dispositivo stesso. Verificare che tutti gli utenti dello strumento leggano e comprendano il presente manuale nella sua interezza.

Descrizione dei simboli

La targhetta di identificazione sul dispositivo presenta vari simboli. Questi simboli indicano informazioni importanti relativamente al prodotto o indicazioni per l'uso.

- | | |
|---|---|
|  | Usare la protezione acustica
Indossare occhiali protettivi
Indossare protezione respiratoria
Indossare il casco |
|  | Indossare la protezione delle mani |
|  | Leggere il manuale di istruzioni |
|  | Attenzione! |
|  | Unicamente per uso in spazi chiusi! |
|  | Fumi o gas tossici! |
|  | Scollegare sempre dalla sorgente di alimentazione in fase di regolazione, sostituzione degli accessori, pulizia, esecuzione degli interventi di manutenzione e quando il dispositivo non è in uso. |
|  | Sistema di estrazione della polvere richiesto o consigliato |
|  | Costruzione di classe II (doppio isolamento per conferire una protezione ancora maggiore) |
|  | Protezione Ambientale I rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Nel caso in cui esistano strutture, provvedere al riciclaggio. Verificare con le autorità locali o il rivenditore per consigli sul riciclaggio. |
|  | Conforme alle normative pertinenti e gli standard di sicurezza. |

Abbreviazioni tecniche e legenda dei simboli

v	Volt
Hz	Hertz
~, CA	Corrente alternata
—, CC	Corrente continua
n ₀	Velocità in assenza di carico
A, mA	Ampere, milli-Amp
W, kW	Watt, kilowatt
/min or min ⁻¹	Operazioni al minuto
n	Velocità nominale
opm	Orbite od oscillazioni al minuto
spm	Colpi al minuto
°	Gradi
dB(A)	Livello audio decibel (ponderato A)
Ø	Diametro
m/s ²	Metri per secondo quadrato (magnitudo di vibrazione)

Specifiche Tecniche

Numeri modello:	TSPST450
Tensione:	EU – 220-240 V~, 50/60 Hz 450 W
Velocità a vuoto (mandrino):	2000/min
Velocità nastro:	750 m/min
Oscillazioni:	58 opm
Lunchezza corsa:	16 mm
Dimensioni manicotti di levigatura:	diametro 13, 19, 26, 38, 51 mm
Dimensioni nastro:	100 x 610 mm
Presa anti-polvere (diametro esterno):	38 mm
Dimensioni piano da lavoro (L x l):	430 x 410 mm
Dimensioni piano da lavoro inclinabile (L x l):	220 x 410 mm
Inclinazione tavola:	0-45°
Inclinazione intaglio:	0°, 15°, 22,5°, 30° e 45°
Dimensioni mandrino:	Filettatura 12,7 mm x 1,5 mm
Classe di protezione:	
Protezione di ingresso	IP20
Dimensioni (L x l x H):	390 x 330 x 450 mm
Peso:	12,9 kg

Nell'ambito del nostro sviluppo continuo del prodotto, le specifiche dei prodotti Triton possono subire variazioni senza preavviso.

Informazioni su suoni e vibrazioni

Pressione sonora L _{PA} :	76 dB(A)
Potenza sonora L _{WA} :	89 dB(A)
Tolleranza K:	3 dB

Il livello di intensità sonora per l'operatore potrebbe superare i 85 dB(A) e potrebbe quindi essere necessario indossare protezioni per l'udito.

AVVERTENZA: Indossare sempre una protezione uditiva nel caso in cui il livello sonoro superi gli 85dB(A) e, ove necessario, limitare il limite dell'esposizione. Qualora i livelli sonori risultino fastidiosi, anche indossando le apposite protezioni, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e controllare che le protezioni acustiche siano inserite nel modo adeguato e forniscano il livello adeguato di attenuazione sonora rispetto al livello sonoro prodotto dal dispositivo.

AVVERTENZA: L'esposizione dell'utente alle vibrazioni del dispositivo può causare la perdita di tatto, intorpidimento, pizzicore e riduzione dell'abilità di impugnare oggetti. L'esposizione a lungo termine può causare condizioni croniche. Ove necessario, limitare il periodo di esposizione alle vibrazioni e indossare guanti anti-vibrazioni. Non usare il dispositivo con le mani sotto a una temperatura accettabile, dato che le vibrazioni avranno un impatto maggiore. Usare le cifre indicate nella specifica relativa alle vibrazioni per calcolare la durata e la frequenza di funzionamento del dispositivo.

I livelli sonori e i livelli delle vibrazioni indicati nella specifica sono determinati conformemente a EN60745 o a standard internazionali simili. Le cifre indicano un uso normale dello strumento in condizioni operative normali. Uno strumento a cui viene applicata scarsa manutenzione, montato in modo errato o utilizzato in modo anomalo, può produrre livelli più elevati di rumore e vibrazioni. www.osha.europa.eu fornisce informazioni sui livelli sonori e sui livelli di vibrazioni sul posto di lavoro, informazioni che si potrebbero rivelare utili agli utenti domestici che si servono di questi strumenti per lunghi periodi di tempo.

Avvertenze di sicurezza generali per i dispositivi alimentati a corrente

AVVERTENZA: Leggere ed assimilare tutte le istruzioni. La non osservanza delle seguenti istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

ATTENZIONE: Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

ATTENZIONE! In fase di utilizzo di attrezzi alimentati a corrente, attenersi sempre alle precauzioni si base per ridurre il rischio d'incendio, scossa elettrica e lesione personale. Leggere anche le presenti disposizioni di sicurezza. Leggere tutte queste istruzioni prima di cercare di mettere in funzione il dispositivo. Inoltre, conservare le istruzioni per poterle consultare in futuro.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

Il termine "elettrotensile" si riferisce all'utensile a rete fissa (con filo) o un utensile a batteria (senza filo).

1 - **Tenere libera l'area di lavoro** - Le aree ostruite e la presenza di banchi di lavoro possono causare lesioni

2 - **Considerare l'ambiente dell'area di lavoro**

- Non esporre gli attrezzi alla pioggia

- Non usare attrezzi in contesti dove c'è umido o bagnato

- Tenere ben illuminata l'area di lavoro

- Non usare gli attrezzi alla presenza di liquidi o gas infiammabili

3 - **Proteggersi dalle scosse elettriche** - Evitare che il corpo entri in contatto con superfici di massa (ad esempio tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi)

4 - **Tenere altre persone a debita distanza** - Non consentire ad altre persone, in particolar modo bambini, non coinvolti col lavoro in fase di esecuzione, di toccare il dispositivo o il cavo prolunga e tenerli a debita distanza dall'area di lavoro

5 - **Riporre gli attrezzi non in fase di utilizzo** - Quando non vengono utilizzati, gli attrezzi vanno riposti in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini

6 - **Non esercitare forza sul dispositivo** - Il dispositivo alimentato a corrente funzionerà in modo migliore e più sicuro se usato per lo scopo per cui è stato realizzato.

7 - **Usare lo strumento adeguato** - Non forzare accessori di piccole dimensioni per eseguire il lavoro di un dispositivo più potente

Non usare gli attrezzi per obiettivi non previsti; ad esempio, non usare seghes circolari per tagliare tronchi o ceppi

8 - **Vestirsi in modo adeguato**

- Non indossare indumenti o gioielleria allentati, che possono restare impigliati nelle parti in movimento.

- Consigliamo di indossare calzature di sicurezza adeguate quando si cammina all'aperto.

- Indossare cuffie protettive per contenere i capelli lunghi

9 - Indossare strumentazione di protezione

- Usare occhiali di sicurezza

- Usare maschere per il volto o maschere anti-polvere qualora si operi in condizioni in cui viene generata polvere

AVVERTENZA: Il mancato uso di strumentazione protettiva o indumenti adeguati può causare lesioni personali o aumentare la gravità del danno.

10 - **Collegamento di un sistema di estrazione delle polveri** - Qualora i dispositivi vengano forniti per essere collegati con sistemi di estrazione e raccolta delle polveri, verificare che i summenzionati dispositivi siano vengano collegati e usati in modo adeguato.

11 - **Non usare in modo errato il cavo di alimentazione** - Non strappare mai il cavo di alimentazione per eseguire lo scollaggio dalla presa di corrente. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle sorgenti di calore, da olio e da superfici affilate. I cavi danneggiati o impigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.

12 - **Lavoro sicuro** - Ove possibile, usare una pinza o una morsa per tenere fermo il pezzo sottoposto a lavorazione. Si tratta di un metodo più sicuro rispetto all'utilizzo delle mani

13 - **Non allungarsi troppo** - Restare sempre ben appoggiati a terra con i piedi e in perfetto equilibrio.

14 - **Sottoporre gli attrezzi a una manutenzione adeguata**

- Tenere gli strumenti di taglio affilati e puliti ne semplifica il controllo e riduce al tempo stesso la possibilità di blocco sul pezzo da sottoporre a lavorazione

- Attenersi alle istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori

- Ispezionare i cavi del dispositivo a intervalli periodici; se danneggiati, rivolgersi a una struttura autorizzata per l'intervento

- Ispezionare le prolunghe a intervalli regolari; ove danneggiate, provvedere alla loro sostituzione

- Tenere asciutte le maniglie, pulite e senza olio e grasso.

AVVERTENZA: Molti incidenti sono causati da dispositivi non regolarmente sottoposti a manutenzione.

15 - **Collegamento degli attrezzi** - Collegare gli strumenti dalla presa di corrente quando non sono in uso, e anche quando vengono sostituiti accessori quali ad esempio lame, punte e cutter

AVVERTENZA: L'uso di accessori o altri dispositivi non consigliato dal produttore possono causare rischio di lesioni a persone.

16 - **Togliere le chiavi di regolazione** - Prendere l'abitudine di controllare se le chiavi di regolazioni vengono rimosse dall'attrezzo prima di accenderlo.

17 - **Evitare di avviare in modo accidentale il dispositivo** - Verificare che l'interruttore sia in posizione "off" quando si collega alla presa di corrente principale, quando viene inserito un paco batterie o quando il dispositivo viene sollevato o trasportato.

AVVERTENZA: L'avvio imprevisto di un accessorio può causare gravi lesioni.

18 - **Uso di prolunghe all'esterno** - Quando il dispositivo viene usato all'aperto, usare unicamente prolunghe previste per questo tipo di utilizzo. Accertarsi che il prodotto rechi l'indicazione della possibilità di essere usato in questo senso. L'uso di prolunghe idonee per l'utilizzo all'aperto riduce il rischio di scosse elettriche.

19 - **Restare vigili**

- Fare attenzione a ciò che si fa, usare buon senso e non usare l'attrezzo quando si è stanchi.

- Non usare questi dispositivi quando si è sotto l'effetto di droghe, sostanze alcoliche o farmaci.

AVVERTENZA: Mentre si sta utilizzando un dispositivo alimentato a corrente, un momento di disattenzione può causare gravi lesioni personali.

20 - **Controllare la presenza di componenti danneggiate**

- Prima di usare l'accessorio, verificarlo con attenzione per capire se può funzionare in modo adeguato conformemente allo scopo per cui è stato progettato.

- Controllare l'allineamento delle parti mobili, il grippaggio delle componenti in movimento, la rotura delle componenti e altre situazioni che potrebbero influire sul corretto funzionamento del dispositivo.

- Riparare le eventuali protezioni danneggiate oppure rivolgersi al centro assistenza autorizzato salvo indicazione contraria sul presente manuale.

AVVERTENZA: Non usare l'accessorio se l'interruttore on/off non funziona correttamente. L'interruttore deve essere riparato prima di poter usare l'attrezzo.

21 - **Rivolgersi a un tecnico qualificato per la riparazione** - Questo dispositivo è conforme alle disposizioni di sicurezza. Le riparazioni vanno eseguite unicamente da persone qualificate; in caso contrario si potrebbe verificare gravi danni per l'utente.

AVVERTENZA: Durante gli interventi di manutenzione, sostituire unicamente con componenti originali.

AVVERTENZA: Qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato sarà opportuno rivolgersi al produttore o a un centro assistenza autorizzato per provvedere alla sua sostituzione.

22 - **La spina del dispositivo alimentato a corrente deve corrispondere alle specifiche della presa di corrente** - Non modificare mai la presa. Non usare adattatori con nessun dispositivo alimentato a corrente dotato di messa a terra (massa). L'uso di spine non modificate e prese adeguate ridurrà il rischio di scosse elettriche.

23 - **Qualora il dispositivo alimentato a corrente venga usato all'aperto, servirsi di un dispositivo di corrente residua (RCD)** - L'uso di un dispositivo di questo tipo riduce il rischio di scosse elettriche.

NOTA: Il termine "dispositivo di corrente residua (RCD)" può essere sostituito con il termine "interruttore differenziale (salvavita) (GFCI)" o "interruttore differenziale (ELCB)".

IT

AVVERTENZA: Se il dispositivo viene usato in Australia o Nuova Zelanda, consigliamo di alimentarlo SEMPRE tramite un dispositivo di corrente residua con una corrente residua nominale di 30mA o inferiore.

AVVERTENZA: Prima di collegare un dispositivo a una sorgente di alimentazione (presa di corrente, presa, ecc.) verificare che la tensione corrisponda a quella indicata sulla targhetta del dispositivo. L'uso di una sorgente di alimentazione con tensione superiore a quella indicata per il dispositivo stesso può causare gravi lesioni all'utente oltre che danni al dispositivo stesso. In caso di dubbi, non collegare il dispositivo. L'uso di una sorgente di alimentazione con tensione inferiore a quella indicata sulla targhetta è danno per il motore.

Sicurezza della levigatrice a mandrino oscillante

AVVERTENZA!

- **Tenere il dispositivo unicamente per le maniglie isolate o le superfici di impugnatura, dato che il nastro abrasivo / il foglio abrasivo potrebbe entrare in contatto col cavo di alimentazione.** Tagliare un cavo "sotto tensione" può esporre le componenti metalliche del dispositivo "sotto tensione", ciò potrebbe dunque trasmettere una scossa elettrica all'operatore.
- **Consigliamo di alimentare sempre il dispositivo tramite un dispositivo di corrente residua con una corrente residua nominale pari o inferiore a 30 mA.**
- **Qualora sia necessario provvedere alla sostituzione del cavo di alimentazione, sarà opportuno rivolgersi al produttore o al suo agente al fine di evitare pericoli a livello di sicurezza.**

Le avvertenze, precauzioni e le istruzioni discusse in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. L'operatore deve capire che il buon senso e cautela sono fattori che non possono essere incorporate in questo prodotto, ma deve essere fornita dall'operatore.

Non utilizzare la levigatrice a mandrino finché non è completamente assemblata e non prima di aver letto e compreso le seguenti istruzioni e le etichette di avvertimento sulla levigatrice a mandrino.

- a) **Controllare lo stato della levigatrice a mandrino.** Qualora una qualsiasi componente fosse mancante, piegata, o non funzioni correttamente, sostituire il pezzo prima di utilizzare la levigatrice.
- b) **Determinare il tipo di lavoro che si sta per fare prima di utilizzare la levigatrice a mandrino.**
- c) **Fissare il pezzo da sottoporre a lavorazione.** Sostenere il pezzo in modo sicuro sul banco, e tenerlo con entrambe le mani.
- d) **Prestare attenzione alla direzione di inserimento.** Inserire il pezzo di lavoro gradualmente, CONTRO il senso di rotazione, sul manicotto di levigatura.
- e) **Tenere sempre le mani al di fuori il percorso della levigatrice e lontano dai manicotti di levigatura.** Evitare posizioni delle mani, dove una scivolata improvvisa potrebbe causare uno spostamento della mano dal mandrino. Non estendere le mani al di sotto del pezzo in lavorazione o al di sopra del manicotto abrasivo, mentre il mandrino è in rotazione.
- f) **Al termine del lavoro, spegnere la macchina e collegare dalla rete elettrica.** Attendere che il mandrino smetta di girare prima di eseguire interventi di manutenzione. La levigatrice deve essere scollegata quando non in uso o quando si sostituiscono piastre d'inserto, manicotti di levigatura, mandrini di gomma, o altri oggetti.
- g) **Assicurarsi che non vi siano chiodi o altri corpi estranei nella zona del pezzo da sottoporre a levigatura.**
- h) **Non usare mai questa levigatrice per levigatura a umido.** Il mancato rispetto può causare scosse elettriche, causando lesioni gravi o episodi più gravi.
- i) **Servirsi unicamente di componenti di ricambio identiche in fase di esecuzione di interventi di manutenzione su questa levigatrice a mandrino.**
- j) **Assicurarsi che il mandrino si trovi a un punto di arresto completo prima di toccare il pezzo da sottoporre a lavorazione.**
- k) **Prendere precauzioni quando si esegue la levigatura di superfici verniciate.** La levigatura a base di piombo vernice è **SCONSIGLIATO**. La polvere contaminata è troppo difficile da controllare, e potrebbe causare avvelenamento.

Levigatura su vernice:

- a) **Proteggere i polmoni.** Indossare una mascherina anti-polvere o un respiratore.
- b) **Non consentire ai bambini o alle donne incinta di sostenere nell'area fino a che l'intervento di levigatura su vernice non sarà completato e non saranno state eseguite le operazioni di pulizia.**
- c) **Non mangiare, bere o fumare nell'area in cui vengono eseguiti interventi di questo tipo.**
- d) **Ove possibile, servirsi di un sistema di raccolta delle polveri.** Sigillare l'area servendosi di plastica. Non portare la polvere della vernice al di fuori dell'area di lavoro.
- e) **Pulire interamente l'area in cui si sta eseguendo l'intervento di levigatura.**

Acquisire familiarità col prodotto

1. Regolatore nastro
2. Leva di sblocco nastro
3. Blocco pezzo
4. Blocco mandrino
5. Dado a farfalle blocco pezzo
6. Piano di lavoro rigido
7. Comparto placcia guida
8. Scala di angolazioni
9. Indicatore dell'angolo del piano da lavoro
10. Regolatore inclinazione piano da lavoro
11. Fori di montaggio
12. Interruttore Off
13. Interruttore On
14. Comparto rondelle
15. Comparto tamburo
16. Piano da lavoro inclinabile
17. Levigatrice a nastro
18. Porta estattore polvere
19. Regolatore angolo di inclinazione
20. Comparto placcia guida
21. Comparto chiave
22. Comparto posteriore
23. Unità nastro di levigazione
24. Nastro di levigazione
25. Manicotti di levigazione (5 dimensioni)
26. Placca guida (5 dimensioni)
27. Dado del mandrino
28. Rondelle mandrino (3 dimensioni)
29. Inserto del piano da lavoro
30. Chiave
31. Tamburo del mandrino (4 dimensioni)
32. Mandrino
33. Blocco del mandrino

Uso previsto

Levigatrice montata su banco con tamburo di levigatura rotante e ad altezza oscillante. Per la levigatura di superfici curve e dritte su pezzi complessi e di grandi dimensioni. La parte frontale del piano da lavoro, inclinabile, permette di levigare e smussare gli angoli.

Disimballaggio dello strumento

- Disimballare con attenzione e procedere a un'ispezione della nuova levigatrice. Acquisire familiarità con tutte le caratteristiche e funzioni
- Verificare che tutte le componenti del dispositivo siano presenti e in buone condizioni. Qualora eventuali componenti siano mancanti o danneggiate, provvedere alla sostituzione delle stesse prima di iniziare a usare il dispositivo

Prima dell'uso

 **AVVERTENZA:** Verificare che il dispositivo sia scollegato dalla presa di corrente prima di fissare o sostituire eventuali accessori o eseguire eventuali regolazioni.

Installazione su piano da lavoro

Qualora la levigatrice a mandrino debba essere utilizzata in una posizione permanente, si consiglia di fissarla a un piano di lavoro rigido.

- Servirsi dei fori alla base della levigatrice a mandrino (11) come modello per segnare e praticare quattro fori nella superficie destinata al montaggio (ad esempio banco di lavoro). Fissare la levigatrice a mandrino in posizione usando grandi bulloni, rondelle e dadi (non in dotazione (figura 1))
- Qualora si necessiti di un dispositivo più "portatile", fissare un'asse alla base: sarà dunque più facile fissarla e toglierla dalle diversi superfici di appoggio.
- Qualora vengano usati bulloni, verificare che siano lunghi a sufficienza per penetrare nel banco di lavoro o che garantiscano una tenuta sufficiente.

Nota: Servirsi di dadi di blocco in nylon o di rondelle a molla nei fissaggi per evitare che le vibrazioni allentino i dispositivi di fissaggio.

Nota: Non usare mai bulloni che richiedano l'uso di una forza eccessiva nei fori di montaggio, dato che ciò potrebbe rompere il corpo in plastica oltre che serrare eccessivamente i dispositivi di fissaggio.

Estrazione della polvere

Si consiglia di usare la levigatrice a mandrino con un sistema di aspirazione delle polveri al fine di garantire un ambiente di lavoro pulito e sicuro.

1. Fissare il tubo dal sistema di estrazione polvere alla Porta di estrazione della polvere (18) e verificare che sia saldamente fissato
2. Al fine di garantire una migliore efficacia, attivare il sistema di estrazione delle polveri prima di accendere la levigatrice a mandrino.

Modalità levigatrice a nastro

1. Per rimuovere le componenti della levigatrice a mandrino oscillante, svitare il dado del mandrino (27) utilizzando la chiave (30) e rimuovere la rondella per mandrino (28), il tamburo del mandrino (31), placa guida (26) e inserto del piano da lavoro (29)
2. Conservare le componenti nel comparto apposite nell'unità principale; sono presenti uno scomparto per le rondelle (14), uno per il tamburo (15), uno per la placa guida (7 e 20) e uno scomparto posteriore generico (22).
3. Inserire l'unità di levigatrice a nastro (23) nella rientranza del piano di lavoro rigido (6) come mostrato e assicurarsi con il dado blocco del mandrino (33)
4. Se necessario, inserire il blocco pezzo (3) utilizzando il dado di blocca a farfalla (5)
5. Se il nastro di levigazione (24) non è inserito, spostare la leva di sblocco nastro (2) verso il blocco mandrino per permettere l'inserimento. Questo è un meccanismo caricato a molla sotto tensione che permette di controllare il movimento, prevenendo così dei danni
6. Inserire il nastro e allinearlo all'altezza giusta sul nullo e assicurarsi che l'orientamento (foto A) sia corretto e corrisponda alla direzione della freccia
7. Spostare la leva di sblocco nastro verso il regolatore nastro (1) per assicurarlo
8. Ricollegare l'utensile alla corrente e accendere, nel farlo monitorare il nastro per assicurarsi che sia correttamente allineato. Spegnere immediatamente se l'allineamento del nastro non è corretto e il nastro fa su e giù sul nastro.

Regolazione allineamento nastro

Regolare l'allineamento del nastro tramite il regolatore di nastro. Se il nastro si sposta pian piano dalla sua posizione effettuare piccole modifiche utilizzando il regolatore di nastro. Se l'allineamento cambia quando si spegne l'apparecchio, utilizzare la leva di sblocco nastro per riportare il nastro all'altezza corretta utilizzando il regolatore di nastro.

- Per aumentare l'altezza del nastro, ruotare il regolatore nastro in senso orario, per diminuirla ruotarlo in senso antiorario.
- In alcune occasioni può esistere una posizione intermedia nel binario del nastro, di modo da posizionarlo correttamente. Selezionare sempre l'impostazione intermedia nel range selezionatore per centrare il nastro in posizione ottimale anche sotto carico.

NB: Il nastro potrebbe danneggiarsi se non allineato correttamente. È più semplice regolare il binario che fa spostare il nastro verso l'alto e non quello che lo fa spostare verso il basso, in quanto il movimento verso l'alto non rischia di danneggiare il bordo del nastro. Girare il regolatore in senso orario e poi girarlo in senso antiorario lentamente per allineare il nastro.

Modalità levigatrice mandrino oscillante

Selezionare il tipo giusto di manicotto di levigatura

- I manicotti di levigatura sono disponibili in un'ampia gamma di livelli: grossa (80), media (150) e fine (240)
- Usare una grana grossa per finiture grezze, una media per perfezionare il lavoro e fine per completare il lavoro
- Usare sempre manicotti di smerigliatura di buona qualità per ottimizzare la qualità del lavoro
- Consigliamo di fare una prova su un pezzo di scarfo per determinare i gradi ottimali di carta da smerigliatura per eseguire un determinato lavoro. Qualora alla fine del lavoro vi siano ancora segni, provare a tornare a una grana più grossa e smerigliare i punti più delicati prima di tornare alla grana prescelta; in alternativa provare a usare un nuovo manicotto da smerigliatura per eliminare i segni indesiderati prima di passare a una grana più fine e completare il lavoro.

Montaggio del manicotto a levigatura

1. Rimuovere il nastro (17) svitando e rimuovendo il blocco mandrino (33) e sollevando il nastro dal piano (6). Conservare nel comparto posteriore (22)
2. Selezionare le parti compatibili più adatte facendo riferimento alla tabella informativa
3. Inserire le componenti come mostrato (Figura li)
4. Stringere il dado del mandrino (27) utilizzando la chiave (30) per assicurarsi che il manicotto non scivoli durante l'operazione. Non stringere eccessivamente
5. Se necessario, inserire il blocco pezzo (3) utilizzando il dado a farfalla per blocco pezzo (5)

NB: Si consiglia di utilizzare un dado del mandrino (27). Ad ogni modo, se si passa frequentemente dalla modalità levigatrice a nastro a quella di mandrino levigatore oscillante, il blocco mandrino (33) può essere utilizzato per fornire una compressione sufficiente a bloccare il manicotto. Ciò dipenderà dalle misure del manicotto e del tamburo.

IMPORTANTE: Utilizzare la tabella che segue per determinare le placche guida e i tamburi adatti ad ogni tipo di manicotti.

Tabella informativa

Diametro del manicotto di levigatura (25)	Tamburo del manicotto (31)	Misura delle piastre guida (26)	Misura delle rondelle per mandrino (28)
13 mm	N/A	13 mm	Piccola
19 mm	Piccolo	19 mm	Media
26 mm	Medio	26 mm	Media
38 mm	Grande	38 mm	Media
51 mm	Molto grande	51 mm	Grande

NB

- Tutti i manicotti (25), eccezione fatta per il più piccolo da 13 mm, si adattano al tamburo corrispondente (31).
- Quando il manicotto è consumato sulla parte inferiore, è possibile capovolgerlo per prolungare la sua durata in servizio.
- Se il manicotto ruota su tamburo, quando in funzione, il dado del mandrino (27) non è stato stretto a sufficienza da comprimerlo il tamburo.
- Verificare che non vi siano contatti fra il manicotto e l'inserto prima di accendere la macchina.

IMPORTANTE: Non usare un manicotto di levigatura troppo usurato. Ciò può portare a una formazione eccessiva di calore che potrebbe a sua volta danneggiare il tamburo in gomma. I tamburi in gomma danneggiati a causa di manicotti di levigatura usurati non sono coperti dalla garanzia.

IMPORTANTE: Utilizzare la placa guida (26) sbagliata potrebbe portare a ferirsi le dita o il pezzo da lavorare potrebbe essere spinto tra la placa e il manicotto.

Il manicotto si adatterà comodamente al ritaglio della placa guida.

Piano da lavoro inclinabile

Il piano da lavoro inclinabile (16) si può inclinare fino a 45°, ciò permette la smussatura o altri lavori sugli angoli.

1. Allentare i 2 regolatori di inclinazione (8 e 19) su entrambi i lati del piano da lavoro
2. Muovere il tavolo secondo l'angolo richiesto utilizzando l'Indicatore dell'angolo del piano da lavoro (9). I regolatori inclinazione piano da lavoro (10) possono arrestarsi su le angolazioni più comuni (0°, 15°, 22,5°, 30° e 45°)
3. Chiudere i regolatori di angolazione per posizionare il tavolo nell'angolazione desiderata

Funzionamento

⚠ AVVERTENZA: Indossare SEMPRE la protezione per gli occhi, protezioni per il sistema respiratorio e l'uditivo e anche guanti adatti quando si utilizza questo strumento.

⚠ AVVERTENZA: VERIFICARE che guanti e indumenti non abbiano fili liberi che si potrebbero impigliare con la rotazione del mandrino fino a trascinare la mano o la testa nel mandrino girevole causando così gravi lesioni. Consigliamo di indossare guanti NON in tessuto.

Accensione e spegnimento

NB: Assicurarsi che non ci sia contatto tra il manicotto e la placa o il nastro e la superficie del piano di lavoro prima di accendere la macchina.

- L'interruttore On (13) si trova sulla parte frontale della levigatrice a mandrino
- Per spegnere, premere l'interruttore off (12)

Levigare

ATTENZIONE: Non levigare metallo. Ciò potrebbe causare scintille, le quali potrebbero accendersi legno o particelle di polvere presenti nell'officina.

NB: Il mandrino e il nastro ruotano in senso antiorario

1. Assicurarsi che la macchina sia ben assicurata al banco da lavoro
2. Indossare l'equipaggiamento di sicurezza adeguato, inclusa mascherina e guanti, poi accendere il Sistema di estrazione (se disponibile)
3. Accendere la levigatrice e lasciare che il motore raggiunga la piena velocità
4. Utilizzare il blocco pezzo (3), quando possibile
5. Non appena terminato, spegnere la macchina e disconnettere dalla corrente elettrica

Accessori

- Molti accessori e consumabili sono disponibili presso i rivenditori Triton. Per i pezzi di ricambio invitiamo a consultare il sito toolsparesonline.com

IT

Manutenzione



AVVERTENZA: Verificare che il dispositivo sia spento e che la spina sia tolta dall'alimentazione prima di apportare eventuali modifiche o di eseguire interventi di manutenzione.

- Gli eventuali danni al dispositivo dovrebbero essere riparati e ispezionati con cura prima dell'uso servendosi a tecnici qualificati.
- Rivolgerti a un tecnico qualificato per la riparazione del dispositivo; servirsi unicamente di pezzi di ricambio identici. In questo modo viene garantita la sicurezza dello strumento.

Ispezione generale

Controllare a intervalli regolari che tutte le viti di fissaggio siano strette saldamente. Potrebbero vibrare e allentarsi col passare del tempo.

Manutenzione del cavo di alimentazione:

Qualora sia necessario sostituire il cavo di alimentazione sarà necessario rivolgerti al produttore, a un agente del produttore o a un centro assistenza autorizzato per evitare pericoli di sicurezza.

Pulizia

1. Rimuovere la polvere e lo sporco a intervalli regolari. Soffiare o aspirare frequentemente la polvere da tutte le parti della levigatrice e dall'allungamento del motore.
2. Rimuovere periodicamente la placcia e abbassare la rondella dal mandrino e rimuovere eventuali accumuli di polvere nella zona di placcia.
3. Ri-lubrificare tutte le parti in movimento a intervalli regolari.
4. Non usare mai agenti caustici per pulire le componenti in plastica

Non usare agenti detergenti per pulire le componenti in plastica dello strumento. Consigliamo un detergente morbido su un panno umido. L'acqua non deve mai entrare in contatto col dispositivo.

Sostituire la spazzola

- Con il tempo le spazzole di carbone nel motore potrebbero consumarsi
- Spazzole eccessivamente consumate potrebbero causare la perdita di potenza, un funzionamento a intermissione dell'utensile o scintille visibili

Guida alla risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessun funzionamento quando viene usato l'interruttore On/Off	Assenza di corrente	Controllare la sorgente di alimentazione
	Interruttore On/Off difettoso	Sostituire l'interruttore On/Off presso un centro assistenza autorizzato Triton
Il manicotto (25) non ruota col tamburo (31)	Il dado di blocco mandrino (27) non è serrato a sufficienza	Serrare il dado di blocco mandrino a piccoli incrementi, fino a che il tamburo in gomma non tiene fissato il manicotto di levigatura
	Il passaggio dell'estrattore delle polveri è bloccato	Spegnere l'alimentazione principale della macchina. Togliere il tamburo, l'inserto del banco e la rondella del mandrino. Togliere l'elemento di blocco dal passaggio dell'estrattore delle polveri
Vengono prodotte grandi quantità di polvere	È stato usato un inserto banco errato	Passare all'inserto banco delle dimensioni corrette
	Impostazioni di allineamento errate	Vedi "Regolazione allineamento nastro"
Il nastro non rimane alla stessa altezza quando in uso	Surriscaldamento del motore	Spegnere e lasciar raffreddare per circa 1/2 ora
	Motore guasto	Contattare un centro assistenza autorizzato Triton

- Sostituire le spazzole;
- 1. Posizionare delicatamente la levigatrice su un lato e rimuovere le viti dalla base per avere accesso al motore
- 2. Pulire con attenzione, nel caso in cui ci sia polvere di legno o trucioli vicino alla base
- 3. Rimuovere le 2 viti del coperchio delle spazzole (indicate nella foto E) e rimuovere il coperchio
- 4. Rimuovere le spazzole con attenzione (foto F)
- 5. Disconnettere il cavo collegato alle spazzole e rimuovere la spazzola
- 6. Inserire la spazzola sostitutiva e riconnettere il cavo
- 7. Sostituire le spazzole del motore, assicurandosi che la gambina sia nella posizione corretta (indicata nella foto F)
- 8. Reinserire il coperchio e riavvitare le viti
- 9. Ripetere i passaggi dai 3 all'8 per sostituire le altre spazzole. È importante sostituire le spazzole in coppia.
- 10. Reinserire e stringere la placca di base.
In alternativa, puoi portare la macchina in un centro di riparazione autorizzato

Conservazione

- Riporre questo dispositivo con cura in un luogo sicuro e asciutto fuori dalla portata dei bambini. Qualora il dispositivo sia installato in modo permanente in un laboratorio o in garage, verificare che l'accesso ai locali sia controllato, al fine di evitare che i bambini giochino col dispositivo.

Smaltimento

- Rispettare sempre le normative nazionali per lo smaltimento di attrezzi a corrente che non sono più funzionali e possono essere riparati.
- Non smaltire gli attrezzi a corrente o altri rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE) con i normali rifiuti domestici
 - Contattare l'ente locale per lo smaltimento dei rifiuti per informazioni sul modo corretto di smaltire attrezzi a corrente

Garanzia

Per la registrazione della garanzia visitare il sito web www.tritontools.com* e inserire i propri dettagli.

A meno che il proprietario non abbia specificato diversamente, i suoi dettagli saranno inclusi nella lista di distribuzione che sarà utilizzata per inviare regolarmente informazioni sulle novità Triton. I dati personali raccolti saranno trattati con la massima riservatezza e non saranno rilasciati a terze parti.

Informazioni sull'acquisto

Data di acquisto: ____ / ____ / ____

Modello N.: TSPST450 Conservare lo scontrino come prova dell'acquisto

Triton Precision Power Tools garantisce all'acquirente di questo prodotto che se qualsiasi parte si rivelasse difettosa a causa di materiali difettosi o di fabbricazione entro 3 ANNI dalla data di acquisto originale, Triton riparerà o sostituirà a sua discrezione, la parte difettosa gratuitamente.

Questa garanzia non si applica ad uso commerciale né si estende alla normale usura o danni a seguito di incidenti, abuso o uso improprio.

* Registrati entro 30 giorni.

Si applicano termini e condizioni.

Ciò non pregiudica i diritti legali

Dichiarazione di conformità CE

Il sottoscritto: Sig. Darrell Morris

come autorizzato da: Triton

Dichiara che il prodotto: Questa dichiarazione è stata emessa unicamente sotto alla responsabilità del produttore. L'obiettivo della dichiarazione è in conformità con la Legisiazione di Armonizzazione pertinente dell'Unione.

Codice di identificazione: TSPST450

Descrizione: Levigatrice a mandrino oscillante e a nastro, 450 W

Si conforma alle seguenti direttive:

- Direttiva macchine 2006/42/CE
- Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE
- EN 61029-1:2009+A11:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006+A2:2008
- EN 55014-2:1997+A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Organismo informato: TÜV SÜD Product Service

La documentazione tecnica è mantenuta da: Triton

Data: 12/10/2016

Firma:



Signor Darrell Morris

Amministratore Delegato

Nome e indirizzo del fabbricante:

Powerbox International Limited, N°. Società 06897059. Indirizzo registrato:

Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, Regno Unito.

IT









Traducción del manual original

Introducción

Gracias por haber elegido esta herramienta Triton. Estas instrucciones contienen la información necesaria para un funcionamiento seguro y eficaz de este producto. Lea este manual atentamente para asegurarse de obtener todas las ventajas de las características únicas de su nuevo equipo. Conservar este manual a mano y asegúrese de que todos los usuarios que utilicen esta herramienta lo hayan leído y entendido correctamente.

Descripción de los símbolos

Los siguientes símbolos pueden aparecer en la placa de características de su herramienta. Estos símbolos representan información importante sobre el producto o instrucciones relativas a su uso.



Abreviaturas de términos técnicos

V	Voltio/s
Hz	Hercio/s
~, AC	Corriente alterna
==, DC	Corriente continua
n ₀	Velocidad sin carga
A, mA	Amperio/s, miliamperio/s
W, kW	Vatio/s, kilovatio/s
/min or min ⁻¹	(Revoluciones/oscilaciones) por minuto
n	Velocidad nominal
bpm	Golpes por minuto (taladro percutor)
opm	Órbitas/oscilaciones por minuto
spm	Carreras por minuto
°	Grados
dB(A)	Nivel de decibelios (Ponderada A)
Ø	Diámetro
m/s ²	Metros cuadrados por segundo (vibración)

Características técnicas

Modelo:	TSPST450
Tensión:	220-240 V, 50/60 Hz 450 W
Velocidad sin carga (husillo):	2.000 min ⁻¹
Velocidad de la banda de lija:	750 m/min
Oscilaciones:	58 min ⁻¹
Longitud de recorrido:	16 mm
Diámetro de los rodillos de lija:	013, 19, 26, 38, 51 mm
Dimensiones de la banda de lija:	100 x 610 mm
Salida de extracción de polvo (diámetro externo):	38 mm
Dimensiones de la mesa (L x An):	430 x 410 mm
Dimensiones de la mesa basculante (L x An):	220 x 410 mm
Ángulos de inclinación de la mesa:	0-45°
Ajustes de inclinación disponibles:	0°, 15°, 22.5°, 30° y 45°
Dimensiones del husillo:	Rosca 12,7 x 1,5 mm
Clase de protección:	
Grado de protección:	IP20
Dimensiones (L x An x A):	390 x 330 x 450 mm
Peso:	12,9 kg

Como parte de nuestra política de desarrollo de productos, los datos técnicos de los productos Triton pueden cambiar sin previo aviso.

Información sobre ruido y vibración

Presión acústica L _{WA} :	76 dB(A)
Potencia acústica L _{WA} :	89 dB(A)
Incertidumbre K:	3 dB

El nivel de intensidad sonora para el usuario puede exceder de 85 dB(A). Se recomiendan usar medidas de protección auditiva.

ADVERTENCIA: Utilice siempre protección auditiva cuando el nivel ruido excede 85 dB(A) o cuando esté expuesto durante largos períodos de tiempo. Si por algún motivo nota algún tipo de molestia auditiva incluso llevando orejeras de protección, detenga inmediatamente la herramienta y compruebe que las orejeras de protección están colocadas adecuadamente. Asegúrese de que el nivel de atenuación y protección de las orejeras sea adecuado dependiendo del tipo de herramienta y el trabajo a realizar.

ADVERTENCIA: La exposición a la vibración durante la utilización de una herramienta puede provocar pérdida del sentido del tacto, entumecimiento, hormigueo y disminución de la capacidad de sujeción. La exposición durante largos períodos de tiempo puede provocar enfermedad crónica. Si es necesario, límite el tiempo de exposición a la vibración y utilice guantes anti-vibración. No utilice la herramienta cuando sus manos estén muy frías, las vibraciones tendrán un mayor efecto. Utilice los datos técnicos de su herramienta para evaluar la exposición y medición de los niveles de ruido y vibración.

Los niveles de vibración y ruido están determinados por la directiva EN60745 y otras directivas internacionales similares. Los datos técnicos se refieren al uso normal de la herramienta en condiciones normales. Una herramienta defectuosa, mal montada o desgastada puede incrementar los niveles de ruido y vibración. Para más información sobre ruido y vibración, puede visitar la página web www.osha.europa.eu

Instrucciones de seguridad para herramientas eléctricas

ADVERTENCIA: Lea siempre el manual de instrucciones antes de utilizar esta herramienta. Las herramientas eléctricas pueden ser peligrosas y causar riesgo de incendio o descarga eléctrica si no se utilizan correctamente. Guarde estas instrucciones con la herramienta para poderlas consultar en el futuro.

ADVERTENCIA: No permita que los niños, personas discapacitadas o personas no cualificadas utilicen esta herramienta. Mantenga esta herramienta fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIÓN: Utilice la herramienta eléctrica y los accesorios siguiendo siempre las instrucciones suministradas por el fabricante. El uso de cualquier accesorio diferente a los mencionados en este manual podría ocasionar daños o lesiones graves.

La expresión "herramienta eléctrica" se refiere a su herramienta alimentada por corriente eléctrica (herramienta alámbrica) o una herramienta eléctrica alimentada por baterías (herramienta inalámbrica).

1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas de trabajo desordenadas y oscuras son peligrosas y pueden provocar un accidente.

2. Entorno de trabajo adecuado.

No utilice esta herramienta bajo la lluvia.

No utilice esta herramienta en áreas húmedas o mojadas.

Mantenga el área bien iluminada.

No utilice esta herramienta en áreas con gases o líquidos inflamables.

3. Descargas eléctricas. Evite el contacto con superficies puestas a tierra tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.

4. Mantenga alejadas a otras personas. Mantenga alejados a los niños y personas que se encuentren a su alrededor mientras esté trabajando con una herramienta eléctrica.

5. Almacéñale. Guarde siempre las herramientas eléctricas en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

6. No fuerce la herramienta. La herramienta correcta funcionará mejor y con más seguridad a la velocidad para la que se ha diseñado.

7. Utilice las herramientas y accesorios adecuados. No intente realizar un trabajo con una herramienta o accesorio que no sea adecuado.

8. Vistase adecuadamente.

No lleve ropa holgada ni joyas.

Lleve calzado antideslizante.

Mantenga el pelo recogido.

9. Use equipo de protección personal.

Utilice siempre protección ocular.

Use mascarilla de protección anti-polvo.

ADVERTENCIA: No utilizar el equipo de protección adecuado puede provocar lesiones graves.

10. Sistema de extracción de polvo. Utilice siempre sistemas de extracción de polvo y asegúrese de que esté colocado adecuadamente.

11. No doble el cable de alimentación. No use nunca el cable de alimentación para transportar la herramienta eléctrica, tirar de ella o desenchufarla. Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor, del aceite, de los bordes afilados o de las piezas móviles.

12. Sujete las piezas de trabajo. Utilice siempre abrazaderas o un tornillo de banco para sujetar la pieza de trabajo.

13. No adopte posturas forzadas. Manténgase en posición firme y el equilibrio en todo momento.

14. Mantenimiento de las herramientas.

Las herramientas de corte deben estar siempre afiladas y limpias. Las herramientas de corte correctamente afiladas son menos propensas a trabarse y son más fáciles de controlar.

Lubrique las piezas y accesorios necesarios.

Inspeccione el cable de alimentación periódicamente. En caso de estar dañado, contacte con un servicio técnico autorizado para su reparación.

Inspeccione los cables de extensión regularmente y repárelos si están dañados.

Mantenga siempre las empuñaduras limpias de grasa y aceite.

ADVERTENCIA: Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas que carecen de un mantenimiento adecuado.

15. Desenchufe la herramienta. Desconecte la herramienta eléctrica antes de instalar accesorios (brocas, fresas, disco de corte) o realizar cualquier tarea de mantenimiento.

ADVERTENCIA: Utilice sólo accesorios y piezas recomendadas por el fabricante.

16. Retire todas las llaves de ajuste. Retire siempre todas las llaves de ajuste antes de encender y utilizar la herramienta.

17. Encendido accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar la herramienta.

ADVERTENCIA: El encendido accidental puede causar lesiones graves.

18. Cables de extensión para exteriores. Cuando utilice una herramienta eléctrica en el exterior, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. La utilización de un cable adecuado para exteriores reduce el riesgo de descargas eléctricas.

19. Manténgase alerta.

Fíjese en lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté utilizando una herramienta eléctrica.

No use herramientas eléctricas si se encuentra cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

ADVERTENCIA: Un momento de distracción mientras esté utilizando una herramienta eléctrica puede provocar lesiones graves.

20. Piezas en mal estado.

Compruebe que su herramienta funcione correctamente antes de utilizarla. Revise que no haya piezas en movimiento mal alineadas, trabadas, piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Algunas de las piezas (ej. protector) deben ser reparadas solamente por un servicio técnico autorizado. Los enchufes dañados deben repararse únicamente por un servicio técnico autorizado.

ADVERTENCIA: No utilice la herramienta si el botón de encendido/apagado no funciona correctamente. Repárela en un servicio técnico autorizado.

21. Reparación de su herramienta. Lleve siempre su herramienta eléctrica a un servicio técnico cualificado. No seguir estas instrucciones podría provocar lesiones graves e invalidar la garantía.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente piezas de recambio idénticas.

ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación está dañado, deberá repararlo en un servicio técnico autorizado.

22. El enchufe de la herramienta eléctrica debe coincidir con la toma de corriente. No modifique nunca el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas con tomas a tierra. Los enchufes no modificados y las tomas de corriente adecuadas reducirán el riesgo de descargas eléctricas.


23. Si es inevitable trabajar con una herramienta eléctrica en lugares húmedos, use un suministro protegido por un interruptor diferencial o disyuntor por corriente diferencial o residual (RCD). El uso de un RCD reduce el riesgo de descargas eléctricas.

ADVERTENCIA: Cuando utilice esta herramienta en Australia o Nueva Zelanda, se recomienda conectar esta herramienta a tomas de corriente protegida con dispositivo de protección de corriente diferencial residual de 30 mA o inferior.

Enchufes polarizados (sólo para enchufes en América del norte). Esta herramienta está equipada con un enchufe polarizado para evitar el riesgo de descarga eléctrica (uno de los conectores es más ancho que el otro). Este tipo de enchufe sólo puede encajar en una posición concreta. Si nota que el enchufe no encaja en la toma, dele la vuelta. Si sigue sin poder enchufarlo correctamente, contacte con un electricista cualificado. No intente cambiar el enchufe de ninguna manera.

Instrucciones de seguridad para lijadoras de husillo oscilante y lijadoras de banda

ES



[ADVERTENCIA!]

- Sujete la herramienta siempre por las empuñaduras aisladas para evitar el riesgo de descargas eléctricas en caso de accidente. El contacto del accesorio con un cable bajo tensión podría provocar descargas eléctricas al usuario.

- Se recomienda conectar esta herramienta a tomas de corriente protegida con dispositivo de protección de corriente diferencial residual de 30 mA o inferior.

- El cable de alimentación deberá ser sustituido solamente por un servicio técnico autorizado o por el fabricante.

37

Las advertencias, precauciones e instrucciones que aparecen en este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. El usuario es responsable y debe utilizar esta herramienta con precaución y sentido común.

No utilice la lijadora antes de que esté completamente montada. Familiarícese con el manual de instrucciones, advertencias e indicaciones relativas a esta herramienta.

- a) Compruebe el estado de la lijadora. En el caso de que falte alguna pieza, esté doblada o no funcione adecuadamente, reemplácela antes de usar la lijadora.
- b) Determine el tipo de trabajo que va a llevar a cabo antes de poner en funcionamiento la lijadora.
- c) Asegure la pieza de trabajo. Apoye la pieza de trabajo de forma segura sobre la mesa, y sosténgala con las dos manos.
- d) Esté al tanto de la dirección de avance. Introduzca la pieza de trabajo en el rodillo de lija en contra del sentido de rotación del rodillo de lija.
- e) Mantenga siempre las manos fuera de la trayectoria de la lijadora y lejos de los rodillos de lija. Evite posiciones de la mano donde un resbalón repentino podría hacer que su mano se mueva hacia el husillo. No intente alcanzar nada que esté por debajo de la pieza de trabajo o cerca del rodillo de lija, mientras que el husillo está girando.
- f) Desconecte la lijadora de la toma eléctrica después de apagar el interruptor de encendido/apagado. Espere a que el husillo deje de girar antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento. La lijadora debe estar desconectada de la toma eléctrica cuando no se esté utilizando o cuando cambie accesorios.
- g) Asegúrese de que no haya clavos u objetos extraños en la pieza de trabajo.
- h) Nunca utilice esta lijadora para lijar en húmedo, de lo contrario podrían producirse descargas eléctricas y causar lesiones importantes al usuario.
- i) Utilice sólo piezas de repuesto idénticas y compatibles cuando realice el servicio de mantenimiento de esta lijadora.
- j) Asegúrese de que el husillo ha llegado a detenerse por completo antes de tocar la pieza de trabajo.
- k) Tome precauciones al lijar superficies pintadas. **NO SE RECOMIENDA** lijar pinturas a base de plomo. El polvo en estas pinturas es altamente tóxico y podría causar intoxicación al inhalar el plomo.

Al lijar pintura:

- a) Proteja sus pulmones. Utilice una mascarilla contra el polvo o máscara respiratoria.
- b) No permita que niños o mujeres embarazadas permanezcan en el área de trabajo hasta que el trabajo de lijado de pintura haya terminado y se haya limpiado correctamente.
- c) No coma, ni beba, ni fume en el área de trabajo.
- d) Utilice un sistema de recolección de polvo cuando sea posible. Selle el área de trabajo con plástico. No limpie el polvo de pintura que esté fuera del área de trabajo.
- e) Limpie el área cuando haya terminado con el trabajo de pintura y lijado.

Características del producto

1. Perilla de ajuste de la banda de lija

2. Palanca de liberación de la banda de lija

3. Tope de la mesa

4. Perilla de bloqueo del husillo

5. Tuerca de bloqueo del tope de la mesa

6. Mesa rígida

7. Compartimento para la placa de guía

8. Escala de ángulos

9. Indicador del ángulo de inclinación de la mesa

10. Ajustes de ángulo de inclinación de la mesa

11. Orificios de montaje

12. Interruptor de apagado

13. Interruptor de encendido

14. Compartimento para las arandelas

15. Compartimento para tambores de lija

16. Mesa basculante

17. Lijadora de banda

18. Salida de extracción de polvo

19. Perilla de ajuste del ángulo de inclinación

20. Compartimento para la placa de guía

21. Compartimento para llave de ajuste

22. Compartimento de la parte posterior

23. Conjunto de la lijadora de banda

24. Banda de lija

25. Rodillos de lija (5 tamaños diferentes)

26. Placas de guía (5 tamaños diferentes)

27. Tuerca de bloqueo

28. Arandelas de retención (3 tamaños diferentes)

29. Inserto de mesa

30. Llave de ajuste

31. Tambores de lija (4 tamaños diferentes)

32. Husillo

33. Perilla de bloqueo del husillo

Aplicaciones

Desembale e inspeccione la herramienta con cuidado. Familiarícese con todas sus características y funciones. Asegúrese de que el embalaje contiene todas las partes y que están en buenas condiciones. Si faltan piezas o están dañadas, solicite su sustitución antes de utilizar esta herramienta.

Desembalaje

Desembale e inspeccione la herramienta con cuidado. Familiarícese con todas sus características y funciones.

Asegúrese de que el embalaje contiene todas las partes y que están en buenas condiciones. Si faltan piezas o están dañadas, solicite su sustitución antes de utilizar esta herramienta.

Antes de usar

ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que la herramienta esté desconectada de la toma eléctrica antes de cambiar accesorios o realizar cualquier ajuste.

Montaje en un banco de trabajo

Cuando utilice la lijadora de husillo en una posición fija de forma permanente se recomienda sujetarla de forma segura a una superficie de trabajo rígida.

- Utilice los orificios de montaje (11) situados en la base de la lijadora de husillo como una plantilla para marcar y perforar cuatro agujeros en la superficie que desea utilizar como superficie de montaje. Fije la lijadora de husillo en posición con pernos, tuercas y arandelas (no suministrados) (Fig. I).
- Si desea utilizar la lijadora de husillo de forma portátil, fije un tablero a la base para poder instalarla y desmontarla fácilmente de varias superficies de montaje.
- Si utiliza pernos, asegúrese de que sean lo suficiente largos como para sujetarse a la superficie o el banco de trabajo correctamente.

Nota: Utilice siempre tuercas de bloqueo de nylon y arandelas elásticas para evitar que las vibraciones puedan aflojar los elementos de fijación.

Nota: Nunca utilice pernos que puedan dañar en los orificios de montaje. Nunca apriete los pernos excesivamente, podría dañar la superficie de plástico.

Extracción de polvo

Para un entorno de trabajo más limpio y seguro, se recomienda que la lijadora de husillo se utilice con un sistema de extracción de polvo.

1. Conecte el tubo del sistema de extracción de polvo en la salida de extracción de polvo (18) y asegúrese de que está fijada de forma segura.
2. Para una mayor eficacia, encienda siempre el sistema de extracción de polvo antes de poner en marcha la lijadora de husillo.

Lijadora de banda

1. Utilice la llave de ajuste (30) para retirar la tuerca de bloqueo del husillo (27), la arandela del husillo (28), el tambor d'elija (31), la placa de guía (26) y el inserto de mesa (29).

2. Guarde las piezas de la lijadora de husillo en los compartimentos de almacenaje de la herramienta (compartimento para las arandelas (14), tambores de lija (15), placa de guía (7 y 20) y compartimento posterior (22)).

3. Coloque el conjunto de la lijadora de banda (23) dentro de la mesa rígida (6) y apriétela usando la perilla de bloqueo del husillo (33).

4. Utilice la tuerca del tope de la mesa (5) para colocar el tope (3) si es necesario.

5. Para colocar una banda de lija (24), mueva la palanca de liberación de la banda de lija (2) hacia la perilla de bloqueo del husillo e introduzca la banda de lija.

6. Alinee la banda de lija a la altura correcta desde el rodillo principal. Asegúrese que el sentido de rotación de la banda de lija sea el mismo que el indicado mediante la flecha de sentido de rotación (Imagen A).

7. Coloque la palanca de liberación de la banda de lija hacia la perilla de ajuste de la banda de lija (1) para sujetar la banda de lija firmemente.

8. Encienda la herramienta y compruebe que la banda de lija esté correctamente alineada. Apague la herramienta y vuelva a ajustar la banda de lija si es necesario.

Ajuste de la banda de lija

Utilice la perilla de ajuste de la banda de lija para alinear la banda y ajustarla correctamente. Gire ligeramente la perilla de ajuste de la banda de lija si la banda se mueve de su posición inicial. Utilice la palanca de liberación de la banda de lija y la perilla de ajuste de la banda de lija para corregir la alineación de la banda de lija cuando esta se desajuste excesivamente.

• Gire la perilla de ajuste de la banda de lija en sentido horario para incrementar la altura de la banda de lija. Gire la perilla de ajuste de la banda de lija en sentido horario para disminuir la altura de la banda de lija.

• En algunas ocasiones puede que exista una posición intermedia en la perilla de ajuste de la banda de lija para ajustar la banda correctamente. Seleccione siempre el ajuste intermedio dentro del rango seleccionado, incluso cuando la herramienta esté bajo carga.

ES

Nota: La banda de lija podría dañarse si está alineada de forma incorrecta. El roce contra de la banda de lija con el borde de la mesa dañará la banda de lija. El método más sencillo para no dañar la banda de lija es ajustarla siempre hacia arriba no hacia abajo, de esta forma evitará que pueda entrar en contacto con el borde de la mesa. Gire la perilla de ajuste de la banda de lija en sentido horario y a continuación gire en sentido antihorario en pequeños incrementos para acabar de ajustar la banda de lija.

Lijadora de husillo oscilante

Seleccionar del rodillo de lija adecuado

- Existen diferentes tipos de rodillos de lija: grueso (grano 80), medio (grano 150) y fino (grano 240).
- Utilice rodillo de lija de grano grueso para acabados rugosos, grano medio para alisar grano fino para acabados.
- Utilice siempre papel de lija de buena calidad para maximizar la calidad de la tarea de acabado.
- Se recomienda practicar antes en una pieza de material desecharable para determinar el grano de papel de lija más adecuado. Si todavía quedan marcas en la pieza después del lijado, utilice un papel de grano más grueso y lije las marcas existentes antes de comenzar de nuevo con el papel de lija original, o utilice un rodillo de lija nuevo para eliminar las marcas indeseadas antes de pasar a un grano más fino y terminar el trabajo.

Instalación de un rodillo de lija

- Retire la perilla de bloqueo del husillo (33) y retire la lijadora de banda (17) fuera de la mesa rígida. Guarde la lijadora de banda en el compartimento posterior (22).
 - Seleccione las piezas compatibles (ver tabla de medidas) con la placa de guía que vaya a utilizar.
 - Instale todas las piezas (Fig. II)
 - Apriete el bloqueo del husillo (27) utilizando la llave de ajuste (30) y asegúrese de que el rodillo de lija esté ajustado correctamente. No apriete excesivamente.
 - Utilice la tuerca del tope de la mesa (5) para colocar el tope (3) si es necesario.
- Nota:** Se recomienda utilizar la tuerca de bloqueo del husillo (27). Cuando requiera cambiar constantemente de modo lijadora de husillo a lijadora de banda, también puede utilizar la perilla de bloqueo del husillo (33) para sujetar el rodillo de lija. Utilizar esta función dependerá del tipo de rodillo y tambores utilizados.
- IMPORTANTE:** Utilice la siguiente tabla para determinar la placa de guía y el rodillo de lija adecuado.

Tabla de guía (medidas)

Rodillo de lija (25)	Tambor de lija (31)	Placa de guía (26)	Arandela del husillo (28)
13 mm (1/2")	N/A	13 mm (1/2")	Pequeña
19 mm (3/4")	Pequeño	19 mm (3/4")	Mediana
26 mm (1")	Mediano	26 mm (1")	Mediana
38 mm (1 1/2")	Grande	38 mm (1 1/2")	Mediana
51 mm (2")	Extra grande	51mm (2")	Grande

Notas

- Todos los rodillos de lija (25) excepto el más pequeño de 13 mm (1/2") pueden colocarse sobre un tambor de goma correspondiente (31).
- Coloque el tambor de lija sobre el husillo. Coloque siempre la parte del rodillo más desgastada en la parte superior para maximizar la vida útil del rodillo de lija.
- Apriete la tuerca de bloqueo del husillo (27) si el rodillo de lija se desliza a través del tambor cuando la herramienta está encendida.
- Asegúrese de que el rodillo de lija no esté en contacto con el inserto de mesa antes de encender la herramienta.

IMPORTANTE: No utilice un rodillo de lija que esté demasiado desgastado, podría sobrecalentar y dañar el tambor de goma. La garantía no cubre los daños ocasionados por usar incorrectamente los rodillos de lija desgastados.

IMPORTANTE: Seleccione la placa de guía (26) y el rodillo de lija adecuado según las indicaciones de la tabla anterior, de lo contrario sus dedos podrían quedar atrapados entre la placa de guía y el rodillo de lija. El rodillo de lija debe estar colocado correctamente a través de la parte central de la placa de guía.

Inclinación de la mesa

La mesa basculante (16) de esta herramienta puede inclinarse hasta 45° para lijar a ras o crear cantos biselados.

- Afloje las 2 perillas de ajuste del ángulo de inclinación (8 y 19) situadas en ambos lados de la mesa.

- Ajuste la inclinación de la mesa utilizando la escala de ángulos (9). Esta herramienta dispone de topes con ángulos de ajuste (10) predefinidos (0°, 15°, 22.5°, 30° y 45°).
- Vuelva a apretar las 2 perillas de ajuste del ángulo de inclinación.

Funcionamiento

ADVERTENCIA: Lleve siempre protección adecuada cuando utilice esta herramienta, incluido protección ocular, protección auditiva y guantes de protección.

ADVERTENCIA: NUNCA lleve guantes o ropa holgada que pueda quedar atrapada en el husillo de la lijadora, podría ser peligroso y causar lesiones graves al usuario. Se recomienda utilizar guantes textil.

Encendido y apagado

Nota: Antes de encender la herramienta, asegúrese de que el rodillo de lija no esté en contacto con la placa de guía o el rodillo de lija.

- Pulse el interruptor de encendido "ON" (13) para encender la herramienta.
- Pulse el interruptor de apagado "OFF" (12) para apagar la herramienta.
- Tire del interruptor de encendido/apagado (12) para encender la herramienta.
- Pulse el interruptor de encendido/apagado (12) para apagar la herramienta.

Nota: El interruptor de encendido/apagado está diseñado para apagar la herramienta rápidamente en caso de emergencia.

IMPORTANTE: Retire el bloqueo del interruptor (13) (ítem k) para evitar que los niños puedan encender la herramienta de forma accidental. El interruptor de encendido/apagado no funcionará cuando haya retirado el bloqueo del interruptor.

Lijado

ADVERTENCIA: No lije metal con esta lijadora. Lijar metal puede causar chispas que pueden incendiar la madera y partículas de polvo en la lijadora o en el taller.

Nota: El husillo gira en sentido antihorario.

- Compruebe que la lijadora esté montada de forma segura en la mesa de trabajo.
 - Asegúrese de llevar puesto todo el equipo de seguridad necesario, incluyendo mascarilla y gafas de seguridad, a continuación, ponga en marcha el sistema de extracción de polvo (si está disponible).
 - Encienda la lijadora y deje que el motor alcance la velocidad máxima.
- IMPORTANTE:** Introduzca la pieza lentamente, CONTRA el sentido de rotación del rodillo de lija, de lo contrario la pieza de trabajo podría salir despedida de forma violenta hacia el usuario y causar daños importantes. Nunca fuerce la pieza de trabajo ni presione excesivamente
- Utilice el tope (3) siempre que sea necesario.
 - Cuando finalice la tarea, apague la lijadora y desconéctela de la toma eléctrica.

Accesorios

- Existen gran variedad de accesorios, incluido rodillos de lija de varios granos disponibles en su distribuidor Triton más cercano o a través de www.toolsparesonline.com

Mantenimiento

ADVERTENCIA: Desconecte siempre la herramienta de la red eléctrica antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento. Retire siempre el cargador antes de limpiar la herramienta.

- Si la herramienta se ha deteriorado, debe de ser reparada e inspeccionada por una persona cualificada antes de utilizarla.
- Para garantizar la seguridad del aparato, esta herramienta debe ser reparada utilizando únicamente piezas de recambio idénticas.

Inspección general

- Compruebe regularmente que todos los tornillos y elementos de fijación estén bien apretados. Con el paso del tiempo pueden vibrar y aflojarse.

Cable de alimentación

- Inspeccione el cable de alimentación antes de utilizar esta herramienta y asegúrese de que no esté dañado. Las reparaciones deben realizarse por un servicio técnico Triton autorizado.

Limpieza

- Elimine el polvo y la suciedad con regularidad. Aspire o retire con frecuencia el polvo de la lijadora y de todas sus piezas y de la cubierta del motor.
 - Períódicamente retire el inserto y la arandela inferior del husillo y elimine la acumulación de polvo.
 - Vuelva a lubricar todas las partes en movimiento a intervalos regulares.
 - Nunca utilice agentes causticos para limpiar las piezas de plástico.
- Se recomienda utilizar un paño humedecido con un detergente suave. El agua no deberá entrar jamás en contacto con la unidad.

ES

Sustitución de las escobillas

- Con el tiempo, las escobillas de carbono del motor se desgastarán.
 - Si las escobillas se han desgastado excesivamente, el rendimiento del motor puede disminuir, la herramienta tal vez no arranque o quizás observe una excesiva presencia de chispas.
- Para sustituir las escobillas:
- Coloque la herramienta de lado y retire los tornillos de la base para acceder al motor de la herramienta.
 - Limpie el polvo y aserrín acumulado en la base.
 - Retire los 2 tornillos para retirar la tapa de las escobillas (Imagen E).
 - Retire el conjunto de las escobillas (Imagen F).
 - Desconecte el cable del conjunto de las escobillas y retire las escobillas.
 - Coloque la escobilla nueva y vuelva a conectar el cable.
 - Coloque el conjunto de piezas de las escobillas y asegúrese de que las patillas estén colocadas de posición correcta (Imagen F).
 - Vuelva a colocar las tapas de acceso a las escobillas y los tornillos.
 - Repita los pasos 3 - 8 para la sustituir la otra escobilla. Sustituya siempre las escobillas de carbón simultáneamente
 - Vuelva a colocar y apriete firmemente la base de la herramienta.
- Si tiene dudas sobre como sustituir las escobillas, lleve la herramienta a un servicio técnico autorizado.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
La herramienta no se enciende alaccionar el interruptor de encendido	Falta de alimentación eléctrica interruptor de encendido averiado	Compruebe el suministro eléctrico Sustituya el interruptor de encendido/apagado en un servicio técnico autorizado Triton
El rodillo de lija (25) se desliza sobre el tambor de lija (31)	Tuerca de bloqueo del husillo (27) floja	Apriete la tuerca de bloqueo del husillo hasta que el rodillo esté sujeto con el tambor de goma correctamente
La banda de lija no está ajustada correctamente	Ajuste de la banda de lija incorrecto	Véase "Ajuste de la banda de lija"
Polvo y aserrín excesivo sobre la mesa de la lijadora	Conducto de la salida de extracción de polvo obstruido Placard de guía incorrecta	Desenchufe la herramienta de la toma de corriente y retire las piezas y componentes necesarios para poder limpiar el conducto de la salida de extracción de polvo Utilice la placa de guía adecuada
La lijadora de banda no funciona/ruido de motor inusual	Motor sobrecalentado Avería en el motor Escobillas de carbón desgastadas Correa del motor desgastada o holgada	Apague la herramienta y deje que se enfrie durante 30 min. Contacte con un servicio técnico autorizado Triton Véase "Sustitución de las escobillas de carbón" Contacte con un servicio técnico autorizado Triton

Almacenaje

- Guarde esta herramienta y accesorios en un lugar seco y seguro fuera del alcance de los niños.

Reciclaje

Deshágase siempre de las herramientas eléctricas adecuadamente respetando las normas de reciclaje indicadas en su país.

- No deseche las herramientas y aparatos eléctricos junto con la basura convencional. Reciclelos siempre en puntos de reciclaje.
- Póngase en contacto con la autoridad local encargada de la gestión de residuos para obtener más información sobre cómo reciclar este tipo de herramientas correctamente.

Garantía

Para registrar su garantía, visite nuestra página Web en [www.tritontools.com*](http://www.tritontools.com) e introduzca sus datos personales.

Estos datos serán incluidos en nuestra lista de direcciones (salvo indicación contraria) de manera que pueda recibir información sobre nuestras novedades. Sus datos no serán cedidos a terceros.

Recordatorio de compra

Fecha de compra: ____ / ____ / ____

Modelo: TSPST450 Conserve su recibo como prueba de compra.

Las herramientas Triton disponen de un período de garantía de 3 años. Para obtener esta garantía, deberá registrar el producto online en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de compra. Si durante ese período apareciera algún defecto en el producto debido a la fabricación o materiales defectuosos, Triton se hará cargo de la reparación o sustitución del producto adquirido. Esta garantía no se aplica al uso comercial por desgaste de uso normal, daños accidentales o por mal uso de esta herramienta.

- * Registro el producto online en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de compra.

Se aplican los términos y condiciones.

Este no afecta a sus derechos legales como consumidor.

Declaración de conformidad CE

El abajo firmante: Mr Darrell Morris

Autorizado por: Triton

Declara que el producto: La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del Fabricante. El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme a la legislación comunitaria de armonización pertinente.

Código de identificación: TSPST450

Descripción: Lijadora de husillo oscilante y lijadora de banda 450 W

Está en conformidad con las directivas:

- Directiva de máquinas 2006/42/CE
- Compatibilidad electromagnética 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE
- EN 61029-1:2009+A11:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006+A2:2008
- EN 55014-2:1997+A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Organismo notificado: TÜV SÜD Product Service

La documentación técnica se conserva en: Triton

Fecha: 12/10/2016

Firma:



Mr Darrell Morris

Director General

Nombre y dirección del fabricante:

Powerbox International Limited, N° de registro: 06897059. Dirección legal: Powerbox,

Boundary Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, Reino Unido.

ES


Tradução das instruções originais

Introdução

Obrigado por comprar esta ferramenta Triton. Este manual contém as informações necessárias para a operação segura e eficiente deste produto. Este equipamento apresenta recursos exclusivos, e mesmo que você esteja familiarizado com produtos similares, é necessário ler o manual cuidadosamente para garantir que as instruções sejam totalmente compreendidas. Assegure-se de que todos os usuários do produto leiam e comprendam este manual, completamente.

Descrição dos símbolos

A placa de identificação da sua ferramenta poderá apresentar alguns símbolos. Estes indicam informações importantes sobre o produto, ou instruções sobre seu uso.



Use proteção auricular
Use proteção ocular
Use proteção respiratória
Use proteção de cabeça



Use proteção nas mãos



Leia o manual de instruções



Cuidado!



Apenas para uso interno!



Fumaça tóxica ou gases!



Desconecte sempre da tomada elétrica, quando for fazer ajustes, trocar acessórios, limpar, efetuar manutenção ou quando não estiver em uso!



Coleta de pó necessária ou recomendada.



Construção de classe II (isolamento duplo para proteção adicional)



Proteção ambiental O descarte de produtos elétricos não deve ser feito no lixo doméstico. Faça a reciclagem em locais próprios para isso. Consulte as autoridades locais ou seu revendedor para saber como reciclar.



Cumpre a legislação e os padrões de segurança aplicáveis.

PT

Abreviações Técnicas

v	Volts
Hz	Hertz
~, CA	Corrente alternada
==, CC	Corrente contínua
n ₀	Velocidade sem carga
A, mA	Ampere, milliampere
W, kW	Watt, Quilowatt
/min or min ⁻¹	Operações por minuto
n	Velocidade nominal
rpm	Rotações por minuto
opm	Órbitas ou oscilações por minuto
spm	Golpes por minuto
°	Graus
dB(A)	Nível sonoro, em decibéis (A ponderado)
Ø	Diâmetro
m/s ²	Metros por segundo ao quadrado (magnitude de vibração)

Especificação

Modelo:	TSPST450
Voltagem:	EU – 220 a 240V~ 50/60Hz, 450W
Velocidade sem carga:	2000/min
Velocidade da Cinta:	750 m/min
Oscilações:	58 OPM
Curso de oscilação:	16 mm
Tamanhos da lixa tubo em diâmetros:	Diâmetro 13, 19, 26, 38, 51 mm
Dimensões da correia:	100 x 610 mm
Bocal de saída de pó (Diâmetro externo):	38 mm
Tamanho da mesa (C x L):	430 x 410 mm
Tamanho da mesa inclinada (C x L):	220 x 410 mm
Inclinação da mesa?	0 a 45°
Posições de inclinação:	0°, 15°, 22,5°, 30° e 45°
Dimensões do eixo:	Rosca de 12,7 mm x 1,5 mm
Classe de proteção:	
Proteção contra entrada	IP20
Dimensões (C x L x A):	390 x 330 x 450 mm
Peso:	12,9 kg

Como parte do desenvolvimento contínuo de nossos produtos, as especificações da Triton poderão ser alteradas sem aviso.

Informações sobre ruído e vibração

Pressão sonora L _A :	76 dB(A)
Potência sonora L _{WA} :	89 dB(A)
Incerteza K:	3 dB

O nível de intensidade sonora para o operador poderá ultrapassar 85 dB(A) e, por isso, são necessárias medidas de proteção.

AVISO: Use sempre proteção auditiva apropriada, quando o ruído da ferramenta ultrapassar 85dB(A). O limite o tempo de exposição ao mínimo necessário. Caso os níveis de ruído se tornem desconfortáveis, mesmo com proteção auditiva, pare imediatamente de usar a ferramenta e verifique se a proteção auditiva está ajustada de forma correta, de modo prover a aterroso sonoro correto, para o nível de ruído produzido pela ferramenta.

AVISO: A exposição do usuário à vibração da ferramenta pode resultar em perda de sentido do tato, dormência, formigamento e diminuição da capacidade de agarrar. A exposição por longo prazo pode levar a uma condição crônica. Caso necessário, limite o período de tempo que fica exposto à vibração e use luvas anti-vibração. Não use a ferramenta com as mãos expostas a uma temperatura abaixo da temperatura normal confortável, uma vez que a vibração tem mais impacto nessa condição. Use os valores fornecidos na especificação relativa a vibrações, para calcular a duração e frequência de uso da ferramenta.

Os níveis sonoros e de vibração da especificação são determinados de acordo com a norma EN60745, ou padrono internacional similar. Os valores consideram o uso normal da ferramenta, sob condições de trabalho normais. Uma ferramenta montada, mantida ou usada incorretamente, poderá produzir níveis de ruído, e de vibração, superiores..

O site: www.osha.europa.eu fornece mais informações sobre níveis de vibração e ruído em locais de trabalho, e pode ser útil para usuários domésticos que usam ferramentas por longos períodos de tempo.

Segurança geral

AVISO Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O descumprimento dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

AVISO: Este equipamento não foi concebido para ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física ou mental reduzida, sem experiência ou conhecimento, exceto se estiverem sob supervisão ou houverem recebido instruções relativas ao uso do equipamento pela pessoa responsável por sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o equipamento.

AVISO! Quando se trabalha com ferramentas elétricas, devem ser tomadas, sempre, precauções básicas de segurança para se reduzir o risco de incêndio, choques elétricos e ferimentos pessoais, incluindo as seguintes.

Para sua própria segurança, leia todas estas instruções antes de tentar operar o produto e guarde-as para uso posterior.

Guarde todos os avisos e instruções para consulta futura.

O termo "ferramenta elétrica", nos avisos, se refere a uma ferramenta que usa alimentação da rede elétrica (com cabo elétrico) ou uma bateria (sem cabo elétrico).

1 - Mantenha o local de trabalho limpo - Locais e bancadas desordenadas são um convite a ferimentos.

2 - Providencie um ambiente de trabalho adequado

- onde as ferramentas não fiquem expostas à chuva
- onde as ferramentas não tenham contato com água ou umidade
- que seja bem iluminado
- onde as ferramentas não sejam usadas na presença de gases ou líquidos inflamáveis

3 - Proteja-se contra os choques elétricos - Evite contato do seu corpo com superfícies aterradas (por ex., canos, radiadores, fogões, refrigeradores).

4 - Mantenha outras pessoas afastadas do local - Não deixe que que outras pessoas não envolvidas no trabalho, especialmente crianças, toquem a ferramenta ou o cabo de alimentação elétrica e mantenha-as afastadas do local de trabalho.

5 - Guarde ferramentas que não estejam em uso - Quando não estiverem sendo usadas, as ferramentas deverão ser guardadas em um local seco e trancado, longe do alcance de crianças.

6 - Não force a ferramenta - Ela fará o trabalho de uma forma melhor e mais segura, se usada da forma para a qual foi concebida.

7 - Use a ferramenta correta - Não force ferramentas pequenas a fazerem o trabalho de uma ferramenta de serviço pesado.

Não use ferramentas para fins não previstos; por exemplo, não use serras circulares para cortar galhos ou toras de árvores.

8 - Vista-se de forma apropriada

- Não use roupas soltas ou joias, que possam ser agarradas por partes móveis da ferramenta.
- Recomenda-se o uso de calçados de segurança adequados, quando trabalhar ao ar livre.
- Use uma toca de proteção para prender cabos longos.

9 - Use equipamento de proteção

- Use óculos de segurança

- Use uma máscara contra poeira se o trabalho produzir poeira ou serragem.

AVISO: O não utilização de equipamentos de proteção ou do vestuário adequado poderá provocar ferimentos pessoais ou aumentar a gravidade dos ferimentos.

10 - Use equipamento de coleta e extração de poeira ou serragem - Se a ferramenta tem encaixe para equipamento de coleta e extração de serragem e poeira, assegure-se de utilizá-lo.

11 - Não abuse do cabo de alimentação - Nunca puxe o cabo de energia elétrica para desconectá-lo da tomada. Manter o cabo de alimentação longe do calor, óleo e bordas afiadas. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

12 - Prenda a peça de trabalho - Sempre que possível, use braçadeiras ou uma morsa para prender a peça de trabalho. É mais seguro do que usar sua mão.

13 - Não se estique demais - Mantenha sempre o equilíbrio e os pés em local firme.

14 - Faça a manutenção cuidadosa das ferramentas

- Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas, torna-as mais fáceis de controlar e reduz as chances de travarem na peça de trabalho.

- Siga as instruções de lubrificação e de substituição de acessórios.

- Inspetione os cabos de energia da ferramenta periodicamente, e, caso estejam danificados, providencie o reparo por uma oficina de assistência técnica autorizada.

- Inspetione os cabos de extensão periodicamente e substitua-os, se estiverem danificados.

- Mantenha as empunhaduras secas, limpas e livres de óleo e graxa.

AVISO: Muitos acidentes são causados por ferramentas mal conservadas.

15 - Desconecte as ferramentas da alimentação elétrica, quando não estiverem em uso e antes de efetuar manutenções, ou quando for trocar acessórios como lâminas, brocas e facas.

AVISO: O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá resultar em risco de ferimentos.

16 - Remova as chaves e ferramentas - Crie o hábito de verificar se não ficou nenhuma ferramenta ou chave dentro da máquina, antes de ligá-la à alimentação elétrica.

17 - Evite situações não intencionais - Assegure-se de que o interruptor está na posição "desligado", quando ligar a ferramenta na tomada de energia, quando estiver inserindo um conjunto de baterias ou quando pegar ou transportar a máquina.

AVISO: A partida não intencional de uma ferramenta pode causar ferimentos graves.

18 - Use extensões próprias para uso externo - Quando a máquina for usada ao ar livre, use somente cabos de extensão próprios para uso externo, e que tenham esse tipo de indicação em seu corpo. A utilização de um cabo de extensão adequado para uso externo reduz o risco de choque elétrico.

19 - Fique alerta

- Preste atenção ao que está fazendo, use o bom senso e não opere a máquina quando estiver cansado.

- Não use ferramentas elétricas quando estiver sob influência de drogas, álcool ou medicamentos.

AVISO: Um momento de desatenção, quando se opera uma ferramenta elétrica, pode resultar em ferimentos pessoais graves.

20 - Verifique se existem peças danificadas

- Antes de usar a ferramenta, esta deverá ser cuidadosamente inspecionada para se garantir que funcionará corretamente e de acordo com sua finalidade pretendida.

- Verifique o alinhamento ou emparellamento das peças móveis, se existem peças quebradas ou outras condições que possam afetar a operação da ferramenta.

- Uma proteção, ou peça, que esteja danificada deverá ser consertada de forma correta, ou substituída, em uma oficina de assistência técnica autorizada, a menos que o manual de instruções dê outra orientação.

- Interruptores defeituosos devem ser consertados em uma oficina de assistência técnica autorizada.

AVISO: Não use a ferramenta se o interruptor liga/desliga não estiver funcionando. Nesse caso, o interruptor precisará ser reparado, antes que a máquina volte a ser usada.

21 - A máquina deve ser reparada por uma pessoa qualificada - Esta ferramenta elétrica atende normas de segurança aplicáveis. Os reparos só devem ser efetuados por pessoal qualificado pois, de outro modo, poderão surgir perigos consideráveis para o usuário.

AVISO: Quando trocar peças, use apenas peças originais idênticas.

AVISO: Se o cabo de força estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, ou por um centro de assistência técnica autorizado.

22 - O plugue de tomada do cabo de alimentação da máquina deve corresponder ao padrão da tomada de parede - Nunca modifique o plugue. Nunca use conectores adaptadores em ferramentas elétricas com fio terra (aterradas). Plugues sem modificações e tomadas corretas reduzem o risco de choques elétricos.

23 - Caso esteja usando uma ferramenta elétrica, use um disjuntor DR - O uso de um disjuntor DR reduz o risco de choques elétricos.

NOTA: O termo "Dispositivo de Corrente Residual" (Disjuntor DR, Disjuntor Diferencial, Disjuntor Diferencial Residual, ou, simplesmente DR), poderá ser substituído pelo termo "Disjuntor de Falha de Terra" (Ground Fault Circuit Interrupter, GFCI) ou "Disjuntor de Fuga de Terra" (Earth Leakage Circuit Breaker, ELCB).

AVISO: Quando usada na Austrália ou Nova Zelândia, recomenda-se que esta ferramenta seja SEMPRE alimentada através de um Dispositivo de Corrente Residual (DR), com corrente residual nominal de 30mA ou menos.

AVISO: Antes de conectar uma ferramenta a uma fonte de energia (conector do interruptor de energia da rede, tomada de parede, etc.), certifique-se de que a voltagem de alimentação

PT

tem o mesmo valor que o especificado na etiqueta de identificação da ferramenta. Uma fonte de energia com uma voltagem acima da especificada para a ferramenta poderá resultar em ferimentos graves e danificar a ferramenta. Se estiver em dúvida, não conecte a ferramenta. Usar uma fonte de energia com voltagem abaixo da voltagem nominal, especificada na placa de identificação, poderá ser prejudicial para o motor.

Medidas de segurança da lixadeira de fuso oscilante e cinta



- Segure a ferramenta apenas pelas empunhaduras e superfícies aderentes isoladas, uma vez que a lixa poderá tocar no cabo da ferramenta. O corte de um cabo eletrificado pode eletrificá-lo as partes metálicas da ferramenta, provocando um choque elétrico no operador.
- Recomenda-se que a ferramenta seja sempre alimentada por meio de um dispositivo de corrente residual (DR) com especificação nominal de corrente residual de 30 mA, ou menos.
- Caso seja necessário trocar o cabo de alimentação, isto deverá ser feito pelo fabricante ou seu agente autorizado, de modo a evitar riscos.

Os avisos, precauções e instruções escritos neste manual não cobrem todas as possíveis condições e situações que possam ocorrer. O operador deve entender que o bom senso e o cuidado são fatores que não podem ser embutidos no produto; pelo contrário, são responsabilidade do operador.

Não utilize a Lixadeira até que esteja completamente montada e tenha lido e entendido as instruções e etiquetas de aviso associadas à mesma.

- a) Verifique a condição da lixadeira de. Se alguma peça estiver faltando, irregular ou não funcionar corretamente, substitua a respectiva peça antes de usar a Lixadeira.
- b) Tenha em mente o tipo de trabalho que será feito antes de utilizar a lixadeira de.
- c) Prenda sua peça de trabalho. Apóie a peça com firmeza na mesa e segure-a com ambas as mãos.
- d) Esteja atento à direção de alimentação da peça. Alimente a peça de trabalho sobre a lixa tubo, ou cinta, contra o sentido de rotação da mesma.
- e) Mantenha sempre suas mãos fora do caminho da Lixadeira e de suas lixas-tubo ou cintas. Evite colocar as mãos onde possam acabar escorregando e, assim, encostar na lixa-tubo ou cinta. Não passe seus membros por baixo da peça ou em volta da lixa-tubo , ou cinta, enquanto o eixo está rodando.
- f) Desconecte a lixadeira, após desligá-la no botão de energia. Espere até que o eixo pare de rodar para mexer na máquina. A Lixadeira deve ser desconectada quando não é em uso ou quando se for trocar bases com orifícios, lixas-tubo, eixos de borracha ou qualquer outro item.
- g) Certifique-se de que não haja nenhum prego ou outros objetos estranhos na área da peça a ser lixada.
- h) Nunca use a Lixadeira para lixar superfícies molhadas. O descumprimento desta regra poderá resultar em choque elétrico com ferimentos sérios ou algo pior.
- i) Use apenas peças de reposição idênticas às originais quando utilizar esta lixadeira.
- j) Certifique-se de que a Lixadeira parou completamente antes de tocar na peça de trabalho.
- k) Tenha cuidado quando lixar superfícies pintadas. NÃO SE RECOMENDA lixar superfícies com tintas à base de chumbo. A poeira contaminada é difícil de controlar, e pode causar envenenamento por chumbo.
- Quando lixar superfícies pintadas:
 - a) Proteja seus pulmões. Utilize uma máscara contra poeira ou respirador.
 - b) Não permita crianças ou mulheres grávidas na área de trabalho até que o lixamento de tinta tenha completado e a limpeza tenha sido efetuada.
 - c) Não coma, beba e ou fume na área onde superfícies pintadas estão sendo lixadas.
 - d) Use um coletor de poeira quando possível. Vede a área de trabalho com plástico. Não leve a poeira de pintura para fora da área de trabalho.
 - e) Limpe completamente a área quando o trabalho de lixar a superfície pintada estiver concluído.

Familiarização com o produto

PT

1. Botão de alinhamento da cinta
2. Alavanca de liberação da cinta
3. Batente da peça de trabalho
4. Travão do fuso
5. Porca borboleta do batente da peça de trabalho
6. Mesa fixa
7. Compartimento das bases com orifício
8. Ajuste de ângulo da mesa

9. Medidor de ângulo da mesa
10. Posições de ângulo da mesa
11. Furos de fixação em bancada
12. Desligar
13. Ligar
14. Compartimento de arruelas
15. Compartimento de cilindros
16. Mesa inclinável
17. Lixadeira de cinta
18. Bocal de extração de pó
19. Ajuste de ângulo da mesa
20. Compartimento das bases com orifício
21. Compartimento da chave
22. Compartimento traseiro
23. Unidade de lixamento com cinta
24. Cinta-lixa
25. Lixa-tubo (5 Tamanhos)
26. Base com orifício (5 Tamanhos)
27. Porca do fuso
28. Arruelas (3 Tamanhos)
29. Inserto de mesa
30. Chave
31. Cilindro de borracha (4 Tamanhos)
32. Fuso
33. Botão do fuso

Uso Pretendido

Lixadeira elétrica de mesa, alimentada por tomada, que pode ser usada tanto como uma lixadeira de fuso rotativo, com lixa-tubo de altura oscilante, ou como unidade de lixamento de cinta. Para lixar superfícies curvas e retas em peças intrincadas, bem como peças de trabalho maiores. Inclinando a seção frontal da mesa é possível realizar trabalhos de borda, tipicamente chanframento.

Desembalagem da sua ferramenta

- Desembale e inspecione cuidadosamente seu produto. Familiarize-se completamente com todos os recursos e funções
- Certifique-se de que todas as peças do produto estão presentes e em bom estado. Caso estejam faltando peças ou existam peças danificadas, substitua-as primeiro, antes de tentar usar a ferramenta.

Antes do uso

AVISO: Assegure-se de que a ferramenta está desconectada da fonte de alimentação, antes de instalar ou trocar acessórios, ou fazer quaisquer ajustes.

Instalação na bancada

Se a Lixadeira for ser usada em uma posição permanente, recomenda-se que seja fixada em uma superfície de trabalho rígida.

- Use os Furos de fixação em bancada (11) na base da Lixadeira (Fig. A) como modelo para marcar e perfurar quatro furos na superfície onde pretende instalar a máquina (por ex., bancada). Prenda a lixadeira de fuso na posição utilizando parafusos, arruelas e porcas grandes (não fornecidos) (Fig. I).
- Caso pretenda mover a Lixadeira eventualmente, prenda uma placa na base, que possa ser presa e solta com facilidade nos diversos locais de instalação.
- Se usar parafusos, assegure-se de que são longos o suficiente para penetrar a bancada ou placa e prover uma instalação firme.

Nota: Utilize contraporcas com inserto de náilon ou arruelas elásticas nos elementos de fixação para prevenir vibrações, que possam posteriormente afrouxar as fixações.

Nota: Nunca use parafusos que precisem de força para entrar nos Furos de fixação da bancada, pois poderão rachar o corpo de plástico devido ao aperto excessivo.

Coleta de pó

Para manter o ambiente de trabalho limpo e seguro, recomenda-se que a Lixadeira seja usada com um sistema de aspiração de pó.

1. Encaixe a mangueira do sistema de aspiração de pó no Bocal de extração de pó (18) e assegure-se de que está presa
2. Para maior eficiência, ative o sistema de aspiração de pó antes de ligar a Lixadeira

Modo de lixamento com cinta

- Para remover os componentes da lixadeira de fuso, solte a porca do fuso (27) utilizando a chave (30), remova a arruela encaixada (28), o cilindro da lixa (31), a base com orifício (26) e o inserto de mesa (29).
- Guarde os componentes da lixadeira de fuso nos compartimentos do corpo da mesma; Estes são os compartimentos de arruelas (14), cilindros (15), base com orifício (7 e 20) e compartimento traseiro (22).
- Encaixe a Unidade de lixamento com cinta (23) dentro do recesso da mesa fixa (6), como mostrado, e prenda na posição com o botão do fuso (33).
- Caso necessário para operação, ajuste o Batente da peça de trabalho (3) utilizando a Porca borboleta do batente da peça de trabalho (5).
- Caso nenhuma cinta-lixa (24) esteja instalada, mova a Alavanca de liberação da cinta (2) em direção ao Botão do fuso permitindo assim seu encaixe. Este é um mecanismo acionado por mola com certa tensão e, portanto, certifique-se de que o movimento é controlado para evitar danos.
- Ajuste a cinta, alinhe-a na altura correta no rolete principal da Unidade de lixamento por cinta, certificando-se de que a orientação da cinta está correta (Fig. A) e corresponde ao mesmo sentido da seta.
- Para prender a cinta, move a Alavanca de liberação da cinta para trás em direção ao Botão de alinhamento da cinta (1).
- Ligue a máquina e verifique se o alinhamento da cinta está correto. Desligue-a imediatamente caso o alinhamento esteja incorreto, e a cinta esteja se deslocando para cima e para baixo no rolete.

Ajuste do alinhamento

Ajuste o alinhamento da cinta utilizando o botão de alinhamento. Se a cinta estiver se movendo devagar, saindo de sua posição original, faça pequenos ajustes utilizando o botão de alinhamento. Se o alinhamento estiver ruim cada vez que a máquina for desligada, utilize a alavanca de alívio da cinta para que você possa reajustá-la na altura correta, antes de tentar utilizar o botão de alinhamento para fazer ajustes.

- Para aumentar a altura da cinta, gire o botão de alinhamento no sentido horário. Para diminuir a altura da cinta, gire o botão de alinhamento no sentido anti-horário
- Pode haver um intervalo no botão de alinhamento onde a cinta se alinha mais consistentemente. Mire sempre no meio do intervalo de ajuste para uma melhor centralização mesmo sobre carga

Nota: Se a cinta estiver alinhada incorretamente, caso esfregue contra a superfície do recesso da mesa fixa, poderá se danificar. É mais fácil ajustar o alinhamento que faz com que a cinta se move para cima do que o faz com que se move para baixo, pois o movimento de baixo para cima não provocará danos à borda da cinta-lixa. Gire o botão de alinhamento da cinta no sentido horário e então, gradualmente, gire-o no sentido anti-horário para reduzir a altura.

Modo lixadeira de fuso

Seleção do grão correto da lixa-tubo

- As lixas-tubo estão disponíveis em uma variedade de grãos: grosso (80), médio (150) e fino (240)
- Use um grão grosso para lixar superfícies ásperas, o grão médio para alisar o trabalho e o grão fino para fazer o acabamento.
- Use sempre lixas-tubo de boa qualidade para maximizar a qualidade final do trabalho acabado.
- É aconselhável fazer um teste em um pedaço de material sucateado, para determinar o melhor grão da lixa-tubo para o trabalho em particular. Se ainda existirem riscos na peça, após o lixamento, tente lixá-la novamente com uma lixa mais grossa para remover as marcas, antes de recomendar com a lixa do grão originalmente selecionado, ou tente usar uma nova lixa-tubo para eliminar as marcas indesejadas, antes de usar o grão mais fino e fazer o acabamento.

Instalação da lixa tubo

- Remova a lixadeira de cinta (17) desparafusando e removendo o botão do fuso (33) e então erguendo a lixadeira da mesa fixa (6). Armazene-a no compartimento traseiro (22)
- Selecione as peças corretas compatíveis utilizando a tabela de base com orifício
- Instale os componentes como mostrado (Figure II)
- Aperte a porca do fuso (27) utilizando a chave (30) para garantir que a lixa-tubo não escorregue durante sua utilização. Não aperte excessivamente.
- Caso necessário para operação, ajuste o Batente da peça de trabalho (3) utilizando a Porca borboleta do batente da peça de trabalho (5).

Nota: É recomendado utilizar uma Porca do fuso (27). Entretanto, se for frequente a troca entre o modo de lixadeira de cinta e lixadeira de fuso, o Botão do fuso (33) pode ser usado para gerar compressão suficiente para segurar a lixa-tubo. Isso irá depender do encaixe da lixa e do cilindro.

IMPORTANTE: Utilize a tabela a seguir para ajudar a determinar a base com orifício e cilindro de borracha para usar com cada lixa-tubo.

Tabela das bases com orifício

Lixa-tubo (25)	Cilindro de borracha (31)	Base com orifício (26)	Arruela do fuso (28)
13mm	N/A	13mm	Pequeno
19mm	Pequeno	19mm	Médio
26mm	Médio	26mm	Médio
38mm	Grande	38mm	Médio
51mm	Muito Grande	51mm	Grande

Notas

- Todas as lixas-tubo (25) exceto as menores de 13 mm (1/2"), se encaixam sobre os Cilindros (31).
- Quando uma lixa-tubo estiver desgastada apenas em baixo, é possível virá-la de cabeça para baixo e maximizar a vida útil utilizando a parte que ainda está em bom estado.
- Caso a lixa deslize sobre o cilindro quando a rotação for acionada, isso significa que a Porca do fuso (27) não está suficientemente apertada para comprimir o cilindro e a lixa.
- Certifique-se de que não há contato entre a lixa-tubo e o inserto de mesa antes de ligar a máquina.

IMPORTANTE: Não utilize uma lixa-tubo que esteja muito gasta. Isto poderá levar a um aquecimento excessivo e danificar o cilindro de borracha. Cilindros de borracha danificados devido a lixas-tubo desgastadas, não serão cobertos pela garantia.

IMPORTANTE: Errar na escolha da lixa-tubo e base com orifício corretos poderá resultar em lesões nos dedos, ou na peça ser puxada para baixo entre a base e a lixa.

A lixa-tubo deve se encaixar perfeitamente no centro da forma da base com orifício.

Inclinação da mesa

A Mesa Inclinável (16) pode ser inclinada até 45°, permitindo assim chanfrar com facilidade bem como executar outros trabalhos de borda.

- Afrogue os dois Ajustes de ângulo da mesa (8 e 19), nos dois lados da mesa.
- Mova a mesa até ao ângulo desejado usando o Indicador de ângulo da mesa (9). Existem entalhes que travam (10) nas seguintes posições mais comuns (0°, 15°, 22,5°, 30° e 45°).
- Trave os dois botões de ângulo para fixar a mesa na posição desejada.

Operação

AVISO: Use SEMPRE proteção ocular, auricular e respiratória, bem como luvas apropriadas, quando trabalhar com esta ferramenta.

AVISO: Certifique-se de que as luvas e as roupas usadas não estão com fios soltos que possam ser puxados pelo eixo em rotação, o que poderia puxar também sua mão ou cabeça, e provocar graves ferimentos. É recomendado não utilizar luvas que sejam feitas de plástico.

Acionamento e desligamento

Nota: Certifique-se de que não há contato entre a lixa-tubo e a base com orifício ou cinta de lixa e superfície da mesa antes de ligar a máquina.

- Pressione o Botão Ligar (13) localizado na frente da Lixadeira
- Para desligar a Lixadeira pressione o Botão Desligar (12).

Lixamento

AVISO: Não lixe metais com a Lixadeira. Lixar metais produzirá faíscas que podem incendiar a madeira e as partículas de pó, presentes na Lixadeira e na oficina

Nota: O fuso e a cinta giram no sentido anti-horário.

- Verifique se a máquina está montada corretamente na mesa de trabalho.
- Certifique-se de estar usando todo equipamento de segurança apropriado, incluindo máscara e óculos de segurança, e então ligue o sistema de extração de pó (Se disponível)
- Ligue a Lixadeira e deixe o motor atingir a velocidade plena.

IMPORTANTE: Alimente a peça de trabalho gradualmente contra o sentido de rotação da lixa-tubo ou cinta (Fig.D). Caso isso não seja feito, a peça de trabalho poderá ser expelida para fora da Lixadeira, podendo causar ferimentos. Não force a peça de trabalho ou aplique força excessiva.

- Utilize o Batente da peça de trabalho (3) quando possível

- Quando terminar, desligue a máquina e desconecte-a da tomada elétrica.

Acessórios

- Seu revendedor Triton possui um estoque de acessórios e peças de reposição consumíveis incluindo lixas-tube e cintas à sua disposição. Peças de reposição podem ser obtidas através do site: www.toolsparesonline.com

PT

Manutenção

- AVISO:** Assegure-se de que a ferramenta está desligada e de que o conector está fora da tomada de energia, antes de fazer qualquer ajuste ou executar procedimentos de manutenção.
- Qualquer dano a esta ferramenta deverá ser reparado por profissionais qualificados e a máquina deverá ser inspecionada, antes de usada novamente.
 - Entregue sua ferramenta para reparos a pessoal técnico qualificado, que use apenas peças de reposição originais. Isto garantirá que a ferramenta continuará oferecendo segurança.

Inspeção geral

Verifique regularmente se todos os parafusos de montagem estão apertados. Eles podem se soltar com o tempo devido à vibração.

Manutenção do cabo de alimentação

Se um cabo elétrico precisar de reparos, isso deverá ser feito pelo fabricante, por um agente do fabricante ou por um Centro de Serviços Autorizado, por motivos de segurança.

Limpeza

- 1. Remova a poeira e a sujeira regularmente. Regularmente, sopre ou aspire o pó de todas as partes da Lixadeira e do alojamento do motor.
- 2. Periodicamente, retire o inserto de mesa e a arruela de pressão inferior do fuso e remova qualquer acumulação de pó.
- 3. Lubrifique todas as peças móveis em intervalos regulares.
- 4. Nunca use agentes causticos para limpar peças plásticas.

Não utilize produtos de limpeza para limpar as partes plásticas da ferramenta. Recomenda-se o uso de detergente neutro em um pano úmido. A água não deve nunca entrar em contato com a ferramenta.

Troca de escovas

- Com o tempo, as escovas de carbono do motor poderão ficar gastas.
- Escovas excessivamente gastas, podem causar perda de potência, falhas intermitentes, ou centelhamento visível.
- Para trocar as escovas:
 1. Coloque lixadeira cuidadosamente de lado, e remova o parafuso que prende a tampa da base que dá acesso ao motor
 2. Com cuidado limpe dentro, caso haja serragem acumulada ou lascas na base da tampa
 3. Remova os dois parafusos que prendem a tampa da escova (Mostrado na Fig. E) e remova a tampa

Resolução de problemas

Problema	Possível causa	Solução
Nada funciona quando o botão Liga/Desliga (On/Off) é acionado	Não há energia	Verifique a fonte de alimentação elétrica
	Interruptor Liga/Desliga danificado	Solicite a substituição do interruptor LIGA/DESLIGA em um Centro de Serviço Autorizado Triton
A lixa tubo (25) não gira junto com o cilindro de borracha (31)	A porca do fuso (27) não aperta o suficiente	Aperte a porca do fuso devagar até que o cilindro de borracha segure a lixa tubo
Cinta de lixar não permanece na mesma altura quando em uso	Ajuste de alinhamento incorreto	Veja 'Ajuste de Alinhamento'
Grande quantidade de pó sendo produzido	Bocal de saída de pó está bloqueado	Desligue a máquina da alimentação elétrica. Remova os componentes da lixadeira ou da unidade de lixamento e remova a obstrução da passagem do extrator de pó
	Base com orifício incorreta	Troque a base com orifício por um de tamanho correto
Os cilindros de lixamento não operam em velocidade plena ou o motor faz sons que diferem do normal	Motor superaquecido	Desligue e deixe esfriar por meia hora.
	Motor com defeito	Entre em contato com um Centro de Serviços Autorizado Triton
	As escovas precisam de substituição	Veja 'Substituição de escovas'
	A correia do motor está gasta ou deformada	Entre em contato com um Centro de Serviços Autorizado Triton

4. Com cuidado remova o conjunto da escova (Fig. F)
5. Desconecte o fio ligado ao conjunto da escova e remova-a
6. Encaixe a escova de reposição e reconecte o fio.
7. Substitua o conjunto de escova do motor certificando-se de que a menor perna está corretamente posicionada (Mostrado na Fig. F)
8. Recoloque a tampa da escova e prender os parafusos
9. Repita os passos 3 a 8 com o outro conjunto da escova. É importante que sempre seja trocado as escovas em pares.
10. Reinstele e aperte a placa da base.

Alternativamente, leve a máquina a um Centro de Serviço Autorizado da Triton.

Armazenamento

- Guarde esta ferramenta com cuidado, em um lugar seguro e seco, fora do alcance de crianças. Se esta ferramenta estiver instalada permanentemente em uma oficina ou garagem, certifique-se de que o acesso ao local é restrito, para evitar que crianças operem a ferramenta.

Descarte

Cumpra sempre as leis nacionais ao descartar ferramentas elétricas que não funcionam mais e cujo reparo não é mais viável.

- Não descarte ferramentas elétricas, ou outros equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) no lixo doméstico.
- Contate a autoridade local de eliminação de resíduos para saber o modo correto de descartar ferramentas elétricas.

Garantia

Para registrar sua garantia, visite nosso site em www.tritontools.com* e cadastre suas informações.

Seus dados serão incluídos em nossa lista de endereços (a menos que indicado de outro modo) para que você receba informações sobre lançamentos futuros. Os dados que nos fornecer não serão repassadas a terceiros.

Registro de compra

Data de compra: ____ / ____ / ____

Modelo: TSPST450 Retenha sua nota fiscal como comprovante de compra.

A Triton Precision Power Tools garante ao comprador deste produto que se qualquer peça estiver comprovadamente defeituosa devido a falhas de material ou mão de obra durante os próximos 3 anos a partir da data da compra original, Triton irá reparar ou, a seu critério, substituir a peça defeituosa sem custo.

Esta garantia não se aplica ao uso comercial nem se estende ao desgaste normal ou a danos decorrentes de acidente, abuso ou uso indevidos.

* Registre-se online dentro de 30 dias após a compra.

Termos e condições aplicáveis.

Isto não afeta seus direitos legais.

Declaração de conformidade

O abaixo assinado: Sr. Darrell Morris

Conforme autorizado por: Triton

Declara que o equipamento:

Esta declaração foi emitida sobre a responsabilidade do fabricante. A presente declaração está em conformidade com a Legislação de Harmonização da União (Norma europeia).

Código de identificação: TSPST450

Descrição: Lixadeira oscilante de fuso e cinta de 450 W

Está em conformidade com os seguintes padrões e diretivas:

- Diretiva de Maquinário 2006/42/EC
- Diretiva de EMC 2014/30/EU
- Diretiva de RoHS 2011/65/EU
- EN 61029-1:2009+A11:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006+A2:2008
- EN 55014-2:1997+A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Orgão notificado: TÜV SÜD Product Service

A documentação técnica é mantida pela: Triton

Data: 12/10/2016

Assinado:



Mr Darrell Morris

Diretor Geral

Nome e endereço do fabricante:

Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Registered address: Powerbox, Boundary Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, United Kingdom.

PT

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia marki Triton. Zalecamy zapoznaj się z niniejszymi instrukcjami: zawierają one informacje niezbędne dla bezpiecznej i wydajnej obsługi produktu. Produkt posiada szereg unikalnych funkcji, dlatego też, nawet, jeśli jesteś zaznajomiony z podobnymi produktami, przeczytanie instrukcji obsługi umożliwi Ci pełne wykorzystanie tego wyjątkowego projektu. Przechowuj niniejsze instrukcje w zasięgu ręki i upewnij się, że użytkownicy narzędzia przeczytali i w pełni zrozumieli wszystkie zalecenia.

Opis symboli

Tabela znamionowa zawiera symbole dotyczące narzędzia. Stanowią one istotne informacje o produkuie lub instrukcje dotyczące jego stosowania.

	Należy nosić środki ochrony słuchu
	Należy nosić okulary ochronne
	Należy nosić środki ochrony dróg oddechowych
	Należy używać kasku ochronnego
	Należy nosić rękawice ochronne
	Należy w całości przeczytać instrukcję obsługi
	Uwaga!
	Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach!
	Toksyczne opary lub gazy!
	Należy zawsze odłączać urządzenie od zasilania elektrycznego, podczas regulacji, wymiany akcesoriów, czyszczenia, konserwacji oraz gdy nie jest w użyciu!
	Zalecaný, bądź wymagany system ekstrakcji pyłu
	Konstrukcja klasy II (podwójnie izolowana w celu dodatkowej ochrony)
	Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać zużytych produktów elektrycznych wraz z odpadami komunalnymi. Jeśli jest to możliwe, należy przekazać produkt do punktu recyklingu. W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą.
	Urządzenie zgodne z odpowiednimi przepisami i normami bezpieczeństwa

Kluczowe skróty techniczne

V	Wolt
Hz	Herc
~, AC	Prąd przemienny
—, DC	Prąd stał
n ₀	Prędkość bez obciążenia
A, mA	Ampere, milli-Amp
W, kW	Wat, kilowat
/min or min ⁻¹	Obroty lub ruch postępowy zwojny na minutę
n	Prędkość znamionowa
rpm	Obroty lub ruch postępowy zwojny na minutę
opm	Oscylacji na minutę
spm	Skoków na minutę
°	Stopień
dB(A)	Poziom hałasu w decybelach (A mierzony)
Ø	Średnica
m/s ²	Metry na sekundę do kwadratu (wartość drgań)

Dane techniczne

Nr modelu:	TSPST450
Napięcie elektryczne:	EU – 220-240 V~, 50/60 Hz 450 W
Prędkość bez obciążenia (wrzeciono):	2000/min
Prędkość taśmy:	750 m/min
Oscylacje:	58 oscylacji/min.
Długość skoku:	16 mm
Rozmiar tulei szlifujących:	średnica 13, 19, 26, 38, 51 mm
Rozmiary taśmy:	100 x 610 mm
Port odsymania pyłu (średnica zewnętrzna) :	38 mm
Rozmiar blatu (dl. x szer.):	430 x 410 mm
Rozmiar blatu pochylnego (dl. x W):	20 x 410 mm
Pochylenie stołu:	0-45°
Nacięcia stołu pochylnego:	0°, 15°, 22,5°, 30° oraz 45°
Wymiary wrzeciona:	gwint 12,7 mm x 1,5 mm
Klasa ochrony:	
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (L x W x H):	390 x 330 x 450 mm
Waga:	12,9 kg
Poziom natężenia dźwięku dla operatora może przekroczyć 85 dB(A) dlatego konieczne jest zastosowanie środków ochrony słuchu.	

Parametry emisji dźwięku i wibracji

Poziom ciśnienia akustycznego L _{PA} :	76 dB(A)
Poziom mocy akustycznej L _{WA} :	89 dB(A)
Niepewność pomiaru K:	3 dB
Poziom natężenia dźwięku dla operatora może przekroczyć 85 dB(A) dlatego konieczne jest zastosowanie środków ochrony słuchu.	

OSTRZEŻENIE: Jeżeli poziom hałasu przekracza 85dB(A) należy zawsze stosować środki ochrony słuchu oraz, jeśli to konieczne, ograniczyć czas narażenia słuchu na nadmierny hałas. Jeżeli poziom hałasu powoduje dyskomfort, nawet w przypadku zastosowania środków ochrony słuchu, niezwłocznie przestań korzystać z narzędzia i sprawdzić czy środek ochrony słuchu jest prawidłowo zamontowany i zapewnia odpowiedni poziom tłumienia dźwięku w odniesieniu do poziomu hałasu wytworzonego przez narzędzie.

OSTRZEŻENIE: Narażenie użytkownika na wibracje narzędzia może spowodować utratę zmysłu dotyku, drętwienie, mrojenie i zmniejszenie zdolności uchwytu. Długoletnie narażenie może prowadzić do stanu przewlekłego. Jeżeli jest to konieczne, ogranicz czas narażenia na wibracje i stosuj rękawice antywibracyjne. Nie korzystaj z urządzenia w trybie ręcznym w temperaturze niższej niż normalna komfortowa temperatura otoczenia, ponieważ zwiększy się efekt wywoływany przez wibracje. Skorzystaj z wartości liczbowych podanych w specyfikacji dotyczącej wibracji, aby obliczyć czas trwania i częstotliwość pracy z narzędziem.

Poziom hałasu i drgań w specyfikacji określone są zgodnie z normą EN60745 lub podobnymi normami międzynarodowymi. Wartości te reprezentują korzystanie z urządzenia w normalnych warunkach roboczych. Niedbała konserwacja, nieprawidłowy montaż lub nieprawidłowe użytkowanie urządzenia mogą spowodować wzrost poziomu hałasu oraz wibracji. www.osha.europa.eu dostarcza informacji na temat poziomów hałasu i wibracji w środowisku pracy, które mogą być przydatne dla użytkowników prywatnych, którzy korzystają z urządzenia przez długi czas.

Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania elektronarzędzia

OSTRZEŻENIE: Należy przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem pracy. Należy przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem pracy.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej, lub o braku doświadczenia i wiedzy, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną postronionane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie wykorzystały urządzenia, jak zabawki.

OSTRZEŻENIE: Zawsze należy stosować do podstawowych zasad korzystania z elektronarzędzi (w tym informacji na temat bezpieczeństwa ujętych w niniejszej instrukcji) podczas ich użytkowania dla zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem obrażeń ciała. Należy przeczytać wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem pracy oraz zachować ją na przyszłość.

Termin „elektronarzędzie” odnosi się do urządzenia zasilanego sieciowo (przewodowego) lub urządzenia zasilanego za pomocą baterii (bezprzewodowego).

1 – Utrzymanie miejsca pracy w czystości – Brak porządku sprzyja wypadkom

2 - Przemyślany obszar pracy

- Nie wystawiać urządzeń na deszcz

- Nie korzystać z narzędzi w miejscach wilgotnych i mokrych

- Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone

- Nie używać narzędzi w obecności cieczy palnych lub gazów

3 – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Należy unikać kontaktu elementów uziemionych (jak np. grzejniki, kuchenki, lodówki)

4 – Ochrona osób postronnych - Nie wolno pozwolić osobom postronnym zwłaszcza dzieciom, na korzystanie z narzędzi, dotykanie przedłużacza, ani zbliżanie się do miejsca pracy.

5 – Przechowywanie nieużywanych urządzeń - Podczas niekorzystania z narzędzi, należy je przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu z dala od dzieci

6 – Nie przeciążanie urządzeń – Zaleca się pracę w tempie dla lepszej eksploatacji i bezpieczeństwa pracy narzędzi.

7 - Korzystanie z odpowiednich narzędzi – Nie wolno używać drobnych narzędzi do dużych prac, ani używać narzędzi nieprzeznaczonych do danych celów, np. korzystania z piły tarczowej do cięcia gałęzi lub pni

8 – Odpowiedni ubiór

- Nie należy zakładać do pracy z elektronarzędziem luźnej odzieży ani biżuterii
- Należy nosić odpowiednie obuwie podczas pracy na zewnątrz.
- Nosić osłonę ochronną na długie włosy

9 - Korzystanie z środków ochrony

- Use safety glassesNależy nosić okulary ochronne
- Należy nosić środki ochrony dróg oddechowych

OSTRZEŻENIE: Nie noszenie odpowiednich środków ochrony może spowodować uszkodzenie ciała bądź doprowadzić do urazu.

10 – Podłączenie systemu ssającego - Jeżeli narzędzie jest wyposażone w krótkie ssącą do odsysania pyłu, należy się upewnić, że jest przyłączone i prawidłowo zamocowane do systemu ssającego

11 - Nie wolno ciągnąć przewodu zasilającego - *Nigdy nie należy szarpać przewodu zasilającego, w celu odłączenia go od gniazda. Należy utrzymywać go z dala od ciepła, oleju i ostrych krawędzi. Uszkodzony bądź splątany przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem.*

12 – Asekuracja - Kiedy jest to możliwe należy użyć zacisków bądź imadła, zwiększa to komfort i bezpieczeństwo operatora.

13 – Nie należy się wychylać – Należy utrzymywać balans i równowagę ciała podczas pracy

14 – Konserwacja narzędzi

- Należy utrzymywać narzędzie w czystości i dobrze nastrzone. Zadbane narzędzia trące z ostrymi krawędziami innymi rzadziej się zacinają i łatwiej nimi sterować

- Postępowanie zgodne z instrukcjami smarowania i wymiany akcesoriów

- Należy systematycznie dokonywać kontroli przewodów zasilających w razie jakichkolwiek uszkodzeń należy je naprawić w autoryzowanym serwisie

- Należy systematycznie dokonywać kontroli przewodów przedłużających i wymienić w razie uszkodzenia

- Należy utrzymywać uchwyty w czystości

OSTRZEŻENIE: Wiele wypadków zostało spowodowane przez niewłaściwą ich konserwację.

15 - Odłączanie narzędzia z zasilania - Podczas niekorzystania z elektronarzędzia, przed oddaniem do naprawy, podczas wymiany akcesoriów, ostrzy i innych oprzyrządzeń zawsze należy odłączyć elektronarzędzie od zasilania.

OSTRZEŻENIE: Korzystanie z akcesoriów i innego wyposażenia niezalecanego przez producenta może spowodować ryzyko powstania obrażeń

16 – Usunięcie kluczy regulacyjnych – Przed włączeniem zasilania zawsze należy się upewnić o usunięciu kluczy z urządzenia.

17 – Unikanie przypadkowego włączenia - Zawsze należy się upewnić, że przełącznik zasilania jest w pozycji "off" podczas podłączenia do gniazdka sieciowego lub włożenia akumulatora, bądź podczas podnoszenia lub przenoszenia elektronarzędzia

OSTRZEŻENIE: Niezamierzony uruchomienie urządzenia może spowodować poważne obrażenia.

18 - Używanie przedłużaczy na zewnątrz tylko do tego przeznaczonych

- Podczas korzystania z elektronarzędzia na zewnątrz należy używać przedłużaczy przeznaczonych specjalnie do stosowania na dworze, co zmniejsza ryzyko porażenia prądem

19 – Zachowanie czujności

- Należy uważać na to się robi, nie wolno korzystać z elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym

- Nie wolno korzystać z urządzenia będąc pod wpływem środków odurzających bądź leków

OSTRZEŻENIE: Chwilę nieuważgi podczas użytkowania elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.

PL

20 – Sprawdzanie uszkodzonych części

- Przed dalszym korzystaniem z urządzenia należy się upewnić o poprawności ich działania
- Należy sprawdzić ustawienie ruchomych części, ich oprawy, pełnienie montażu oraz wszelkich innych warunków, które mogą mieć wpływ na jego działanie
- Osłona lub inne części, które zostały uszkodzone powinny zostać naprawione lub wymienione przez autoryzowany serwis, chyba, że zaznaczono inaczej w niniejszej instrukcji
- Uszkodzone przełączniki należy wymienić w autoryzowanym centrum serwisowym

OSTRZEŻENIE: Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli przełącznik on/off nie działa prawidłowo. Przełącznik musi zostać naprawiony przed dalszym użyciem narzędzia.

21 - Naprawa urządzenia przez wykwalifikowaną osobę – Niniejsze elektronarzędzie jest zgodne z odpowiednimi normami i zasadami bezpieczeństwa. Naprawa powinna mieć miejsce tylko w wykwalifikowanej osobie, w przeciwnym razie może to spowodować niebezpieczeństwo podczas użytkowania

OSTRZEŻENIE: Podczas serwisowania należy używać tylko identycznych części zamienneń.

OSTRZEŻENIE: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowane centrum serwisowe.

22 – Dopasowane wtyczki zasilające do gniazda sieciowego - Nigdy nie wolno modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób, ani stosować żadnych przejściówek z użyciem innego (uziemionych elektronarzędzi). Oryginalne i pasujące wtyczki zmniejszą ryzyko porażenia prądem .

23 - Podczas korzystania z urządzenia na zewnątrz należy korzystać z wyłącznika różnicoprądowego (RCD) – Korzystaj z wyłącznika RCD co zmniejszy porażenie prądem .

UWAGA: Określenie "wyłącznika RCD" może zostać zastąpione przez termin "obwód doziemny" (GFCI) lub wyłącznik różnicowy (ELCB)

UWAGA: W przypadku korzystania z urządzenia w Australii lub Nowej Zelandii, zalecane jest zasilanie urządzenia TYLKO z wykorzystaniem wyłącznika różnicowoprządowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 Ma

OSTRZEŻENIA. Przed podłączeniem narzędzia do źródła zasilania (gniazda zasilania wyłącznika sieciowego, sieci itp.) należy upewnić się, że napięcie zasilania jest takie samo, jak podane na tabliczce znamionowej urządzenia. Źródło zasilania o napięciu większym niż napięcie określone dla narzędzia może spowodować poważne obrażenia użytkownika oraz uszkodzenie narzędzia. W przypadku wątpliwości nie podłączaj urządzenia do danego źródła zasilania. Korzystanie ze źródła zasilania o napięciu mniejszym niż napięcie określone na tabliczce znamionowej jest szkodliwe dla silnika.

Bezpieczeństwo korzystania z oscylacyjnej szlifierki wrzecionowej oraz szlifierki taśmowej



- Trzymaj urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty, bądź miejsca na nieprzeznaczone, gdyż może się zdarzyć, że szlifierka zetknie się z własnym przewodem. Przerwarcie kabla może doprowadzić do spięcia, a w konsekwencji wszystkie elementy metalowe staną się przewodnikami prądu rażą operatora.
- **Zalecane jest zasilanie urządzenia TYLKO z wykorzystaniem wyłącznika różnicowoprządowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 Ma.**
- W przypadku konieczności wymiany przewodu, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowane centrum serwisowe..

Ostrzeżenia, środki zapobiegawcze i instrukcje omówione w tym podręczniku nie mogą objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą się wydarzyć. Operator musi pamiętać, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, które nie mogą być wbudowane w urządzenie, ale zależą wyłącznie od operatora. Nie wolno używać szlifierki wrzecionowej, dopóki nie zostanie całkowicie zmontowana i jeśli nie zostały przeczytane i zrozumiane załączone instrukcje i etykiety ostrzegawcze zamieszczone na urządzeniu.

a) Sprawdź stan szlifierki. Jeśli brakuje elementów lub są one zgięte, a urządzenie nie działa prawidłowo, wymień daną część przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

b) Określ rodzaj zadania, które chcesz wykonać, przed uruchomieniem szlifierki.

c) Zabezpiecz przedmiot obróbkę. Oprzyj go w bezpieczny sposób na stole i trzymaj obiema rękami.

d) Pamiętaj o właściwym kierunku wprowadzania przedmiotu obróbkę.

Przybijaj przedmiot obróbkę do tulei ściernej w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów wrzeciona, bądź taśmy.

e) Trzymaj dlonie z dala od trasy wrzeciona i z dala od tulei ściernych, bądź taśmy szlifierskiej. Nie ustawiaj rąk w pozycji, która mogłaby narazić je na zetknięcie z wrzecionem w przypadku nagiego obsunięcia przedmiotu obróbkę. Nie siegać pod przedmiot obróbkę lub do obszaru wokół tulei ściernej, kiedy wrzeciono jest uruchomione..

f) Odłącz szlifierkę od źródła zasilania po jej wyłączeniu za pomocą przycisku zasilania. Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych zaczekaj, aż wrzeciono całkowicie się zatrzyma. Należy odłączyć szlifierkę od zasilania w przypadku przerw w korzystaniu, wymiany wkładów, tulei ściernych, wałów gumowych i innych akcesoriów.

g) Upewnij się, że szlifowany obszar nie zawiera żadnych gwoździ lub innych obcych ciały.

h) Urządzenie nie jest przeznaczone do szlifowania na mokro.

Niezasłosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem, poważne obrażenia lub śmierć.

i) Podczas serwisowania narzędzia należy stosować części zamienne identyczne z oryginalnymi.

j) Przed dotknięciem przedmiotu obróbkę należy zaczekać, aż wrzeciono całkowicie się zatrzyma.

k) Zachowaj ostrożność podczas szlifowania powierzchni malowanych.

Nie jest zalecane szlifowanie powierzchni pokrytych farbą na bazie ołowiu. Zarzucony pył jest trudny do opanowania i może spowodować zatrucie ołowiem.

Podczas szlifowania powierzchni malowanych:

a) Chroń układ oddechowy. Zakładaj maskę przeciwpyłową lub maskę ochronną z filtrem.

b) Ogranicz dostęp dzieci lub kobiet w ciąży do obszaru roboczego aż do skończenia szlifowania farby i całkowitego czyszczenia obszaru

c) Nie spożywaj jedzenia i napojów w miejscu szlifowania powierzchni malowanych

d) Jeśli jest to możliwe, skorzystaj z systemu odsysania pyłu. Ostrożnie obszar roboczy folią. Nie wyrzuca pyłu powstałego w wyniku szlifowania farby poza obszar roboczy

e) Dokładnie oczyść obszar roboczy po zakończeniu szlifowania powierzchni malowanej

Przedstawienie produktu

1. Pokrętło regulacji taśmy szlifierskiej
2. Dźwignia zwolnienia taśmy
3. Blokady przedmiotu obróbkę
4. Pokrętło blokady wrzeciona
5. Pokrętło motylkowe blokady przedmiotu obróbkę
6. Blat staly
7. Otwory do przechowywania wkładek blatu
8. Pokrętła kąta pochylenia blatu
9. Wskaznik kąta nachylenia blatu
10. Wycięcia kąta blatu
11. Otwory montażowe szlifierki
12. Wyłącznik
13. Włącznik
14. Szczeliny do przechowywania podkładek
15. Otwory do przechowywania wałów gumowych
16. Blat pochylny
17. Szlifierka taśmowa
18. Port odysymania pyłu
19. Pokrętło kąta nachylenia
20. Szczelina do przechowywania wkładki blatu

21. Otwór do przechowywania klucza
22. Tylny schowek
23. Jednostka szlifierki taśmowej
24. Taśma szlifierska
25. Tuleje ścierne (5 rozmiarów)
26. Wkładki blatu (5 rozmiarów)
27. Nakrętka wrzeciona
28. Podkładki wrzeciona (3 rozmiary)
29. Nakładka blatu
30. Klucz
31. Gumowe walki (4 rozmiary)
32. Wrzeciono
33. Pokrętło wrzeciona

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Zasiana sieciowa szlifierka z możliwością montażu do stołu warsztatowego, jako szlifierka taśmowa, bądź oscylacyjna szlifierka wrzeciona. Przeznaczona do szlifowania zaokrąglonych i prostych krawędzi na skomplikowanych jak i dużych przedmiotach obróbki. Pochylny stół umożliwia szlifowanie krawędzi, zwłaszcza fazowania.

Rozpakowanie narzędzia

- Ostrożnie rozpakuj i sprawdź narzędzie. Zapoznaj się ze wszystkimi mechanizmami i funkcjami.
- Upewnij się, że narzędzie zawiera wszystkie części i są one w dobrym stanie. Jeśli brakuje pewnych części lub są one uszkodzone, należy uzupełnić lub wymienić je przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia.

Przygotowanie do eksploatacji

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania przed montażem, bądź wymianą akcesoriów, czy też dokonywaniem regulacji.

Montaż stacjonarny

W przypadku montowania stacjonarnego szlifierki zalecane jest przymocowanie jej do sztywnego podłoża.

- Użyj otworów montażowych (11) w podstawie szlifierki of the spindle sander (image A) jako szablonu do zaznaczenia i wywiercenia czterech otworów w wybranej powierzchni montażowej (np. stół warsztatowy). Przykręć szlifierkę w odpowiedniej pozycji za pomocą śrub, podkładki i nakrętek (niezałączone). (Rysunek I) W celu zachowania możliwości przenoszenia urządzenia przy użyciu podstawy szlifierki płyty, dzięki której można ją z łatwością zamontować za pomocą zacisków i zdejmować z różnych powierzchni warsztatowych.
- Korzystając ze śrub, upewnij się, że ich długość jest wystarczająca do przełożenia przez stół warsztatowy lub płytę i odpowiedniego dokręcania.

Uwaga: Zaleca się korzystanie z nakrętek z nylonowymi wkładkami bądź podkładek sprężynowych do mocowania, w celu uniknięcia wibracji spowodowanych położowaniem.

Uwaga: Nigdy nie należy korzystać ze śrub, które wymagają siły do zamontowania, gdyż może to doprowadzić do złamania plastikowej obudowy, podczas dokręcania mocowania.

Odsysanie pyłu

Podczas korzystania ze szlifierki zalecane jest korzystanie z systemu odsysania pyłu do zachowania czystego i bezpieczniejszego środowiska pracy.

1. Przymocuj odpowiedni krticę do odsysania pyłu (18)
2. W celu uzyskania większej wydajności uruchom system do odsysania pyłu przed włączeniem szlifierki

Tryb szlifierki taśmowej

1. Aby zdjąć komponenty z oscylacyjnej szlifierki wrzecionej, odkręć nakrętkę wrzeciona (27) przy pomocy klucza (30), po czym zdejmij zamontowaną podkładkę wrzeciona (28), gumowy wałek (31), wkładkę blatu (26) oraz nakładkę blatu (29).
2. Przechowaj komponenty szlifierki wrzecionej w wbudowanym schowku urządzenia; szczeliny do przechowania wkładek (14), otwory do przechowywania walków gumowych (15), otwory do przechowywania wkładek do blatu (7 i 20) oraz tylny schowek (22).
3. Zamontuj jednostkę szlifierki taśmowej (23) w szczelinie blatu stołu (6) jak przedstawiono, po czym zabezpiecz przy użyciu pokrętła wrzeciona (33).
4. W razie konieczności, zamontuj blokadę przedmiotu obróbki (3) przykręcając go za pomocą pokrętła motylkowego (5).

5. W przypadku, jeśli żadna taśma szlifierska (24) nie jest zamontowana, przesuń dźwignię zwolnienia taśmy (2) w kierunku pokrętła wrzeciona, aby pozwolić na zamontowanie taśmy. Jest to mechanizm sprzężowy pod napięciem, aby kontrolować ruch zapobiegając uszkodzeniu.
6. Dopuszaj pasek do poziomu, na jakim jest wysokość głównej rolki jednostki szlifierki taśmowej, upewniając się o odpowiednim kierunku (Zdjęcie A) oraz dopasowaniu kierunku strzałki
7. Przesuń dźwignię zwolnienia taśmy do tyłu w kierunku pokrętła regulacji taśmy szlifierskiej (1), aby zabezpieczyć taśmę
8. Podłącz zasilanie i włącz urządzenie, jednocześnie monitorując pracę taśmy szlifierskiej, aby upewnić się, że została prawidłowo ustawiona. Wyłącz natychmiast urządzenie, jeśli taśma została nieprawidłowo ustawiona, bądź przesuwa się w górę i w dół na rolce

Regulacja taśmy

Dostosuj taśmę szlifierską przy pomocy pokrętła regulacji taśmy. Jeśli taśma przesuwa się powoli, ze swoich początkowych ustawień, dokonaj drobnych regulacji, przy pomocy pokrętła regulacji taśmy. Jeśli ruch taśmy jest bardzo powolny, należy wyłączyć urządzenie, korzystając z dźwigni zwolnienia taśmy dokonaj regulacji wysokości taśmy na prawidłową, przed ponownym użyciem pokrętla regulacji.

- Aby zwiększyć wysokość taśmy szlifierskiej, obróć pokrętło regulacji taśmy w prawą stronę. Aby zmniejszyć zaś w lewo
- Pokrętło regulacji taśmy posiada określony zakres regulacji. Zawsze należy dążyć do pełnego zakresu regulacji w celu optymalnego wyśrodkowania taśmy nawet pod obciążeniem

Uwaga: Taśma szlifierska może ulec zniszczeniu, jeśli będzie się ocierać o powierzchnię w zagłębiach stołu z powodu nieprawidłowego ustawienia. Łatwiej wyciągać taśmę do góry niż do dołu, gdy regulacja w górze nie uszkodzi krawędzi taśmy szlifierskiej. Dokonaj większych regulacji w prawo na pokrętłe regulacji taśmy, po czym stopniowo przesuwanie pokrętło w lewo, aby przywrócić wysokość.

Tryb szlifierki wrzecionej

Wybór właściwej ziarnistości tulei ścieornej

- Tuleje ścierne mają różnorodną ziarnistość: Gruboziarnista (P80), średnioziarnista (150) oraz drobnoziarnista (P240)
- W celu wygładzenia szorstkich powierzchni, należy użyć tulei gruboziarnistej, średnioziarnistej do wygładzenia materiału obróbki, zaś drobnoziarnistej w celu wykonyowania obróbki
- Należy zawsze używać tulei ścieernych wysokości, jakości w celu uzyskania najlepszego efektu
- Wykonaj szlifowanie próbne na niepotrzebnym kawałku materiału w celu określenia optymalnej ziarnistości dla danego typu szlifowania. W razie dalszych znaków na materiale obróbki, po zakończonym szlifowaniu, zaleca się powrócenie do tulei o grubszej ziarnistości, bądź wymianie tulei na nową, przed wymianą tulei na drobnoziarnistą, która służy samemu wygładzeniu.

Mocowanie tulei ścieornej

1. Zdejmij szliferkę taśmową (17) poprzez odkręcenie i wyjęcie pokrętła wrzeciona (33) oraz podniesienie szlifierki z podstawy blatu stołu (6). Schowek z tyłu urządzenia (22)
2. Wybierz pasujące elementy korzystając z tabeli wkładek do blatu
3. Zamontuj elementy jak wskazano na zdjęciu (Zdjęciu G) <alt: (Rysunek II)>
4. Przykręć nakrętkę wrzeciona (27). Używając klucza (30) upewniając się, że tuleja ścieerna nie ześlizgnie się w trakcie pracy. Pamiętaj, aby nie dokręcać zbyt mocno.
5. W razie potrzeby zamontuj ogranicznik obróbki przedmiotu (3) korzystając pokrętła motylkowego (5)

Uwaga: Zaleca się korzystanie z nakrętki wrzeciona(27). Jednakże w przypadku częstej wymiany między szlifierką taśmową, a oscylacyjną szlifierką wrzecionową, pokrętło wrzeciona (33) może być zastosowana, jeśli zapewnia wystarczające ściśnięcie tulei szlifującej. This will depend on the fit of the sleeve and drum.

WAŻNE: Skorzystaj z poniższej tabeli w celu prawidłowego zdefiniowania rozmiaru wkładki blatu oraz gumowego walka do zastosowania z tuleją ścierną.

PL

Tabela wkładek do blatu

Srednica tulei ściejnej (25)	Gumowy walek (31)	Rozmiar wkładu (26)	Podkładka wrzeciona (28)
13mm	N/A	13mm	Maly
19mm	Maly	19mm	Średni
26mm	ŚREDNI	26mm	Średni
38mm	Duży	38mm	Średni
51mm	Bardzo duzy	51mm	Duzy

Uwagi

- Wszystkie tuleje ściejne (25), prócz najmniejszej 13mm (1/2"), pasują na walek gumowy (31).
- Jeśli tuleja szlifierska jest zużyta u dołu wyłącznie, istnieje możliwość przewrócenia jej do góry nogami zwiększaając tym samym czas użytkowania.
- Jeśli tuleja obraca się na gumowym waleku, jeśli urządzenie jest włączone, nakrętka wrzeciona (27) została niewystarczająco dokręcona, aby przytrzymać walek i tuleję szlifierską.
- Upewnij się, że tuleja ścienna oraz wkładka blatu nie pozostają w kontakcie przed uruchomieniem maszyny.

WAŻNE: Nie wolno używać tulei ściejnej, która została nadmiernie zużyta. Może to doprowadzić do zwiększenia temperatury i uszkodzenia gumowego walka. Damaged rubber drums due to worn sanding sleeves will not be covered under warranty.

WAŻNE: Nieprawidłowe dopasowanie wkładu (26) może spowodować przytrzymanie palców lub wcisknięcie przedmiotu obróbki między wkład i tuleję. Tuleja ścienna powinna być dopasowana do środkowego wcięcia wkładu. Poniższa tabela pomaga określić prawidłowy wybór wkładu i górnej podkładki wrzecionej dla każdej tulei ściejnej.

Przechylenie stołu

Pochylny blat urządzenia (16) może być pochylony do 45° umożliwia to sprawniejsze fazowanie krawędzi przedmiotu obróbki.

- Odkręć dwa pokrętła blokady kąta (8 i 19) po obu stronach blatu
- Przesuń blat na żądany kąt, przy użyciu skali (9). Wyciącia kątowe (10) pomogą w ustaleniu popularnych kątów (0°, 15°, 22.5°, 30° & 45°)
- Przykręć 2 pokrętła blokujące kąt blatu

Obsługa

⚠️ OSTRZEŻENIE: ZAWSZE należy nosić wyposażenie ochronne: okulary, odpowiednią maskę przeciwpyłową, nauszniki przeciwhaiłasowe, jak również rękawice ochronne podczas pracy miniejszym urządzeniem.

⚠️ OSTRZEŻENIE: UPewnij się, że rękkawice oraz ubranie ochronne noszone podczas pracy nie posiada luźnych i wystających nitek, gdyż mogą one zostać wciągnięte przez obracający się mechanizm, a co za tym idzie doprowadzić do obrażeń ciała. Zaleca się korzystanie z rękkawic nietkaninowych.

Włączanie i wyłączanie

Uwaga: Upewnij się, że tuleja ścienna, bądź taśma szlifierska oraz wkładka blatu nie pozostają w kontakcie przed uruchomieniem maszyny.

- Wcisnąć przycisk On (13) zlokalizowany z przodu szlifierski
- Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij przełącznik Off (12)

Szlifowanie

OSTRZEŻENIE: Urządzenie nie nadaje się do szlifowania metalu. Szlifowanie metalu wywołuje iskry, które mogą podpalić odfalimki drewna i pył znajdującej się na urządzeniu lub w warsztacie.

Uwaga: Wrzeciono oraz taśma szlifierska obracają się w lewo

- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zamontowane na stole warsztatowym
- Pamiętaj o założeniu odpowiednich środków ochrony osobistej, w tym maski i okularów ochronnych, a następnie włącz system odysiania pyłu, (jeśli jest dostępny)
- Włącz szlifierskę i zaczekaj, aż silnik osiągnie pełną prędkość
- WYZNACZENIE: Wprowadzaj materiał obróbki do tulei ściejnej w kierunku PRZECIWNYM do kierunku obrótów tulei szlifującej (Zdjęcie D) bądź taśmy szlifierskiej. W przeciwnym razie siły obrotowe obracającej się tulei ściejnej spowodują odcięcie lub odcięcie przedmiotu obróbki od tulei. Nie wprowadzaj przedmiotu na siłę.
- Zastosuj blokadę przedmiotu obróbki (3) w miarę możliwości

PL

5. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania

Akcesoria

- Szeroki zakres akcesoriów oraz części zamiennych, w tym tuleje szlifujące oraz taśmy szlifierskie są dostępne u dystrybutora Triton. Części zamiennne mogą być zakupione na stronie toolsparesonline.com

Konserwacja

OSTRZEŻENIE: Przed przeprowadzaniem regulacji lub wykonaniem czynności konserwacyjnych należy upewnić się, że narzędzie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania.

- Przed kolejnym skorzystaniem z narzędzia należy naprawić i skontroliować wszystkie uszkodzenia, przekazując produkt do wykwalifikowanego specjalisty.
- Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel naprawczy przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Zagwarantuje to bezpieczeństwo elektronarzędzia.

Kontrola rutynowa

Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby mocujące są odpowiednio dokręcone. Wibracje mogą powodować ich poluzowanie.

Kobserwacja przewodu zasilającego

Ze względu na bezpieczeństwo wymiana przewodu zasilania musi być przeprowadzana wyłącznie przez producenta, przedstawiciela producenta lub punkt naprawy elektronarzędzi.

Czyszczanie

- Regularnie usuwaj pył i zanieczyszczenia. Regularnie i często wydmuchuj pył z wszystkich elementów szlifierski oraz z obudowy silnika
- Okresowo zdejmuj ścianę podgarniałą i dolną podkładkę z wrzeciona i usuwaj zanieczyszczenia nagromadzone w obszarze ściany podgarnianej.
- Należy regularnie smarować wszystkie elementy ruchome narzędziem.
- Do czyszczenia elementów plastikowych nie należy używać środków zrącznych. Nie używaj środków czyszczących do czyszczenia elementów plastikowych narzędzi. Zalecanie jest użycie łagodnego detergentu i wilgotnej szmatki. Nie wolno dopuszczać do kontaktu urządzenia z wodą.

Wymiana szczotek węglowych

- Szczotki węglowe wewnętrznie silnika mogą ulec zużyciu z biegiem czasu
- Nadmierno zużycie szczotek może powodować utratę mocy, sporadyczne awarie lub widaćce iskrzenie
- W celu wymiany szczotek:
 - Umieść szlifierskę ostrożnie na boku i wykręć wkręt, który trzymają osłonę, która zabezpiecza dostęp do silnika
 - Ostrożnie wyciąż wkręt w przypadku nagromadzonego kurzu i strzępów
 - Wykręć 2 wkręty, które zabezpieczają osłonę szczotek (wskażane na Zdjęciu E) i zdejmij pokrywę
 - Ostrożnie wyciąż szczotki (Image F)
 - Odłącz przewód przyjmowany do szczotek i wyjmij szczotki
 - Zamontuj nowe szczotki i podłącz przewód ponownie
 - Zamontuj wszystkie elementy poprawnie (strzałka na Zdjęciu F)
 - Nalóż osłonę szczotek i przykręć wkręty
 - Powtórz kroki 3-8 z drugą szczotką węglową. Należy pamiętać, aby zawsze wymieniać szczotki w
 - Zainstaluj ponownie i przykręć płytę podstawy.
- W innym przypadku przekaż urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego.

Przechowywanie

Należy zawsze przestrzegać przepisów krajowych dotyczących utylizacji elektronarzędzi, które nie są już funkcjonalne i nie nadają się do naprawy.

- Nie wyrzucaj elektronarzędzi lub innych odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) wraz z odpadami komunalnymi.
- Skontaktuj się z władzami lokalnymi zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego sposobu utylizacji elektronarzędzi

Wykrywanie i usuwanie usterek

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiążanie
Brak reakcji po włączeniu przełącznika On/Off	Brak mocy	Sprawdź zasilanie
	Uszkodzony przełącznik On/Off	Wymień przełącznik w autoryzowanym centrum serwisowym Triton
Tuleja ścierna (25) nie obraca się na gumowym walek (31)	Nakrętka wrzeciona (27) niewystarczająco przykręcana	Przykręć nakrętkę blokady wrzeciona powoli, do momentu zabezpieczenia, aż gumowy wałek zabezpieczy tuleję ścierną
Taśma szlifierska nie pozostaje na tej samej wysokości podczas pracy	Nieprawidłowa regulacja taśmy szlifierskiej	Patrz 'Regulacja taśmy szlifierskiej'
Wytwarzany nadmierna ilość pyłu i strużyn	Zablokowany kanał odsysania pyłu	Odlacz maszynę od zasilania. Zdejmij wrzeciono, wałek bądź taśmę szlifierską. Usuń blokadę z kanału odsysania pyłu.
	Użyta nieprawidłowa wkładka do blatu	Zmień rozmiar wkładki na prawidłowy
Gumowy wałek nie obraca się z maksymalną prędkością, bądź silnik wydaje nieznane dźwięki	Przegrzany silnik	Wyłącz urządzenie i odczekaj 1/2 h
	Uszkodzony silnik	Skontaktuj się z autoryzowanym Centrum Serwisowym Triton
	Konieczna wymiana szczotek węglowych	Patrz 'Wymiana szczotek'
	Zużyty bądź rozciągnięty pasek silnika	Skontaktuj się z autoryzowanym Centrum Serwisowym Triton

Gwarancja

W celu rejestracji gwarancji odwiedź naszą stronę internetową [www.tritontools.com*](http://tritontools.com) i podaj odpowiednia dane.
Dane zostaną dodane do naszej listy wysyłkowej (chyba, że wskazano inaczej) w celu przesyłania informacji dotyczących przyszłych produktów. Dostarczone dane nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

Protokół zakupu

Data zakupu: ___ / ___ / ___

Model: TSPST450 Należy zachować paragon jako dowód zakupu

Precyzyjne Elektronarzędzia Triton gwarantują nabywcę tego produktu pewność, iż w razie usterek bądź uszkodzenia z powodu wad materiałowych lub jakości wykonania, w ciągu 3 lat od daty zakupu, firma Triton naprawi bądź według własnego uznania bezpłatnie wymieni uszkodzoną część. Powyższa gwarancja nie pokrywa szkód spowodowanych naturalnym zużyciem, nieprawidłowym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem zaleceń obsługi, wypadkami lub wykorzystaniem urządzenia do celów komercyjnych.

* Zarejestruj swój produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Obowiązują zasady i warunki użytkowania.

Powyższe postanowienia nie mają wpływu na prawa ustawowe klienta.

Deklaracja Zgodności WE

Niżej podpisany: Mr Darrell Morris

upoważniony przez: Triton

Oświadczenie, że: Powyższa deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta. Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z właściwymi przepisami Unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego

Kod identyfikacyjny: TSPST450

Opis: Oscylacyjna szlifierka wrzeciona oraz szlifierka taśmowa w jednym 450 W

Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami oraz normami:

- Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC
- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EC
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
- EN 61029-1:2009+A11:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006+A2:2008
- EN 55014-2:1997+A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Jednostka notyfikowana: TÜV SÜD Product Service

znajduje się w posiadaniu: Triton

Data: 12/10/2016

Podpis:

Darrell Morris

Dyrektor Naczelnny

Nazwa i adres producenta:

Powerbox International Limited, zarejestrowany pod numerem 06897059.

Adres rejestracyjny firmy : Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22 8HZ, United Kingdom.

PL

Перевод исходных инструкций

Введение

Благодарим за выбор инструмента Triton. В этом руководстве содержится информация, необходимая для безопасной и эффективной эксплуатации изделия. Данное изделие отличается некоторыми уникальными особенностями, и даже если вы уже знакомы с аналогичными изделиями, важно внимательно прочитать это руководство и понять содержащиеся в нем инструкции. Убедитесь, что каждый пользователь инструмента ознакомился с руководством и понял его.

Символы и обозначения

На паспортную табличку инструмента могут быть нанесены символы. Они предоставляют важную информацию об изделии или инструкции по его эксплуатации.



Пользоваться средствами защиты органов слуха
Пользоваться средствами защиты органов зрения
Пользоваться средствами защиты органов дыхания
Пользоваться средствами защиты головы



Пользоваться средствами защиты рук



Прочтите руководство



Осторожно!



Использовать только в помещении!



Ядовитые пары или газы!



Перед регулировкой, сменой оснастки, чисткой, обслуживанием и хранением прибора всегда отключайте его от сети питания.



Требуется или рекомендуется вытяжка пыли.



Конструкция класса II (двойная изоляция для дополнительной защиты)



Охрана окружающей среды Утилизация электротехнических изделий с бытовым мусором запрещена. Такие изделия сдаются в пункты утилизации, имеющие специальное оборудование. За рекомендациями по утилизации обращайтесь в местные органы власти или к дилеру.



Соответствует применимым законодательным актам и нормам

RU

Сокращения технических терминов

В	Напряжение (В)
Гц	Герц
~, AC	Переменный ток
==, DC	Постоянный ток
А, мА	Ампер, миллиампер
Вт, кВт	Ватт, киловатт
н ₀	Частота вращения без нагрузки
/мин или мин ⁻¹	Число операций в минуту
п	Номинальная частота вращения
об/мин	Число оборотов в минуту
в/мин	Число вращательных или возвратно-поступательных движений в минуту
х/мин	Число ходов в минуту
°	Градусы
дБ(А)	Уровень звука в децибелах (звешенный по А)
Ø	Диаметр
м/с ²	Метры в секунду в квадрате (значение вибрации)

Технические характеристики

Номер модели:	TSPST450
Напряжение:	ЕС: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 450 Вт
Частота вращения шпинделя без нагрузки:	2000 об/мин
Скорость ленты:	750 м/мин
Частота колебаний шпинделя:	58 мин ⁻¹
Ход:	16 мм
Размеры шлифовальных втулок:	диам. 13, 19, 26, 38, 51 мм
Размеры ленты:	100 x 610 мм
Соединитель для отвода пыли (наружный диаметр):	38 мм
Размеры стола (ДxШ):	430 x 410 мм
Размеры наклонного стола (ДxШ):	220 x 410 мм
Угол наклона стола:	0-45°
Пазы для наклона стола:	0°, 15°, 22.5°, 30° и 45°
Размеры шпинделя:	12,7 мм x 1,5 мм, резьба
Класс защиты:	
Степень защиты оболочки:	IP20
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	390 x 330 x 450 мм
Масса:	12,9 кг

Ввиду того, что продукция постоянно совершенствуется, технические характеристики изделий Triton могут изменяться без уведомления.

Информация по шуму и вибрации

Уровень звука излучения L _{PA} :	76 дБ(А)
Корректированный уровень звуковой мощности L _{WA} :	89 дБ(А)
Погрешность K:	3 дБ

Poziom natężenia dźwięku dla operatora może przekroczyć 85 dB(A) dlatego konieczne jest zastosowanie środków ochrony słuchu.

ВНИМАНИЕ! Если уровень звука превышает 85 дБ(А), то обязательно пользуйтесь средствами защиты органов слуха. При необходимости ограничивайте продолжительность работы. Если шум вызывает дискомфорт даже при использовании средств защиты, незамедлительно выключите инструмент и убедитесь, что защита надета правильно, а ее звукоизолирующие характеристики соответствуют уровню звука, вырабатываемого инструментом.

ВНИМАНИЕ! Воздействие вибрации инструмента на человека может вызывать потерю чувствительности, онемение, покалывание и снижение способности удерживать предметы. Продолжительное воздействие чревато развитием хронических заболеваний. При необходимости ограничивайте продолжительность работы и пользуйтесь антивибрационными перчатками. Не работайте в ручном режиме, если температура ниже комфорtnого уровня: в таких условиях вибрация оказывает более выраженное воздействие на организм. Продолжительность и периодичность работы с инструментом можно рассчитать по значениям, которые приведены в разделе «Технические характеристики».

Указанные в характеристиках уровни звука и вибраций получены в соответствии с EN60745 или аналогичными международными стандартами. Значения справедливы для инструмента в нормальном рабочем состоянии, эксплуатируемого в нормальных условиях. Нарушение регламента обслуживания, порядка сборки или эксплуатации инструмента может явиться причиной повышения уровня звука и вибраций. На сайте www.osha.europa.eu представлена информация по уровням звука и вибраций на рабочем месте, которая можетоказаться полезной для пользователей, работающих с инструментом в бытовых условиях в течение продолжительного времени.

Общие правила техники безопасности при работе с электроинструментом

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми предупреждениями и инструкциями. Пренебрежение предупреждениями и инструкциями чревато поражением электрическим током, пожаром и/или серьезными травмами.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация прибора детьми, лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями и лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний, разрешается только при условии, что они будут находиться под присмотром ответственного за их безопасность или получат от него необходимые инструкции по работе с прибором. Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с прибором.

ВНИМАНИЕ! При работе с электроинструментами следует всегда соблюдать базовые меры предосторожности, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током и других травм. Ради собственной безопасности прочитайте все инструкции, прежде чем начинать эксплуатацию изделия, и сохраните инструкции. Сохраните все предупреждения и инструкции на будущее.

В разделе, посвященном технике безопасности, термин «электроинструмент» относится как к проводным (работающим от сети), так и беспроводным (работающим от аккумулятора) инструментам.

1. Следите за чистотой на рабочем месте. Загроможденные участок и верстак – источник травм!

2. Учитывайте условия окружающей среды.

- Не подвергайте инструменты воздействию дождя.
- Не работайте с инструментами в условиях высокой влажности.
- Следите за освещенностью рабочего места.
- Не работайте с инструментами в присутствии воспламеняющихся жидкостей или газов.

3. Защита от поражения электрическим током. Избегайте контакта с заземленными поверхностями (например, трубопроводами, радиаторами, электроплитами, рефрижераторами).

4. Не пускайте посторонних в рабочую зону. Не позволяйте посторонним лицам (особенно детям), не участвующим в производстве

работы, касаться инструмента или шнура питания. Не пускайте их в рабочую зону.

5. Соблюдайте правила хранения неиспользуемых инструментов.

Когда инструмент не используется, он должен храниться в сухом закрытом месте, недоступном для детей.

6. Не допускайте перегрузки инструмента. Он будет работать лучше и безопаснее в тех режимах, на которые он рассчитан.

7. Грамотно выбирайте инструмент. Не выполняйте маленьким инструментом те операции, для которых нужен инструмент, предназначенный для тяжелой работы.

Не допускайте нецелевого применения инструмента. Например, не следите отрезать ветки деревьев или выполнять раскрыжевку цикориальной птицы.

8. Одовайтесь надлежащим образом.

- Не надевайте свободную одежду и украшения: они могут попасть в движущиеся детали.

- Вне помещений рекомендуется работать в подходящей защитной обуви.

- Длинные волосы следует прятать под защитным головным убором.

9. Используйте средства защиты.

- Используйте защитные очки.

- Используйте респираторы или защитные маски, если во время выполнения операции производится пыль.

ВНИМАНИЕ! Отсутствие средств защиты и неподходящая одежда может привести к травме или усилить тяжесть травмы.

10. Подключайте оборудование для вытяжки пыли. Если инструмент оснащен соединением для оборудования для вытяжки и сбора пыли, обязательно подключите это оборудование и пользуйтесь им надлежащим образом.

11. Не допускайте повреждения электрического кабеля. Запрещается тянуть за кабель, чтобы отключить его от розетки. Держите кабель подальше от источников тепла, масла и острых кромок. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.

12. Фиксируйте заготовку. По возможности фиксируйте заготовку струбцинами или тисками. Это гораздо безопаснее, чем держать ее в руках.

13. Не тянитесь за пределы комфорtnой зоны досягаемости. Твердо стойте на ногах и сохраняйте равновесие.

14. Обслуживайте инструмент.

- Следите за тем, чтобы режущий инструмент был чистым и острым. Таким инструментом легче управлять, и он менее подвержен защемлению в заготовке.

- Выполняйте инструкции по смазке и замене оснастки.

- Регулярно осматривайте кабель питания. Если он поврежден, сдайте инструмент в официальный центр обслуживания.

- Периодически осматривайте удлинители. Поврежденные удлинители подлежат замене.

- Следите за тем, чтобы рукоятки были сухими и чистыми. Наличие масла и консистентной смазки не допускается.

ВНИМАНИЕ! Причиной многих несчастных случаев становится неудовлетворительное обслуживание электроинструмента.

15. Отключайте инструменты от сети. По окончании работы, перед обслуживанием или заменой оснастки (ножей, насадок, резаков) отключайте инструмент от источника питания.

ВНИМАНИЕ! Использование оснастки или навесного оборудования, не рекомендованного производителем, может привести к травмам.

16. Снимайте регулировочные и гаечные ключи. Возьмите за привычку проверять, сняты ли регулировочные и гаечные ключи, прежде чем включать инструмент.

17. Избегайте случайного пуска. Убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено», прежде чем подключать кабель к сети, вставлять аккумулятор, поднимать или переносить инструмент.

ВНИМАНИЕ! Случайный пуск может повлечь за собой тяжелые травмы!

18. Используйте удлинители, предназначенные для работы вне помещений. Если вы работаете вне помещений, используйте только специально предназначенные для таких условий удлинители, имеющие соответствующую маркировку. Применение удлинителя, пригодного для эксплуатации вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.

19. Будьте внимательны.

- Следите за тем, что делаете и руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте с инструментом, если вы устали.

- Запрещается пользоваться электроинструментом, если вы находитесь под действием алкоголя, наркотиков или лекарственных препаратов.

ВНИМАНИЕ! Даже кратковременное ослабление внимания во время работы чревато тяжелой травмой.

20. Осмотрывайте детали на предмет повреждений.

- Перед началом работы с инструментом следует убедиться, что он работает normally и в состояния выполняет свою функцию.

- Следите за тем, чтобы не было биения или заедания движущихся деталей, спомненных деталей или креплений и других неисправностей, способных повлиять на работу инструмента.

RU

- Если ограждение или любая другая деталь повреждены, следует сдать инструмент в официальный сервисный центр на ремонт или замену детали (если иное не указано в этом руководстве).
- Неисправные выключатели должны менять только официальный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Не работайте с инструментом, если выключатель не включается или не выключается. Продолжать эксплуатацию инструмента можно будет только после ремонта выключателя.

21. Ремонт инструмента должен производить только квалифицированный специалист. Этот электроинструмент соответствует примененным требованиям безопасности. Ремонт должен производить только квалифицированный специалист. В противном случае инструмент может стать источником серьезной опасности.

ВНИМАНИЕ! При обслуживании используйте только идентичные запчасти.

ВНИМАНИЕ! Если кабель питания поврежден, то его замену должен осуществлять только производитель или официальный сервисный центр.

22. Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке.

Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию вилки. Не разрешается подключать заземленный электроинструмент к сети через переходники. Применение стандартных вилок и соответствующих им розеток снижает риск поражения электрическим током.

23. При работе с электроинструментом вне помещений пользуйтесь устройствами защитного отключения (УЗО). Применение УЗО позволит снизить риск поражения электрическим током.

ПРИМЕЧАНИЕ. Термин «устройство защитного отключения» (УЗО) можно заменить термином «выключатель короткого замыкания на землю» или «устройство защиты от токов утечки».

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации инструмента на территории Австралии или Новой Зеландии рекомендуется ВСЕГДА включать в цель питания устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током 30 мА или меньше.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением инструмента к источнику питания (точке подключения, розетке и т.д.) убедитесь, что напряжение питания соответствует значению, указанному на паспортной табличке инструмента. Если напряжение источника питания выше этого значения, то подключение инструмента к такому источнику может привести к серьезным травмам пользователя и выходу инструмента из строя. Если имеются сомнения – не подключайте инструмент. Использование источника питания, напряжение которого ниже номинального напряжения инструмента, может привести к поломке электродвигателя.

Техника безопасности при работе со шлифовальной машинкой с плавающим шпинделем и лентой

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Держите электроинструмент только за изолированные рукоятки или захватные поверхности, так как шлифовальная лента или иной абразивный инструмент может коснуться шнура питания. Надрезание находящегося под напряжением проводника может привести к тому, что неизолированные металлические детали инструмента тоже окажутся под напряжением. Это чревато поражением электрическим током.
- Рекомендуется включать инструмент через устройство защитного отключения с номинальным остаточным током 30 мА или меньше.
- Замена поврежденного электрического шнура (в случае необходимости) должна выполняться производителем, его сервисным представителем или лицами аналогичной квалификации.

Приведенные в этом руководстве предупреждения, меры предосторожности и инструкции не могут охватить все условия и ситуации, которые могут возникнуть. Следует помнить, что никакие конструктивные меры защиты не смогут заменить здравый смысл и осторожность. Эксплуатацию шлифовальной машинки можно начинать только тогда, когда она будет собрана полностью, а оператор прочитает и поймет настоящие инструкции и предупреждающие надписи на корпусе инструмента.

1) Проверьте состояние шлифовальной машинки. Если какая-либо деталь отсутствует, деформирована или не работает должным образом, то работу с машинкой можно начинать только после замены такой детали.

2) Определите тип операции, которую предстоит выполнить, до начала работы с машинкой.

3) Фиксируйте заготовку. Она должна надежно лежать на столе. Удерживайте заготовку обеими руками.

4) Правильно выбирайте направление подачи. Заготовка должна подаваться на шлифовальную втулку или ленту в направлении, противоположном направлению вращения втулки или движения ленты.

5) Держите руки подальше от траектории движения машинки и шлифовальных втулок или лент. Избегайте таких положений рук, из которых в случае неожиданного проскальзывания руки будут двигаться в направлении шпинделя или ленты. Не протягивайте руки под заготовкой или в обвод шлифовальной втулки или ленты, если шпиндель вращается.

6) Отключив выключатель, отсоедините шлифовальную машинку от сети питания. Перед обслуживанием дождитесь полной остановки шпинделя. Перед сменой вставок, шлифовальных втулок, шлифовальных лент и прочих деталей следует обязательно отключить машинку от сети.

7) Следите за тем, чтобы на обрабатываемом участке заготовки не было гвоздей и других посторонних предметов.

8) Запрещается применять эту машинку для влажного шлифования! Нарушение этого правила может привести к поражению электрическим током с самыми серьезными последствиями.

9) При обслуживании шлифовальной машинки использовать только идентичные запчасти.

10) Прежде чем касаться заготовки дождитесь полной остановки шпинделя.

11) Соблюдайте осторожность при обработке окрашенных поверхностей. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ шлифовать поверхности, покрытые краской на свинцовой основе. Загрязненная пыль может вызвать отравление свинцом. Борьба с такой пылью – очень сложная задача.

Обработка окрашенных поверхностей

1) Берегите легкие. Пользуйтесь защитной маской или респиратором.

2) Не пускайте детей и беременных женщин в рабочую зону до тех пор, пока не закончите шлифование окрашенных поверхностей и уборку.

3) Запрещается есть, пить или курить в зоне, в которой выполняется шлифование окрашенных поверхностей.

4) По возможности пользуйтесь системой сбора пыли. Закройте рабочую зону полизиэтиленом. Следите за тем, чтобы не вынести пыль краски из рабочей зоны.

5) После завершения шлифования окрашенных поверхностей выполните тщательную уборку рабочей зоны.

Знакомство с изделием

1. Ручка центровки ленты
2. Рычаг ослабления ленты
3. Упор для заготовки
4. Ручка фиксации шпинделя
5. Гайка-барашек упора для заготовки
6. Неподвижный стол
7. Место для хранения вставок
8. Ручка регулировки угла наклона стола
9. Шкала угла наклона стола
10. Пазы для наклона стола
11. Отверстия для крепления к верстаку
12. Кнопка выключения
13. Кнопка включения
14. Место для хранения шайб
15. Место для хранения барабанов
16. Наклонный стол
17. Ленточная шлифовальная машинка
18. Соединение для отвода пыли
19. Ручка регулировки угла наклона стола
20. Место для хранения вставок
21. Место для хранения ключей
22. Место для хранения в задней части
23. Блок плоского шлифования
24. Шлифовальная лента
25. Шлифовальные втулки (5 размеров)
26. Вставки (5 размеров)

27. Гайка шпинделя
28. Шайбы шпинделя (3 размера)
29. Вставка для стола
30. Гаечный ключ
31. Шлифовальные барабаны (4 размера)
32. Шпиндель
33. Ручка фиксации шпинделя

Назначение

Настольная шлифовальная машинка с питанием от сети, которая может работать либо с вращающимися и совершающим вертикальные колебания шлифовальным барабаном, либо с блоком плоского шлифования. Предназначена для шлифования криволинейных и прямолинейных поверхностей фигурных и крупногабаритных заготовок. Наклонная передняя часть стола обеспечивает возможность обработки кромок, в частности, обработки фасок.

Распаковывание инструмента

- Аккуратно распакуйте и осмотрите инструмент. Ознакомьтесь со всеми его характеристиками и функциями.
- Убедитесь, что все детали инструмента находятся в хорошем состоянии. Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, то эксплуатация инструмента разрешается только после замены таких деталей.

Перед эксплуатацией

ВНИМАНИЕ! Прежде чем устанавливать или менять какую-либо оснастку или выполнять регулировку, отключите инструмент от сети питания.

Установка на стол

Если шлифовальная машинка будет работать в постоянном положении, рекомендуется прикрепить ее к жесткой опорной поверхности.

- Разместите четыре отверстия в установочной поверхности (например, на верстаке) по отверстиям для крепления к верстаку (11) в основании машинки (рисунок А) и просверлите их. Закрепите машинку крупными болтами, шайбами и гайками (не поставляются) (рисунок I).
- Если машинку нужно периодически переносить с места на место, прикрепите к ее основанию доску, которую можно легко фиксировать на установочных поверхностях струбцинами.
- Длина крепежных болтов (если они используются) должна быть такой, чтобы они выступали за верстак или доску на длину, достаточную для надежного крепления.

Примечание. Для предотвращения вибраций при ослаблении крепежа используйте нейлоновые подкладные стопорные шайбы или шайбы Гровера.

Примечание. Запрещается использовать болты, которые нужно с силой проталкивать через отверстия для крепления к верстаку: в противном случае можно сломать пластиковый корпус. К аналогичным последствиям может привести и чрезмерная затяжка крепежа.

Вытяжка пыли

Рекомендуется применять систему вытяжки пыли со шлифовальной машинкой. Благодаря вытяжке рабочая среда будет чище и безопаснее.

1. Присоедините шланг системы вытяжки к соединению для отвода пыли (18) и надежно закрепите его.
2. Для повышения эффективности рекомендуется включать вытяжку раньше шлифовальной машинки.

Режим плоского шлифования

1. Чтобы демонтировать компоненты шпиндельной шлифовальной машинки, открутите гайку шпинделя (27) ключом (30) и снимите установленные детали: шайбу шпинделя (28), шлифовальный барабан (31), плоскую вставку (26) и вставку для стола (29).
2. Снятые детали хранят в специальных отделениях в основном корпусе: месте для хранения шайб (14), месте для хранения барабанов (15), месте для хранения вставок (7 и 20) и месте для хранения в задней части (22).
3. Установите блок плоского шлифования (23) в выемку неподвижного стола (6), как показано на рисунке, и закрепите его ручкой фиксации шпинделя (33).
4. Если нужен упор для заготовки (3), установите его и закрепите гайкой-барашком (5).
5. Если шлифовальная лента (24) не установлена, переместите рычаг ослабления ленты (2) к ручке фиксации шпинделя, чтобы можно было надеть ленту. Этот механизм нагружен пружиной и несколько сопротивляется перемещению. Контролируйте движение, чтобы не допустить повреждения.

6. Наденьте ленту, выровняйте ее на нужной высоте на главном ролике блока плоского шлифования. Проследите за тем, чтобы лента была правильно ориентирована (рисунок А) и соответствовала направлению, указанному стрелкой.
7. Зафиксируйте ремень, переведя рычаг ослабления ленты назад к ручке центровки ленты (1).
8. Подключите инструмент к сети и включите его. Обратите внимание на центровку ленты и убедитесь, что она в норме. Если лента не отцентрована и перемещается вверх или вниз по ролику, немедленно отключите инструмент.

Регулировка центровки

Для регулировки центровки ленты используют ручку центровки. Если лента медленно смещается относительно исходного положения, выполните небольшую регулировку с помощью ручки центровки. Если центровка оказывается неудовлетворительной после каждого отключения инструмента, отрегулируйте высоту расположения ленты, отпустив ее рычагом ослабления ленты, и только потом выполните регулировку ручкой центровки.

- Чтобы увеличить высоту расположения ленты, поверните ручку центровки в часовой стрелке. Чтобы уменьшить высоту, поверните ручку против часовой стрелки.
- Ручка центровки ленты может обеспечивать такой диапазон регулировки, в пределах которого достигается стабильное положение ленты. Для оптимальной центровки (в том числе и под нагрузкой) всегда стремитесь попасть в середину диапазона регулирования.

Примечание. Если лента будет теряться о поверхность в выемке неподвижного стола из-за неправильной центровки, то она может повредиться. Легче устранить погрешность, которая вызывает смещение ленты вверх, а не вниз, так как движение вверх не приведет к повреждению кромки ленты. Поверните ручку центровки на большой угол по часовой стрелке, а затем выровняйте высоту постепенными поворотами против часовой стрелки.

Режим шпиндельной шлифовальной машинки

Выбор шлифовальной втулки по зернистости

- Существуют несколько классов шлифовальных втулок: крупнозернистые (зернистость F80), среднезернистые (зернистость F150) и мелкозернистые (зернистость F240).
- Крупнозернистые абразивный инструмент применяется для черновой обработки, среднезернистый для получистовой обработки, а мелкозернистый – для чистовой обработки.
- Чтобы качество обработки всегда оставалось высоким, пользуйтесь только высококачественными шлифовальными втулками.
- Оптимальную зернистость абразива для каждой конкретной операции рекомендуется определять путем пробных проходов по ненужному куску материала. Если шлифованием не удается убрать какие-либо поверхностные дефекты заготовки, попробуйте либо выполнить черновой проход абразивом с более крупным размером зерна (а затем вернуться к исходной зернистости), либо удалить дефекты свежей шлифовальной втулкой и доделать работу абразивом выбранной (более мелкой) зернистости

Установка шлифовальной втулки

1. Снимите ленточную шлифовальную машинку (17): открутите и уберите ручку фиксации шпинделя (33), затем поднимите машинку с неподвижного стола (6). Уберите ее на место для хранения в задней части (22).
2. Выберите подходящие детали по таблице вставок.
3. Установите компоненты, как показано на рисунке (рисунок G). <alt: (рисунок II)>
4. Затяните гайку шпинделя (27) ключом (30), чтобы шлифовальная втулка не проскальзывала во время работы. Не затягивайте слишком сильно.
5. Если нужен упор для заготовки (3), установите его и закрепите гайкой-барашком (5).

Примечание. Рекомендуется использовать гайку для шпинделя (27). Однако если переход из режима плоского шлифования в режим шпиндельной машинки выполняется часто, можно использовать ручку фиксации шпинделя (33), если она сможет обеспечить достаточный прижим для удержания шлифовальной втулки. Это зависит от посадки втулки на барабане.

ВАЖНО! Вставку и барабан подбирают под конкретную шлифовальную втулку по таблице ниже.

RU

Таблица вставок

Шлифовальная втулка (25)	Шлифовальный барабан (31)	Вставка (26)	Шайба шпинделя (28)
13 ММ	Н/П	13 ММ	Малая
19 ММ	Малая	19 ММ	Средняя
26 ММ	Средняя	26 ММ	Средняя
38 ММ	Большая	38 ММ	Средняя
51 ММ	Очень большая	51 ММ	Большая

Примечания.

- Все шлифовальные втулки (25) (кроме самых маленьких – на 13 мм) подходят к ответным барабанам (31).
- Когда шлифовальная втулка износилась только снизу, можно перевернуть ее и выработать абразивный материал, оставшийся на другой стороне.
- Если втулка прокручивается на барабане после включения питания, это значит, что гайка шпинделя (27) затянута слабо, барабан не сжат, и не фиксирует втулку.
- Перед включением машинки проследите за тем, чтобы шлифовальная втулка не касалась вставки стола.

ВАЖНО! Не работайте с чрезмерно изношенной шлифовальной втулкой: такие втулки сильно нагреваются, а барабан может повредиться. Повреждение барабанов, обусловленное работой с изношенными шлифовальными втулками, не является гарантийным случаем.

ВАЖНО! Неправильный выбор вставки (26) может привести к защемлению пальцев или уводу заготовки в зазор между вставкой и шлифовальной втулкой.

Шлифовальная втулка должна плотно садиться в центральное отверстие вставки.

Наклон стола

Стол (16) можно наклонять на угол до 45°. Это позволяет легко обрабатывать фаски и выполнять прочие операции с кромками.

- Ослабьте 2 ручки регулировки угла наклона (8 и 19) с обеих сторон стола.
- Переведите стол в нужное угловое положение, руководствуясь шкалой угла наклона стола (9). Для наиболее распространенных положений (0°, 15°, 22,5°, 30° и 45°) предусмотрены пазы для наклона (10) с фиксатором.
- Затяните 2 ручки регулировки угла наклона стола, чтобы зафиксировать стол в выбранном положении.

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ! При работе с этим инструментом ВСЕГДА пользуйтесь подходящими средствами защиты органов зрения, дыхания и слуха. Пользуйтесь подходящими перчатками.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать перчатки и другую одежду, имеющие выступающие нити: они могут намотаться на вращающийся шпиндель и притянуть к нему руку или голову. Результатом может стать тяжелая травма. Не рекомендуется использовать перчатки на тканевой основе.

Включение и выключение

Примечание. Перед включением машинки проследите за тем, чтобы шлифовальная втулка не касалась вставки, или шлифовальная лента не касалась поверхности стола.

- Нажмите кнопку включения (13), которая располагается в передней части шлифовальной машинки.
- Чтобы отключить машинку, нажмите кнопку отключения (12).

Шлифование

ВНИМАНИЕ! Не допускается применять эту машинку для шлифования металла. При шлифовании металла выделяются искры, которые могут воспламенить дерево и древесную пульпу на машинке или в цеху.

Примечание. Шпиндель вращается или лента движется против часовой стрелки.

- Убедитесь, что машинка надежно закреплена на верстаке,
- Наденьте подходящие средства защиты (включая маску и защитные очки), затем включите систему вытяжки пыли (если имеется).
- Включите шлифовальную машинку и дайте электродвигателю

разогнаться до полных оборотов.

ВАЖНО! Начинайте плавно подавать заготовку к шлифовальной втулке ПРОТИВ направления вращения (рисунок D). В противном случае заготовку может оттолкнуть от шлифовальной втулки или ленты. Результатом может стать травма. Не прикладывайте к заготовке чрезмерных усилий и не давите на нее слишком сильно.

- По возможности пользуйтесь упором для заготовки (3).
- По завершении работы отключите машинку и отсоедините ее от сети питания.

Оснастка

- Местные дилеры Triton предлагают полный ассортимент оснастки и расходных материалов, включая шлифовальные втулки и ленты. Запчасти можно заказывать на сайте toolsparesonline.com.

Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением каких-либо регулировок или операций обслуживания всегда отключайте инструмент и отсоединяйте его от источника питания.

- Инструмент, имеющий какие-либо повреждения, разрешается эксплуатировать только после того, как квалифицированный ремонтник отремонтирует и тщательно проверит его.
- Ремонт электроинструмента должен производиться квалифицированным специалистом с использованием идентичных запчастей. Только в этом случае ремонт электроинструмента не скажется на его безопасности отрицательным образом.

Общий осмотр

Регулярно проверяйте затяжку всех крепежных винтов. Со временем затяжка может ослабевать от вибрации.

Обслуживание электрического шнура

Во избежание угроз электробезопасности замена электрического шнура должна выполняться производителем, его официальным представителем или официальным сервисным центром.

Очистка

- Регулярно удаляйте пыль и грязь. Пощадите сдувайте или убирайте пылесосом пыль со всех деталей шлифовальной машинки и корпуса электродвигателя.
- Регулярно снимайте вставку и нижнюю шайбу со шпинделя и удаляйте пыль, скопившуюся на их посадочных поверхностях на корпусе.
- Регулярно смазывайте все движущиеся детали.
- Запрещается использовать щелочные вещества для очистки пластиковых деталей.

Не допускается чистить пластиковые детали инструментом агрессивными чистящими средствами. Рекомендуется чистить тряпкой, смоченной мягким моющим средством. Не допускайте контакта инструмента с водой.

Замена щеток

- Со временем угольные щетки внутри электродвигателя изнашиваются.
- Если щетки изношены слишком сильно, то возможна потеря мощности, прерывистая работа электродвигателя или видимое искрение.
- Порядок замены щеток:
 - Аккуратно уложите шлифовальную машинку на бок и выкрутите винты крепления основной крышки, чтобы получить доступ к электродвигателю.
 - Если внутри (за основной крышкой) накопилась древесная пыль или стружка, тщательно удалите ее.
 - Выкрутите 2 винта крепления крышки щеток (показана стрелкой на рисунке F) и снимите крышки.
 - Аккуратно вытащите щетку в сборе (рисунок F).
 - Отсоедините провод от щетки и уберите ее.
 - Установите сменную щетку и присоедините к ней провод.
 - Установите щетку электродвигателя на место. Проследите за тем, чтобы маленький выступ был расположен правильно (показан стрелкой на рисунке F).
 - Установите на место крышки щеток и закрутите винты.
 - Повторите шаги 3-8 для другой щетки. Важно всегда менять щетки парами.
 - Установите основную крышку и затяните винты.

Также можно сдать инструмент на обслуживание в официальный сервисный центр.

Хранение

- Инструмент должен храниться в надежном, сухом и недоступном для детей месте. Если инструмент установлен в цеху или в гараже на постоянной основе, исключите возможность эксплуатации инструмента детьми.

государственными нормативами.

- Запрещается утилизировать электроинструмент или иной лом электрического и электронного оборудования с бытовым мусором.
- Обратитесь в местное управление по утилизации отходов за информацией о правильных методах утилизации электроинструмента.

Утилизация

Утилизация неработающего и не подлежащего ремонту электроинструмента должна выполняться в строгом соответствии с

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Не срабатывает кнопка включения/выключения.	Отсутствует питание.	Проверьте источник питания.
	Неисправен выключатель.	Сдайте инструмент в официальный сервисный центр Triton на замену кнопки включения/выключения.
Шлифовальная втулка (25) не вращается вместе с барабаном (31).	Гайка шпинделя (27) затянута недостаточно сильно.	Затягивая гайку шпинделя небольшими шагами, устраним проскальзывание втулки на барабане.
Шлифовальная лента не остается на одной высоте во время работы.	Неправильная центровка.	Смотрите раздел «Регулировка центровки».
Образуется большое количество пыли.	Засорено проходное отверстие системы отвода пыли.	Отключите машинку и отсоедините ее от сети питания. Снимите компоненты шпиндельной машинки или блок плоского шлифования и прочистите проходное отверстие системы отвода пыли.
	Установлена неправильная вставка.	Установите вставку подходящего размера.
Шлифовальный барабан не разгоняется до полной скорости или звук электродвигателя отличается от нормального.	Перегрев электродвигателя.	Отключите инструмент и дайте ему остыть в течение 1/2 часа.
	Отказ электродвигателя.	Обратитесь в официальный центр обслуживания Triton.
	Щетки требуют замены.	Смотрите раздел «Замена щеток».
	Изношен или вытянут ремень	Обратитесь в официальный

Декларация соответствия CE

Нижеподписавшийся: Господин Дэррел Моррис
(Darrell Morris)

Уполномоченный компанией: Triton

Заявляет, что: Настоящая декларация была выпущена под единоличную ответственность производителя. Объект настоящей декларации отвечает требованиям соответствующих норм унификации Евросоюза.

Идентификационный код: TSPST450

Описание: Шлифовальная машинка с плавающим шпинделем и лентой 450 Вт

Соответствует следующим директивам и стандартам:

- Директива по машинам 2006/42/EC
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EC
- Директива об ограничении использования вредных веществ 2011/65/EU
- EN 61029-1:2009+A11:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006+A2:2008
- EN 55014-2:1997+A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Уполномоченный орган: TÜV SÜD Product Service

Владелец технической документации: Triton

Дата: 12/10/2016

Подпись:

Господин Дэррел Моррис (Darrell Morris)

Директор

Название и адрес производителя:

Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Юридический

адрес: Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset

BA22 8HZ, United Kingdom (Великобритания).

RU

Az eredeti utasítások fordítása

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Triton szerszámot! A jelen útmutató a termék biztonságos és hatékony üzemeltetéséhez szükséges információkat tartalmazza. Ez a termék egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, és még ha Ön ismeri is a hasonló termékeket, mindenképpen alaposan olvassa el ezt az útmutatót, hogy megértsse a benne levő utasításokat. Ügyeljen arra, hogy a szerszámot használó minden személy elolvassa és teljesen megértsze ezeket az utasításokat.

A szimbólumok leírása

A készülék adattábláján jelölések találhatóak. Ezek fontos információkat tartalmaznak a terméről vagy annak használatáról.



Viseljen fűvédtőt.
Viseljen védőszemüveget.
Viseljen védőmaszkot.
Viseljen fejvédőt.



Viseljen védőkesztyűt.



Olvassa el a kezelési útmutatót.



Vigyázat!



Kizárolag beltéri használatra!



Mérgező gőzök vagy gázok!



Mindig válassza le a gépet a hálózati feszültségről, ha nem használja, vagy mielőtt bármilyen beállítási, tartozékcserélési, karbantartási vagy tisztítási műveletet végez.



Porelszívás szükséges/javasolt.



II. érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés a nagyobb védettség érédekében)



Környezetvédelem A leselejtezett elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Kérjük, vigye el a megfelelő újrafelhasználási helyre, ha létezik ilyen. Keresse meg a helyileg illetékes hatóságokat vagy a forgalmazót az újrafelhasználásra vonatkozó tanácsokért.



A készülék megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és biztonsági szabványoknak.

HU

Műszaki rövidítések és szimbólumok

V	Volt
Hz	Hertz
~, AC	Váltakozó feszültség
==, DC	Egyenfeszültség
n ₀	Üresjáratú fordulatszám:
A, mA	Amper, milli-Amp
W, kW	Watt, kilowatt
/perc v. min ⁻¹	Percenkénti irányváltás vagy fordulat
n	Névleges fordulatszám
1/perc	Percenkénti fordulat
opm	Keringés vagy rezgés percenkénti száma
spm	Löketszám percenként
°	Fok
dB(A)	A-súlyozott zajszint decibelben
Ø	Átmérő
m/s ²	Méter per szekundumnégyzet (rezgés nagysága)

Műszaki adatok

Típuszám:	TSPST450
Feszültség:	EU – 220-240 V~, 50/60Hz, 450 W
Üresjáratú fordulatszám (orsó):	2000 1/perc
Szalagsebesség:	750 m/perc
Oszcillálási gyakoriság:	58 oszc./perc
Lökethossz:	16 mm
Csiszolóhüvely méretei:	Átm. 13 mm, 19 mm, 26 mm, 38 mm, 51 mm
Csiszolószalag mérete:	100 x 610 mm
Porelezetű csonk (külső átm.):	38 mm
Asztal mérete (H x Sz):	430 x 410 mm
Döntethető asztal mérete (H x Sz):	220 x 410 mm
Asztal döntési szöge:	0-45°
Asztal döntéshatároló rovatkái:	0°, 15°, 22.5°, 30° & 45°
Orsó mérete:	12,7 mm x 1,5 mm-es menet
Érintésvédelmi osztály:	
Víz elleni védeeltségi osztály	IP20
Méretek (H x Sz x M):	390 x 330 x 450 mm
Tömeg:	12,9 kg

A folyamatos termékfejlesztés részeként a Triton termékek műszaki adatai értesítés nélkül megváltozhatnak.

Zajra és rezgésre vonatkozó adatok

Hangnyomás szintje, L _{PA} :	76 dB(A)
Hangteljesítmény, L _{WA} :	89 dB(A)
Tűrés, K:	3 dB

A kezelő számára a zajszint meghaladhatja a 85 dB(A) értéket, és kötelező a hallásveső eszközök alkalmazása.

FIGYELEM: Mindig viseljen hallásveső eszközt, ha a zajszint meghaladja a 85 dB(A) értéket, és korlátozza a zajnak való kitettség időtartamát, amennyiben szükséges. Ha a zajszint még félvédővel is kényelmesen, azonban használata a szerszám használatát, és ellenőrizze, hogy a félvédő megfelelően illeszkedik-e, és biztosítja-e a szerszám által keltett hangszint megfelelő csökkentését.

FIGYELEM: A szerszám vibrációja a felhasználónak a tapintásérzék elvészítését, zsilipdással, bizzergő erőzzel és csökkent fogási készséget eredményezhet. A hosszú távú kitettség krónikus betegséget okozhat. Szükséges esetén korlátozza a rezgések kitettség időtartamát, és használjon rezgéscsillapító készülést. Ne használja a szerszámot csupasz kézzel a normál, kellenes hőmérséklet alatt, mivel ekkor a rezgések erősebb lesz a hatása. A műszaki adatokban megadott vibrációs számadatokból kiszámitható a szerszám használatának időtartama és gyakorisága.

A műszaki adatokban megadott hang- és vibrációs szintek az EN60745 vagy hasonló nemzetközi szabványoknak megfelelően vannak meghatározva. A számadatok a szerszám szokásos működési körülmenyek között történő normál használatától eltekintve, rosszul összeszerelt, vagy nem megfelelő módon használt szerszámnál a zajszint és a rezgésszint megemelkedhet. A www.osha.europa.eu weboldal tüajkötést nyújt a munkahelyi hang- és vibrációs szintekről. Ez hasznos lehet az ottani felhasználók számára, akik a szerszámokat hosszú időn át használják.

Az elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános munkavédelmi tudnivalók

FIGYELEM! Olvassa el az összes munkavédelmi figyelmeztetést és utasítást. Amennyiben nem veszi figyelembe a figyelmeztetéseket, és nem tartja be az utasításokat, súlyos sérvések következhetnek.

FIGYELEM: Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai vagy értelmi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermeket is), vagy tapasztalat nélküli rendelkező emberek, hacsak nem állnak a biztonságúkárt felelős személy felügyelete alatt, illetve nem követik annak utasításait. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játszanak a készülékkel.

FIGYELEM! Elektromos szerszámok használatakor a tűz, áramütés vagy személyi sérelmek elkerülésének érdekében tartsa be az alábbi alapvető biztonsági övintézkedéseket. A saját biztonsága érdekében a készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást, és órizze meg a használati útmutatót a jövőbeni tüajkötések céljából.

Örizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a későbbi tüajkötések érdekében. A figyelmeztetésekben említett „szerszámép” kifejezés az összes alábbi figyelmeztetés esetén az elektromos hálózatról üzemelő (vezetékes) szerszámépre és az akkumulátorról üzemelő (vezeték nélküli) szerszámépre is vonatkozik.

1 – **Tartsa rendben a munkaterületet** - Rendeten területeken és munkapadokon nagyobb a sérvések kockázata.

2 – **Tartsa rendben/ügyeljen a munkaterület környezetére is.**

- Ne tegye ki a szerszámot esőnél.

- Ne használja a szerszámot nedves vagy nyirkos környezetben.

- Gondoskodjon a munkaterület jól megvilágításáról.

- Ne használja a szerszámot gyűlékony folyadékok vagy gázok környezetében.

3 – **Áramütés megelőzése** - Kerülje a fizikai érintkezést földelt felületekkel (például csővezetékekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel és hűtőberendezésekkel).

4 – **Tartsa távol az illetéktelen személyeket** - Ne engedje, hogy illetéktelen személyek, különösen gyermekek megértsék a gépet vagy az elektromos kábelt, és tartsa őket távol a munkaterülettől.

5 – **Rakja el a nem használt szerszámokat** - A használaton kívül szerszámokat száraz, zárátható helyen, gyermekkel elől elzárva kell tárolni.

6 – **Ne erőltesse a szerszámot** - A szerszám jobban és biztonságosabban működik azon a sebességen, melyre terveztek.

7 – **Használjon megfelelő szerszámot** - Ne használjon kis szerszámot olyan munkára, amelyet nagy géppel kellene elvégezni.

Ne használjon szerszámokat rendeltekességtől eltérő módon; például ne használjon körfürész faágak vagy farönök vágására.

8 – Öltözzen megfelelően.

- Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszeret, mert ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.

- Kültérben való munkavégzéskor munkavédelmi lábellen viselése javasolt.

9 – Használjon védőfelszerelést.

- Viseljen védőszemüveget.

FIGYELEM: A szerszámokat vagy megfelelő ruházat viselésének elmulasztása személyi sérvések okozhat, illetve megnövelheti a súlyosabb sérvések kockázatát.

10 – **Csatlakoztassa porenzívő berendezéshez** - Amennyiben a szerszáméprelőre elvezetésére és összegyűjtésére szolgáló berendezést lehet csatlakoztatni, bizonyosodjon meg róla, hogy ezeket csatlakoztatta, és hogy használatauk a megfelelő módon történik.

11 – **Ne használja helytelen módon a tápkábelt** - A készülék dugvilláját et soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a konnektorból. A tápkábel tartása távol a hőforrásoktól, olajtól és az élés peremektől. A megrongálódott vagy összecsuklázódott tápkábelek növelik az áramütés veszélyét.

12 – **Rögzítse a munkadarabot** - Lehetőség szerint használjon pillanatszorítót vagy satult a munkadarabra rögzítéséhez. Ez biztosabb rögzítést eredményez, mint a készél való megfogás.

13 – **Kerülje az abnormális testtartást** - Mindig biztonságosan állva és egységesülve megtartva dolgozzon.

14 – Gondoskodjon szerszámai karbantartásáról.

- A tisztán tartott, élés vágóelekkel rendelkező vágószerszámoknál kevésbé valószínű a munkadarabba való beszorulás, és a szerszám irányítása is könnyebb.

- A tartozékok keréséséhez, illetve cseréjéhez kövessé az utasításokat.

- Rendszeresen ellenőrizze a szerszám tápvizetékeit, és ha károsodtak, bízza a javításukat a márkaszervizre.

- Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbító kábeleket, és ha megsérültek, cserélje ki azokat.

- A fogantyúkat/karokat tartsa száron, tisztán, valamint olaj- és zsírmentesen.

FIGYELEM: A nem megfelelően karbantartott elektromos kéziszerszámok sok balesetet okoznak.

15 – **Kösse le a gépet az elektromos hálózatról** - Húzza ki a gépet az aljzatból, mielőtt javítást végezne rajta, vagy mielőtt kiegészítőt cserélne (pl. penge, bitfej, vágóelem).

FIGYELEM: A gyártó által nem javasolt kiegészítők vagy tartozékok használata balesetet okozhat.

16 – **Tárolására el az állítókulcsokat** - Tegye szokásává a szerszám bekapsolására előtt a beállítókulcsok és tartozékok ellenőrzését, valamint eltávolítását.

17 – **Kerülje a véletlen beindítást** - Az áramforráshoz való csatlakoztatás és/vagy az akkumulátor behelyezése előtt, illetve az eszköz felmerülésekor vagy szűrlítésekor.

FIGYELEM: A szerszám véletlen beindítása súlyos sérvéseket okozhat.

18 – **Használjon külteri hosszabbító kábelt** - A szerszám külteri használatakor használjon a külteri használatra tervezett hosszabbítót. A külteri kivitelű hosszabbító kábel alkalmazása csökkenti az áramütés veszélyét.

19 – Mindig legyen nagyon óvatós.

- Ügyeljen arra, amit tesz, órizze meg a józan itélőképességet, és ne mikődítse a szerszámépet, ha fáradtnak érzi magát.

- A szerszámépet ne használja, ha kábitószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll.

FIGYELEM: Az elektromos kéziszerszám működtetése során előfordul pillanatnyi figyelmeztetés súlyos sérvésekkel járhat.

20 – Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérvű alkatrészek.

- A szerszám használata előtt gondosan ellenőrizze a védőelemeket, hogy eldönthessé, vajon helyesen működnek-e és képesek-e rendeltetésszerűen üzemelni.

- Ellenőrizze a mozgó alkatrészek illeszkedését és szabad mozgását, az alkatrészek vagy szervelények törsét, illetve bármely olyan körülmenyt, amely hatással lehet a szerszám működésére.

- A sérvű védőfelszerelést vagy alkatrészt hivatalos szervizközpontban megfelelő módon meg kell javítatni vagy ki kell cserélni, haicsak a jelen használati utasítás másként nem rendelkezik.

- A hibás kapcsolókat cseréltesse ki hivatalos márkaszervizben.

FIGYELEM: Ne használja a szerszámot, ha azt a belki kapcsolója nem kapcsolja be és ki. A kapcsolót a szerszám használata vételle előtt meg kell javítani.

HU

21 – Képzett személlyel javítassa meg a szerszámot – Ez a szerszám megfelel a hatályos biztonsági előírásoknak. A szerszám javítását csak szakember végezheti, ellenkező esetben a javítás nagy veszélyt jelenthet a felhasználóra.

FIGYELEM: Szervizeléskor csak az eredetivel megegyező cserealkatrészeket használjon.

FIGYELEM: Amennyiben a készülék tápkábela megsérül, azt a gyártóval vagy hivatalos márkaszervizben kell kicserelelni.

22 – Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugaszának illeszkednie kell a hálózati aljzathoz – A csatlakozódugasz soha ne módosítson. Semmiféle csatlakozódaptert ne használjon védővezetékel ellátott "(földelt)" szerszámgéphez. A nem módosított és az aljzatba illeszkedő csatlakozódugasz csökkenik az áramütés veszélyét.

23 – Ha a szerszámgépet áramvédő kapcsoló (Fi-relé) birtatósa nélkül használja – Az áramvédő kapcsoló használata csökkeni az elektromos áramütés kockázatát.

MEGJEGYZÉS: Az „áramvédő kapcsoló (Fi-relé)” kifejezés helyettesíthető a „föld hibáramkör-megszakító (GFCI)” vagy „földzárlat-megszakító (ELCB)” kifejezéssel is.

FIGYELEM: Mielőtt a szerszámgépet tápfeszültséghöz csatlakoztatja (fölkapcsoló hálózati aljzata, fal aljzat stb.), győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség értéke megegyezik-e a szerszámgép adattábláján megadott értékkel. A kezelő súlyos sérülést, illetve a szerszám károsodását okozhatja, ha azt az előírtan magasabb feszültséggel működteti. Kétséges esetben ne csatlakoztassa a gépet a hálózathoz. Ha a szükségesnél alacsonyabb értékű tápfeszültséget használ, az árthat a motornak.

A rezgőrős és szalagcsiszolóra vonatkozó munkavédelmi figyelmeztetések

FIGYELEM!

- Az elektromos szerszámot kizárolás a szigetelt markolatainál fogja meg, mivel a csiszolószalag/lap véletlenül hozzáérhet a saját tápkábellehez. A feszültség alatt álló vezeték elvágása miatt a szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő áramütés érhette.
- Javasoljuk, hogy az ármeláthatott minden érintésvédelmi, áramvédő kapcsolón (Fi-relé) keresztül biztosítva, amelynek az érzékenysége nem haladhatja meg a 30 mA értéket.
- Ha a tápkábel cseréje szükséges, a kockázatok elkerülése végett azt a gyártónak vagy a szervizképviselőnek kell elvégeznie.

A jelen használati utasításban szereplő figyelmeztetések, övintézkedések és utasítások nem terjednek ki minden olyan feltételre és helyzetre, mely az üzemeltetés során előfordulhat. A szerszám kezelőjének tudnia kell, hogy a jelen és az előző irányozással olyan tényezők, melyeket nem lehet a terméke beépíteni, hanem ezekről neki kell gondoskodnia.

Ne működtesse a rezgőrős csiszológépet, ha az nincs teljesen összeszerelve, és még el nem olvasta vagy nem értette az alábbi utasításokat, valamint a gépen található figyelmeztető címkéket.

a) **Ellenorízze a csiszológép állapotát.** Ha egy alkatrész hiányzik, hajlott vagy nem működik megfelelően, cserélje azt ki a csiszológép használata előtt.

b) **A csiszológép használata előtt határozza meg az elvégzendő munka típusát.**

c) **Gondoskodjon a biztonságos munkavégzésről.** Támassza a munkadarabot stabilan a munkaasztrála, és fogja meg két kézzel.

d) **Ügyeljen az eltolás irányára.** A munkadarab a csiszolóhűvelyleg vagy csiszolószalaghoz annak forgásirányával ellentétesen tolja.

e) **A kezit mindenkor tartsa a csiszolóhűvely vagy csiszolószalag általánán kívül.** Kerülje a kezét olyan helyzetből, ahol egy hirtelen megcseuszás miatt a keze hozzáérhet a csiszolóhűvelyleg vagy csiszolószalaghoz. Ne nyújton a munkadarab alá vagy a csiszolóhűvely, illetve csiszolószalag környezetébe, mikig az orsó forog.

f) **Húzza ki a csiszológépet az elektromos hálózatból a be/ki kapcsolóval történő kikapcsolás után.** Karbantartás végzése előtt varja meg, hogy az orsó teljesen leálljon. Használaton kívül vagy a betétek, csiszolóhűvelylek, csiszolószalagok vagy egyéb alkatrész cseréjekor a csiszológép villásdugóját ki kell húzni a hálózati aljzatból.

g) **Gyöződjön meg róla, hogy a csiszolandó munkadarab környezetében nincsen szeg vagy egýeb idegen anyag.**

h) **Ne használja ezt a csiszológépet nedves csiszolásra.** Az utasítás figyelmen kívül hagyása áramutést, súlyos személyi sérülést vagy még komolyabb helyzetet okozhat.

i) **A csiszológép javításakor csak eredeti, azonos cserealkatrészeket használjon.**

j) **A munkadarab megérintése előtt várja meg, hogy az orsó teljesen leálljon.**

k) **A festett felületek csiszolásakor legyen elővigyázatos.** Az ólomtartalmú festékek csiszolása NEM JAVASOLT. A szennyezett por ellenőrzés alatt tartása nehezen megoldható, és önmérgezéshez vezethet.

Festék csiszolása:

- Övja a tűdejét. Viseljen porvédd maszkot vagy légzőkészüléket.
- Ne engedjen gyermekeket vagy terhes anyákat a munkaterületre, míg a festék csiszolása be nem fejeződött, és a terület feltakarítása véget nem ért.
- Ne egyen, igyon vagy dohányozzon az olyan munkaterületen, ahol festett felület csiszolása történik.
- **Áhol lehetséges, használjon porelszívő rendszert.** Müanyaggal zárja el a munkaterületet. Ne veszesse a festékport a munkaterületen kívülre.
- **Amikor a csiszolás befejeződött, alaposan tisztítsa meg a munkaterületet.**

A termék ismertetése

1. Szalagutás állítóombria
2. Szalagioldó kar
3. Munkadarab útközö
4. Orsorleteszél gomb
5. Munkadarab-útközö szármás anyája
6. Rögzített asztal
7. Vezetőgyűrű-tároló rekesz
8. Asztal szögörögzítő gombja
9. Asztalszög-jelző
10. Asztalszög határoló rovatkai
11. Rögzítőfutarak a munkapadra szereleshez
12. Ki kapcsoló <230 V> / Be/Ki kapcsoló <120 V>
13. Be kapcsoló <230 V> / Kapcsolóreteszelő gomb <120 V>
14. Álláttételő rekesz
15. Csiszolódob-tároló rekesz
16. Döntethető asztal
17. Szalagcsiszoló gép
18. Porelezetű csont
19. Asztal szögörögzítő gombja
20. Vezetőgyűrű-tároló rekesz
21. Szerszám-tároló rekesz
22. Hátos tárolórekesz
23. Szalagcsiszoló egység
24. Csiszolószalag
25. Csiszolóhűvely [5 méret]
26. Vezetőgyűrű (5 méret)
27. Orsóanya
28. Orsóalat (3 méret)
29. Asztalbetét
30. Lemezkulcs
31. Csiszolódob [4 méret]
32. Orsó
33. Orsóomb

Rendeltetésszerű használat

Hálózati feszültségről működő, munkapadra szerelhető csiszológép, mely forgó mozgást és függőleges irányú rezgést végező csiszolódobbal vagy szalagcsiszoló egységgel látóhoz el. Szabálytalan, bonyolult alakú, valamint nagyméretű munkadarabokról iskelt és egyenes felületeinek csiszolásához használható. A készülék munkaasztlának döntethető eleje elcsiszolást, jellemzően élettesítést tesz lehetővé.

A szerszám kicsomagolása

- Övatosan csomagolja ki és ellenőrizze a szerszámot. Alaposan ismerkedjen meg az összes kezelőszervvel és funkcióival.
- Ellenőrizze, hogy a szerszám minden alkatrésze a helyén van és jó állapotú-e. Ha bármelyik alkatrész hiányzik vagy sérült, cseréltesse ki, mielőtt használja ki a szerszámot.

Használat előtt

FIGYELEM: Bármely tartozék felszerelése vagy cseréje, valamint beüzemelés közbeni elvégzése előtt mindenkor húzza ki a szerszám dugvilláját a hálózati aljzatból.

Felszerelés munkapadra

Ha a rezgőrős csiszológépet mindenkor helyen szeretné használni, javasoljuk, hogy rögzítse egy szlárd munkafelületet.

- Sablonként használja a lapzalon levő rögzítőfutarakat (11), hogy kijelöljön majd elérésztsétsen négy furatot a kiszermelt rögzítés fejlétbe (azaz, a munkapadra). A rezgőrős csiszológépet nagyméretű

csavarokkal, alátétekkel és anyákkal (nincsenek mellékkel) rögzítse a helyére (I. ábra).

- Amennyiben a rezgőrös csiszológepet szeretné egyszerűbben mozgathatóvá tenni, a talapzathoz rögzítsen egy deszkalapot, melynek segítségével könnyen rögzíthető és eltávolítható a gép a különboző munkafelületekről.
- Csavaros rögzítéskor ügyeljen arra, hogy a csavarok kellően hosszúak legyenek, és átéjenek a munkapadon vagy munkafelületen a biztos rögzítés érdekében.

Megjegyzés: A rögzítéshez használjon műanyag betétes anyákat vagy rugós alátéteket annak megakadályozására, hogy a csavarkötés felzajljon a rezgés hatására.

Megjegyzés: A rögzítéshez ne használjon olyan csavarokat, melyeket erővel kell áttonni a munkapadhoz rögzítő furatokon, mivel azok meghúzáskor repedést okozhatnak a műanyag testben.

Porelvezetés

Javasoljuk, hogy a csiszológeplet a csiszolószállítóhoz csatlakoztassa egy porelszívő rendszerehet.

1. A porelszívő rendszer tömlőjét szíldárral illessze a porelvezető csontkhoz (18), és ügyeljen a szíldárl rögzítésre.
2. A legjobb hatékonyság érdekében először a porelszívő rendszert kapcsolja be, majd utána a csiszológepletet.

Szalagcsiszoló üzemmód

1. A rezgőrös csiszoló alkatrészeinek leszereléséhez a lemezkulcs (30) segítségével csavarja le az orsónyát (27), majd vegye le az orsóláttétet (28), a csiszolódobot (31), a vezetőgyűrűt (26) és az asztalról (29).
2. A rezgőrös csiszoló alkatrészeit a készüléketben található tárolórésekben tartsa, ezek az alátéttároló (14), dobártároló (15), vezetőgyűrű-tároló (7 és 20), valamint hatszögű tárolórekesz (22).
3. Illessze a szalagcsiszoló egységet (23) a rögzített asztal (6) nyílásába a bemutatott módon, majd rögzítse a helyén az orsogomb (33) segítségével.
4. Amennyiben használata szükséges, szerezze fel a munkadarab-útközöt (3) a munkadarab-útköző szárnyas anyája (5) segítségével.
5. Amennyiben csiszolószalag (24) nincs felszerelve, mozdítása a szalagioldó kart (2) az orsogomb irányába, hogy lehetővé váljon a szalag felhelyezése. Ez a konstrukció egy rugóterhelésű mechanizmus, melynek célja a mozgás szabályzása a sérülések megakadályozása érdekében.
6. Helyezzen fel egy csiszolószalagot a szalagcsiszoló egység fölött, majd állítsa a görög szélvel párhuzamos szintbe a megfelelő magasságban. Ügyeljen arra, hogy a szalag irányára („A” kép) megyegezzen a gépen levő nyíl irányával.
7. A szalag rögzítéséhez állítsa a szalagioldó kart vissza, a szalagfutás állítógombja (1) felé.
8. Csatlakoztassa vissza a készüléket a tápfeszültséghöz, kapcsolja be, és figyelje meg, hogy a szalag központosan fut-e. Haladéktalanul kapcsolja ki a gépet, ha a szalag futása helytelen, és le-fel mozog a görögön.

Szalagfutás beállítása

A szalagfutást a szalagfutás állítógombjával állítsa be. Amennyiben a szalag lassan elköszik a beállított helyzetből, kissé állítsan a szalagfutás állítógombján. Amennyiben kikapcsolás után a szalagfutás helytelenül válik, oldja fel a szalagioldó kart, hogy visszalássa a szalagot a megfelelő magasságba, majd végezze el a beállítást a szalagfutás állítógombjával.

- A szalag magasságának növeléséhez forditsa el a szalagfutás állítógombját az óramutató járásával megegyező irányba. A szalag magasságának csökkenéséhez forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba.
- A szalagfutás állítógombjának egy bizonyos tartományában a szalag megfelelően fut. Mindig ezen beállítási tartomány közepeit célozza meg, hogy a szalagfutás terhelés alatt is központos legyen.

Megjegyzés: A szalag megsérülhet, ha a helytelen futás miatt hozzáörzsolódik a rögzített asztal nyílásának felületéhez. Egyszerűbb a szalag felfelé történő mozgását okozó beállítást módosítani a felelő mozgást okozó beállítással szemben, mivel a felelő történő mozgás nem károsítja a csiszolószalag szélét. Végezzen el egy nagyobb állítást a szalagfutás állítógombjának az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával, majd fokozatosan, kisebb lépésekben az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva állítsa le a szalagmagasságot a megfelelő helyzetbe.

Rezgőorsós csiszoló üzemmód

A megfelelő szemcseméretű csiszolóhüvely kiválasztása

- A csiszolóhüvelyek különböző szemcseméretben kaphatóak: durva (80-as szemcseméret), közepes (150-as szemcseméret) és finom (240-es szemcseméret).
- A durva szemcsemérettel végezze a nagyoló csiszolást, a közepessel simítja tovább a felületet, majd a finom mérettel fejezzé be a műveletet.
- A legjobb minőségű munka elérése érdekében minden jó minőségű csiszolóhüvelyeket használjan.
- Érdemes egy eldobandó anyagon először próbát tenni az adott feladatnak való legmegfelelőbb csiszolóhüvely megválasztásához. Amennyiben a megmunkálás után továbbra is karcolások láthatók a munkadarabon, próbálkozzon egy durvább szemcsemérettel, és csiszolja ki a karcolásokat, mielőtt visszatérne az eredetileg kiválasztott szemcsemérethez, vagy próbálkozzon egy új csiszolóhüvellyel a nem kívánt karcolások eltüntetéséhez, mielőtt átérne egy finomabb szemcsemérethez, és befejezné a munkát.

A csiszolóhüvely felszerelése

1. Az orsogomb (33) eltávolítása után a rögzített asztalról (6) való lemarlásával távolítsa el a szalagcsiszolót (17). Tárolja a hátsó tárolórésekben (22).
2. A vezetőgyűrű táblázatának segítségével válassza ki a megfelelő alkatrészeket.
3. Helyezze be az alkatrészeket a „G” kép szerint. <alt: (Figure II)>
4. Húzza meg az orsónyát (27) a lemezkulccsal (30), hogy elkerülie a csiszolóhüvely megcsúsztását működés közben. Az anyát ne húzza túl.
5. Amennyiben használata szükséges, szerezze fel a munkadarab-útközöt (3) a munkadarab-útköző szárnyas anyája (5) segítségével.

Megjegyzés: Javasoljuk az orsónyát (27) használatát. Amennyiben túl gyakran törékeny váltás a szalagcsiszoló és a rezgőrös csiszoló üzemmódok között, az orsogomb (33) használható, ha megfelelő nyomást képes nyújtani a csiszolóhüvely megcsorításához. Ez a csiszolódób és a csiszolóhüvely illeszkedésétől függ.

FONTOS: Az alábbi táblázat segítségével válassza ki a megfelelő vezetőgyűrű és csiszolódobot az egyes csiszolóhüvelyekkel való használathoz.

Vezetőgyűrűk táblázata

Csiszolóhüvely (25)	Csiszolódob [31]	Vezetőgyűrű (26)	Orsólát (28)
13mm	N/A	13mm	Kicsi
19mm	Kicsi	19mm	Közepes
26mm	Közepes	26mm	Közepes
38mm	Nagy	38mm	Közepes
51mm	Nagyon nagy	51mm	Nagy

Megjegyzés

- A legkisebb, 13-mm-es (1/2") csiszolóhüvely kivételével az összes csiszolóhüvely (25) egy megfelelő mérettű gumidobra (31) illeszthető.
- Amikor csak a csiszolóhüvely alsó része kopott, fejfel lefelé lehet forditani, és ezzel maximálisan kihasználható az élettartama a megmaradt csiszolófelület használatával.
- Amennyiben a csiszolóhüvely elforg a dobon a szerszám bekapcsolásakor, az orsónya (27) nincs kellően meghúzva, hogy összeszorítja a dobot, és megfelelően megfogja a hüvelyt.
- Ügyeljen arra, hogy a gép bekapsolása előtt a csiszolóhüvely ne érintkezzen az asztalbetéttel.

FONTOS: Ne használjon túlzottan elkopott csiszolóhüvelyt. Ez túlzott hőfeljedéshez vezethet, és károsíthatja a gumidobot. A garancia nem terjed ki a kopott csiszolóhüvelyek használata miatt megsérült gumidobokra.

FONTOS: Amennyiben nem megfelel vezetőgyűrűt (26) használ a hozzáillő csiszolóhüvellyel, a gép becsípeli az ujját, vagy a munkadarab behuzhatja a vezetőgyűrűt és a csiszolóhüvely közé.

A csiszolóhüvelynek pontosan kell illeszkednie a vezetőgyűrű központi kivágásába.

HU

Asztal megdöntése

A dönthető asztal (16) akár 45°-ig billenthető, és egyszerűvé teszi az elősziszolást és életét.

1. Az asztal minden oldalán lazítsa meg a szögrögítő gombot (8 és 19).
2. Állítsa az asztalt a szükséges szögezre az asztalszög-jelző (9) segítségével. A járatos szöghelyzetekben (0°, 15°, 22,5°, 30° és 45°) asztalszög-határoló rovátok találhatók.
3. Szorítsa meg a két asztalszög-rögítő gombot az asztal megfelelő helyzetben rögzítéséhez.

Használat

FIGYELEM: MINDIG viseljen védőszemüveget, megfelelő pormaszket, fülvédőt és munkavédelmi kesztyűt, amikor a géppel dolgozik.

FIGYELEM: ÜGYELJEN ARRÁ, hogy munkavédelmi kesztyűből és ruházatából ne lopjanak ki szövetszálak, melyeket a forgó orsó felcsavarhat, és ezáltal berántja a kezét, ami súlyos sérüléssel járhat. Nem szövet alapú kesztyű használata javasolt.

Be- és kikapcsolás <622768>

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a gép bekapcsolása előtt a csiszolóhűvely ne érintkezzen a vezetőgyűrűvel, illetve a csiszolószalag és az asztalfelülettel.

- Bekapcsoláshoz nyomja meg a Be gombot (13), mely a csiszológég elején helyezkedik el.
- A csiszológég kikapcsolásához nyomja meg a Ki gombot (12).

Csiszolás

FIGYELEM: Ne csiszoljon fémet ezzel a csiszológéppel. A fémek csiszolásakor szíkrák keletkeznek, melyek megggyűjtőjük a csiszológépen és a munkaterületen levő fa- és poroszecskéket.

Megjegyzés: A gép orsója és csiszolószalajza az óramutató irányával ellenállónak fordul.

1. Ügyeljen arra, hogy a gép biztonságosan legyen rögzítve a munkapadra.
2. Vegyen megfelelő védőfelszerelést, többek között porvédelmi maszkot és védőszemüveget, majd ezután kapcsolja be a pörölővíz rendszert (ha van).
3. Kapcsolja BE a csiszológépet, és várja meg, hogy a motor elérje a teljes fordulatszámot.

FONTOS: A munkadarabot a csiszolóhűvelylegy vagy csiszolószalaghöz fokozatosan, annak forgásirányával ELLENTELÉTESEN tolja („D” kép). Ennek elmulasztásakor a forgás a munkadarabot ellenőrít a csiszolóhűvelylegy vagy csiszolószalagtól, és sérülés következhet be. Ne erőltesse a munkadarabot, és ne nyomja túlzottan.

4. Amikor lehetséges, használja a munkadarab-ütközöt (3).
5. A munka befejezével kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a tápvezetékét a hálózati aljzatból.

Tartozékok

• A Triton forgalmazók a tartozékok és fogyeszközök széles választékával, többek között tartalek csiszolóhűvellyel és csiszolószalaggal állnak rendelkezésre. Az alkatrészek a toolsparesonline.com weboldalon találhatóak meg.

Karbantartás

FIGYELEM: Bármilyen beállítás vagy karbantartás elvégzése előtt minden kapcsolja ki a szerszámot, és a tápcsatlakozót húzza ki a hálózati aljzatból.

- A szerszámban keletkezett bármilyen károsodást használattól meg kell vizsgálni és javítani egy szakképzett szervelővel.
- A szerszámgép szerelését bizza szakképzett szerelőre, aki az eredetivel megegyező cserealkatrészeket használ. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságos működésének fenntartását.

Általános átvizsgálás

Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden rögzítőcavar kellően meg van-e húzva. Ezek a rezgés hatására idővel felhalvahatnak.

HU

A hálózati kábel karbantartása

Ha a hálózati kábelt ki kell cserélni, a feladatot a gyártónak, a gyártó képviselezőjének, vagy a szakszerviznek kell elvégeznie a biztonsági kockázat elkerülése érdekében.

Tisztítás

1. Rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződést. Rendszeresen fúvassa vagy porszívózza le a port a csiszológép összes alkatrészéről és a motorházból.
2. Rendszeresen szerezze le az asztalbetétet és az alsó alátétet az orsóról, és távolítsa el a felgyűlemlett port az asztalbetét területéről.
3. Rendszeresen kenje meg az összes mozgó alkatrészét.
4. A műanyag részek tisztításához soha ne használjon maró anyagot. A szerszám műanyag részeinek tisztításához ne használjon tisztítószeret. Enyhén mosogatószeres rongy használata javasolt. A szerszám soha nem érintkezhet vízzel.

Szénkefe cseréje

- Idővel a motorban levő szénkefék elkophatnak.
- A túlzottan koppott szénkefek teljesítménycsökkenést, szakaszos működést vagy látható szikrázást okozhatnak.
- Szénkefék cseréje:
 1. Óvatosan fektesse a csiszológépet az oldalára, majd távolítsa el a talpburkolatot rögzítő csavarokat, hogy hozzáérjen a motorhoz.
 2. Körültekintően tisztítsa meg a készülék belsejét, ha felgyűlemlett faport vagy faforgácsot talál a talpburkolatról.
 3. Távolítsa el a szénkefe fedelét rögzítő két csavart (az „E” képen nyil jelzi), majd vegye le a fedelmet.
 4. Óvatosan távolítsa el a szénkefe egységet („F” kép).
 5. Valassza le a szénkefe egységhöz csatlakoztatott vezetéket, majd távolítsa el a szénkefét.
 6. Szerezze be az új szénkefét, majd kösse vissza vezetéket.
 7. Helyezze vissza a motorba a szénkefe egységet, ügyelve arra, hogy a kis láb a helyén legyen (nyil jelzi az „F” képen).
 8. Helyezze vissza a szénkefe fedelét, majd a rögzítőcsavarokat.
 9. Ismételje meg a fenti 3-8. lépéseket a másik szénkefénél. Fontos, hogy a szénkefeket minden párbán cserélje.
 10. Helyezze vissza és szorítsa meg az alaplemezt.
- Másik lehetőséggént ezt a műveletet végezze el a hivatalos szervizzel.

Tárolás

- Tárolja ezt a szerszámot körültekintően, egy biztonságos, száraz, gyermekek által nem elérhető helyen. Amennyiben a szerszámot egy műhelyben vagy garázsból állandó helyen használja, körülözze a szerszám hozzáférhetőségét, hogy gyermekek ne működtethessék azt.

Leselejtézes

- A már nem működőképes és javithatatlan elektromos kéziszerszámok ártalmatlanítása során minden tartsa be a nemzeti előírásokat.
- Ne dobja ki a leselejtézetet elektromos kéziszerszámot vagy egyéb elektromos és elektronikus berendezést (WEEE) a háztartási hulladékkel együtt.
 - Forduljon a helyi hulladékkezelési hatósághoz, hogy tájékozódjon a szerszámok ártalmatlanításának megfelelő módjáról.

Hibaelhárítás

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A gép nem reagál a Be/Ki kapcsoló működtetésére.	Nincs tápfeszültség	Ellenőrizze a tápfeszültséget.
	Hibás Be/kí kapcsoló.	A Be/Ki kapcsolót cseréltesse ki hatalos Triton szervizben
A csiszolóhűvely (25) nem forog együtt a dobbal (31).	Az orsóanya (27) nincs kellően meghúzva.	Kis lépésekben addig húzzon az orsónyán, míg a dobon meg nem szorul a csiszolóhűvely.
A csiszolószalag használat közben nem marad meg ugyanazon a magasságon.	A szalagfutás beállítása helytelen.	Lásd: A szalagfutás beállítása
Nagy mennyiségi por képződik.	A porelvezető járat eltömödött.	Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolónál. Szerelje le a rezgőrős csiszoló tartozékait vagy a szalagcsiszoló egységet, majd távolítsa el az eltömödést a porelvezető járból.
	Helytelen vezetőgyűrű van felszerelve.	Helyezzen be megfelelő méretű vezetőgyűrűt.
A csiszolódob nem működik teljes fordulatszámon, vagy a motor hangja a szokásost eltérő.	A motor túlmelegszik.	Kapcsolja ki, és várjon fél órát a motor lehűléshöz.
	A motor meghibásodott.	Forduljon egy hatalos Triton szervizhez.
	Ki kell cserélni a szénkefeket.	Lásd: Szénkefe cseréje
	A motorszíj kopott vagy megnyúlt.	Forduljon egy hatalos Triton szervizhez.

Jótállás

A jótállás regisztrálásához látogassa meg webhelyünket a www.trontools.com* oldalon, és adja meg adatait. Adatot bekérülnek a levelezési listánkba (kivéve, ha ezt másképpen adja meg), és tájékoztatjuk a későbbi kiadásokról. A megadott adatakat nem bocsátjuk harmadik fél rendelkezésére.

Vásárlási nyilvántartás

Vásárlás dátuma: ____ / ____ / ____

Tipus: TSPST450 Örizze meg a vásárlást igazoló nyugtát.

A Triton Precíziós Szerszámgépek garantálják vásárlónak, hogy bármely alkatrész anyaghából vagy gyártási hibából, a vásárlás időpontjától számított 3 éven belül bekövetkezett meghibásodása esetén, a Triton ingyenesen megjavítja - vagy alapos megfrontolás esetén kicsérí - a hibás alkatrészt.

Ez a garancia nem vonatkozik ipari jellegű használatra, továbbá általános jellegű kopásra, illetve a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodására.

*Regisztrájon az interneten 30 napon belül.

Feltételek és kikötések vonatkoznak.

Nincs hatással a törvényben meghatározott jogaira.

Tanúsító testület: TÜV SÜD Product Service

A műszaki dokumentációi tárolja: Triton

Dátum: 12/10/2016

Dátum:

Mr Darrell Morris

Igazgató

A gyártó neve és címe:

Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Registered

address: Powerbox, Boundary Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset

BA22 8HZ, United Kingdom.

HU

EK Megfelelőségi nyilatkozat

Alulírott: Mr. Darrell Morris

meghatározva az alábbi által: Triton

Kijelentem, hogy az alábbi: Ezt a nyilatkozatot a gyártó kizárola a saját felelősségről bocsátjotta ki. A nyilatkozat tárgya megfelel az Európai Unió idevonatkozó harmonizációs törvényeinek.

Azonosító kód: TSPST450

Leírás: 450 W teljesítményű rezgő orsós csiszológép és szalagcsiszoló kielégíti az alább felsorolt irányelvek és szabványok előírásait:

- 2006/42/EC gépészeti irányelv
- 2014/30/EC EMC irányelv
- 2011/65/EU RoHS irányelv
- EN 61029-1:2009+A11:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006+A2:2008
- EN 55014-2:1997+A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Překlad originálního návodu

Úvod

Děkujeme za zakoupení výrobku Triton. Tento návod obsahuje nezbytné informace pro bezpečné používání a správnou funkci tohoto výrobku. Tento výrobek nabízí mnoho jedinečných funkcí. Je možné, že jste již s podobným výrobkem pracovali; přesto si důkladně přečtěte tento návod, abyste rozuměli pokynům. Ujistěte se, že všechni, kdo s výrobkem pracují, tento návod čteli a porozuměli mu.

Použité symboly

Typový štítek na vašem náradí může obsahovat symboly. Ty představují důležité informace o výrobku nebo pokyny k jeho použití.



Používejte chrániče sluchu
Používejte ochranné brýle
Používejte respirátory
Používejte ochrannou přilbu



Používejte ochranné rukavice



Přečtěte si návod



Pozor!



Pouze pro použití vevnitř!



Nebezpečné výparы nebo plyny!



Náradí vždy vypojeté z elektrické sítě, pokud prováděte úpravy, měrite příslušenství, čistíte, prováděte údržbu a když náradí nepoužíváte!



Odsávání trásek vyžadováno nebo doporučeno



Třída ochrany II (dvojitá izolace pro vyšší ochranu)



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDĚ Nevyhazujte elektronáradí do domovního odpadu. Zařízení odevzdajejte k recyklaci. V případě dotazů kontaktujte příslušný úřad nebo prodejce.



V souladu s příslušnou legislativou a bezpečnostními standardy.

CZ

Tabulka technických zkratek

V	volty
Hz	hertz
~, AC	střídavý proud
—, DC	stejnosměrný proud
n_0	otáčky naprázdnou
A, mA	ampér, milampér
W, kW	watt, kilowatt
/min nebo min ⁻¹	operace za minutu
n	jmenovitý otáčky
rpm	otáčky za minutu
opm	oběhy nebo oscilace za minutu
°	stupně
dB(A)	hladina akustického tlaku v decibelech (vážená)
Ø	průměr
m/s ²	metry za sekundu ² (velikost vibrací)

Technická data

Model č.:	TSPST450
Napětí:	EU – 220-240 V~, 50/60 Hz 450 W
Otáčky naprázdnou (vřeteno):	2000/min
Rychlosť pásu:	750m/min
Oscilace:	58 oscilací/minutu
Výška oscilace:	16 mm
Velikosti brusné objímky:	13, 19, 26, 38, 51 mm průměr
Rozměry pásu:	100 x 610 mm
Port pro odsávání prachu (externí průměr) :	38mm
Velikost desky (D x Š):	430 x 410 mm
Rozměr sklopné desky (D x Š):	220 x 410 mm
Naklopení desky:	0-45°
Zarážky naklopení desky:	0°, 15°, 22,5°, 30° a 45°
Rozměry vřetene:	12,7 mm x 1,5 mm závit
Třída ochrany:	<input checked="" type="checkbox"/>
Krytí	IP20
Rozměry (D x Š x V):	390 x 330 x 450 mm
Hmotnost:	12,9 kg

As part of our ongoing product development, specifications of Triton products may alter without notice.

Údaje o hluku a vibracích

Akustický tlak L _{PA} :	76 dB(A)
Akustický výkon L _{WA} :	89 dB(A)
Tolerance K:	3 dB

The sound intensity level for the operator may exceed 85dB(A) and sound protection measures are necessary.

VAROVÁNÍ: Pokud hladina hluku přesáhne 85 dB(A), vždy noste chrániče sluchu a omezte dobu práce s elektronáradím. Pokud se hladina hluku stane nepřijemnou, i s chráněním sluchu, ihned přestanete náradí používat. Zkontrolujte, zda máte chrániče sluchu správně připevněné, aby mohly poskytovat potřebné snížení hladiny hluku, které elektronáradí vydává.

VAROVÁNÍ: Vystavení se vibracím elektronáradí může způsobit ztrátu vněmání dotyku, nečitlivost rukou, mravenčení a/nebo omezenou schopnost úchopu. Dlouhodobé vystavení vibracím může obzíti změnit v chronicky stav. Pokud je třeba, omezte čas, kdy jste vibracím vystaveni a používejte anti-vibracní rukavice. Elektronáradí nepoužívejte v prostředí s nižší než pokojovou teplotou, protože vibrace mohou mít větší efekt. Využíte hodnot uvedených v technických dotech, ať už určili vhodnou délku práce a frekvenci práce s elektronáradím. Úroveň hluku a vibrací byla změřena podle měřicích metod normovaných v EN60745, příp. podobných mezinárodních standardů. Naměřené hodnoty odpovídají běžnému užívání elektronáradí v běžných pracovních podmínkách. Spatné udržované, nesprávně složené nebo špatně používané náradí může vytvářet vyšší hladiny hluku i vibrací. www.osha.europa.eu nabízí informace o úrovni hluku a vibrací v pracovním prostředí; tyto informace mohou být užitečné pro hobby uživatele, kteří používají přístroj častěji.

Bezpečnostní opatření a upozornění pro elektronáradí

UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnosti varování a instrukce.

Neuposlechnutí následujících varování může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné poranění.

UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj nemá být používán osobami (včetně dětí) s tělesním nebo mentálním poškozením. Dále ho nesmí používat osoby s minimem zkušenosti nebo znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba zadověrná za bezpečnost nebo jim nebyly předány instrukce k obsluze přístroje. Děti musí být seznámené s tím, že s tímto přístrojem nesmí hrát.

UPOZORNĚNÍ! Když používáte elektronáradí, měli byste vždy uposlechnout bezpečnostní varování, abyste minimalizovali riziko požáru, úraz elektrickým proudem a/nebo vážné poranění. Přečtěte si všechna bezpečnosti varování a instrukce.

Uchovejte všechna varování a instrukce pro budoucí použití.

Výrazem "elektronáradí" zmiňovaným v bezpečnostních opatřeních se rozumí zařízení používané v elektrické sítí (se síťovým kabelem) a/nebo zařízení, které využívá bateriový pohon (bez síťového kabelu).

- 1 - Udržujte pracovní místo čisté a dobře osvětlené - nepořádek nebo neosvětlené pracovní místo může vést k úrazům

2 - Zvažte, kde náradí použijete

- Nevystavujte náradí deští
- Nepoužívejte náradí ve vlhkém prostředí
- Pracovní plochu mějte dobré osvětlenou
- Nepoužívejte elektronáradí v prostředí ohroženém explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny nebo plyny

3 - Chraňte se před úrazem elektrickým proudem - vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy jako je potrubí, topná tělesa, sporáky a chladničky

4 - Ostatní osoby by se měly nacházet v dostatečné vzdálenosti – nenechte přihlížející osoby, zvláště děti, dotýkat se kabelů a udržujte je v dostatečné vzdálenosti od pracovního místa

5 - Nepotřebné náradí ulidte – pokud náradí nepoužíváte, mělo by být skladováno na suchém a uzamčeném místě, mimo dosah dětí

6 - Na náradí netlačte – práci zvládne lépe a bezpečněji v rychlosti, která je doporučena

7 - Používejte správné náradí – nepoužívejte malé náradí na práci, kterou lze zvládne výkonnější náradí. Náradí nepoužívejte na práci, pro kterou není určené; např. nepoužívejte okružní pilu na řezání větví nebo polen

8 – Používejte vhodný oděv

- Neoste žádný volný oděv nebo šperky, které mohou být zachyceny pohybujícími se díly

- Pokud pracujete venku, noste vhodnou bezpečnostní obuv

- Noste pokrývku hlavy, která schová dlouhé vlasy

9 – Používejte ochranné pomůcky

- Používejte ochranné brýle

- Používejte respirátor nebo masku proti prachu, pokud pracujete v prašném prostředí

VAROVÁNÍ: Nenošení ochranných pracovních pomůcek nebo vhodného oblečení může způsobit poranění nebo zvýšit pravděpodobnost úrazu

10 – Připojte odsávací vybavení – pokud je náradí vybaveno připojením odsávacího systému nebo sběrným vybavením, ujistěte se, že je správně připojeno a používáno

11 – Dbejte na účel kabelu – nepoužívejte jej k vytážení zástrčky ze zásuvky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozený nebo splétaný kabely zvyšuje riziko zásahu elektrickým proudem

12 – Bezpečná práce – kdykoliv je to možné, používejte svírky nebo svérák pro držení materiálu. Je to bezpečnější, než materiál držet rukou

13 – Nenakláňejte se příliš – stěžte ve správné poloze a vždy držte rovnováhu

14 – S náradím zacházejte svědomitě

– Řezné nástroje udržujte ostré a čisté - pečlivě ošetřovávejte je s ostrymi řeznými hrany se méně vztípují a snadněji se vedou

– Dodržujte pokyny týkající se mazání a výměny příslušenství

– Pravidelně kontrolujte přívodní kabel, a pokud je poškozený, nechte ho opravit v autorizovaném servisním centru

– Prodlužovací kably pravidelně kontrolujte, a pokud jsou poškozené, vyměňte je

– Rukojeti udržujte suché, čisté a beze stop oleje nebo mastnoty

VAROVÁNÍ: Mnoho úrazů je způsobeno náradím, se kterým není svědomitě zacházeno

15 – Náradí odpojíte ze sítě – pokud náradí nepoužíváte, při úpravách nebo výměně příslušenství jako jsou nože, bity a kotouče, náradí vždy vypněte ze sítě

VAROVÁNÍ: Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit riziko poranění osob

16 – Odstraňte seřizovací klíče – vytvořte si zvyk, že před spuštěním náradí vždy zkontrolujete, že jsou všechny seřizovací klíče a jiné náradí z náradí odstraněny

17 – Zabraňte neúmyslnému spuštění – ujistěte se, že spínač je v poloze vypnuto, když náradí zapínáte do sítě nebo vkládáte baterie, když náradí zvedáte nebo ho odnášíte

VAROVÁNÍ: Nezamyšlené spuštění náradí může způsobit vážná poranění

18 – Používejte prodlužovací kably určené pro použití venku – pokud náradí používáte v exteriéru, používejte pouze prodlužovací kably určené a označené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem

19 – Buďte pozorní

- Dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektronáradím rozumně

- Nepoužívejte žádné elektronáradí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léku

VAROVÁNÍ: Moment nepozornosti při použití elektronáradí může vést k vážným poraněním

20 – Kontrolujte poškozené díly

- Před použitím náradí byste ho měli důkladně prohlédnout, abyste se ujistili, že náradí funguje správně a zvládne zamýšlený úkol

- Zkontrolujte vyrábění pohyblivých částí, zachytávání pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů, upevnění a všechny další podmínky, které mohou ovlivnit provoz náradí

CZ

- Ochranný kryt nebo jiné části, které jsou poškozeny, by měly být řádně opraveny nebo vyměněny v autorizovaném servisním středisku, pokud není uvedeno jinak v tomto návodu k obsluze

- Vadné spínače nechte vyměnit v autorizovaném servisním středisku

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte náradí, pokud spinač náradí nevpypne a nezapne. Spínač musí být opraven, než náradí budete používat

21 - Nechte vaše elektronářadí opravit pouze certifikovaným odborným personálem - tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována. Opravy by měly provádět pouze odborník, jinak může dojít k ohrožení pracovníka

VAROVÁNÍ: Pokud se náradí opravuje, používejte pouze originální náhradní díly

VAROVÁNÍ: Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisním střediskem

22 - Pripojovací zástrčka elektronářadí musí odpovídat zásuvce - zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. Společně s elektronářadimi s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérkové zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují pravděpodobnost úrazu elektrickým proudem

23 - Pokud náradí používáte v exteriéru, používejte proudový chránič (RCD) – použít proudovým chráničem snižuje riziko úrazu elektrickým proudem

Poznámka: Termín „proudový chránič (RCD)“ může být nahrazen termínem „proudová pojistka (GFCI)“ nebo „vypínač zemních unikajících proudů (ELCB)“

VAROVÁNÍ: Pro použití v Austrálii a na Novém Zélandu doporučujeme, aby byl tento výrobek VZDY dodávan společně s proudovým chráničem se zbytkovým proudem 30mA nebo méně.

VAROVÁNÍ: Před připojením náradí k napájení (síťová zásuvka, průmyslová zásuvka atd.) se ujistěte, že napájecí napětí je stejně, jako je uvedeno na typovém štítku náradí. Napájecí zdroj s vyšším napětím, než je uvedeno na náradí, může vést k vážnému poranění uživatele a poškození náradí. Máte-li pochybnosti, nepřipojujte náradí. Použití napájecího zdroje s napětím nižším než je uvedeno na štítku, poškozuje motor.

Bezpečnostní opatření pro oscilační vretenovou a pásovou brusku

⚠ VAROVÁNÍ!

- Elektronářadi držte pouze za izolované části, protože brusný kotouč se může dostat do kontaktu s kabelem náradí. Profižnouti „živého“ kabelu může způsobit, že kovové části elektronářadi se stanou také živými a mohou způsobit pracovníkovi úraz elektrickým proudem.
- Náradí patří kategorie 1 (uzemněné) a má 3-zilový kabel a zástrčku. Pokud dojde k poškození kabelu nebo zástrčky, náradí by mělo k opravit certifikované servisní středisko Triton, abyste předešli možnému riziku.
- Důrazně se doporučuje, aby byl nástroj vždy používán s proudovým chráničem se jmenovitým zbytkovým proudem 30 mA nebo méně.

Varování, opatření a instrukce obsažené v tomto návodu nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, které při práci s bruskou mohou nastat. Osoba pracující s bruskou musí chápát, že selsky rozum a opatrnost jsou faktory, které nemohou být dodávány společně s tímto výrobkem – ale musí být dodány samotnou osobou pracující s tímto náradím.

Nepracujte s bruskou, pokud není plně smontovaná a dokud jste si neopřečetli celý návod a neporozuměli následujícím instrukcím a varovným štítkům na oscilační vretenové brusce.

- a) Zkontrolujte stav brusky. Pokud jakákoli součást chybí, je zdeformovaná nebo nepracuje správně, vyměňte tento díl, než s bruskou začnete pracovat.
- b) Než začnete s oscilační bruskou pracovat, určete si, pro jaký druh práce budeš brusku využívat.
- c) Zajistěte opracovávaný kus. Položte materiál na horní desku a chytíte ji do obou rukou.
- d) Uvědomte si směr broušení. Vedeť materiál proti směru rotace brusné objímky nebo pásu.
- e) Mějte ruce vždy mimo prostor rotace brusky a brusné objímky. Vyhýbejte se pozicím rukou, kdy by mohlo dojít k nenadálému skložení rukou směrem k vretenu. Pokud bruska rotuje, nesejte ho do prostoru pod materiálem a okolo brusné objímky.
- f) Vyprázdnejte brusku vypnutím spínače. Počkejte s údržbou, dokud se vrátíte nezastavit. Bruska musí být vypojena ze zdroje proudu, pokud vyměňujete vložky do horní desky, brusné objímky, brusné válce, pásy, vložky do desky nebo jiné věci.
- g) Ujistěte se, že v oblasti broušení na opracovávaném materiálu nejsou hřebíky a jiné cizí předměty.

h) Nikdy tuto brusku nepoužívejte pro broušení za mokra. Pokud byste tak učinili, rizikujete úraz elektrickým proudem, který může způsobit vážné poranění.

i) Pokud opravujete tuto brusku, používejte pouze identické náhradní díly.

j) Než sáhnete na opracovávaný materiál, ujistěte se, že všechno se úplně zastavilo.

k) Přijměte bezpečnostní opatření, pokud brousíte barvou natřené povrchy. Broušení barev na bázi olova se NEDOPORUČUJE. Kontaminovaný prach je příliš obtížné kontrolovat a může způsobit otravu oloverem.

Když brousíte barvu:

- a) Chráňte své plíce. Noste protipráškovou masku nebo respirátor
- b) Zabraňte přístupu dětí a těhotných žen do prostoru, kde se brousí, dokud nedokončíte broušení a neuklidíte prach
- c) Nejezte, nepijte ani nekuřte v prostoru, kde brousíte povrchy natřené barvou
- d) Je-li to možné, použijte odsávací systém. Zákryjte nepotřebnou pracovní plochu. Nevynásejte prach mimo pracovní prostor
- e) Důkladně očistěte pracovní prostor, když dokončíte broušení barvy

Popis dílu

1. Knoťlik běhu pásu
2. Páčka uvolnění pásu
3. Zarážka materiálu
4. Zámek vřetene
5. Křídlová matice zarážky materiálu
6. Pevná deska
7. Uložení vložek desky
8. Knoťlik nastavení úhlu desky
9. Měřítko úhlu desky
10. Zarážky úhlu desky
11. Otvory pro přichycení ke stolu
12. Vypínač
13. Spínač
14. Uložení podložek
15. Uložení válce
16. Sklopňá deska
17. Pásová bruska
18. Port pro odsávání prachu
19. Knoťlik nastavení úhlu desky
20. Uložení vložek desky
21. Uložení kliče
22. Zadní úložný prostor
23. Jednotka brusného pásu
24. Brusný pás
25. Brusné objímky (5 velikostí)
26. Vložky do desky (5 velikostí)
27. Matice vřetene
28. Podložka vřetene (3 velikosti)
29. Vložka desky
30. Klič
31. Brusné válce (4 velikosti)
32. Vreteno
33. Knoťlik vřetene

Doporučené použití

Elektrické brusné náradí pro připevnění k pracovnímu stolu, ke kterému můžete uphnout buď rotační a výškově oscilující brusnou hlavu nebo jednotku s brusným pásem. Vhodné pro broušení zakřivených i rovných povrchů na malých i větších materiálech. Sklopňá přední část desky umožňuje opracovávání hranc, např. srážení.

Vybalení vašeho náradí

- Náradí opatrne vybalte a zkонтrolujte. Seznamte se se všemi jeho vlastnostmi a funkcemi
- Ujistěte se, že v balení byly všechny díly a že jsou v pořádku. Pokud bude nějaký díl chybět nebo bude poškozen, nechtejte si tyto díly vyměnit předim, než s náradím začnete pracovat

Před použitím

VAROVÁNÍ: Vždy se ujistěte, že náradí je vypnuto a vypojeno z elektrické sítě, než budete provádět úpravy nastavení nebo nasazovat/sundávat příslušenství.

Připevnění ke stolu

Pokud budete vřetenovou brusku používat trvale na jednom místě, je vhodné ji připevnit ke stabilní a masivní pracovní ploše.

- Využijte otvor pro přichycení ke stolu (11) v základně pro vyznačení a vyvrtání děr, např. na pracovním stole. Zajistěte brusku použitím velkých šroubů, podložek a matic (není součástí balení), obr. I
- Pokud plánujete brusku využívat na více místech, připevněte k základné brusky desku, kterou můžete snadno svírkami přichytit k různým povrchům a znova uvolnit
- Pokud používáte šrouby, ujistěte se, že jsou dostatečně dlouhé na to, aby prošly pracovním stolem nebo deskou, a matice bylo možné dostatečně utahout

Poznámka: Použijte nylco matici nebo pružinové podložky, aby vibracemi nedošlo k uvolnění matic.

Poznámka: Nikdy nepoužívejte šrouby pro přichycení brusky, které je třeba šroubovat silou – mohlo by dojít k prasknutí plastového těla nářadí, pokud by se matice utáhly příliš.

Odsávání prachu

Doporučujeme, abyste vřetenovou brusku používali s nainstalovaným systémem pro odsávání prachu pro čistší a bezpečnější pracovní prostředí.

- Připevněte hadici systému pro odsávání prachu k portu (18) a ujistěte se, že je pevně přichycena
- Abyste dosáhli nejvyšší účinnosti odsávání, zapněte odsávání před spuštěním vřetenové brusky

Režim pásové brusky

- Nejdříve je třeba odstranit součásti oscilační vřetenové brusky – odšroubujte matice vřetene (27) pomocí klíče (30) a odstraněte podložku vřetene (28), brusný válec (31), vložku do desky (26) a vložku desky (29)
- Součásti vřetenové brusky uložte do prostoru v těle nářadí – je k dispozici prostor pro uložení podložek (14), válců (15), vložek desky (7 a 20) a zadní úložný prostor (22)
- Upevněte jednotku brusného pásu (23) do prostoru v pevné desce (6), jak je vyobrazeno, a pomocí knoflíku vřetene (33) jednotku zajistěte
- Pokud to práce vyžaduje, připevněte zarážku materiálu (3) pomocí křidlové matice zarážky materiálu (5)
- Pokud není v jednotce přichycen brusný pás (24), pohybujte páčkou uvolnění pásu (2) směrem ke knoflíku vřetene, aby se mohl upevnit pás. Tento mechanismus je napřinut pružinou s určitou mírou napětí, takže je třeba ho pohyb kontrolovat, aby nedošlo k poškození
- Nasáde pás – tak, aby byl rovn, ve správné výši na přední části jednotky brusného pásu – ujistěte se, že orientace brusného pásu je správná (obr. A) a odpovídá směru šípky
- Páčku uvolnění pásu vrátte zpět ke knoflíku běhu pásu (1), abyste pás zajistili v poloze
- Nářadí připojte do elektrické sítě a zapněte – přitom ale sledujte, jestli je pás ve správné poloze. Pokud se pás pohybuje směrem nahoru či dolů, brusku okamžitě vypněte

Nastavení polohy pásu

Nastavte polohu pásu pomocí knoflíku běhu pásu. Pokud se pás jen málo vychytluje z nastavené pozice, pomocí knoflíku běhu pásu udělejte malou úpravu polohy. Pokud se pás po každém použití vychytluje o větší kus, použijte nejdříve páčku pro uvolnění pásu, abyste nastavili správnou výšku pásu, než použijete knoflík běhu pásu pro úpravu polohy.

- Pro zvýšení výšky pásu otocte knoflík běhu pásu po směru hodinových ručiček. Pro snížení výšky pásu knoflík otočte proti směru hodinových ručiček
- V rámci nastavení knoflíku běhu pásu je rozmezí nastavení, kdy pás běží ve správné poloze. Vždy se snažte tu polohu nalézt, aby pás běžel ve správné poloze i pod záťazež

Poznámka: Pokud se pás bude dřít o sníženu v povrchu pevné desky, pás se zničí. Je vhodnější nastavit běh pásu tak, aby pás při pohybu pomalu mířil nahoru než dolů, protože tak nedojde k poškození okrajů pásu. Udělejte velké nastavení polohy pásu směrem nahoru tím, že knoflík otočíte ve směru hodinových ručiček, a pak po menších kročích ubírejte výšku otáčením proti směru hodinových ručiček.

Režim vřetenové brusky

Výber správné zrnosti brusné objímky

- Brusné objímky jsou k dispozici v různých stupních: hrubá (zrnost 80), střední (zrnost 150) a jemná (zrnost 240)
- Hrubou zrnost použijte pro zbrošení hrubého povrchu; střední pro zjemnění povrchu a jemnou pro dokončení

• Vždy používejte pouze kvalitní brusné objímky, abyste získali perfektní výsledky

• Doporučujeme, abyste si na kousku dřeva nejdříve vyzkoušeli, zda jste zvolili správnou zrnost. Pokud po broušení stále vidíte na materiálu znacky, použijte hrubší zrnost, abyste znacky zbrošovali a pak použijte znovu jemnější zrnost. Anebo použijte novou brusnou objímkou, abyste odstranili znacky a pak použijte jemnější zrnost pro dokončení práce

Připevnění brusné objímky

- Odšroubováním a odstraněním knoflíku vřetene (33) vyměte pásovou brusku (17) z pevné desky (6). Brusku uložte v zadním úložném prostoru (22)
- Vyberte odpovídající součásti pomocí tabulky vložek do desky
- Nasadte součásti tak, jak je uvedeno na obrázku
- Utáhněte matice vřetene (27) pomocí klíče (30), abyste zajistili brusné objímky proti sklonutí. Neuhajte příliš
- Pokud je to pro práci potřeba, nasadte zarážku materiálu (3) pomocí křidlové matice zarážky materiálu

Poznámka: Doporučujeme použít matice vřetene (27). Pokud ale často používáte pásové i oscilační režim, můžete použít knoflík vřetene (33) pro dostatečné stažení brusné objímky. Záleží však na tvaru brusné objímky a válce.

DŮLEŽITÉ: Použijte níže uvedenou tabulku, abyste vybraly správnou velikost vložek do desky a brusných válců pro použití s brusnou objímkou.

Tabulka vložek do desky

Csiszolóhüvely (25)	Csiszolódob [31]	Vezetőgyűrű (26)	Orsóalátét (28)
13mm	N/A	13mm	Kicsi
19mm	Kicsi	19mm	Közepes
26mm	Közepes	26mm	Közepes
38mm	Nagy	38mm	Közepes
51mm	Nagyon nagy	51mm	Nagy

Poznámky

• Všechny brusné objímky (25), s výjimkou nejmenší 13 mm (1/2"), se nasazují na odpovídající brusny válec (31)

• V případě opotřebení brusné objímky na jednom konci je možné ji otočit (spodní část brusné objímky bude nahore) a využít tak i zbyvající část brusné objímky.

• Pokud se brusná objímka na gumovém válcí při spuštění protáčí, matice vřetene (27) nebyla dostatečně utažena – gumový válec není stařen a proto nesvírá objímku

• Než nářadí zapnete, zkонтrolujte, že se brusná objímka nedotýká vložky do horní desky

DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte opotřebené brusné objímky. Může dojít k přehřátí a teplo může zničit gumový válec. Gumové válce poškozené kvůli opotřebeným brusným pásmům neujsou součástí záruky.

DŮLEŽITÉ: Pokud nepoužíváte správnou velikost vložky do desky (26) s odpovídající brusnou objímkou, můžete si skřípnout prsty nebo může dojít k vtažení materiálu mezi vložku do desky a brusnou objímkou.

Brusná objímka by měla pohodlně zapadnout do výřezu ve středu vložky do desky.

Naklopení desky

Sklopou desku (16) je možné naklopit až na 45° - díky tomu můžete snadno srážet a opracovávat hrany

1. Povolte dva knoflíky nastavení úhlu desky (8 a 19) na obou stranách desky

2. Desku nastavte do požadovaného úhlu pomocí měřítka úhlu desky (9).

Zářezky úhlu desky (10) jsou v běžně používaných úhlech (0°, 15°, 22,5°, 30° a 45°)

3. Knoflíky nastavení úhlu desky zajistěte, abyste desku zajistili v požadované poloze

Pokyny pro použití

VAROVÁNÍ: VŽDY nosete vhodné ochranné brýle, chrániče sluchu, respirátory i ochranné rukavice, když pracujete s tímto nářadím.

VAROVÁNÍ: ZKONTROLUJTE, že oblečení a rukavice, které při práci s bruskou používáte, se netepí nebo nepáří. Mohlo by totiž dojít k zachycení látky rotujícím vřetenem, což může způsobit závažné poranění. Doporučujeme, abyste nosili rukavice, které nejsou vyrobeny z látky.

CZ

Zapnutí a vypnutí

Poznámka: Předtím, než nářadí spustíte, zkontrolujte, že se brusná objímka nedotýká vložky do desky nebo brusného pásu a povrchu desky

- Pro zapnutí brusky zmáčkněte spínač (13) umístěný na přední straně brusky
- Pro vypnutí brusky zmáčkněte vypínač (12)

Broušení

VAROVÁNÍ: S touto bruskou nebruste kovové materiály. Broušení kovů způsobí jiskry, které mohou zapálit dřevěný prach a prachové částice v/náruze i pracovní ploše

POZNÁMKA: Vtěmeno a brusný pás rotují proti směru hodinových ručiček

1. Zkontrolujte, že bruska je bezpečně připevněna k pracovní ploše
 2. Ujistěte se, že nosíte všechny ochranné pomůcky včetně masky a ochranných brýlí. Zapněte systém pro odstraňání prachu (pokud je k dispozici)
 3. Zapněte brusku a počkejte, než se motor naplní rozebělené
- DŮLEŽITÉ:** Postupně přisouvejte materiál, PROTI směru rotace, k brusné objímkce. Jinak rotační síla brusné objímky bude mít tendenci vyhodit nebo odrazit materiál mimo brusnou objímkou. Materiál netlačte ani nevyvijete přílišně tlak.
4. Pokud je to možné, použijte zarážku materiálu (3)
 5. Po dokončení práce nářadí vypněte a odpojte z elektrické sítě

Příslušenství

- Sortiment příslušenství a spotřebního materiálu, včetně brusných objímek a pásků, je k dispozici u vašeho prodeje Triton. Náhradní díly si můžete zakoupit na www.toolsparesonline.com

Údržba

VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, že nářadí je vypnuto a odpojené ze sítě, než na něm budete provádět úpravy nastavení nebo údržbu.

- Jakékoli poškození tohoto nářadí by mělo být opraveno a prověřeno vyškoleným technikem před použitím
- Ujistěte se, že vyškolený technik používá pouze identické náhradní díly. Tím se zajistí, že nářadí bude bezpečně pro další použití

Běžná kontrola

Pravidelně kontrolejte, že upevnovací šrouby jsou pevně utažené. Vibrace mohou způsobit jejich uvolnění

Údržba přívodního kabelu

Pokud je třeba přívodní kabel vyměnit, musí to provést výrobce, zástupce výrobce nebo certifikované servisní středisko, aby se předešlo bezpečnostnímu riziku.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Nářadí nefunguje, když se spustí spínačem	Do nářadí nejdé elektrický proud	Zkontrolujte dodávku elektrického proudu
	Vadný spínač	Nechtejte si vyměnit spínač v certifikovaném servisním středisku Triton
Brusná objímka (25) se na brusném válci (31) neotáčí	Matice vřetene (27) není dostatečně utažena	Matici vřetene postupně utahujte, dokud brusný válec nebudé objímkou pevně svírat
Brusný pás mění výšku při použití	Nesprávné nastavení běhu pásu	Viz. „Nastavení polohy pásu“
Vzniká hodně prachu	Zablokováný výfuk trísek	Odpojte nářadí ze sítě. Odstraňte součásti vřetenevé brusky nebo jednotku pásové brusky a odstraňte přichycené trísky
	Nesprávná velikost vložky do desky	Zvolte správnou velikost vložky do desky
Brusný válec nejede na plnou rychlosť nebo motor vydává neobvyklé zvuky	Motor se přehřívá	Nářadí vypněte a nechte ho půl hodiny zchladnout
	Motor je vadný	Kontaktujte certifikované servisní středisko Triton
	Je třeba vyměnit uhliky	Viz. „Výměna uhliků“
	Řemen motoru je optrebovaný	Kontaktujte certifikované servisní středisko Triton

Čištění

1. Pravidelně odstraňte prach a špinu. Často vyfoukávejte nebo vysávejte prach z dílu brusky a z krytu motoru
2. Pravidelně vymíjejte desku a dolní podložku z vřetene a odstraňte prach, který se nashromázdí v tomto prostoru.

3. Promazávejte všechny pohyblivé díly v pravidelných intervalech.

4. Nikdy nepoužívejte leptavé látky pro očištění plastových povrchů. Použijte navlhčený hadířek s čisticím prostředkem pro očištění nářadí. Voda nikdy nesmí přijít do kontaktu s nářadím

Výměna uhliků

- Během času dochází k opotrebení uhliků v motoru
- Výrazně opotřebované uhliky mohou způsobit ztrátu výkonu, selhání nářadí nebo viditelné jiskření
- Pro výměnu uhliků:
 1. Položte brusku opatrně na bok a odstraňte šrouby, které drží kryt základny, abyste se dostali k motoru
 2. Pokud je uvnitř nahromadený prach nebo trísky, opatrně je odstraňte
 3. Odstraňte 2 šrouby, které zajišťují kryt uhliku (viz. šípka na obr. E) a kryt odstraňte
 4. Opatrně odstraňte komponent uhliku (obr. F)
 5. Z komponentu uhliku odstraňte drát a uhlik odstraňte
 6. Nasadte nový uhlik a připojte zpět drát
 7. Komponent uhliku znova nasadte, ujistěte se, že menší výčnělek je správně umístěn (šípka na obr. F)
 8. Nasadte kryt uhliku a utáhněte šrouby
 9. Zopakujte kroky 3-8 s druhým komponentem uhliku. Je důležité, abyste uhliky vyměňovali vždy v páru
- 10. Nasadte kryt základny a zajistěte ji šrouby

Je také možné si uhliky nechat vyměnit v certifikovaném servisním středisku

Skladování

- Toto nářadí skladujte v bezpečném, teplém a suchém, prostředí mimo dosah dětí. Pokud je nářadí trvale sestaveno pro použití v dílně nebo garáži, ujistěte se, že k němu děti nemají volný přístup.

Likvidace

Vždy dbejte místních zákonů, pokud potřebujete přístroj zlikvidovat, protože již nefunguje a není možné ho opravit.

- Nevhazujte elektronářadi nebo jiný elektroodpad (WEEE) do domovního odpadu
- V případě dotazů kontaktujte příslušný úřad pro bližší informace o likvidaci elektrozařízení

Záruka

Pro registraci záruky navštívte naše webové stránky www.tritontools.com* a zadejte informace o výrobku. Vaše údaje budou uloženy (pokud tuto možnost nezakážete) a budou vám zasílány novinky.

Vaše údaje neposkytneme žádné třetí straně.

Záznam o nákupu

Datum pořízení: ____ / ____ / ____

Model: TSPST450

Kupní doklad uschovejte jako potvrzení zakoupení výrobku

CE Prohlášení o shodě

Níže podepsaný: pan Darrell Morris

zplnomocněný: Triton

prohlašuje, že: Toto prohlášení bylo vydáno na výhradní odpovědnost výrobce. Předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnou harmonizační legislativou Unie.

Výrobek číslo: TSPST450

Popis: 450 W Oscilační vrátenová a pásová bruska

Byl uveden na trh v shodě se základními požadavkami a příslušnými ustanoveními následujících směrnic:

- Směrnice o bezpečnosti strojních zařízení 2006/42/EC
- Směrnice o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibilita 2014/30/EC
- Směrnice RoHS 2011/65/EU
- EN 61029-1:2009+A11:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006+A2:2008
- EN 55014-2:1997+A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Pokud se během 3 let od dne nákupu objeví závada výrobku společnosti Triton Precision Power Tools, která byla způsobena vadou materiálu nebo vadným zpracováním, Triton opraví nebo vymění vadný díl zdarma.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které budou používány pro komerční účely, a dále na poškození, které je způsobeno neoborným použitím nebo mechanickým poškozením výrobku.

* Registrujte se během 30 dní od nákupu.

Změna podmínek vyhrazena.

Těmito podmínkami nejsou dotčena vaše zákonné práva.

Notifikovaná osoba: TÜV SÜD Product Service

Technická dokumentace je uložena u: Triton

Datum: 12/10/2016

Podpis:



Mr Darrell Morris

Výkonný ředitel

Jméno a adresa výrobce:

Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Registrovaná

adresa: Powerbox, Boundary Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset

BA22 8HZ, United Kingdom.

CZ

Preklad originálneho návodu

Úvod

Dúkujeme za zakúpenie výrobku Triton. tento manuál obsahuje informácie nutné k bezpečnému používaniu a správnemu fungovaniu tohto výrobku. Tento výrobok ponúka mnoho jedinečných funkcií. Je možné, že ste už s podobným výrobkom pracovali, napriek tomu si však prečítajte tento manuál, aby ste naplno pochopili všetky inštrukcie. Uistite sa, že každý, kto s výrobkom pracuje, si tento manuál prečítať a porozumel mu.

Použité symboly

Typový štítk na vašom náradí môže obsahovať symboly. Tie predstavujú dôležité informácie o výrobku alebo pokyny na jeho použitie.



Používajte chrániče sluchu
Používajte ochranné brýle
Používajte respirátory
Používajte ochrannou príslušenstvo



Používajte ochranné rukavice



Prečítajte si návod



Pozor!



Pouze pro použití vevnitř!



Nebezpečné výparы nebo plyny!



Náradí vždy vypojte z elektrickej sítě, pokud provádete úpravy, ménim plísľušenství, čistite, provádite údržbu a když náradí nepoužíváte!



Odsávaní trísek vyžadováno nebo doporučeno



Třída ochrany II (dvojitá izolace pro vyšší ochranu)



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Nevyhazujte elektronáradí do domovního odpadu. Zařízení odevzdávejte k recyklaci. V případě dotazů kontaktujte příslušný úřad nebo prodejce.



V souladu s příslušnou legislativou a bezpečnostními standardy.

SK

Tabuľka technických skratiek

V	volty
Hz	hertz
~, AC	striedavý prúd
—, DC	jednosmerý prúd
n ₀	otáčky naprázdno
A, mA	ampér, milliampér
W, kW	watt, kilowatt
/min nebo min ⁻¹	operácie za minútu
n	menovité otáčky
rpm	otáčky za minútu
oprn	obehy alebo oscilácie za minútu
°	stupne
dB(A)	hladina akustického tlaku v decibeloch (vážená)
Ø	priemer
m/s ²	metre za sekundu ² (veľkosť vibrácií)

Technické informácie

Model č.:	TSPST450
Napätie:	EU – 220-240 V~, 50/60 Hz 450 W
Otáčky naprázdno (vreteno):	2000/min
Rýchlosť pásu:	750m/min
Oscilácia:	58 oscilácií/minútu
Výška oscilácie:	16 mm
Veľkosť brúsne objímky:	13, 19, 26, 38, 51 mm priemer
Rozmery pásu:	100 x 610 mm
Port pre odsávanie prachu (externé priemer):	38 mm
Veľkosť dosky (D x Š):	430 x 410 mm
Rozmer sklopné dosky (D x Š):	220 x 410 mm
Naklopenie dosky:	0-45°
Zarážky naklopenie dosky:	0°, 15°, 22,5°, 30° a 45°
Rozmery vretena:	12,7 mm x 1,5 mm závit
Trieda ochrany:	
Krytie	IP20
Rozmery (D x Š x V):	390 x 330 x 450 mm
Hmotnosť:	12,9 kg

Vzhľadom k nepretržitému vývoju výrobkov Triton sa technické dátá našich výrobkov môžu meniť bez ohľasenia.

Údaje o hluku a vibráciach

Akustický tlak L _{PA} :	76 dB(A)
Akustický výkon L _{WA} :	89 dB(A)
Tolerancia K:	3 dB

Pokiaľ úroveň hluku podľa použitého elektronáradia prekročí 85 dB(A), je treba pripať ochranné protihlukové opatrenia.

VAROVANIE: Ak hladina hluku presiahne 85 dB(A), vždy noste chrániče sluchu a obmedzte dobu práce s elektronáradím. Pokiaľ sa hladina hluku stane neprémennou aj s chráničmi sluchu, ihneď prestanete náradie používať. Skontrolujte, či máte chrániče sluchu správne pripomenevané, aby mohli poskytovať potrebné zníženie hladiny hluku, ktoré elektronáradije vydávajú.

VAROVANIE: Vystavenia so vibráciami elektronáradia môže spôsobiť stratu vnímania dotyku, necitlosť rúk, mravenčenie a/alebo obmedzenú schopnosť úchopu. Dlhodobé vystavenia sa vibráciami môže tiež problémom zmeniť na chronický stav. Ak je treba, obmedzíte čas, kedy ste vibráciám vystavenei a používajte anti-vibráciu rukavice. Elektronáradije nepoužívajte v prostredí s teplotou nižšou než je izbová teplota, pretože vibrácie môžu mať väčší efekt. Využite hodnoty uvedené v technických informáciách, aby ste určili vhodnú dobu práce a frekvenciu práce s elektronáradím.

Úroveň hluku a vibrácia bola zmeraná podľa meracích metód normovaných v EN60745, príp. podobnych medzinárodných standardov. Namerané hodnoty zodpovedajú bežnému používaniu elektronáradia v bežných pracovných podmienkach. Nevhodné udržiavanie, nesprávne zloženie alebo nesprávne používanie náradie môže vytvárať vyššie hladiny hluku a vibrácií. www.osha.europa.eu ponúka informácie o úrovni hluku a vibrácií v pracovnom prostredí; tieto informácie môžu byť užitočné pre hobby používateľov, ktorí používajú prístroj častejšie.

Bezpečnostné opatrenia a upozornenie pre elektronáradiu

UPOZORNENIE: Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a návod. Ak nebudeš dodržiavať pokyny, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážemu poraneniu.

UPOZORNENIE: Tento prístroj nesmie byť používaný osobami (vrátane detí) s telesným alebo mentálnym postihnutím. Ďalej ho nesmú používať osoby, ktoré majú nedostatočkú skúsenosť a znalosť, pokiaľ na ne dokázala osoba zodpovedať za bezpečnosť alebo používať im neboli odovzdané inštrukcie na obsluhovanie zariadenia. Deti musia byť oboznámené s faktom, že sa s týmto prístrojom nesmú hrať.

UPOZORNENIE! Keď používate elektronáradiu, malí by ste vždy posúščiť bezpečnostnú varovanie, aby ste minimalizovali riziko požiaru, úraz elektrickým prúdom a/alebo vážne poranenie. Prečítajte si všetky bezpečnostnú varovania a inštrukcie.

Návod uschovajte pre ďalšie použitie.

Pod výrazom „elektronáradiu“ používajúcim v bezpečnostných opatreniach sa rozumie zariadenie zapojené do elektrickej siete (sieťovým káblom) alebo zariadenie, ktoré využíva batériový pohon (bez sieťového kábla).

1 - Udržiavajte pracovisko čisté a dobre osvetlené - neporiadok alebo neosvetlené pracovné miesto môže viesť k úrazom

2 - Zvážte, kde náradie použijete

- Nevystavujte náradie dažďu
- Nepoužívajte náradie vo vlhkom prostredí
- Pracovnú plochu majte dobre osvetlenú
- Nepoužívajte elektronáradiu v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny alebo plyny

3 - Chráňte sa pred úrazom elektrickým prúdom - vyhnite sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi ako je potrubie, výkurovacie telesá, sporáky a chladničky

4 - Ostatné osoby by sa mali nachádzať v dostatočnej vzdialosti - nenechajte prizerajúci osoby, najmä deti, dotýkať sa kálov a udržiavajte ich v dostatočnej vzdialnosti od pracovného miesta

5 - Nepotrebné náradie upratke - pokiaľ náradie nepoužívate, malo by byť skladované na suchom a uzamknutom mieste, mimo dosahu detí

6 - Na náradie netlačte - prácu zvládne lepšie a bezpečnejšie v rýchlosťi, ktorá je odporúčaná

7 - Používajte správne náradie - nepoužívajte malé náradie na prácu, ktorú lepšie zvládne výkonnejšie náradie. Náradie nepoužívajte na prácu, pre ktorú nie je určené; napr. nepoužívajte okružnú pilu na rezanie konárov alebo polien

8 - Používajte vhodný odev

- Nenoste žiadny volný odev alebo šperky, ktoré môžu byť zachytené pohybujúcimi sa dielmi

- Ak pracujete vonku, noste vhodnú bezpečnostnú obuv

- Noste pokrývku hlavy, ktorá schová dlhé vlasy

9 - Používajte ochranné pomôcky

- Používajte ochranné okuliare

- Používajte respirátor alebo masku proti prachu, ak pracujete v prašnom prostredí

VAROVANIE: nenosení ochranných pracovných pomôckov alebo vhodného oblečenia môže spôsobiť poranenie alebo zvýšiť pravdepodobnosť úrazu

10 - Pripojte odsávacie vybavenie - ak je náradie vybavené pripojením odsávacieho systému alebo zberným vybavením, uistite sa, že je správne pripojené a používané

11 - Dabajte na účel kablu - nepoužívajte ho na vytiahnutie zástróky zo zásuvky. Udržujte kábel ďaleko od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov stroja. Poškodený alebo splietaný kábel zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom

12 - Bezpečná práca - používajte ho na vytiahnutie zástróky zo zásuvky. Udržujte kábel ďaleko od tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov stroja. Poškodený alebo splietaný kábel zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom

13 - Lenakláňajte sa príliš - stojte v správnej polohe a vždy držte rovnováhu

14 - S náradím zaobchádzajte svedomito

- Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté - starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrymi reznými hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa vedú

- Dodržiavajte pokyny týkajúce sa mazania a výmeny príslušenstva

- Pravidelne kontrolujte prívodný kábel, a ak je poškodený, nechajte ho opraviť v autorizovanom servisnom centre

- Predĺžovacie káble pravidelne kontrolujte, a ak sú poškodené, vymeňte ich

- Rukováte udržujte suché, čisté a bez stop oleja alebo mastnoty

VAROVANIE: Veľa úrazov je spôsobené náradím, s ktorým nie je svedomito zaobchádzané

15 - Náradie odpájajte zo siete - pokiaľ náradie nepoužívate, pri úpravách alebo výmene príslušenstva ako sú nože, bity a kotúče, náradie vždy vypnite zo siete

VAROVANIE: Použite príslušenstvo, ktoré nie je odporúcané výrobcom, môže spôsobiť riziko poranenia svedomito

16 - Odstraňte nastavovacie kľúče - vytvorite si zvyk, že pred spustením náradia vždy skontrolujete, že sú všetky nastavovacie kľúče a iné náradie z náradia odstranené

17 - Zabráňte neúmyselnému spusteniu - uistite sa, že spináč je v polohе vypnuto, keď náradie zapíname do siete alebo vkladáte batérie, keď náradie zdvíhate alebo ho odnášate

VAROVANIE: Nezamýšľané spustenie náradia môže spôsobiť vážne poranenie

18 - Používajte predĺžovacie káble určené na použitie vonku - pokiaľ náradie používate v exteriéri, používajte len predĺžovacie káble určené a označené pre vonkajšie použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie znížuje riziko úrazu elektrickým prúdom

19 - Budte pozorní

- Dávajte pozor na to, čo robíte, a pristupujte k práci s elektrickým rozumne

- Nepoužívajte žiadne ručné elektrické náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov

VAROVANIE: Moment nepozornosti pri používaní náradia môže viesť k vážnym poraneniam

20 - Kontrolujte poškodené diely

- Pred použitím náradia by ste ho mali dôkladne prezrieť, aby ste sa uistili, že náradie funguje správne a zvládne zamýšľanú úlohu

- Skontrolujte vyrúbanie pohyblivých častí, zachytávanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov, upvenenie a všetky ďalšie podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku náradia

SK

- Ochranný kryt alebo iné časti, ktoré sú poškodené, by mali byť riadne opravené alebo vymenované v autorizovanom servisnom stredisku, pokiaľ nie je uvedené inak v tomto návode na obsluhu

- Chybné spinače nechajte vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku

VAROVANIE: Nepoužívajte náradie, ak sa spinač náradia nevypne a nezapegne. Spínač musí byť opravený, než náradie budete používať

21 - Nechajte vašu elektronáradiu opraviť iba certifikovaným odborným personálom - tým bude zabezpečené, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná. Opravy by mal vykonávať iba odborník, inak môže dojst' k ohrozeniu pracovníka

VAROVANIE: Ak sa náradie opravuje, používajte iba originálne náhradné diely

VAROVANIE: Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo autorizovaným servisným strediskom

22 - Pripojovacia zástrčka elektronáradiu musí zodpovedať zásuvke - zástrčka nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná. Spoločne s elektronáradiom s ochranným uzemnením nepoužívajte žiadne adaptéry. Neupravene zástrčky a vhodné zásuvky znížujú pravdepodobnosť úrazu elektrickým prúdom

23 - Ak náradie používate v exteriéri, používajte prúdový chránič (RCD) - použitie prúdového chrániča znížuje riziko úrazu elektrickým prúdom

Poznámka: Termín "prúdový chránič (RCD)" môže byť nahradený termínom "prúdová poistka (GFCI) alebo" vypínač zemných unikajúcich prúdov (ELCB)"

VAROVANIE: Pre použitie v Austrálii a na Novom Zélande odporúčame, aby bol tento výrobok VŽDY dodávaný spoločne s prúdovým chráničom so zvyškovým prúdom 30mA alebo menej.

VAROVANIE: Pred pripojením náradia k napájaniu (sieťová zásuvka, priemyselná zásuvka atď.) sa uistite, že napájacie napätie je rovnaké, ako je uvedené na typovom štítku náradia. Napájací zdroj s vyšším napätiom, ako je uvedené na náradie, môže viesť k väčšiemu poraneniu užívateľa a poškodeniu náradia. Ak máte pochybnosti, neprípajajte náradie. Použite napájacieho zdroja s napätiom nižším ako je uvedené na štítku, poskodzuje motor.

Bezpečnostné opatrenia pre oscilačnú vretenovú a pásovú brúsku

⚠ VAROVÁNIE!

- Náradie držte iba za izolované rukoväťte a povrchy, ak vykonávate prácu, pri ktorej by náradia mohlo prísť do kontaktu s vlastným prívodným káblom. Prezerať "živého" kábla môže spôsobiť, že kovové časti elektrického náradia sa stanú tiež "živými" a môžu spôsobiť pracovníkovi úraz elektrickým prúdom.
- Dôrazne sa odporúča, aby bol náročný význam používaný s prúdovým chráničom s menovitým zvyškovým prúdom 30 mA alebo menej.
- Ak je potrebné vymeniť prívodný kábel, musí to vykonať výrobca alebo predajca, aby sa predišlo bezpečnostnému riziku.

Varovanie, opatrenia a inštrukcie obsiahnuté v tomto návode nemôžu pokryť všetky možné podmienky a situácie, ktoré pri práci s brúskou môžu nastáť. Osoba pracujúca s brúskou musí chápať, že sediacky rozum a opatrosť sú faktory, ktoré nemôžu byť dodávané spoločne s týmto výrobkom - ale musia byť dodané samotnej osobou pracujúcej s týmto náradím. Nepracujte s brúskou, pokiaľ nie je plne zmotovaná a kým si neprečítate celý návod a nepozozumiete nasledujúcim inštrukciám a varovným štítkom na oscilačné vretenové brúsku.

a) Skontrolujte stav brúsky. Ak akákoľvek súčasť chýba , je zdeformovaná alebo nepracuje správne, vymenite tento diel, ako s brúskou začnete pracovať.

b) Než začnete s oscilačnou brúskou pracovať, určite si, pre aký druh práce budete brúsku využívať .

c) Zaistite opracovávaný kus. Položte materiál na hornú dosku a chyťte ju do oboch rúk.

d) Uvedomte si smer brúsenia. Vedte materiál proti smeru rotácie brúsne objímky nebo pásu.

e) Majte ruky vždy mimo priestor rotácie brúsky a brúsne objímky. Vyhýbajte sa poziciám rúk, kedy by mohlo dojst' k nečakanému sklopnutiu rúk smerom k vretenu. Ak brúška rotuje, nesiahaťte do priestoru pod materiáalom a okolo brúsne objímky nebo pásu.

f) Vypnite brúsku vypnutím spinača. Počkajte s údržbou, kým sa vreteno nezastaví. Brúška musí byť vypojená zo zdroja prúdu, ak vymeníte vložky do hornej dosky, brúsne objímky, brúsne valce, pásy, vložky do dosky alebo iné veci.

g) Uistite sa, že v oblasti brúsenia na opracovávanom materiáli nie sú klince a iné cudzie predmety.

h) Nikdy túto brúsku nepoužívajte pre brúsenie za mokra. Ak by ste tak urobili, riskujete úraz elektrickým prúdom, ktorý môže spôsobiť väčšie poranenie.

- i) Ak opravujete túto brúsku, používajte iba identické náhradné diely.
- j) Než siahnete na opracovávaný materiál, uistite sa, že vreteno sa úplne zastavilo.

k) Prijmite bezpečnostné opatrenia, pokiaľ brúšte farbou natreté povrchy. Brúsenie farieb na báze olova sa NEODPORÚČA. Kontaminovaný prach je príliš ľahké kontrolovať a môže spôsobiť otarvu olovom.

Ked' brúsite farbu:

- a) Chráňte svoje pŕua. Používajte ochrannú masku alebo respirátor
- b) Zábráňte prístupu detí a tehotných žien do priestoru, kde sa brúsi, kým nedokončíte brúsenie a neupracujete prach
- c) Nejedzte, nepite ani nefajčíte v priestore, kde brúsite povrchy natreté farbou
- d) Ak je možné, použite odsávací systém. Zakryte nepotrebnú pracovnú plochu. Nevynášajte prach mimo pracovný priestor
- e) Dôkladne očistite pracovný priestor, ked' dokončíte brúsenie farby

Popis dielov

1. Gombík behu pásu
2. Páčka uvoľnenia pásu
3. Zarážka materiálu
4. Zámok vretena
5. Krídlová matica zarážky materiálu
6. Pevná doska
7. Uloženie vložiek dosky
8. Gombík nastavenia uhla dosky
9. Mierka uhla dosky
10. Zarážky uhla dosky
11. Otvory pre prichytenie ku stolu
12. Vypínač
13. Spínač
14. Uloženie podložiek
15. Uloženie valca
16. Sklopná doska
17. Pásová brúška
18. Port pre odsávanie prachu
19. Gombík nastavenia uhla dosky
20. Uloženie vložiek dosky
21. Uloženie kŕúča
22. Žadný úložný priestor
23. Jednotka brúsnego pásu
24. Brúsný pás
25. Brúšne objímky (5 veľkosti)
26. Vložky do dosky (5 veľkosti)
27. Matica vretena
28. Podložka vretena (3 veľkosti)
29. Vložka dosky
30. Kŕúč
31. Brúsné valce (4 veľkosti)
32. Vreteno
33. Gombík vretena

Odpôrúčané použitie

Elektrické brúsné náradie pre pripojenie k pracovnému stolu, ku ktorému môžete uprieť buď rotujúcu a výškovo oscilujúcu brúšnu hlavu alebo jednotku s brúsnym pásmom. Vhodné pre brúsenie zakrivených aj rovných povrchov na malých i väčších materiáloch. Sklopná predná časť dosky umožňuje opracovávanie hrán, napr. zrážanie.

Vybalenie vášho náradia

- Náradie opatrné vybalte a skontrolujte. Oboznámte sa so všetkými jeho vlastnosťami a funkciami.
- Uistite sa, že v balení boli všetky diely a že sú v poriadku. Pokiaľ by niektorý diel chýbal alebo bol poškodený, nechajte si tento diel vymeniť pred tým, než s náradím začnete pracovať.

Pred použitím

VAROVANIE: Uistite sa, že nástroj je vypojený z elektrickej siete, keď prepravujete príslušenstvo, alebo robíte iné úpravy.

Prieprevenie k stolu

Ak budete vretenovou brúsku používať trvalo na jednom mieste, je vhodné ju pripojiť k stabilnej a masívnej pracovnej ploche.

- Využite otvory v základni (11) pre vyznačenie a vyvŕtanie dier, napríklad na pracovnom stole. Zaistite brúsku použitím veľkých skrutiek, podložiek a matíc (nie je súčasťou balenia), obr. 1
- Ak plánujete brúsku využívať na viacerých miestach, pripojenite k základnej brúsku dosku, ktorú môžete ľahko svorkami prichytí k rôznym povrchom a znova uvoľniť
- Ak použijete skrutky, uistite sa, že sú dostatočne dlhé na to, aby prešli pracovným stolom alebo doskou, a matice bolo možné dostatočne utiahnuť

Poznámka: Použite nylonové matice alebo pružinové podložky, aby vibráciemi nedošlo k uvoľneniu matíc.

Poznámka: Nikdy nepoužívajte skrutky pre prichytenie brúsky, ktoré je potrebné skrutovala silou - mohlo by dojst' k prasknutiu plastového tela náradia, ak by sa matice utiahli príliš.

Odsávanie prachu

Odporúčame, aby ste vretenovú brúsku používali s nainštalovaným systémom pre odsávanie prachu pri cístejšte a bezpečnejšej pracovnej prostredie.

- Pripojenite hadicu systému pre odsávanie prachu k portu (18) a uistite sa, že je pevne prichytená
- Aby ste dosiahli najvyššiu účinnosť odsávania, zapnite odsávanie pred spustením

Režim pásové brúsky

- Najskôr je potrebné odstrániť súčasť oscilačného vretenového brúsky - odskrutkujte maticu vretena (27) pomocou kľúča (30) a odstráňte podložku vretena (28), brúsný valec (31), vložku do dosky (26) a vložku dosky (29)
- Súčasť vretenového brúsky uložte do priestoru v tele náradia - je k dispozícii priestor pre uloženie podložiek (14), valcov (15), vložiek dosky (7 a 20) a zadný úložný priestor (22)
- Upevnite jednotku brúsného pásu (23) do priestoru v pevnej doske (6), ako je vyobrazené, a pomocou gombika vretena (33) jednotku zaistite
- Ak to práca vyžaduje, pripojenite zarážku materiálu (3) pomocou kridlové matice zarážky materiálu (5)
- Ak nie je k jednotke prichytený brúsný páš (24), pohybujte páčkou uvoľnenia pásu (2) smerom ku gombiku vretena, aby ste mohli upevniť páš. Tento mechanizmus je napínaný pružinou s určitou miernou napätiom, takže je potrebný pohyb kontrolovať, aby nedošlo k poškodeniu
- Nasadte páš - tak, aby bol rovno, v správnej výške na prednej časti jednotky brúsného pásu - uistite sa, že orientácia brúsného pásu je správna (obr. A) a odpovedá smere šípky
- Páčku uvoľnenia pásu vráťte späť ku gombiku behu pásu (1), aby ste páš zaistili a polohe
- Náradie pripojte do elektrickej siete a zapnite - pritom ale sledujte, či je páš v správnej polohu. Ak sa páš pohybuje smerom nahor alebo nadol, brúsku okamžite vypnite

Nastavenie polohy pásu

- Nastavte polohu pásu pomocou gombíka behu pásu. Ak sa páš len málo vychýľuje z nastavenej pozície, pomocou gombíka behu pásu urobte malú úpravu polohy. Ak sa páš po každom použití vychýľí o väčší kus, použite najprv páčku pre uvoľnenie pásu, aby ste nastavili správnu výšku pásu, než použijete gombík behu pásu pre úpravu polohy.
- Pre zvýšenie výšky pásu otocite gombík behu pásu v smere hodinových ručičiek. Pre zníženie výšky pásu gombík otocite proti smeru hodinových ručičiek.
 - V rámci nastavenia gombíka behu pásu je rozmedzie nastavenie, kedy páš beží v správnej polohi. Vždy sa snažte túto polohu nájsť, aby páš bežal v správnej polohi aj pod záťažou

Poznámka: Ak sa páš bude drieť o zniženie v povrchu pevnej dosky, páš sa zniži. Je vhodnejšie nastaviť beh pásu tak, aby páš pri pohybe pomaly mieril hore ako dolu, pretože tak nedojde k poškodeniu okrajov pásu. Urobte veľké nastavenia polohy pásu smerom nahor tým, že gombík otocíte v smere hodinových ručičiek, a potom po menších krokoch uberajte výšku otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

Režim vretenové brúsky

Výber správnej zrinitosti brúsne objímky

- Brúsne objímky sú k dispozícii v rôznych stupňoch: hrubá (zrinitosť 80), stredná (zrinitosť 150) a jemná (zrinitosť 240)
- Hrubú zrinitosť použite pre zbrúsenie hrubého povrchu; strednú pre zjednocenie povrchu a jemnú pre dokončenie
- Vždy používajte iba kvalitné brúsne objímky, aby ste získali perfektné výsledky
- Odporúčame, aby ste si na kúsku dreva najskôr vyskúšali, či ste zvolili správnu zrinitosť. Pokiaľ po brúsení stále vidíte na materiáli znaky, použite hrubú zrinitosť, aby ste znaky zbrúšili a potom použite znova jemnejšiu zrinitosť. Alebo použite novú brúsnu objímku, aby ste odstránili znaky a potom použite jemnejšiu zrinitosť pre dokončenie práce

Prieprevenie brúsne objímky

- Odskrutkovaním a odstránením gombíka vretena (33) vyperte pásovú brúsku (17) z pevnej dosky (6). Brúsku uložte v zadnom úložnom priestore (22)
- Vyperte zodpovedajúce súčasti pomocou tabuľky vložiek do dosky
- Nasadte súčasti tak, ako je uvedené na obrázku (obr. G)
- Uplňte maticu vretena (27) pomocou kľúča (30), aby ste zaistili brúsne objímky proti sklopnutiu; neutiahujte príliš
- Ak je to pre prácu potreba, nasadte zarážku materiálu (3) pomocou kridlové matice zarážky materiálu

Poznámka: Odporúčame použiť matice vretena (27). Pokiaľ ale často používate pásový aj oscilačný režim, môžete použiť gombík vretena (33) pre dostatočné stačenie brúsne objímky. Záleží však na tvare brúsne objímky a valca.

DÔLEŽITÉ: Použite nižšie uvedenú tabuľku, aby ste vybrali správnu veľkosť vložiek do dosky a brúsnych valcov pre použitie s brúsnou objímkou.

Tabuľka vložiek do dosky

Brúsna objímká (25)	Brúsna valec (31)	Vložka do dosky (26)	Podložka vretena (28)
13 mm	-	13mm	Malá
19 mm	Malý	19mm	Stredná
26 mm	Stredný	26mm	Stredná
38 mm	Veľký	38mm	Stredná
51 mm	Najväčší	51mm	Veľká

- Všetky brúsne objímky (25), s výnimkou najmenšej 13 mm (1/2"), sa nasadzujú na zodpovedajúci brúsnu valec (31)
- V prípade opotrebovanej brúsne objímky je možné ju otobiť (spodná časť brúsne objímky bude hore) a využiť tak aj zostávajúcu časť brúsne objímky
- Ak sa brúsna objímka na kovom valci pri spustení pretáča, matice vretena nebola dostatočne utiahnutá - gumový valec nie je stačený a preto neziviera objímku
- Skôr ako náradie zapnete, skontrolujte, že sa brúsna objímka nedotyka vložky do hornej dosky

DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte opotrebované brúsne objímky. Môže dojst' k prehriatiu a teplo môže zničiť gumový valec. Gumové valce poškodené kvôli opotrebovaným brúsnym pásmom nie sú súčasťou záruky.

DÔLEŽITÉ: Pokiaľ nepoužijete správnu veľkosť vložiek do dosky (26) s zodpovedajúcou brúsnou objímkou, môžete si prískripnúť ruky alebo môže dojst' k vtihananiu materiálu medzi vložku do dosky a brúsnu objímku.

Brúsna objímka by mala pohodlne zapadnúť do výrezu v strede vložky do dosky.

Naklopenie dosky

Sklopňu dosku (16) je možné nakloniť až na 45°. Vďaka tomu môžete ľahko zrážať a opracovať hrany

- Povolte dva gombíky nastavenie uhlu dosky (8 a 19) na oboch stranách dosky
- Dosku nastavte do požadovaného uhla pomocou mierny uhla dosky (9). Zarážky uhla dosky (10) sú v bežne používaných uhloch (0 °, 15 °, 22,5 °, 30 ° a 45 °)
- Gombíky nastavenie uhla dosky zaistite, aby ste dosku zaistili v požadovanej polohе

SK

Pokyny pre použitie

VAROVANIE: Vždy nosť vhodné ochranné okuliare, chrániče sluchu, respirátory a ochranné rukavice, keď pracujete s týmto náradím.

VAROVANIE: SKONTROLUJTE, že oblečenie a rukavice, ktoré pri práci s brúskou používate, sa neštiepia alebo nepárajú. Mohlo by totiž dojst' k zachyteniu látky rotujúcim vretenom, čo môže spôsobiť závažné poranenie. Odporúčame, aby ste nosili rukavice, ktoré nie sú vyrobené z látky.

Zapnutie a vypnutie

Poznámka: Predtým, než náradie spustíte, skontrolujte, že sa brúsná objímka nedotýka dosky alebo brúsného pásu a povrchu dosky

- Pre zapnutie brúsky stlačte spinač (13) umiestnený na prednej strane brúsky
- Pre vypnutie brúsky stlačte vypínač (12)

Brúsenie

VAROVANIE: S touto brúskou nebrúste kovové materiály. Brúsenie kovov spôsobí iskry, ktoré môžu zapáliti drevnený prach a prachové časticie vlna brúiske i pracovnej ploche

POZNÁMKA: Vreteno v pási rotuje proti smeru hodinových ručičiek

- Skontrolujte, že brúška je bezpečne pripojená k pracovnej ploche
- Uistite sa, že nosíte všetky ochranné pomôcky vrátane masky a ochranných okuliarov. Zapnite systém pre odšávanie prachu (ak je k dispozícii)
- Zapnite brúsku a počkajte, než sa motor naplní rozbereň
- VAROVANIE:** Postupne prisúvajte materiál, PROTI smeru rotácie, k brúsné objímke. Inak rotačná sila brúsné objímky bude mať tendenciu vyhodiť alebo odraziť materiál mimo brúsnu objímku. Materiál netlačte ani nevyvijajte prílišný tlak.
- Ak je to možné, použite zarážku materiálu (3)
- Po dokončení práce náradie vypnite a odpojte z elektrickej siete

Príslušenstvo

- Sortiment príslušenstva a spotrebného materiálu, vrátane náhradných brúsných objímkov a pásov, je k dispozícii u vášho predajcu Triton.
- Náhradné diely si môžete zakúpiť na www.toolsparesonline.com

Údržba

VAROVANIE: Skontrolujte, že náradie je odpojené zo siete, než na ňom budete vykonávať úpravy nastavenia alebo údržbu.

- Akékoľvek poškodenie tohto náradia by malo byť opravené a preverené výskoleným technikom pred použitím
- Uistite sa, že výskolený technik používa iba identické náhradné diely. Tým sa zabezpečí, že náradie bude bezpečné pre ďalšie použitie

Bežná kontrola

Pravidelne kontrolujte, že všetky skrutky sú pevne pritiahnuté. Pôsobením času a vibrácií sa môžu uvoľniť

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Náradie nefunguje, keď sa spustí spínačom	Do náradia nejde elektrický prúd	Skontrolujte dodávku elektrického prúdu
	Chybny spínač	Nechajte si vymeniť spínač v certifikovanom servisnom stredisku Triton
Brúsná objímka (25) sa na brúsnom valci (31) neotáča	Matica vretena (27) nie je dostatočne utiahnutá	Maticu vretena postupne utiahnite, kým brúsný valec nebebude objímku pevne zvierat
Brúsný pás mení výšku pri použití	Nesprávne nastavenie behu pásu	Vid. "Nastavenie polohy pásu"
Vzniká veľa prachu	Zablokovaný výfuk triesok	Odpoteďte náradie zo siete. Odstráňte súčasti vretenové brúsky alebo jednotku pásové brúsky a odstráňte prichytené triesky
	Nesprávna veľkosť vložky do dosky	Zvolte správnu veľkosť vložky do dosky
Brúsný valec nejde na plnú rýchlosť alebo motor vydáva neobvyklé zvuky	Motor sa prehrieva	Náradie vypnite a nechajte ho pol hodiny vychladnúť
	Motor je chybny	Kontaktujte certifikované servisné stredisko Triton
	Je potrebné vymeniť uhlíky	Vid. "Výmena uhlíkov"
	Remeň motora je opotrebovaný	Kontaktujte certifikované servisné stredisko Triton

SK

Údržba prívodného kábla

Pokial je treba prívodný kábel vymeniť, musí to vykonať výrobca, zástupca výrobcu alebo certifikované servisné stredisko, aby sa predišlo bezpečnostnému riziku.

Cistenie

- Pravidelne odstraňujte prach a špinu. Často vytúkajte alebo vysávajte prach z dielov brúsky a z krytu motoru
- Pravidelne vyberajte dosku a dolnej podložku z vretena a odstráňte prach, ktorý sa nahromadí v tomto priestore.
- Premazávajte všetky povhyblivé diely v pravidelných intervaloch.
- Nikdy nepoužívajte leptavé látky pre čistenie plastových povrchov. Nikdy nepoužívajte leptavé látky pre čistenie plastových povrchov. Použite navlhčený handričku s čistiacim prostriedkom pre čistenie náradia. Voda nikdy nesmie prísť do kontaktu s náradím

Výmena uhlíkov

- Priebehom času dochádza k opotrebeniu uhlíkov v motoru
- Výrazne opotrebované uhlíky môžu spôsobiť stratu výkonu, zlyhanie náradia ale idetlínne iskrenie
- Pre výmenu uhlíkov:
 - Polozte brúsku opatrnne na bok a odstráňte skrutky, ktoré držia spodný kryt, aby ste sa dostali k motoru
 - Ak je vnútri nahromadený prach alebo triesky, opatrne ich odstráňte
 - Odskrutujte 2 skrutky, ktoré zaistujú kryt uhlíka (vid. šípka na obr. E) a kryt odstráňte
 - Opatrne odstráňte komponenty uhlíka (obr. F)
 - Z komponent uhlíka odstráňte drôt a uhlík odstráňte
 - Nasadte nový uhlík a pripojte späť drôt
 - Komponent uhlíka znova nasadte, uistite sa, že menší výčielok je správne umiestnený (šípka na obr. F)
 - Nasadte kryt uhlíka a utiahnite skrutky
- Zopakujte kroky 3-8 s druhým komponentom uhlíka. Je dôležité, aby ste uhlíky vymiehali vždy v páre
- Nasadte kryt základne a zaistite ju skrutkami

Je tiež možné si uhlíky nechať vymeniť v certifikovanom servisnom stredisku

Skladovanie

- Toto elektronáradie skladujte na zabezpečenom suchom mieste mimo dosah detí. Pokial je náradie trvalo zostavenej na použitie v dielni alebo garáži, uistite sa, že k nemu deti nemajú voľný prístup.

Likvidácia

Elektronáradie, ktoré už nefunguje a nie je možné ho opraviť, zlikvidujte v súlade s legislatívou danej krajiny.

- Nevyhľadávajte elektronáradie a elektroodpad do domového odpadu.
- V prípade otázok kontaktujte príslušný úrad.

Záruka

Na registráciu záruky navštívte našie webové stránky www.tritontools.com* a zadajte informácie o výrobku. Vaše údaje budú uložené (pokiaľ túto možnosť nezakážete) a budú vám zasielané novinky. Vaše údaje nebudú poskytnuté ďalnej tretej strane.

Záznam o nákupe

Dátum obstarania: ____ / ____ / ____

Model: TSPST450

Doklad o kúpe uschovajte ako potvrdenie o zakúpení výrobku.

CE Prehlásenie o zhode

Dolu podpísaný: p. Darrell Morris

Spomocnený: Triton

prehlasuje, že: Toto vyhlásenie bolo vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Predmet tohto vyhlásenia je v súlade s príslušnou harmonizačnou legislatívou Únie.

Výrobok číslo: TSPST450

Popis: 450W Oscilačná vretenová a pásová brúksa

Bol uvedený na trh v súlade so základnými požiadavkami a príslušnými ustanoveniami nasledujúcich smerníc:

- Smernica o bezpečnosti strojních zariadení 2006/42/EC
- Smernica o technických požiadavkach na výrobky z hľadiska ich elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EC
- Smernica RoHS 2011/65/EU
- EN 61029-1:2009+A11:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006+A2:2008
- EN 55014-2:1997+A2:2008
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

Pokiaľ sa behom 3-ročného odôvodia nákupu objaví porucha výrobku spoločnosti Triton Precision Power Tools, ktorá bola spôsobená chybou materiálu alebo chybným spracovaním, Triton opraví alebo vymeni chybný diel zdarma.

Tato záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré budú používané na komerčné účely, a ďalej na poškodenie, ktoré je spôsobené neodborným použitím alebo mechanickým poškodením výrobku.

* Registrujte sa behom 30 dní od nákupu. Zmena podmienok vyhradená. Týmito podmienkami nie sú dotknuté vaše zákonné práva.

Notifikovaná osoba: TÜV SÜD Product Service

Technická dokumentácia je uložená u: Triton

Dátum: 12/10/2016

Podpis:



Mr Darrell Morris

Výkonný riaditeľ

Meno a adresa výrobcu:

Powerbox International Limited, Company No. 06897059. Registrovaná

adresa: Powerbox, Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil, Somerset

BA22 8HZ, United Kingdom.

SK

Orijinal talimatların çevirisi

Tanıtım

Bu Triton el aletini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuz, bu ürünün güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik bilgiler içerir. Bu ürünün eşsiz özellikleri vardır ve benzer ürünler hakkında bilgi sahibi olsanız bil, bu kılavuzu okumanız talimatı anlamamak için şarttır. Tüm kullanıcıların bu kılavuzu okuduğundan ve tamamen anladığından emin olun.

Sembollerin açıklaması

Aletinizin üzerindeki levha sembollerini gösterebilir. Bunlar ürün veya kullanımı ile ilgili talimatlar hakkında önemli bilgiler verir.



İşitme koruyucu kullanın
Göz koruyucu kullanın
Soluma koruyucu kullanın
Baş koruyucu kullanın



El koruyucu kullanın



Kullanım talimatını okuyun



DİKKAT:



Yalnız iç mekân kullanımı için!



Toksik dumanlar ve gazlar!



Ayar yaparken, aksesuarları değiştirirken, temizlerken, bakım yaparken ve kullanım dışından olduğu zaman daima güç kaynağından ayrıń!



Toz çekme gereklidir veya önerilir



Sınıf II yapı (ilate koruma için çift izolasyonlu)



Çevre Koruması: Atık elektrikli ürünler evsel atıklar ile birlikte atılmamalıdır. Tesis bulunan yerlerde geri dönüştürün. Geri dönüşümüne tavsiyesi almak için yerel makamlar veya satıcı ile görüşün.



İlgili yönetmeliklere ve güvenlik standartlarına uygundur.

TR

Teknik Kısıtlamalar ve Simgeler Anahtarı

V	volt
Hz	hertz
~, AC	Alternatif akım
—, DC	Doğrudan akım
m/s	Yüksek hız
A, mA	Amper, mili-Amp
W, kW	Watt, kilowatt
/dak veya dak^{-1}	Dakikada işlem sayısı
salınım/dak	dakika başına yöründede gezinti veya salınım
spm	Dakikada işlem sayısı
°	Derece
dB(A)	Desibel ses seviyesi (A ağırlıklı)
Ø	Çap
m/s^2	saniye karede metre (titreşim büyüklüğü)

Teknik Özellikler

Model no:	TSPST450
Voltaj:	AB – 220-240 V~, 50/60 Hz 450 W
Yüksek hız:	2000/dak
Bant hızı:	750 m/dak
Salınımalar:	58
Vuruş uzunluğu	16 mm
Zımpara kovanı boyutları:	13, 19, 26, 38, 51 mm çap
Bant boyutları:	100 x 610 mm
Toz kanalı (diş çap):	38 mm
Tabla boyutu (U x G):	430 x 410mm
Yatar/Kalkar Tabla Boyu (U x G):	220 x 410 mm
Tabla Eğimi:	0-45°
Tabla Eğim Çentikleri:	0°, 15°, 22.5°, 30° ve 45°
Silindir boyutları:	12,7 mm x 1,5 mm
Koruma sınıfı:	<input checked="" type="checkbox"/>
Sızıntı koruması:	IP20
Boyutlar (U x G x Y):	390 x 330 x 450 mm
Ağırlık:	12,9 kg

Kesintisiz ürün geliştirmemizin bir parçası olarak, Triton ürünlerinin teknik özellikler önceden bildirilmeden değişebilir.

Ses ve titreşim bilgisi

Ses basinci L _{PA} :	76 dB(A)
Ses gücü L _{WA} :	89 dB(A)
Belirsizlik K:	3 dB

Operatör ses yoğunluk seviyesi 85 dB(A)'dan yüksektir ve sesten korunma önlemleri zorunluudur.

UYARI: Ses düzeyinin 85dB(A) değerini geçtiği yerlerde daima kulak koruyucu kullanın ve gerekirse maruz kalınması sınırlanır. Kulak koruması kullanıldığı zaman bileses düzeyleri rahatsız edici ise el aletini kullanmayı hemen bırakın ve kulak korumasının doğru takılılmadığını ve el aletinizin ürettiği ses düzeyi için doğru miktarda ses zayıflatması sağlanmadığını kontrol edin.

UYARI: Kullanıcının el aletinin titreşmesine maruz kalmasa dokumuna duyusunun kaybolmasına, uyumuya, karıncalanmaya ve tutma yeteneğinin azalmasına yol açabilir. Uzun süre maruz kalılmış kronik bir duruma yol açabilir. Gerekçi takdirde, titreşime maruz kalma süresini sınırlanın ve titreşim öncesi eldiven kullanın. Titreşim tarafından daha çok etkilenenç için ellerinizi sıcaklığı normal rahat bir sıcaklığı alındıra olduğunda zaman el aleti kullanmayın. Spesifikasyonda titreşim ile ilgili olarak verilmiş değerler kulanarak el aletini çalışma süresini ve sıcaklığını hesaplayın.

Spesifikasyondaki ses ve titreşim düzeyleri EN60745 veya benzer uluslararası standartlara göre belirlenmiştir. Verilen değerler el aletinin normal çalışma koşullarında normal kullanımını temsil etmektedir. İyi bakım yapılmayan, yanlış monte edilmiş veya kötü kulanılan bir el aleti yüksek seviyelerde gürültü ve titreşim üretебilir. www.osha.europa.eu adresinde, konuların içinde uzun süreler boyunca el aletleri kulanılan kişiler için yararlı olabilecek, iş yerindeki ses ve titreşim seviyeleri hakkında bilgi bulunmaktadır.

Genel Güvenlik

UYARI Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun. Uyarılara ve talimatlara uymamasi elektrik çarpmasına, yanına ve/veya ağır yaralarımıya yol açabilir.

UYARI: Fiziksel veya aksiyal yetenek eksiksliği bulunan (cocuklar dahil) veya yeterli deneyimi ve bilgiyi olmayan kişiler, kendilerinin güvenliğini sorumlu bir kişi tarafından elektrikli aletin kullanımını için gözetim ve bilgi sağlanması gerekeceğinde sahibi olmalıdır. Cocukların bu cihaz ile oynamamasına dikkat edilmeliidir.

UYARI: Elektrikli el aletlerini kullanırken yanın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için aşağıdaki güvenlik bilgileri dâhil olmak üzere temel güvenlik kuralları daima izlenmelidir

Kendi emniyetiniz için, bu ürünü çalıştırmadan önce bu talimatların hepsini okuyun talimatları üzerinde kulanmak üzere saklayın.

Tüm uyarıları ve talimatları üzerinde kullanılabilecik için saklayın.

Uyarlardaki "elektrikli el aleti" terimi elektrik şebekesinden çalışan (kablolu) elektrikli el aleti veya batarya ile çalışan (kablosuz) elektrikli el aleti anlamına gelmektedir.

1 - Çalışma alanını temiz tutun. Dağınık yerler veya iş tegzâhlari yaranılmaları daret eder

2 - Çalışma alanına ortamina dikkat edin

- El aletlerini yağmurda maruz bırakmayın

- Nemli veya ıslak yerlerde elektrikli el aletleri kullanmayın

- Çalışma alanını iyiye aydınlatın

- Yanıcı sıvılar veya gazlar bulunan yerlerde elektrikli el aletleri kullanmayın

3 - Elektrik çarpmasına karşı koruma - Topraklı veya topraklanmış yüzeyler ile vücut temasından sakın (örneğin borular, radyatörler, firnar, soğutucular)

4 - Bağka kişileri uzakta tutun - İş ile ilgisi olmayan kişilerin ve özellikle çocukların el aletine ve uzatma kablosuna dokunmasına izin vermeyin ev onları çalışma alanından uzak tutun

5 - Kullanılmayan el aletlerini saklayın - El aletleri kullanılmadığı zaman çocukların ulaşamayacağı şekilde kuru ve kilitli bir yerde saklanmalıdır

6 - El aletini zorlamayın. El aleti bir işi daha iyi ve daha güvenli şekilde ve gerekçeliğim için tasarlandığı hizda yapar

7 - Doğru el aletini kullanın - Bir ağız hizmet aletinin işini yapmak için küçük el aletlerini zorlamayın

El aletlerini amaçlanmadıkları işler için kullanmayın; örneğin ağaç dallarını veya kütükleri kesmek için daire testere kullanmayın

8 - Uygun giysi giyin

- Hareketli parçalara yakalanabilecek gevşek giysiler veya takı kullanmayın

- Dış mekânda çalışırken uygun güvenlik pabucu tavaşıye edilir.

- Uzun saat toplamak için koruyucu örtü kullanın

9 - Koruyucu ekipman kullanın

- Güvenlik gözlüğü kullanın

- Çalışma koşulları toz ürettiği takdirde koruyucu yüz veya toz maskesi kullanın

UYARI: Koruyucu ekipman veya uygun giysi kullanılmaması yarananmaya yol açabilir veya bir yaranmanın ağrılığını artırır.

10 - Toz emi ekipmanını bağılayın - El aletinde toz emme ve toplama için bir bağılıtı bulunuysa ise bunların bağlanması ve doğru şekilde kullanılmasına dikkat edin

11 - Elektrik kablosunu yanlış kullanmayın - Elektrik kablosunu prizden çıkarmak için asla kablodan asılmayın. Elektrik kablosunu isıtın, yağıdan ve keskin kenarlarından uzak tutun. Hasarlı veya dolalık elektrik kablolari elektrik çarpması riskini artırır

12 - İş parçasını sabitleyin - Olanaklı olduğu takdirde kelepçeler veya bir mengerne kullanarak iş parçasını sabit tutun. Elinizi kullanmaktadır daha güvenlidir

13 - Çok fazla ileriye uzanmayın. Desteğini ve dengenizi daima uygun şekilde koruyun

14 - El aletlerine dikkatle bakın yapın

- Kesici aletleri keskin ve temiz bulundurun. El aletinin daha kolay kontrol edilmesini sağlar ve iş parçası içinde sıkışma olasılığını azaltır

- Yağlama ve aksesuar değiştirmi talmatlarnı izleyin

- El aletinin elektrik kablolarnı periyodik olarak muayene edin ve hasar gördüğü zaman yetkilî bir servis tesisiinde bunları tamir ettirin

- Uzatma kablolarnı periyodik olarak muayene edin ve hasar gördüğü zaman değiştirin

- Saplıları kuru, temiz durumda tutun ve yağı ve gresi temizleyin

UYARI: Kazaların birçoğuna iyi bakım yapılmayan aletleri neden olmaktadır.

15 - El aletlerini elektrikten ayrıın - El aleti kullanılmadığı zaman, servisten önce ve biçak, delme ucu ve kesme ucu gibi aksesuarları değiştirirken güç kaynağında ayrınrı

UYARI: Üretici tarafından tavaşıye edilmiş olmayan aksesuarları veya ek parçaların kullanılması kişilerin yaranmasına yol açabilir.

16 - Ayrılarla anahatlarını ve kollarını çıkarın - El aletini çalıştırmadan önce kollarını ve ayar anahatlarının çıkarıp çıkarılmadığını kontrol etme alışkanlığını gelistirin

17 - İstenmeden çalıştırmasını önlemeyin - Güç kaynağına bağlanmadan veya batarya paketini takmadan önce veya el aletini toplayıp taşımadan önce düşmenin kapalı olduğunu kontrol edin

UYARI: Bir el aletinin istenmeden çalışması ağır yaranmalanma yol açabilir.

18 - Dış mekân uzatma kabloları kullanın - El aleti dış mekânda kullanıldığı zaman yalnızca dış mekân kullanım için amaçlanmış ve bu şekilde işaretlenmiş uzatma kabloları kullanın. Dış mekânda kullanma uygun bir kablo kullanmak elektrik çarpması riskini azaltır

19 - Tektikte olun

- Yaptığınız söyle dikkat edin, sağduyunuzu kullanın ve yorgun olduğunuz zaman el aletini kullanmayın

- İlacıları, alkollük veya bir tedavinin etkisinde olduğunuz zaman elektrikli alet kullanmayın

UYARI: Elektrikli alet kullanırken bir anlık dikkatsizlik ağır yaranmaya yol açabilir.

20 - Hasarlı parçaların kontrol edin

- El aletini kullanmadaya devam etmeden önce el aleti dikkatle kontrol edilerek düzgün çalışacağı ve işlerini yerine getireceği anlaşılmasıdır

- Hareketli parçaların hissizini, hareketli parçalarda sıkışma ve parçalarda kırılma olup olmadığından, montaj şeklini ve el aletinin çalışmasını etkileyebilecek diğer tüm koşulları kontrol edin

- Hasarlı bir güvenli muhafazası ve diğer parçalar bu talimat kılavuzunda aksi belirtildiğinde süreçte yetkilî bir servis merkezi tarafından gereken şekilde tamir edilmeli veya değiştirilmeli

- Arızalı düzgülerin yetkilî bir servis merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayın

UYARI: Açıma/kapatma düzmesi el aletini açıp kapatmadığı takdirde el aletini kullanılmadan önce digne tamir edilmelidir.

21 - El aletinin ehliyeti bir kişi tarafından tamir edilmesini sağlayın - Bu elektronik el aleti ilgili güvenlik kurallarına uygundur. Tamir işleri yalnızca ehliyeti kişiler tarafından yapılmalıdır aksi takdirde kullanıcı için önemli bir tehlîke ortaya çıkmabilir

UYARI: Servis parken yalnızca tamamen aynı yedek parçaları kullanın.

UYARI: Elektrik kablosu hasar gördüğü takdirde üretici veya yetkilî bir servis merkezi tarafından değiştirilmelidir.

22 - Elektrikli el aleti sebebi fısı sebebe prizine uymalıdır - Fisi hiç bir şekilde deşiklikle uyratmayın. Topraklı (topraklanmış) elektrikli el aletleri ile hiç bir adaptör kullanmayın. Tadil edilmeyen fışler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltır

23 - Elektrikli bir el aletini dış mekânda kullanırken bir kaçak akım cihazı (RCD) kullanın. RCD kullanmak elektrik çarpması riskini azaltır

NOT: "Kaçak akım cihazı (RCD)" termininin yerine "topraklama arızası devre kesici (GFCI)" terimi veya "toprak kaçağı devre kesici (ELCB)" terimi kullanılabilir.

UYARI: Avustralya'da veya Yeni Zelanda'da kullanıldığı zaman bu el aletine DA1MA 30 mA veya daha az nominal kaçak akım değerine sahip bir Kaçak Akım Cihazı (RCD) takılması tavaşıye edilir.

TR

UYARI: Bir el aletini bir güç kaynağına (şebekе şalteri elektrik prizi, duvar prizi, vb.) bağlamadan önce beslenen voltaj ile el aletinin kürnesindeki belirtilen voltajın aynı olduğunu kontrol edin. El aleti için belirtilenden daha yüksek voltajdaki bir güç kaynağı kullanıldığında ağız yaralanmasına ve el aletini zarar görmesine yol açabilir. Kusku duyduğunuz takdirde el aletinin fışını takmayın. Kürne değerinden daha düşük voltajda bir güç kaynağı kullanmak motor ıgn zararlarıdır.

Salınımlı Silindir ve Bantlı Zimpara Güvenliği

UYARI:

- Elektrikli el aletini yalnızca yarımılıtutamaklardan veya kavrama yüzeylerinden tutun, çünkü zimpara bandı/levhası kendi kablosuya temas edebilir. "Akım olan" bir kabloyu kesmek, elektrikli aletin açıkta kalan parçalarına da "akım" iletebilir ve operatörle elektrik çarpabilir
- Elektrikli el aletinin daima 30 mA veya daha düşük nominal artık akımı bir artık akım cihazı ile kullanılması tavsiye edilir.
- Elektrik kablosunun deşarti gereklisi takdirde güvenlik tehlikesi oluşumaması için bunun üretici veya temsilcisi tarafından yapılması gereklidir.

Bu kılavuzda yer alan uyarılar, önlemler ve talimatlar, ortaya çıkabilecek tüm olası koşullar ve durumları kapsayamaz. Operatör, sağlıguna ve dikkatin bu ürüne dâhil edilemeyecek ancak operatör tarafından sağlanacak faktörler olduğunu alamalıdır.

Tam olarak monte edilene, aşağıdaki talimatları ve silindir zimpara üzerinde yer alan uyarı etiketlerini okuyup anlayana kadar salınımlı silindir çalıştırılmayın.

- Zimparanın durumunu kontrol edin.** Herhangi bir parça eksikse, bükülmüşse veya düzgün çalışmıyorsa, zimparayı kullanmadan önce parçayı değiştirin.
- Zimparayı çalıştırmadan önce ne tür bir iş yapacağınızı belirleyin.**
- İşinizi sabitleyin.** İş parçasını tablada güvenilir bir şekilde destekleyin ve her iki elinizle de tutun.
- Besleme yönüne dikkat edin.** İş parçasını, zimparalama kovanının veya bandının dönüs yönüne karşı zimparalama kovanının içine besleyin.
- Elinizi her zaman zimparanın yolunun dışında ve zimparalama kovanlarının veya bantların üzerinde uzakta tutun.** Elinizi, ani bir kaymanın elinizin silindre veya banda doğru gitmesine neden olabileceği pozisyonlarda tutmayın. Silindir denilen iş parçasının altına veya zimparalama kovanının veya bandının etrafına uzanmayın.

- Güç düşüncesini kapatmaktan sonra zimparanın başlangıcını kesin.** Bakım yapmadan önce silindirin dönenmesini durmasını bekleyin. Zimpara kullanıldığından veya boğaz plakaları, zimparalama kovanları, zimparalama bantları veya başka emanelar değiştirilirken kapalı olmalıdır.
- Zimparalamacık iş parçasının etrafında çivi veya başka yabancı maddeler olmadımdan emin olun.**
- Bu zimparayı asla ıslak zimparalama için kullanmayın.** Bunlara uymazsanız, elektrik çarpabilir, ciddi yaralanmalara veya daha kötü sonuçlara yol açabilir.
- Bu zimparayı servis bakımını yaparken yalnızca bire bir yedek parçaları kullanın.**
- İş parçasını dokunmadan önce, silindirim tamamen durduğundan emin olun.**
- Boyalı yüzeyleri zimparalarken dikkatli olun.** Kurşun bazlı boyaları zimparalamanız ÖNERİLMEZ. Kontamine olmuş tozu kontrol etmek çok zordur ve kurşun zehirlenmesine neden olabilir.

Boya zimparaları:

- Akıçigerlerinizi koruyun. Bir toz maskesi veya respiratör takın.
- Boya zimparalama işi bitene ve temizlik tamamlanana kadar çocukların veya hamile kadınların çalışma alanına girmesine izin vermeyin.
- Boyalı yüzeylerin zimparalanaçağı alanda yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın.
- Mümkinse bir toz toplama sistemi kullanın. Çalışma alanını plastikle yalın. Boya tozunu çalışma alanının dışına taşımayın
- Boya zimparalama projesi tamamlandıında, bölgeyi iyice temizleyin**

Ürünün Tanıtılması

- Bant Izleme Düğümesi
- Bant Bırakma Kolu
- İş Parçası Durdurma Çubuğu
- Silindir Kilit Düğümesi
- İş Parçası Durdurma Çubuğu Kanat Somunu
- Sabit Tabla
- Boğaz Plakası Saklama Yeri
- Tabla Açısı Düğümesi
- Tabla Açısı Ölçer
- Tabla Açısı Çentikleri
- Tezgâha Montaj Delikleri
- Kapatma Anahtarı

- Açma Anahtarı
- Rondela Saklama Yeri
- Tambur Saklama Yeri
- Yatırma/Kaldırma Tablası
- Bantlı Zimpara
- Toz Boşaltma Kanalı
- Tabla Açısı Düğümesi
- Boğaz Plakası Saklama Yeri
- Anahtar Saklama Yeri
- Ara Saklama Yeri
- Bantlı Zimpara Birimi
- Zimpara Bandı
- Zimpara Tamburları (5 boy)
- Boğaz Plakası (5 boy)
- Silindir Somunu
- Silindir Rondelaları (3 boy)
- Tabla EK Parçası
- Anahtar
- Kovan Tamburları (4 boy)
- Silindir
- Silindir Topuzu

Kullanma Amacı

Dönen ve yükseklik salınımlı zimpara kovani takılabilen veya bir zimpara bandı ünitesi takılabilen elektrikli, tezgâha monteli zimpara makinesi. Hem büyük hem de karmaşık iş parçalarının eğimi ve düz yüzeylerin zimparalandırılması için. Yatırma tablası konuların bölüm tablası konar çalışmalarına, özellikle de pah vermeye imkân sağlar

El aletinin ambalajının açılması

- Yeni el aletini dikkatli bir şekilde kutudan çıkartın ve inceleyin. Tüm özelliklerini ve işlevlerini öğrenin
- El aletinin tüm parçalarının mevcut ve iyi konumda olduğundan emin olun. Herhangi bir parçası eksik veya hasar görmüşse, bu el aletini kullanmadan önce bu tür parçaların değiştirilmesini isteyin.

Kullanım Öncesi

UYARI: Herhangi bir aksesuarı takmadan veya değiştirmeden ya herhangi bir ayar yapmadan önce el aletinin güç kaynağından çıkartıldığından emin olun

Tezgâha montaj

Silindir zimpara makinesi, sabit bir pozisyonda kullanılacaksa, sert bir çalışma yüzeyine sabitlemeniz önerilir.

- Silindir zimparanın tabanındaki, montaj yapmayı düşündüğünüz yüzeydeki (örn. çalışma tezgâhı) dört deliği işaretlemek ve delmek için bir şablon olarak kullanın (Şekil A). Geniş civataları, rondelaları ve somunları (birlikte tedarik edilmez) kullanarak silindir zimparayı konumuna sabitleyen
- Silindir zimpara makinesinin daha portatif olması amaçlanırsa, çesti montaj yüzeylerini kolayağın içine engellenenebilecek ve çkartılabilen bir levhayı tabanı sabitleyin
- Civata kullanıyoñsanız, güvenli bir sabitleme için çalışma tezgâhına girecek kadar uzun oluklarından emin olun

Not: Titreşimin testip parçalarını gevşetmesini önlemek için testip parçasında naylon gömme kilit somunları veya yaylı rondelalar kullanın.

Not: Testip parçalarının asırı sıkıktan kaçınmanız yanı sıra, Tezgâh Montaj Deliklerinden geçirmek için kuvet gerekli civataları da kullanmayın, bunlar plastik gövdede çatlaklar oluşturabilir.

Toz boşaltma

Silindir zimparanın daha temiz ve güvenli bir çalışma ortamı için toz boşaltma sistemiyle birlikte kullanılması önerilir.

- Hortumu toz boşaltma sisteminden Toz Boşaltma Kanalına (18) ekleyin ve güvende olduğundan emin olun
- En iyi verimlilik için, toz boşaltma sisteminin silindir zimparayı açmadan önce etkinleştirin

Bantlı Zimpara 76mm

- Silindir zimpara bileşenlerini sökmek için, Silindir Somunu (27), Anahtar (30) kullanarak sökünen ve takılı Silindir Rondeları (28), Kovan Tamburunu (31), Boğaz Plakasını (26) ve Tabla EK Parçasını (29) çıkarın.
- Silindir zimpara bileşenlerini ana gövde üzerindeki dahili depolama alanlarına yerleştirin; binalar Rondela Saklama Yeri (14), Tambur Saklıama Yeri (15), Boğaz Plakası Saklama Yeri (7 v 20) ve Arka Depolama Yeri (22).
- Bantlı Zimpara Ünitesini (23) Sabit Tablaların (6) girintisine gösterildiği şekilde yerleştirin ve Silindir Topuzu (33) ile yerine sabitleyin.

- Operasyon için gereklse, İş Parçası Durdurma Çubuğu (3) İş Parçası Durdurma Çubuğu Kanat Sımonunu kullanarak takın
- Takılmış bir Zımpara Bandı (24) yoksa Bantı Bırakma Kolunu (2) Silindir Topuzu doğru hareket ettirerek bandın takılmasına imkân verin. Bu gerilim altındaki yaylı bir mekanizmadır, bu nedenle hasan önlemek için hareketin kontrolü olduğundan emin olun.
- Bandın doğru hizalandığında (Resim A) ve ok yönüyle aynı yönde olduğundan emin olduktan sonra Bant Zımparalama Ünitesinin ana silindirinin üzerine doğru yükseklikle hizalayarak bant takın.
- Bandı sabitlemek için Bantı Bırakma Kolunu Bant İzleme Düğmesine doğru çekin (1)
- Aleti yeniden fiş takın ve açın ama doğru olduğundan emin olmak için bandın hareketini izleyin. Bandın hareket yönü yanlışsa ve silindirde yukarı veya aşağı hareket ediyorsa hemen kapatın.

İzleme Ayarı

Bandın izlemesini Bant İzleme Düğmesini kullanarak ayarlayın. Bant ayarlanan konumundan yavaşça uzaklaşıyorsa, Bant İzleme Düğmesi kullanarak küçük ayarlamalar yapın. Her kapanan izleme çok kötüye, deşiklikler yapmak için Bant İzleme Düğmesini kullanmadan önce bandı doğru yükseklikle çıkartmak amacıyla band yükseltliğini tekrar ayarlayabileceğiniz şekilde Bantı Bırakma Kolunu kullanın.

- Bandın yükseltliğini artırınca, Bant İzleme Düğmesini saat yönünde çevirin. Bandın yükseltliğini azaltınca, saatin tersi yönde çevirin.
- Bant İzleme Düğmesi üzerinde bandın düzenli olarak izlediği bir ayar aralığı olabilir. Yük altında bile optimum ortalamanızıza izleme için bu ayar aralığının ortasını hedefleyin

Not: Yanlış izleme nedeniley Sabit Tabanın sınırlarındaki yüzeye sürüntürse, band zarar görebilir. Bandın yukarı doğru hareket etmesine neden olan izlemeyi ayarlamak aşağı doğru olan ayarlamaktan daha kolaydır, çünkü yukarı doğru hareket Zımpara Bandının kenarına zarar vermez. Bant İzleme Düğmesinde saat yönünde büyük bir ayar yapın ve sonra yükseltliği aşağı indirmek için azar azar saat yönünün tersine çevirin.

Silindir zımpara modu

Doğru zımpara kovani derecesini seçmek

- Zımpara silindirlerinin farklı dereceleri mevcuttur: kalın (80 grit), orta (150 grit) ve ince (240 grit)
- Kaba son kat zımparaya için kalın grit, işi pürüzsüz hale getirmek için orta grit ve son kat için ince grit kullanın
- Son kat yapılan işlerin kalitesini en üst seviyeye çıkarmak için daima içi kalite zımparalama silindirleri kullanın
- Belirli bir işin en iyi zımpara silindiri derecesini belirlemek için bir parça ıskarta malzeme üzerinde deneme yapmanız önerilir. Zımparalama sonrasına işte hala izler kalmışsa, daha kalın bir derece seçmeye ilk seğtiniz grit derecesine geçmeden önce izleri zımparalamayı deneyin veya yeni bir zımpara kağıdı parçasi karanbarağın daire içi bir gřte geçip işin son katlığını yapmadan önce istemeyen izleri yok edin.

Zımpara kovanının takılması

- Bantı Zımparayı (17) Silindir Topuzunu (33) söküp çıkartarak ve Sabit Tabladan (6) Bantı Zımparayı kaldırarak çıkartın. Arka Saklama Yerinde (22) Saklayın
 - Boğaz plakası şemasını kullanarak doğru uyumu parçaları seçin
 - Bileşenleri (Resim G'de) gösterildiği şekilde yükleyin<alt: (Şekil II)>
 - Zımpara silindirinin işlem sırasında kaymamasından emin olmak için silindir somunu (27) Anahatın (30) kullanarak sıkın. Aşırı derecede sıkısmayın
 - Operasyon için gereklse, İş Parçası Durdurma Çubuğu (3) İş Parçası Durdurma Çubuğu Kanat Sımonunu kullanarak takın
- Not:** Silindir somunu (27) kullanmanız önerilir. Ancak, bantlı zımpara ile silindir zımpara modları arasında sık sık değişiklik yapıyorsanız, Zımparalama Kovanını tutacak yeterli basıncı sağlama halinde Silindir Topuzu (33) kullanılabilir. Bu kovan ile tamburun uyumuna bağlı olacaktır.

ÖNEMLİ: Her bir Zımpara Kovanıyla kullanılabilecek Doğru Boğaz Plakasını ve Kovan Tamburlarını belirlemek için aşağıdaki şemayı kullanın.

Boğaz plakası şeması

Zımpara Kovani (25)	Kovan Tamburu (31)	Boğaz Plakası (26)	Silindir Rondelasi (28)
13 mm	N/A	13 mm	Küçük
19 mm	Küçük	19 mm	Orta
26 mm	Orta	26 mm	Orta
38 mm	Büyük	38 mm	Orta
51 mm	Çok büyük	51 mm	Büyük

Notlar

- En küçüğü olan 13 mm (1/2") hariç tüm Zımpara Kovanları (25) uygun bir Zımpara Tamburuna (31) uyar.
- Zımparalama kovanının sadece alt kısmı aşındığında, ters çevirebilirsiniz, böylece kalan zımpara taneciklerini değerlendirerek kullanım ömrünü uzatırırsınız.
- Makinayı açıldığında kovan tamburun üzerinde dönerse, Silindir Somunu (27) tambura baskı uygulamaya ve kovani kavramaya yeteceğ kadar sıkılmamıştır.
- Makineyi çalıştırmasından önce Zımparalama Kovani ile Tabla Ek Parçası arasında herhangi bir temas olmadığından emin olun.

ÖNEMLİ: Çok aşırımsız zımparalama kovanını kullanmayın. Bu aşıri isnımıya neden olabilir ve kaçuk tambura zarar verebilir. Aşırı zımparalama kovanları nedeniyle zarar görən kaçuk tamburlar garanti kapsamına alınmaz.

ÖNEMLİ: Uygun zımpara kovanını doğru Boğaz Plakasını (26) kullanamamak parmaklarını kısırtırmamasına neden olabilir veya iş parçasının Boğaz Plakası ile zımparalama kovanı arasına çekişmesine neden olabilir.

Zımparalama kovanı Boğaz Plakasının merkezdeki oyugunu içine rahat bir şekilde oturmalıdır.

Tablanın yatırılıp kaldırılması

Yatırma/Kaldırma Tablası (16) 45°ye kadar eğilebilir, bu diğer kenar işlerinin yanı sıra kol pah verme imkânı da sağlar

- Tablanın her iki tarafındaki 2 Tabla Açısı Düğmesini (8 ve 19) gevsetin
- 2 Tabla Açısı Öpçer (9) kullanarak tabloyu istenilen açıya getirin Genel açı pozisyonlarından (0°, 15°, 22,5°, 30° ve 45°) Tabla Açısı Çentikleri (10) klik durma çubukları bulunur.
- Gerekli pozisyonda tabloyu sabitlemek için 2 Tabla Açısı Düğmesini kilitleyin.

Çalıştırma

⚠️ UYARI: Bu el aletiyle çalışırken, DAIMA koruyucu gözlük, yeterli havalandırma ve duyma koruması ve bu aletle çalışırken kullanılacak uygun eldivenler kullanın.

⚠️ UYARI: Dönen silindire kapılabilenek ve elinizi veya başınızı dönen silindire çekerken ağır yaralanımlarla neden olabilecek geniş eldivenler veya kıyafetler giymediginizden EMİN OLUN. Kumş olmayan eldivenleri giymeniz önerilir.

Kapatma ve Açma

Not: Makineyi çalıştırmadan önce Zımparalama Kovani ile Boğaz Plakası veya Zımparalama Bandi ile tabla yüzeyi arasında herhangi bir temas olmadığından emin olun.

- Silindir zımparaların önünde yer alan Açma Düğmesine (13) basın
- Silindir zımparayı KAPATMAK İÇİN, Kapatma Düğmesine (12) basın.

TR

Zimparalama

UYARI: Bu zimpara ile metal zimparalamayın. Metal zimparalamak, tahtanın ve atölyedeki ya da zimpara üzerindeki toz partiküllerinin alev almasına neden olabilecek kivilcimlara neden olur.

Not: Silindir ve bant saat yönünün tersine hareket eder

- Makinin çalışma tezgahına sağlam bir şekilde monte edildiğinde kontrol edin and the Spindle Lock Nut (6) is fastened correctly with appropriate sanding sleeve and table insert, in accordance with guidance in 'Assembly'
- Yüz maskesi koruyucuların dâhil olmak üzere uygun güvenlik ekipmanlarını takın, sonra toz boşaltma sistemini açın (varsa)
- Zimparayı AÇIN ve motorun tam hızda ulaşmasını bekleyin
- ÖNEMLİ:** İş parçasını yavaş yavaş逆行方向に回すと、ZIMPARALAMA KOVANINI (Resim D) veya bandının üzerine yerleştirin. Bu yapılmazsa, iş parçası zimparalamaya kovanından veya bandından uzaklaşabilir ve yaralanma riski oluşur. İş parçasını zorlamayın veya aşırı kuvvet uygulamayın.
- Mükemmle İş Parçası Durdurma Çubuğu (3) kullanın
- Bittiğinde, makineyi kapatın ve elektrik bağlantısını kesin

Aksesuarlar

Triton bayinizden elde edebileceğiniz, zimparalama kovanları ve bantları da dâhil olmak üzere çeşitli aksesuarlar ve saft malzemeleri mevcuttur. Yedek parça toolsparesonline.com adresinden edilebilir

Bakım

UYARI: Herhangi bir değişiklik yapmadan veya bakım yapmadan önce, aletin kapali olduğundan veya şebekede elektriği noktasından fısı çektiğinden emin olun.

- Kullanmadan önce bu alette oluşan herhangi bir hasar nitelikli bir tamir teknisyeninin tarafından onarılmalı ve dikkatlice incelenmelidir
- Ei aletinize yalnızca tamamen aynı yedek parçalar kullanılarak ehliyetli bir teknisyen tarafından servis yapılması sağlanır. Bu, ei aletinin güvenliğinin sürdürülmesini sağlar

Genel Muayene

Tüm sabitleme vidalarının sıkılmış olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Zaman içinde titreşimle gevşeyebilir.

Elektrik Kablosu Bakımı

Elektrik kablosunun değiştirilmesi gerekiyorsa, herhangi bir güvenlik riskini önlemek için bu görevi imalatçı, imalatçının temsilcisi veya yetkili bir servis merkezi gerçekleştirmelidir.

Temizleme

- Tozu ve kırıcı düzenli olarak boşaltın. Tozu tüm zimpara parçalarından ve motor yatağından sık sık püskürün veya vakumlayın
- Tablo ek parçasını ve alt rondeları belirli aralıklarla silindirden sükün ve tablo

Riešenie problémov

Problem	Olası Neden	Çözüm
Açma/Kapatma Düğmesine basıldığında çalışmıyor	Açma/Kapatma Düğmesine basılıncada çalışmıyor	Elektrik kaynağını kontrol edin
	Silindir Somunu (27) yeterince sıkı değil	Açma/Kapatma Düğmesinin yetkili bir Triton servis merkezinde değiştirilmesini sağlayın
Zimparalama Kovası (25) Kovan Tamburu (31) ile birlikte dönmüyor	Silindir Somunu (27) yeterince sıkı değil	Silindir Somununu küçük arıtmalarla Kovan Tamburu Zimparalama Kovası ile sabitlenene kadar sıkın
Zimparalama Bandı kullanım sırasında aynı yükseklikte kalırmıyor	İzleme ayarı yanlış	Bkz. "İzleme Ayarı"
Çok fazla toz çıkıyor	Toz boşaltma kanalı tikanmıştır	Makinin elektrik bağlantısını kesin. Silindir zimpara bileşenlerini veya bantlı zimpara ünitesini sükün ve toz boşaltma kanalındaki tikanlığı açın
	Yanlış boğaz plakası kullanılmış	Doğu boyutta Boğaz Plakasına geçin
Zimparalama tamburu tam hızda çalışmıyor veya motorun sesi normalden farklı çıkmıyor	Motor aşırı ısınıyor	Kapatın ve 1/2 saat boyunca soğumasına izin verin
	Motor arızası	Yetkili bir Triton servis merkeziyle iletişime geçin
	Fırçaların değiştirilmesi gerekiyor	Bkz. "Fırçaların değiştirilmesi"
	Motor bandı aşınmış veya sıkışmış	Yetkili bir Triton servis merkeziyle iletişime geçin

ek parça alanındaki herhangi bir toz birikimini ortadan kaldırın
3. Tüm hareketli parçalar düzeli arıtlıklarla yeniden yağıstan.
4. Plastik parçaları temizlemek için asia yakıcı ajanlar kullanmayın
Aletin plastik parçalarını temizlemek için temizleme ajanları kullanmayın. Nemli bir kuymuşta üzerinde hafif bir deterjan sürümleri önerilir. Alet asia suyla temas etmemelidir.

Fırça değiştirisme

- Zaman içinde motorun içindeki karbon fırçaları aşınabilir
- Aşırı derecede aşınmış fırçalar güç kaybına, geçici ve görmezlikte veya gözle görünür kivilcimlənməyə neden olabilir
- Fırçaları değiştirme için:
 - Zimparayı dikkatli bir şekilde yan yatırın ve tabandaki kapağını sabitleyen vidalarını sökürek motora erişin
 - Birbirini sükün tozu veya talas varsa taban kapağını dikkatli bir şekilde temizleyin
 - Fırça kapağını sabitleyen 2 vidayı söküñ (Resim E'de çizilmiş) ve kapağı çıkartın
 - Fırça grubunu dikkatlice söküñ (Resim F)
 - Fırça grubuna bağlı kablonun bağlantısını dikkatlice kesin ve fırçayı çıkartın
 - Yeni fırçayı takın ve kabloyu tekrar bağlayın
 - Motor fırça grubunu küçük ayak doğru yere gelecek şekilde tekrar yerleştirin (Resim F'de ökla gösterilmiştir)
 - Fırça kapağını tekrar takın ve vidaları tekrar takın
 - Bu fırça adımları 3-8'i diğer fırça grubu için de tekrar edin. Fırçaları daima çiftler halinde değiştirmek önemlidir.
 - Taban plakasını yeniden yükleyip sıkın.

Alternatif olarak, makineyi yetkilii bir teknik servis merkezine götürün

Saklama

- Bu el aletini güvenli, kuru ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde dikkatlice saklayın. Alet bir atölyeye veya garaja kalıcı olarak kurulduysa, çocukların aleti çalıştırmasını önlemek için erişimin sınırları olduğundan emin olun.

İmha

Artık kullanılmayan ve onarılamayan elektrikli aletleri imha ederken ulusal düzenlemeleri her zaman dikkate alın.

- Elektrikli aletleri veya diğer atık elektrikli veya elektronik ekipmanları (WEEE) evsel atıklarla imha etmeyin
- Elektrikli aletleri imha etmenin doğru yöntemi için yerel atık imha otoritenizle iletişime geçin

Garanti

Garantinizi tescil ettirmek için www.tritontools.com adresindeki web sitemizi ziyaret ederek bilgilerinizi giriniz *.

Size ait bilgiler üzerindeki kayınlar hakkında bilgi vermek üzere posta listemizde dahil edilecektir (aksi belirtilmemişti takdirde). Verilen bilgiler hiç bir üçüncü tarafa itelimeyecektir.

Satin alma kayıtları

Satin Alma Tarihi: ____ / ____ / ____

Model: TSPST450 Makbuzunuzu satın alma kanıtı olarak saklayınız

Triton Precision Power Tools, ilk satın alma tarihinden itibaren 3 YIL süre içinde hatalı malzemeler veya işçilik yüzünden herhangi bir parçanın kusuru çıkması durumunda Triton'un hatalı parçayı Ücretsiz olarak tamir edeceğini veya kendi takdirine göre değiştireceğini bu ürünü satın alan kişiye garanti eder.

Bu garanti ticari kullanım için geçerli olmadığı gibi normal aşınmayı ve yıpranmayı veya kaza, kötüye kullanma veya yanlış kullanma yüzünden oluşan hasarı içermez.

* 30 gün içinde çevirim içi olarak tescil yapırın.

Kurallar ve koşullar geçerlidir.

Bunlar sizin yasal haklarınızı etkilemez

Onaylanmış kuruluş: TÜV SÜD Product Service

Teknik dokümanları muhafaza eden: Triton

Tarih: 12/10/2016

İmza:



Bay Darrell Morris

TR

AB Uygunluk Beyanı

Aşağıda imzalanan: Bay Darrell Morris

Yetki veren: Triton

Beyan eder ki: Bu beyan, tamamen üreticinin sorumluluğunda yayınlanmıştır. Beyanın konusu, ilgili Birlik uyum Düzenlemesine uygundur.

Tanımlama kodu: TSPST450

Açıklama: 450W Salınımlı Silindir ve Bantlı Zımparap

Aşağıdaki direktiflere ve standartlara uygundur:

Makine Direktifi 2006/42/EC

EMC Direktifi 2014/30-/EC

RoHS Direktifi 2011/65/EU

• EN 61029-1:2009+A11:2010

• EN ISO 12100:2010

• EN 55014-1:2006+A2:2008

• EN 55014-2:1997+A2:2008

• EN 61000-3-2:2014

• EN 61000-3-3:2013

Üreticinin adı ve adresi:

Powerbox International Limited, Şirket No. 06897059. Tescilli adres:

Powerbox, Boundary Way, Luton Trading Estate, Yeovil, Somerset BA22

8HZ, Birleşik Krallık.

