

## ZÁRUČNÍ LIST

1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolane osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3. Pokud nebude shledaná závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět vlastník výrobku.
4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje.  
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čišťení.

### SERVIS

Logistické centrum Klecany  
Topolová 483  
250 67 Klecany

Tel. reklamačního odd.: 266 190 156 T-mobile: 603 414 975  
266 190 111 O<sub>2</sub>: 601 218 255  
Fax: 260 190 100 Vodafone: 608 227 255

<http://www.KHnet.cz>  
E-Mail: [servis@KHnet.cz](mailto:servis@KHnet.cz)

Výrobek: <b>PNEUMATICKÁ ODVRTÁVAČKA PISTOLOVÁ</b>	
Typ: <b>KH-921P</b>	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.

[www.unimax.com](http://www.unimax.com)

## NÁVOD K OBSLUZE

## ODVRTÁVAČKA BOD. SVÁRŮ PISTOLOVÁ



## KH-921P

### Všeobecná bezpečnostní pravidla

- Udržujte pracovní prostor v čistotě
- Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu
- Pracovní prostor musí být dobře osvětlený

### Pracovní prostředí

- Nikdy nenechávejte nářadí na dešti. Nepoužívejte jej ve vlhkých místech a vždy zajistěte dostatečné osvětlení.
- Nikdy nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých kapalin a plynů.

### Udržujte nářadí mimo dosah dětí.

- Nedovolte dětem nebo přihlížejícím, aby se nářadí dotýkali a zajistěte, aby byli v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru.

### Ukládejte nářadí na bezpečném místě

- Nářadí, které právě nepoužíváte, musí být uloženo na suchém a uzamčeném místě, mimo dosah dětí.

### Nepřetěžujte nářadí.

- Nářadí vám bude lépe a bezpečněji sloužit, pokud jej budete používat v míře, pro kterou je určeno. Na poškození způsobené přetížením nářadí se nevztahuje záruka.

### Používejte správný typ nářadí.

- Nepoužívejte lehké nářadí pro velké namáhání. Nikdy nepoužívejte nářadí pro jiný účel, než pro jaký je určeno.

### Používejte vhodný pracovní oblek.

- Nenoste volné oblečení nebo šperky, které mohou být zachyceny pohyblivými díly.
- Nikdy nenoste prsteny s vystupujícími částmi.
- Dlouhé vlasy noste zakryté.
- Noste gumovou pracovní obuv.

### Používejte ochranné brýle

- V prašném prostředí noste masku.

### Zaujměte vhodný postoj

- Při práci se nenatahujte. Je nutné neustále zaujímat pevný postoj a udržovat rovnováhu.

### Věnujte péči údržbě nářadí.

- Nářadí pracuje nejlépe a nejbezpečněji, pokud je udržováno v čistotě.
- Věnujte pozornost návodu k údržbě a výměně nástrojů. Udržujte nářadí suché a neznečištěné olejem a tukem.

### Věnujte práci plnou pozornost.

- Sledujte vaši práci, používejte všechny smysly. Nepracujte s nářadím, pokud nemůžete na vaši práci plně myslet.

### Kontrolujte nářadí, zda není poškozeno.

- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně.
- Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené a kontrolujte všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné opravit nebo vyměnit poškozené bezpečnostní prvky a díly nářadí.

### Nechte si své nářadí opravit odborníkem.

### Základní technické údaje.

Připojení závit..... G¼"

Provozní tlak .....6,2 bar

Počet ot. při chodu naprázdno ... 1 200 ot/min.

Ø vrtáku ..... 8 mm

### Záruční podmínky

1. KH Trading ručí za všechny vady materiálu a zpracování dle záručního listu. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Vždy v prvním případě reklamujte nejprve u dealera firmy KH Trading. Obvykle bude schopen vyřešit váš problém a opravit vadu nářadí.
3. Obvyklé opotřebení a poškození nespadá do záruky – to se týká např. motorů, vypínačů a žárovek.
4. Tato záruka se vztahuje pouze na případy kdy:
  - předložíte doklad o nákupu nářadí
  - pokud je řádně vyplněný a potvrzený záruční list
  - pokud nebyly provedeny žádné opravy nebo úpravy nářadí třetí stranou ani nebyly namontovány jiné než originální díly
  - pokud nářadí bylo používáno v souladu s návodem pro používání
  - pokud závada nevznikla působením vyšší moci
5. Ustanovení záručních podmínek jsou účinné spolu s podmínkami prodeje.
6. Všechny náklady na dopravu nářadí do místa opravy nese kupující. Nepřijímají se špatně zabalené zásilky.

### Ochrana životního prostředí

Recyklace surovin má přednost před skládkováním odpadu. Poškození nářadí při dopravě je nutné zabránit pomocí dostatečně pevného obalu, který je vyroben z recyklovatelného materiálu.

### Poprodejní servis firmy KH Trading

Uschovejte originální obal. Pokud budete někdy muset nářadí stěhovat, použijte původní obal – tím snížíte nebezpečí poškození při přepravě. V případě reklamace je nejlepší nářadí vracet v původním obalu.

### Použití

Pneumatická odvrtačka je snadno ovladatelný stroj, určený k efektivnímu odvrtačování bodových svárů. Při odvrtačování bodového sváru, přiložíme vrták na bodový svár a stiskem ovládací spouště pneumatické odvrtačky dojde k odvrtačování sváru. Je nutné opatrnosti při odvrtačování, aby nedošlo k případnému znehodnocení nebo úrazu.

### Provozní a bezpečnostní zásady

- Suchý a čistý stlačený vzduch musí mít na vstupu do odvrtačky tlak 6,2 bar a musí být dodáván v dostatečném množství .
- Přívodní hadice a spoj, kterým vzduch proudí do přístroje, musí mít předepsané rozměry .
- Odvrtačku je nutné chránit před vnikáním nečistot. Proto je třeba dbát na čistotu vstupních a výstupních otvorů.
- Zvláštní pozornost věnujte vodě, jejíž přítomnost způsobuje poškození stroje. Nezapomeňte denně vypouštět z tlakové nádoby kompresoru kondenzovanou vodu a vysoušejte i přívodní hadici.
- Hadici před připojením k odvrtačce profoukněte.
- Při práci s odvrtačkou používejte ochranné pomůcky.

### Údržba – Olejování

Olejování je základní povinností uživatele pneumatického nářadí. Provádějte jej denně a to vhodným typem oleje – firma KH Trading dodává speciální olej pro pneumatické nářadí pod objednacím číslem: 40060. Nejvhodnější a nejjednodušším způsobem je použití olejovače, který se umístí mezi kompresor a hadici, přivádějící vzduch – objednáací číslo olejovače je 41354 a 41531. Olejování tak probíhá samovolně, protože olej je přiváděn společně se vzduchem. Pokud nepoužijete tento způsob, nalévejte denně menší množství oleje přímo do otvoru, kterým bude do vrtačky přiváděn vzduch.