

uni-max

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

UNIVERZÁLNÍ PÁKOVÝ ZVEDÁK LDJ60



LDJ03060

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Nosnost 3 t, celková výška 1 520 mm, výška zdvihu 150 – 1 320 mm, vyložení ramene 93 mm, šířka 57 mm, rozměr základny 108 × 105 mm, krok zdvihu 21 mm, počet kroků 58.

TECHNICKÁ DATA

Nosnost.....	3 t
Minimální zatížení při spouštění	50 kg
Výška zdvihu	150 – 1 320 mm
Vyložení ramene	93 mm
Krok zdvihu	21 mm
Počet kroků	58
Celková výška	1 520 mm
Šířka	57 mm
Rozměr základny.....	108 × 105 mm
Hmotnost brutto.....	16 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení.

Symbody používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.

- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozuje. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.



Zvedací zařízení

- Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zvedáku.
- Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí.
- Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.
- Zvedací zařízení je nutné podrobovat pravidelným revizím.
- Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem.
- Zařízení je navrženo pro demontáž, instalaci a přepravu (pouze ve spuštěné poloze).
- Před započetením práce na břemeni zajistěte zvedák proti posunutí.
- Při spouštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu mechanismem zvedáku.



Vybavení autoservisu

- Před započetením oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil.

Zdvih břemene

- Dodržujte při práci všechny bezpečnostní pokyny a umístěte patku zvedáku pod břemeno.
- Zvedněte západku (17), nastavte ji do polohy pro zvedání s označením „UP“ a ujistěte se, zda je v této poloze řádně zajištěna tak, aby byl zářez v západce řádně usazen na výstupku přepínače (18) - viz obr.
- Zvedejte nosnou podpěru zvedáku, dokud se v požadovaném bodě nedostane do kontaktu s břemenem.
- V tomto okamžiku přerušte zvedání a proveďte kontrolu, abyste se ujistili, zda zvedání nebudou ohrožovat žádné překážky.
- Uchopte pevně páku zvedáku, rovnoměrně ji stlačujte dolů a sledujte zvedání břemena. Při stlačování páky zvedáku uslyšíte cvaknutí zvedacího kolíku (13) při jeho zapadnutí do otvoru v ocelové nosné tyči zvedáku (3).
- V tomto okamžiku páku zvedáku uvolněte, aby bylo umožněno přenesení hmotnosti břemena na tento kolík (13).
- Zvedněte rukojeť zvedáku do nejvyšší možné horní polohy a znovu stlačte páku zvedáku dolů.



zdvih

DŮLEŽITÉ:

1. Nepoužívejte prodloužení páky zvedáku.
2. Držte páku zvedáku vždy pevně.

Spouštění břemene

DŮLEŽITÉ:

Zvedák musí být zatížen hmotností minimálně 50 kg, aby bylo umožněno jeho postupné spouštění. V jiném případě dojde k vypadnutí nosné podpěry zvedáku.

- Proveďte všechna nezbytná opatření, přeneste hmotnost břemena na zvedák (provedte mírné zvednutí zvedáku), ujistěte se, zda je páka zvedáku ZCELA VE SVISLÉ POLOZE a klepněte do západky (17), aby se dostala do polohy pro spouštění břemena označené „Down“. To znamená, aby došlo k uvolnění zářezu na západce z výstupku přepínače (viz obr. 2). Uchopte pevně páku zvedáku a pracujte stejně, jako při zvedání břemena.



spouštění

ÚDRŽBA

- Pracovní plochy pravidelně mažte vhodným mazivem.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost a absenci poškození. Poškozené díly vyměňte za nové originální. Nikdy neopravujte (např. zavařením)!

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

- Demontujte všechny díly stroje.
- Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
- Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití (recyklaci).

UPOZORNĚNÍ


Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ROZKRESLENÍ DÍLŮ

- 1 šroub s maticí; 2×
- 2 horní čelist
- 3 vzpěra
- 4 páka
- 5 vidlice
- 6 čep
- 7 čep
- 8 táhlo
- 9 dolní třmen
- 10 čep
- 11 patka
- 12 pružina 2×
- 13 kolík 2×
- 14 kolík 2×
- 15 přepínač
- 16 šroub s podložkou
- 17 západka
- 18 pružina
- 19 horní třmen



Datum	Záznam o výsledku revize	Rev. technik

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975

601 218 255

E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>