

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>
E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

Výrobek: Dílenský jeřáb 2 t skládací	
Typ: YZDJ2	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

www.uni-max.com

NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ DÍLENSKÝ JEŘÁB 2T SKLÁDACÍ



www.uni-max.com

YZDJ2

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Pojízdný jeřáb (žirafa) vhodný pro veškeré manipulační práce. S výhodou lze použít pro montáž a demontáž agregátů z vozidel. Pro skladování je možné jeřáb snadno složit.

Poznámka: Vysunutí ramene je fixováno ve 4 polohách, kterým odpovídá nosnost 2,0, 1,5, 1,0 a 0,5 t. Max. nosnost je při zasunutém rameni (vyložení 950 mm).

TECHNICKÁ DATA

Max. rozsah zdvíhu

(při max. vyložení) 0 – 2 400 mm
(při min. vyložení) 350 – 1 950 mm

Délka ramene

(při min. vyložení 950 mm) výška 100 – 2 700 mm
(při max. vyložení 1 600) výška 650 – 2 250 mm

Celková délka podvozku 1 850 mm

Rozpětí mezi podvozkem (světla šířka) 770 mm

Podjezdová výška podvozku (i s koly) 175 mm

Skladovací výška se složeným podvozkem 1 700 mm

Pohotovostní výška 1 400 mm

Rozměr obalů:

..... 1 620 x 310 x 200 mm
..... 880 x 570 x 170 mm

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.
- Výměna oleje min 1 x rok v závislosti na četnosti provozu.
- Kontroly zařízení provádět dle platné legislativy.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po rozřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly rozřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.). Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.
3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

• „Předcházej nejčastějším úrazům“ – DÍLENSKÉ JERÁBY

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
 - Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
 - Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
 - Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
 - Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
 - Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
 - Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
 - O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
 - Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
 - Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
 - Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
 - Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
 - Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
 - Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
 - Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
 - Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
 - Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
 - Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
 - Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
 - Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
 - Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
 - Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
 - Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
 - Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
 - Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
 - Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
 - Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
 - Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.
- #### ! Sestavy
- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.
- #### ! Zvedací zařízení
- Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zvedáku.
 - Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí.
 - Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.
 - Zvedací zařízení je nutné podrobovat pravidelným revizím.

- Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem.
- Zařízení je navrženo pro demontáž, instalaci a přepravu (pouze ve spuštěné poloze).
- Před započetím práce na břemeni zajistěte zvedák proti posunutí.
- Při spouštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu mechanismem zvedáku.
- popř. respirátor, dle pokynů výrobce čistícího prostředku.

- **Bezpečnostní opatření pro dilenský jeřáb 2t skládací YZDJ2**

skladování a odkládání výrobku, jeho pád či uvolnění může způsobit škodu nebo zranění. V okruhu 2 metrů od svislé osy jeřábu se nesmí pohybovat děti do 15 let nebo osoby nesvéprávné nebo osoby nesouvisející s přímou činností jeřábu.

Při práci s jeřábem se nesmí jíst, pít, kouřit, telefonovat, používat omamné látky nebo alkohol. Obsluha jeřábu musí být soustředěna výhradně na činnost jeřábu a pouze na přímo související okolnosti práce s jeřábem. Pod přenášeným či uchyceným břemenem se nikdy nesmí ocitnout žádná osoba, anebo takový druh a typ materiálu, který by v případě uvolnění nebo pádu břemene explodoval, začal hořet, vymrštil se nebo náhle přemístil. Zato odpovídá se všemi možnými trestněprávními důsledky obsluha jeřábu. Je nutné průběžně kontrolovat stav upevnění paty jeřábu.

- **Důležitá upozornění**

- Výrobek je možno začít používat pouze po důkladném přečtení návodu a jeho úplném pochopení.
- Montáž výrobku je z hlediska tohoto návodu právní krok, kterým uživatel prohlašuje, že bod č. 1 bez výhrad splnil.
- Vždy dodržujte bezpečnostní opatření stanovená výrobcem /dovozcem výrobku.
- Při obsluze jeřábu může dojít v případě špatné obsluhy k pádu břemene a poranění obsluhy.
- Obsluha proto musí dbát na pečlivé zavěšení břemene, nepřetěžování jeřábu, na kontrolu pohyblivých částí jeřábu a pořádku na pracovišti.
- Při případném úniku hydraulické kapaliny na podlahu pracoviště, může dojít k uklouznutí. Proto je nutno uniknutou kapalinu ihned odstranit a použité materiály (sorbenty nebo čistící vlnu) řádně uskladnit (do uzavíratelné plechové nádoby) a předat k odborné likvidaci dle Zákona o odpadech.
- Jeřáb se nesmí používat v případě zajištění zjevných závad na konstrukci či závěsném zařízení.
- Před každou prací s jeřábem je nutné zkontrolovat správnou funkci aretací teleskopických a kloubových částí jeřábu. Zařízení smí obsluhovat pouze osoba seznámená s tímto návodem k použití, a to pouze s fyzickou konstitucí a silovým fondem odpovídajícím náročnosti obsluhy a nárokům na ovládání jeřábu, jeho zdvihů, rotací a pojezdu.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.
- Výrobek je dodáván ve přepravním tvaru. Pro jeho činnost ho stačí rozložit a fixovat pomocí čepů se závlačkami. Tyto tvoří nedílnou součást jeřábu, musí být vždy využity, a je nutné před každým použitím kontrolovat uchycení čepů i správnou činnost závlačky.
- Dříve, než začnete s jeřábem pracovat, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití. Vyvarujete se tak případným možným komplikacím nebo dokonce zraněním.

OBSLUHA

Jeřáb se používá pro zvedání, posun a kruhový přenos břemen do 2 tun. Jeřáb je zakázáno používat na jiné než vodorovné ploše bez jakýchkoli nerovností. Jeřáb obsahuje hák se zpětnou pojistkou, která musí být při činnosti jeřábu vždy v poloze zajištěno. Zvedání ramene jeřábu se provádí dvousměrným pohybem rukojeti hydraulické pumpy, spouštění ramene se provádí otočením šroubu v patě hydraulické pumpy. Je nutné dbát na opatnost a nezapomínat na riziko náhlého spuštění břemene při příliš rychlém uvolnění šroubu. Při zavěšeném břemeni je nutné kontrolovat míru tzv. vyložení ramene v kombinaci s vytočením ramene do strany a zároveň hmotnost přenášeného břemene. Hrozí zde riziko bočního převrácení jeřábu. Při přetížení jeřábu se může nevratně poškodit hydraulická pumpa a její možná reklamace tak bude posouzena jako neoprávněná.

Upozornění:

Vyobrazení v katalogu, na obalu, na Internetu nebo v anglickém návodu je pouze orientační a může se mírně lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku. Stopový únik hydraulické kapaliny z hydraulické pumpy je standardní vlastností každé hydraulické pumpy a není nijak na závadu činnosti, popř. lze její úbytek průběžně doplňovat. Závěsný hák, řetěz nebo ocelové lano jsou z hlediska zákonné záruky na zboží věcmi spotřebními ve smyslu zákona.