

## Závitová sada DSK-50 - 05332050 – překlad originálního návodu

Víceúčelová závitová sada pro rozměry závitových hlav 3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“, 5/4“.

### Návod k použití:

1. Spojte rukojeť a prodlužovací tyč dohromady. Celou rukojeť vložte do západky závitnice. Podle podmínek práce můžete rukojeť vložit do západky závitnice přímo – bez použití prodlužovací tyče.
2. Vložte závitovou hlavu odpovídající velikosti do západky závitnice.
3. Zadržte přidržovač v poloze „STOP“ (šipka zadržovače směřuje buď dopředu nebo dozadu).
4. Vložte trubku do závitové hlavy a začněte s prací.
5. Po skončení práce zadržte přidržovač v poloze „FREE“ (=volný) (šipka přidržovače směřuje buď doleva nebo doprava).
6. Vyjměte trubku ze závitové hlavy.
7. Pro výměnu závitové hlavy zatlačte na její spodek a vyjměte ji ze západky závitnice. Řezací části závitových hlav jsou vyrobeny z tvrzené nástrojové oceli. Jsou vytvořeny k řezání kovových trubek.
8. Po skončení práce očistěte závitovou hlavu od odřezků a promažte ji.