

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona. (prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou).
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Proávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje. Nářadí zaslejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čišťení.

SERVIS

KH Trading sro
U vysočanského pivovaru 701/3
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. reklamačního odd.
266 190 156

266 190 111

Fax
260 190 100

T-Mobile 603 414 975

EuroTel 601 218 255

Oscar 608 227 255

<http://www.KHnet.cz>

E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobek: KOMBINOVANÝ STROJ	
Typ: 110 – 0401	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.

NÁVOD K OBSLUZE

KOMBINOVANÝ STROJ NA OHÝBÁNÍ A STŘÍHÁNÍ PLECHU



110 – 0401

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení
Kombinovaného stroje pro stříhání a ohýbání plechu
od firmy KH Trading s.r.o.

Naše společnost je připravena vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde
opíše číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Popis stroje

Zařízení je určeno pro řezání a ohýbání hliníku, mědi, zinku a oceli. Robustní, celokovový stojan je skládací, takže celé zařízení lze složit do naprosto minimálních rozměrů. Řezací kotouč je z odolné nástrojové oceli.

TECHNICKÁ DATA

Max. tloušťka ohýbaného materiálu.....	1,1 mm
Max. tloušťka stříhaného materiálu.....	1,0 mm
Max. šířka stříhaného a ohýbaného materiálu.....	1000 mm
Celková délka.....	1020 mm
Výška stojanu.....	890 mm
Hmotnost.....	62 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Symbole používané v těchto instrukcích:



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození.




Poznámka:

Dodatečná informace.

SEZNAM DÍLŮ

Poz.	Popis	Množství	Poz.	Popis	Množství
1	Podstavec	1	31	Pravý spojovací blok	1
2	Spojovací deska	1	32	Šroub	4
3	Přední noha	2	33	Matice	2
4	Opěrná deska	2	34	Spojovací deska	2
5	Šroub	4	35	Šroub	1
6	Matice	4	36	Podložka	12
7	Šroub	4	37	Šroub	2
8	Zadní noha	2	38	Ložisko	6
9	Šroub	8	39	Ložisko	1
10	Rukojeť	2	40	Šroub	1
11	Šroub	4	41	Excentrické pouzdro	1
12	Šroub	2	42	Ostří	1
13	Šroub	2	43	Přítužná matice	1
14	Levý spojovací blok	1	44	Šroub	2
15	Čep	2	45	Šroub	2
16	Excentrické kolo	1	46	Deska	1
17	Šroub	2	47	Šroub	2
18	Hřídel	2	48	Matice	2
19	Táhlo	2	49	Hřídel	2
20	Šroub	2	50	Matice	4
21	Otočný hřídel	2	51	Podložka	2
22	Matice	6	52	Šroub	2
23	Přítužná matice	2	53	Deska	1
24	Přítlačný rám	1	54		1
25	Otočný hřídel	1	55	Šroub	1
26	Pracovní deska	1	56	Ložisko	1
27	Ohýbací deska	1	57	Ostří	1
28	Vodící hřídel	2			
29	Rukojeť	1			
30	Kryt rukojeti	1			

ROZKRESLENÍ DÍLŮ



Nutno používat osobní ochranné pomůcky.



Obecné

- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a bez stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (bezpečnostní obuv, pracovní rukavice apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. **NEPOUŽÍVETE** v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě přerušete práci a zkontrolujte stroj.
- Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídatných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohl bez námahy pracovat předepsanou rychlostí.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou ani ve vlhkém prostředí.



Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.



Ohýbání, stříhání

- Zařízení stabilně upevnit k podlaze nebo pracovnímu stolu, který bude stabilní při působení ohybových sil.
- U pákových ohýbaček dbát na správné vyvážení ohýbacího mechanismu. Rukojeť ohýbací čelisti se musí po uvolnění vrátet do horní polohy.
- Před ohýbáním označit místa ohybu a materiál řádně upevnit přitažením upínací čelisti.
- Zařízení nepoužívejte pro plechy, jejichž šířka, tloušťka a pevnost je větší než povolují technické parametry. Nepoužívejte pro kalené nebo vytvrzené materiály.
- Při práci se nedotýkejte převodového mechanismu, abyste se vyhnuli případnému úrazu.

- Nedávejte ruce do prostoru ohybu, nebo stříhu.

MONTÁŽ

Stroj sestavte podle obrázku. Všechny spoje dotáhněte až po ustavení a upevnění na požadované místo na rovné zpevněné podlaze.

OBSLUHA

Ohýbání:

- Před ohýbáním je nutno demontovat řezací zařízení 54.
- Zvedněte uzamykací páku 29 nahoru, vložte zpracovávaný materiál mezi tlačný rám 24 a pracovní desku 26.
- Otočte uzamykací páku 29 dolů – dojde k upnutí materiálu. Vždy dbejte, aby funkční plochy a použitý materiál byly čisté.
- Otočte ohýbací pákou 10 tak, aby bylo dosaženo požadovaného úhlu ohybu.
- Páku vraťte do původní polohy a otočte uzamykací páku 29 nahoru a vyjměte zpracovaný materiál.

Pro zpracování velmi tenkých plechů uvolněte horní matice 22 umístěné na obou koncích stroje. Utáhněte dolní matice 22 umístěné pod horními maticemi 22. Potom utáhněte horní matice 22.

Řezání

- Namontujte řezací zařízení 54. ujistěte se, že se ložiska 38 otáčejí proti přitlačnému rámu 24 a ohýbací desce 27.
- Zvedněte uzamykací páku 29 nahoru, vložte zpracovávaný materiál mezi tlačný rám 24 a pracovní desku 26. Ujistěte se, že rovina řezu souhlasí s přední hranou přitlačného rámu 24.
- Potom otočte zamykací páku 29 dolů a upevněte materiál v požadované pozici.
- Tahem řezací hlavy 54 z pravé strany horizontálně přes zpracovávaný materiál uřízněte materiál.
- Uzamykací páku 29 otočte nahoru a vyjměte uříznutý materiál.

Pro správnou funkci, mezera mezi dvěma řezacími ostřími 42, 57 může být široká a nedojde k uříznutí materiálu. Jestliže je to nezbytné, nastavte seřizovacím šroubem 40 řezná ostří na dotyk. Potom nastavte excentrickým pouzdrům 41 řezací ostří do správné pozice.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.

Mazání

Pracovní plochy mechanismů pravidelně dle potřeby namažte olejem.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontovat všechny díly stroje.
2. Díly roztřídit dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.) a odevzdat k odborné likvidaci.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena obratem. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.