

www.unimax.com

NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ
DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR
25 MM



21408105

Vážený zákazník, děkujeme Vám za zakoupení zařízení uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážít a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Měřidlo pro měření tloušťky materiálu do 25 mm s přesností odečtu 0,01 mm. Vybaveno přepínáním jednotek mm/inch a funkcí HOLD (podržení naměřené hodnoty).

TECHNICKÁ DATA

Displej	pro 4 číslice, LCD
Rozsah	0 – 25 mm
Rozlišení	0,01 mm
Zdroj energie	1 × CR 2032
Provozní podmínky	teplota 0 – 40° C

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejí a tuků.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.

! Bateriové zařízení

- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. Nebezpečí poškození zařízení vyteklými články.

! Jemná mechanika

- Chraňte přístroj před nárazy a pádem. Po skončení práce ho bezpečně uložte.

OBSLUHA

- 1) Vyměňte opatrně zřízení z obalu a zkontrolujte jeho neporušenost a čistotu.
- 2) Krátkým stiskem tlačítka **ON/ZERO/OFF** přístroj zapněte a ověřte, že je baterie v pořádku. Pokud se na displeji nezobrazí údaj, baterie je pravděpodobně vybitá a bude potřeba jí vyměnit za novou (viz. níže).
- 3) Pokud je baterie v pořádku, stáhněte k sobě měřící ramena až se jejich hroty vzájemně dotknou.
- 4) Jestliže je již přístroj již zapnutý, dalším krátkým stiskem tlačítka **ON/ZERO/OFF** vynulujte údaj na displeji.
- 5) Opětovným stiskem tlačítka **mm/in/F** zvolte požadovanou jednotku měření.
- 6) Nyní je přístroj připravený k měření.
- 7) Měřený objekt musíte mít ve svém dosahu.
- 8) Jednou rukou uchopte přístroj za tělo, hrotem pevného ramene přiložte k jedné ploše měřeného objektu a druhou rukou přitiskněte hrot pohyblivého ramene k protilehlé ploše měřeného objektu.
- 9) Jakmile se na displeji zobrazí měřený údaj, můžete pro jeho snazší přečtení tlačítkem **HOLD** tento údaj podržet na displeji i po sejmutí přístroje z měřeného objektu. Zrušení této funkce a vrácení přístroje do režimu měření provedete opětovným stiskem tlačítka **HOLD**.
- 10) Nyní můžete stejným způsobem provádět další měření.
- 11) Vypnutí měřidla provedete stisknutím a delším podržením tlačítka **ON/ZERO/OFF**.
- 12) Přístroj je též vybaven funkcí automatického vypnutí po delší době nečinnosti.

Výměna baterie:

V případě potřeby výměny baterie (**CR 2032**) vysuňte plastovou zásuvku s baterií z boku přístroje. Baterii vyměňte za novou, stejného typu a ve stejné polaritě zasuňte zpět. Dojde k zapnutí přístroje, který vypnete delším stiskem tlačítka **ON/ZERO/OFF**.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Nepoužívané zařízení uskladněte na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné. Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vhadzovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny. Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálům jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s příloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: reklamace1@khnet.cz

obchod@khnet.cz

Výrobek: DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR 25 MM	
Typ: 21408105	Výrobní číslo (série):
Data výroby:	Záznamy opravy:
Data prodeje, razítko, podpis:	