

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3. Pokud nebude shledaná závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět vlastník výrobku.
4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Proávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje.
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

SERVIS

Logistické centrum Klecany

Topolová 483

250 67 Klecany

Tel. reklamačního odd.: 266 190 156

T-mobile: 603 414 975

266 190 111

O₂: 601 218 255

Fax: 260 190 100

Vodafone: 608 227 255

<http://www.KHnet.cz>

E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobek: NŮŽKY HSM 1500, 2000	
Typ: 372003, 372004	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.

www.unimax.com

NÁVOD K OBSLUZE

NŮŽKY HSM 1500, 2000



372003

372004

ZÁZNAM O PROVEDENÉ OPRAVĚ A ÚDRŽBĚ

Záznamy o opravách a údržbě:

[illegible]

ZÁZNAM O VÝSLEDKU REVIZE

Po dobu používání je provozovatel povinen provádět zkoušky a revize elektrického zařízení dle platných předpisů. Záznamy o provedení:

[illegible]

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení nůžek HSM 1500, 2000 od firmy KH Trading s.r.o. Naše společnost je připravena vám poskytnout své služby - než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

--

POPIS

Toto zařízení je vhodné pro stříhání plechů z uhlíkové oceli s maximální tloušťkou 1,25 mm a pro řezání dalších materiálů jako např. neželezné kovy, umělá hmota apod. s podobnou tloušťkou.

TECHNICKÁ DATA

Max tloušťka materiálu	1,25 mm
Max.šířka materiálu	2 000 mm
Zpracovávaný materiál	měkká ocel,hliník,měď,mosaz,zinek.olovo,plast apod.
Zadní doraz	max. 570 mm
Rozměry	2 580 × 760 × 1 150 mm
Váha	560 / 480 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Symboły používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění
nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození



Nebezpečí stisku končetiny



Před použitím čti návod



Nebezpečí oddělení prstů



Používej ochranné rukavice



Obecné

- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.)
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVETE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte.
- Kliče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohl bez námahy pracovat předepsanou rychlostí.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou ani ve vlhkém prostředí.

POZNÁMKY

SEZNAM DÍLŮ

Č.	POPIS	Počet ks	Č.	Popis	Počet ks
1	opěra	1	44	vačka	2
2	matice	2	45	hřídel	2
3	adaptér	2	46	kolo	2
4	šroub	2	47	příruba	2
5	usazení	2	48	pouzdro	2
6	matice	2	49	rameno	2
7	šroub	2	50	čep	2
8	šroub	2	51	šroub	1
9	matice	2	52	rukojeť	1
10	podložka	2	53	nůž	3
11	adaptér	2	54	opěra	4
12	pružina	2	55	levý doraz	1
13	vřeteno	2	56	řezací rameno	1
14	vodící lišta	2	57	pravý doraz	1
15	hřídel	2	58	podložka	4
16	šroub	4	59	šroub	4
17	podložka	4	60	šroub	1
18	šroub	2	61	matice	1
19	svorkovnice	2	62	vřeteno pravého převodu	2
20	šroub	2	63	pravé usazení	1
21	"prešpán"	1	64	šroub	4
22	příložka	1	65	šroub	1
23	šroub	2	66	levé usazení	1
24	matice	4	67	vřeteno levého převodu	1
25	matice	16	68	měřitko	1
26	matice	16	69	kryt	1
27	čep	8	70	pružinová podložka	12
28	usazení - stojan a klín	1	71	šroub	12
29	pravítko	3	72	šroub	2
30-1	pravý kryt	1	73	levá skříň	1
30-2	levý kryt	1	74	vřeteno převodu	1
31	vřeteno	1	75	klíč	1
32	nástrojová skříň	2	76	šroub	1
33	šroub	4	77	pravá skříň	1
34	příložka	2	78	adaptér	2
35	kryt	2	79	pouzdro s aretací	2
36	šroub	6	80	ruční kolo	1
37	šroub	18	81	matice	1
38	nůž	3	82	rukojeť	1
39	matice	1	83	doraz	1
40	svorkovnice	1	84	šroub	2
41	matice	1	85	podložka	8
42	závitová tyč	1	86	šroub	8
43	mechanismus matice a pružiny	1			



Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestavena podle pokynů manuálu.



Ohýbání, stříhání

- Zařízení nepoužívejte pro plechy, jejichž šířka, tloušťka a pevnost je větší než povolují technické parametry. Nepoužívejte pro kalené materiály.
- Při práci se nedotýkejte převodového mechanismu, abyste se vyhnuli případnému úrazu.
- Nedávejte ruce do prostoru ohybu, nebo stříhu.

MONTÁŽ

Zařízení sestavte dle přiloženého nákresu.

SEŘÍZENÍ

1. Nastavení vzdálenosti nožů

Po provedení montáže zařízení dle podrobného rozkreslení musíte nejprve nastavit vzdálenost mezi horním a dolním nožem:

- Povolte přední matice (25) a šrouby (26) a spouštějte horní nůž tak dlouho, dokud nebude pravý konec o 5-6 mm níže než levý konec.
- Utahujte zadní šrouby (26) (jeden po druhém), dokud nedocílíte vzdálenosti mezi horním a dolním nožem 0,22 - 0,03 mm.
- Utáhněte zadní matice (25).
- Utáhněte přední matici (25) a šrouby (26).

Po provedení výše uvedených kroků a po odzkoušení by mělo být zařízení správně nastaveno.

2. Nastavení dorazu

Aby nedošlo k uvolnění mechanismu řezacího ramene (56) a aby byla zajištěna správná pozice při práci, je toto zařízení vybaveno dorazem. Nastavení dorazu se provádí následovně:

- Stlačte rukojeť (52) tak dlouho, dokud levý konec horního nože nepřesáhne dolní nůž o 2-3 mm.
- Povolte matice (24).
- Vrchní část šroubu se dotkne zešíkmení vačky (44).
- Utáhněte matice (24).

Způsob nastavení je pro obě strany stejný.

3. Nastavení tlačné lišty

Aby lišta mohla řezaný materiál upnout tak, aby byl na obou stranách vyvinut stejný tlak, je přístroj vybaven možností seřízení. Seřizování se provádí následovně:

- Rovnoměrně povolte matice (9).
- Utáhněte šrouby dle potřeby (8).

Vyzkoušejte řezání. Pokud řezací rameno i lišta klesnou rovnoměrně, je nastavení provedeno správně. V opačném případě je třeba provést seřízení.

4. Použití zadního měřítka

Pro lepší využití času přípravy i řezání je přístroj vybaven ručním kolečkem, kterým se nastavuje měřítko v zadní části. Poté, co jste jednou nastavili velikost, můžete řezat materiály stejné velikosti mnohokrát po sobě.

Pomocí ručního kolečka je možné posouvat s dorazem (83) tam i zpět. Vzdálenost posunu je možné orientačně přecíst na měřítku (63). Pro přesné nastavení je třeba vzdálenost zkontrolovat pomocí ověřeného měřidla. Po nastavení požadované velikosti utáhněte šroub (72). Můžete řezat.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.



Kontrola tolerance

Aby nedošlo k poškození nožů z důvodu špatně nastavené vzdálenosti, kontrolujte často všechna nastavení, především vzdálenost mezi noži.

Mazání

Pracovní plochy mechanismů pravidelně dle potřeby namažte vhodným mazivem. Často promazávejte všechny pohybující se díly. Doplňujte mazivo na kluzné části, do převodů apod.

LIKVIDACE

Zajistěte likvidaci zařízení po skončení jeho životnosti:

1. Demontovat všechny díly stroje
2. Díly roztrždit dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod) a odevzdat k odborné likvidaci.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena obratem. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ROZKRESLENÍ DÍLŮ

