

# uni-max

NÁVOD K OBSLUZE  
PŮVODNÍ

**STAHOVÁK KLOUBŮ "U"**



**5040218**

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

**První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.**

**POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.**

**Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.**

**Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.**

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

## POPIS

Ideální nástroj pro rychlé a snadné stahování kloubů řízení, hnacího ústrojí apod. bez jejich poškození. Bezpečná a pohodlná práce bez nutnosti nahřívání. Zdvih: 72 mm.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### ! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a použijte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. **NEPOUŽÍVEJTE** v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.


### ! Vybavení autoservisu

- Před započetím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil.

## MONTÁŽ A OBSLUHA

1. Demontujte všechny šrouby nacházející se na misce ložiska.
2. Nasuňte stahovák kloubů číslo 5190 na třmen hnacího hřídele jako na uvedeném obrázku.
3. Použijte klíč 1-1/4" nebo nástrčný klíč a otáčejte tlačným šroubem ve směru pohybu hodinových ručiček.
4. Jakmile bude miska ložiska uvolněna, zopakujte tento postup na všech miskách ložisek.

**POZOR:** udržujte závity tlačného šroubu čisté a namazané, abyste zabránili poškození tohoto stahováku.



1. Tlačný šroub
2. Třmen hnacího hřídele
3. Miska ložiska

### Technická rada

U některých starších pohonů může kříž U-kloubu před úplným sejmutím misky ložiska dosahovat až na třmen. V takovém případě stáhněte kříž U-kloubu dostatečně zpět, aby se jehly ložiska mohly pohybovat v dráze radiálního čepu. Potom použijte stahovák znovu. Kříž U-kloubu stlačí jehlová ložiska a potom by mělo být možné sejmutí misky ložiska

## ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.

### Mazání

Pracovní plochy mechanismů pravidelně dle potřeby namažte vhodným mazivem.

## UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte do-

klad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.


Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

## ROZKRESLENÍ A SEZNAM DÍLŮ

### Seznam dílů

Položka	Číslo dílu	Počet	Popis
1	5190-3	1	Sada tlačného šroubu (tlačný šroub, podložka, šroub)
2	5190-1	1	Rám stahováku
3	5190-2	1	Pouzdro stahováku
	5190-4	1	Krytka proti prachu (není zobrazena)



## KONTAKTY

**unitechnic.cz s.r.o.**

**Reklamační a servisní oddělení**

**Areál bývalého cukrovaru**

**Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)**

**277 45 Ůžice**

Tel. reklamačního odd.

**266 190 156**

T-Mobile

**603 414 975**

**266 190 111**

O<sub>2</sub>

**601 218 255**

Fax

**266 190 100**

Vodafone

**608 227 255**

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: [reklamace1@khnet.cz](mailto:reklamace1@khnet.cz)

[obchod@khnet.cz](mailto:obchod@khnet.cz)