

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ

DVOJITÁ ŠABLONA PRO KAPSOVÉ SPOJE SE SVĚRKOU TRITON



915306

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Svrtávací přípravek s širokou svěrkou pro upnutí k materiálu o tloušťkách 12, 25, 38, 50 mm.

Pevné nylonové tělo. Obsahuje vrták s dorazem a základní sadu spojovacího materiálu.

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

Symbole používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.

- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nikdy neoponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
- Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
- Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídatných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

MONTÁŽ


- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.



Popis výrobku

1. Rukojeť svěrky
2. Deska pro nastavení tloušťky
3. Indikátor pro nastavení hloubkového dorazu
4. Svěrka
5. Vodítko pro vrtání
6. Objímká pro hloubkový doraz
7. Šestihranný klíč
8. Čtyřhranný šroubovací bit 150 mm (6")
9. Stupňovitý vrtací bit
10. Dřevěná zátka
11. Samořezný šroub
- 12.

A



B



C




D



E





Face Grain = Vlákna podélně, shora
 Edge Grain = Vlákna podélně, z boku
 End Grain = Vlákna příčně



Použití

Souprava pro kapsové spoje s vestavěnou svěrkou slouží pro spojovací práce. Může se použít pro upevnění desek nebo pro rohové spoje.

Před použitím

⚠ Výstraha!

Vždy dodržujte všechny bezpečnostní pokyny pro poháněné nářadí (vrtačku) používané spolu s tímto přípravkem.

Práce s přípravkem

Výstraha!

NIKDY nepřidržíte přípravek při vtírání pouze rukou. Přípravek musí být pevně přichycen svěrkou k pracovnímu stolu. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození nástroje nebo k vážnému úrazu.

Důležité: Před vtíráním kapsového spoje si postup vyzkoušejte na nepotřebném odřezku dřeva.

 **Poznámka:** Ideálně by se měla špička vrtacího bitu dostat zhruba do poloviny tloušťky desky.

 **Poznámka:** Pevnějšího spoje docílíte, pokud budete šrouby zavrtávat do dřeva v místě podélných vláken shora nebo zboku, ne v místě příčných vláken (obr. I)

1. Zjistěte tloušťku desky, kde chcete vytvořit kapsový spoj.
2. Použijte indikátor pro nastavení hloubkového dorazu (3), abyste určili polohu objímky pro hloubkový doraz (6) na vrtacím bitu (9). (Obr. B – E). Zajistěte objímku pomocí šestihranného klíče (7).

 **Poznámka:** Vzdálenost měřte od začátku osazení na stupňovitém vrtacím bitu ke konci indikátoru pro nastavení hloubkového dorazu (obr. A)

3. Otočte desku pro nastavení tloušťky (2) do polohy odpovídající tloušťce dřeva (viz obr. B – E).
4. Zvedněte rukojeť svěrky (1) a umístěte desku mezi přípravek a pracovní stůl (obr. F).
5. Posuňte svěrku (4) těsně ke spodní hraně pracovního stolu a stlačte rukojeť svěrky dolů (obr. G).

Důležité: Ujistěte se, že svěrka, přípravek a deska jsou bezpečně připevněny na místě.

6. Upněte vrtací bit do vrtačky.
7. Nasaďte vrtací bit do vodítka (5). Vyvrtejte otvor do hloubky určené objímkou hloubkového dorazu (obr. H).
8. Vytáhněte vrtací bit a zvedněte rukojeť svěrky, aby se uvolnila deska.
9. Opakujte postup podle požadovaného počtu spojů. Dokončete spoj pomocí šroubů (11) a dřevěných zátek (10).

Tloušťka dřeva	Šroub
13 – 18 mm / 1/2" – 11/16"	25 mm / 1"
19 – 25 mm / 3/4" – 1"	30 mm / 1 1/4"
26 – 30 mm / 1" – 1 1/4"	35 mm / 1 1/2"
31 – 37 mm / 1 1/4" – 1 7/16"	50 mm / 2"
Více než 38 mm / 1 1/2"	60 mm / 2 1/2"

 **Poznámka:** Pro tvrdé dřevo použijte jemný závit, pro měkké dřevo hrubý závit.

Tipy

- Při sestavování spoje umístěte svěrku přes spoj (obr. J)
- Přípravek lze použít pro spojování desek (obr. K)

ÚDRŽBA

- Nářadí udržíte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.

- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
 - Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
 - Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Přípravek udržujte v čistotě. Dbejte, aby se na přípravku nevytvářely nánosy prachu nebo pilin.

Mazání

Pracovní plochy mechanismů pravidelně dle potřeby namažte vhodným mazivem.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
 2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
- Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Ůžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>