

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ
STŘÍKACÍ KABINA AIRBRUSH



BD512

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Malá skládací kabina je vybavena odsávacím větrákem, filtrem, osvětlením, otočným pracovním stolem, samonavíjecím přívodním kabelem a horní transportní rukojetí. Materiál odolný plast, rozložené rozměry 405 × 475 × 335 mm, složené 405 × 215 × 290 mm, příkon 25 W, průtok vzduchu 3 m³/min, úroveň hluku 45dB.

TECHNICKÁ DATA

Příkon.....	25 W
Průtok vzduchu	3 m ³ /min
Rozložené rozměry	405x475x335 mm
Složené rozměry	405x215x290 mm
Úroveň hluku	45 dB
Hmotnost netto.....	5 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. **NEPOUŽÍVEJTE** v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci..
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.

! Práškové stříkání

- Při práci nejezte, nekuřte a nemanipulujte s otevřeným ohněm.
- Před začátkem prací se ujistěte, že je zařízení kvalitně uzemněno. Správné uzemnění je nezbytné pro zajištění bezpečnosti práce, správnou funkci a pro dosažení optimálních výsledků.
- Zajistěte intenzivní větrání pracoviště.
- Používejte osobní ochranné pomůcky (respirátor,...).
- Pro setření vysypaného prášku položte na zbytky prášku hadr a setřete.
- Vždy pracujte v dobře větraném pracovišti.
- Je zakázáno použít el. pícku společnou pro přípravu pokrmů nebo umístěnou v místnosti sloužící k bydlení, protože prášek tvoří v el. troubě vrstvu a při vypalování vznikají toxické plyny.

- Je zakázáno používat pro vypalování barvy plynové trouby. Pro vypalování používejte vždy pouze elektrické pícky se zakrytou topnou spirálou v dobrém technickém stavu a rozměrů, odpovídajících největšímu vypalovanému kusu.
 - Během vypalování prášku používejte v respirátoru filtr s aktivním uhlím.
 - Pravidelně odstraňujte vypálené zbytky prášku z vnitřku trouby.
 - Prášek tvoří škodlivý prach a obsahuje hlavně práškovité plastické hmoty (polyuretan nebo polyester). Noste ochrannou masku pro ochranu plic když s ním pracujete, manipulujete nebo čistíte.
 - Směs prášku se vzduchem ve vyšší koncentraci je hořlavá a při zapálení může způsobit výbuch.
 - Odstraňte potenciální zdroje zapálení.
 - Pro úklid prášku nepoužívejte vysavač, průmyslový vysavač nebo vysavač pro suché a mokré čištění, protože motor vysavače by zažehnul směs prášku se vzduchem a došlo by k explozi.
 - Dodržujte stejná bezpečnostní opatření jako při práci s barvami obsahujícími ředidla.
 - Nepracujte v blízkosti zdrojů zapálení, např. otevřený plamen, vařiče, zdroje jiskření – el. spínače, jističe, el. nebo plynové teploměty....
 - Nepoužívejte odsávání, pokud motor tohoto zařízení není konstruován v nevybušném provedení.
- ! Elektrické zařízení**
- Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.
 - Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.
 - Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá hlavní vypínač slouží místo něj vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
 - Elektrické přístroje nikdy nepřenašejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
 - Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
 - Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
 - V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý. Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
 - Před započítím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
 - Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné tlačítko.
 - Neprovazujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.)
 - Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při teplotě + 40°C.
 - Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.

MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

1. Stříkací kabina může být složena a v případě potřeby opět rozložena.
2. Má malý a výkonný motor, poskytuje velký proud vzduchu, není nutné použití větracího potrubí, šetří energii a chrání životní prostředí.
3. Kabina je vybavena filtrem s hustou sítkou, která může zachytit většinu barev a vlhkosti.
4. Je opatřena napájecím samonavíjecím kabelem se zástrčkou, po ukončení práce - po stisknutí tlačítka dojde k jeho automatickému navinutí.
5. K dispozici je zcela průhledná kabina a pro práce s velkými předměty mohou být spojeny dvě kabiny dohromady.
6. Kabina je opatřena světlem, které se rozsvítí ihned po zapnutí kabiny.
7. Kabina je vybavena otočným stolem a na horní části rukojetí, která umožňuje pohodlné přenášení.

OBSLUHA

1. Po složení kabiny je na horní části rukojetí používána pro přenášení a dole jsou čtyři pryžové patky. V tomto složeném stavu se kabina velmi snadno přenáší.

2. Chcete-li kabínu použít, sklopte dolů přední kryt a nastavte tento panel do vodorovné polohy.




3. Vyklopte nahoru horní kryt a provedte jeho upevnění do 2 přichytek, které se nachází na horní části kabiny.

4. Nyní můžete vidět uvnitř otvoru na pravé straně napájecí kabel se zástrčkou. Dle potřeby můžete napájecí kabel vytáhnout. Po stisknutí tlačítka (1) dojde k automatickému zpětnému navinutí napájecího kabelu.



5. Vložte do kabiny otočný stůl.

6. Za výstupním otvorem může být k tomuto zařízení připojena prodloužená hadice (9). Připojte zástrčku napájecího kabelu k síťové zásuvce a zařízení je připraveno k použití.



• Nikdy neumísťujte toto zařízenie v blízkosti hořlavých nebo snadno zápalných materiálů, jako jsou například závěsy!

• Vždy se ujistěte, zda je otočný stůl, na který jsou pokládány obrobky, nastaven uprostřed kabiny!

• Po každém použití by mělo být zařízení ponecháno v chodu ještě zhruba 2 minuty, aby mohlo proběhnout jeho automatické vyčištění!

• Není-li toto zařízení používáno, vždy odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky!

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otírat hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbové práce je nutno vykonávat pouze když. je zásuvka vytažená ze sítě.
- Veškeré údržbařské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy použijte pouze originální náhradní díly.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použitá elektrická ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

• Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.


UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

ROZKRESLENÍ DÍLŮ A ROZPIS



ČÍSLO DÍLU	POPIS	POČET	ČÍSLO DÍLU	POPIS	POČET
1	Tlačítko pro navinutí kabelu	1	7	Filtr	1
2	Spínač napájení/světla	1	8	Krycí deska	1
3	Ventilátor	1	9	Prodloužená hadice	2
4	Otvor pro napájecí kabel	1	10	Rukojeť	1
5	Otočný stůl	1	11	Skříň odsávání	1
6	Přední kryt	1			

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156

603 414 975

601 218 255

E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>