

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoli druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolane osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad apod.
4. Reklamací uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

UNI-MAX
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.Uni-max.cz>
E-Mail: servis@uni-max.cz

Výrobek: Plynová páječka s příslušenstvím - přímá	
Typ: ES640KB	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravy:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

www.uni-max.com

NÁVOD K OBSLUZE

PLYNOVÁ PÁJEČKA S PŘÍSLUŠENSTVÍM - PŘÍMÁ



ES640KB

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

--

POPIS

Multifunkční praktická plynová páječka je vhodná pro pájení obvodů a dílů, kde nelze použít elektrickou nebo trafo páječku, ať už kvůli indukci nebo nedostupnosti el. energie. Mimo pájení kovů umožňuje i ohřev malých dílů, např. při ohýbání, lisování a opalování přímým plamenem. Přímé provedení je zvláště vhodné pro pájení v elektronice. Obsah balení: kónická tryska 0,6 mm; dílato 2,6 mm; horký nůž; vodící plech pro ohřívání materiálu; šroubovák a pájecí drát. Baleno přehledně v plastovém kufříku.

Jako náplň se používá plyn do zapalovačů.

TECHNICKÁ DATA

Energetická náplň – není v dodávce	kapalný Butan (plyn do zapalovačů)
Doba činnosti na jednu náplň tekutého plynu	cca 30 min
Zapalování	piezoelektrické s bezpečnostní pojistkou
Přibližná max. teplota	450°C
Rozměry	190 x 25 mm
Hmotnost	78 g

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce:

- „Předcházej nejčastějším úrazům“ – Pájky

Symbole používané v těchto instrukcích



Pozor!

Záznamy o opravách a údržbě:

[illegible]

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do nářadí mohou způsobit jeho poškození.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbové práce je nutno vykonávat pouze když na pracovišti není žádný zdroj otevřeného ohně..

Hrot je z hlediska zákonné záruky na zboží věcí spotřební ve smyslu zákona.

Konkrétní popis pracovní činnosti a využití výrobku zde není záměrně zmíněn, protože výrobce/dovozce má za to, že uživatel funkci výrobku zná a je s jeho činností obeznámen, protože ve smyslu zákona se jedná o výrobek běžný. Pokud uživatel tyto znalosti neovládá nebo si jimi není jist, doporučujeme obrátit se na Inspektorát bezpečnosti práce.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po rozřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
 2. Díly rozřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
- Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!
Nebezpečí poškození



Poznámka:
Dodatečná informace



Pozor na děti a nepovolané osoby



Nebezpečí požáru



Pozor zařízení vyvíjí vysoké teploty



Používejte ochranu zraku a obličeje



Před použitím čti návod

Samolepící značky umístěte na plochách, které jsou za každých okolností viditelné pro obsluhu stroje před uvedením do chodu i během něho.

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě přístroj zastavte a přerušte práci.
- Zajistěte správnou údržbu přístroje. Před použitím zkontrolujte, zda u přístroje nedošlo k poškození.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.

- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

! Sestavy

- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně naplněno podle pokynů manuálu.

VAROVÁNÍ:

Uložte a uchovávejte mimo dosah dětí.

Nikdy nevystavujte teplotám vyšším než 49 °C nebo dlouhodobému slunečnímu záření.


Po každém použití se ujistěte, zda došlo k úplnému zhasnutí plamene.

Zapalujte v bezpečné vzdálenosti od obličeje a oděvu.

POPIS A OBSLUHA

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, příslušný díl nainstalujte.

UPOZORNĚNÍ: Nářadí neobsahuje Butanovou náplň



DOPLNĚNÍ PLYNU:

Před doplňováním plynu se ujistěte, zda je plynový spínač **Zap/Vyp** (On/Off) v poloze **VYPNUTO** (OFF).

Otočte páječku spodní částí nahoru a řádně natlačte zásobník s butanem do plnicího ventilu.

Zásobník by měl být naplněn během několika sekund.

PO DOPLNĚNÍ PLYNU POČKEJTE NĚKOLIK MINUT, ABY DOŠLO KE STABILIZACI PLYNU.

ZAPALOVÁNÍ ZAPNUTO/VYPNUTO:

1. Nastavte plynový spínač **Zap/Vyp** (On/Off) zcela doprava a nechejte tento spínač v poloze **ZAPNUTO** (ON).
2. Stiskněte **bezpečnostní tlačítko** na boku páječky. Se stisknutým tlačítkem stlačte palcem dolů **TLAČÍTKO ZAPALOVÁNÍ**. Můžete slyšet zvuk proudícího plynu, po 1 nebo 2 vteřinách se bude barva tělesa hrotu měnit na oranžovou.
3. Chcete-li plamen zhasnout, přesuňte plynový spínač **Zap/Vyp** (On/Off) **zcela doleva**.

TEPLOTA HROTU:

Teplota hrotu může být nastavena pomocí **SEŘIZOVACÍHO KOLEČKA**, využijete-li označení „+“ a „-“ na páječce.

VÝMĚNA HROTU:

1. Před sejmutím hrotu se ujistěte, zda došlo k jeho **dostatečnému vychladnutí**. Pájecí hrot je snadno snímatelný. Původní hrot jednoduše vyšroubujte a našroubujte nový hrot.
2. Sejměte hrot, vyšroubujte vroubkovanou matici a sejměte spalovací komoru, aby bylo umožněno využití funkce samotného hořáku.

PŘED ULOŽENÍM SE VŽDY UJISTĚTE, ZDA JE PÁJEČKA JIŽ STUDENÁ.

VAROVÁNÍ:

Předpisy odboru přepravy nebezpečných materiálů zakazují přepravu butanu nebo jiných hořlavých plynů na palubě dopravních letadel. Nebalte proto tento plyn nebo jiné předměty s hořlavými plyny do kontrolovaných nebo příručních zavazadel.

Naplněnou plynovou pájku nepřepravujte v prostředcích hromadné dopravy!
Přepravu i dlouhodobé skladování doporučujeme ve stavu bez náplně Butanem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

