

www.unimax.com

**NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ**

**AKU REFLEKTOR 30 W
SE STATIVEM**



K1043Y

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážít a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Hliníkové, pracovní světlo na stativu. Světelný výkon (100%): 2 200 Lumen / 2,5 hodiny; (50%): 1 100 Lumen / 8 hodin. Funkce spínače: 50%, 100% a vypnuto. Nabíjecí baterie: Li-ion 11,1 V; 4 400 mAh. Doba nabíjení 2 – 3 hodiny, pracovní doba: 3 hodiny.

TECHNICKÁ DATA

Baterie.....	Li-ion 11,1 V; 4 400 mAh
Proud	1000 mA
Světelný tok (100%).....	2 200 lm
Světelný tok (50%)	1 100 lm
Doba činnosti	3 h
Doba nabíjení	2 - 3 h

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém místě.
-

! Bateriové zařízení

- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. Nebezpečí poškození zařízení vyteklými články.

VAROVÁNÍ

Toto zařízení používá nabíjecí baterii Li-ion, u které může při nesprávné manipulaci dojít k prasknutí, k vznícení a k způsobení zranění. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

NEVKLÁDEJTE tuto baterii a toto zařízení do ohně nebo na místa s vysokou teplotou

NEPROVÁDĚJTE úpravy vodičů baterie

NEPROPICHUJTE nebo nepoškozujte baterii

NEPOUŽÍVEJTE baterii, která se jeví jako poškozená

NEPONOŘUJTE tuto baterii a nevystavujte baterii působení vody


NEUPRAVUJTE nebo neměňte tuto baterii

NEPOKOUŠEJTE se tuto baterii nabíjet jiným způsobem, než je způsob popsáný v tomto návodu.

NELIKVIDUJTE tuto baterii v ohni nebo ve vodě

Nebudou-li dodržovány tyto výstrahy, může dojít k zranění osob nebo k poškození majetku.

POKYNY PRO OBSLUHU



Sestavení a použití

1. Nabíjení

Připojte nabíječku do nabíjecí zásuvky, která se nachází na zadní části pracovní svítilny.

Připojte nabíječku k napájecímu zdroji (230 V/50 Hz).

Zahájení nabíjení bude indikováno blikáním červeného indikátoru nabíjení.

POZNÁMKA: Jakmile bude svítilna zcela nabitá, indikátor nabíjení bude svítit zeleně.

Jakmile bude baterie pracovní svítilny dostatečně nabitá, odpojte ji od nabíječky.

2. Použití svítílny

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nesviťte touto LED svítílnou přímo do svých očí nebo do očí jiných osob.

Zvolte požadovaný pracovní režim pomocí spínače: 50 % - 100 % - VYPNUTO

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Nepoužívané zařízení uskladněte na suchém místě, kde nebude korodovat.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly přístroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vhadzovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)

277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156

603 414 975

601 218 255

E-shop

266 190 111

**E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz**

<http://www.uni-max.cz>