

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

REFLEKTOR 20 W SMD



K1527H

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Pracovní světlo se stojánkem a madlem pro snadné přenášení. Světelný výkon: 1 600 lumen. Délka přívodního kabelu 3 m.

TECHNICKÁ DATA

Napájení.....	: 230 V/50 Hz
Příkon.....	20 W
Světelný tok.....	1 600 lm
Třída ochrany.....	IP65
Napájecí kabel.....	H05RN-F 3G průřez 1,0 mm ² , délka 3 m
Materiál.....	hliník/tvrzené sklo

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

! Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém místě.

Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, abyste zabránili riziku způsobení požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.

VAROVÁNÍ

1. Nikdy nepoužívejte tuto svítilnu, máte-li vlhké ruce nebo stojíte-li na vlhkém povrchu.
2. Před výměnou tištěného spoje nebo LCD žárovky tuto svítilnu vypněte a odpojte její napájecí kabel od síťové zásuvky.
3. Neďte se přímo do této rozsvícené svítilny.
4. Tato svítilna není určena pro použití v prostředích, kde hrozí riziko výbuchu.
5. Nepokládejte tuto svítilnu na hořlavé povrchy nebo předměty. Riziko požáru!!!
6. Instalace, úkony údržby a opravy mohou provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.
7. Před zahájením práce na tomto výrobku vždy tento výrobek vypněte a odpojte zástrčku jeho napájecího kabelu od zásuvky.
8. Pokud dojde k prasknutí bezpečnostního skla, poškozené sklo musí být okamžitě vyměněno.

Elektrická bezpečnost

Tato svítilna musí být uzemněna. Musíte-li provést nové zapojení vodičů zástrčky, dodržujte prosím uvedené pokyny. Vždy bezpečně zajistíte vodiče na svorkách zástrčky. Ujistěte se, zda je napájecí kabel svítilny řádně upevněn v určené příchytce. Nikdy nepřipojujte zelenožlutý vodič k jiné svorce, než je svorka označená symbolem uzemnění. Pravidelně kontrolujte všechna elektrická zapojení a vodiče, zda nejsou poškozeny. Před dalším použitím této svítilny musí být okamžitě odstraněny všechny zjištěné závady. Kontrolu všech zapojení a vodičů vždy svěřte kvalifikovanému elektrikáři. Při použití musí být všechny vodiče a prodlužovací kabely udržovány v bezpečné vzdálenosti od řezných nástrojů, ostrých předmětů a jiných potenciálních rizik, jako jsou vlhké podlahy, chemikálie, rozpouštědla atd.

POKYNY PRO OBSLUHU

Sestavení a použití

Namontujte tělo této svítilny na stojan utahováním upínacích šroubů ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud nebude tělo pevně zajištěné. Neprovádějte nadměrné utažení.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Nepoužívané zařízení uskladněte na suchém místě, kde nebude korodovat.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly přístroje.
 2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
 3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).
- Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu. Je zakázáno vhadzovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu. Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>