

## ZÁRUČNÍ LIST

1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolane osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3. Pokud nebude shledána závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět vlastník výrobku.
4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Proávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník (uživatel) nářadí nebo stroje.  
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čišění.

### SERVIS

Logistické centrum Klecany

Topolová 483

250 67 Klecany

Tel. reklamačního odd.: 266 190 156

T-mobile: 603 414 975

266 190 111

O<sub>2</sub>: 601 218 255

Fax: 260 190 100

Vodafone: 608 227 255

<http://www.KHnet.cz>

E-Mail: [servis@KHnet.cz](mailto:servis@KHnet.cz)

Výrobek: <b>PISTOLE NA TMELY ALU PNEUMATICKÁ</b>	
Typ: <b>KH-853</b>	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.

[www.unimax.com](http://www.unimax.com)

## NÁVOD K OBSLUZE

## PISTOLE NA TMELY ALU PNEUMATICKÁ



# KH-853

## Všeobecná bezpečnostní pravidla

- Udržujte pracovní prostor v čistotě
- Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu
- Pracovní prostor musí být dobře osvětlený

## Pracovní prostředí

- Nikdy nenechávejte nářadí na dešti. Nepoužívejte jej ve vlhkých místech a vždy zajistěte dostatečné osvětlení.
- Nikdy nepoužívejte nářadí v blízkosti hořlavých kapalin a plynů.

## Udržujte nářadí mimo dosah dětí.

- Nedovolte dětem nebo přihlížejícím, aby se nářadí dotýkali a zajistěte, aby byli v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru.

## Ukládejte nářadí na bezpečném místě

- Nářadí, které právě nepoužíváte, musí být uloženo na suchém a uzamčeném místě, mimo dosah dětí.

## Nepřetěžujte nářadí

- Nářadí vám bude lépe a bezpečněji sloužit, pokud jej budete používat v míře, pro kterou je určeno. Na poškození způsobené přetížením nářadí se nevztahuje záruka.

## Používejte správný typ nářadí.

- Nepoužívejte lehké nářadí pro velké namáhání. Nikdy nepoužívejte nářadí pro jiný účel, než pro jaký je určeno.

## Používejte vhodný pracovní oblek.

- Nenoste volné oblečení nebo šperky, které mohou být zachyceny pohyblivými díly.
- Nikdy nenoste prsteny s vystupujícími částmi.
- Dlouhé vlasy noste zakryté.
- Noste gumovou pracovní obuv.

## Používejte ochranné brýle

- V prašném prostředí noste masku.

## Zaujměte vhodný postoj

- Při práci se nenatahujte. Je nutné neustále zaujímat pevný postoj a udržovat rovnováhu.
- Sledujte vaši práci, používejte všechny smysly. Nepracujte s nářadím, pokud nemůžete na vaši práci plně myslet.

## Kontrolujte nářadí, zda není poškozeno.

- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně.
- Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené a kontrolujte všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné opravit nebo vyměnit poškozené bezpečnostní prvky a díly nářadí.

## Nechte si své nářadí opravit odborníkem.

- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze příslušenství a nástroje doporučené v tomto návodu nebo katalogu. Použití jiných než uvedených příslušenství může způsobit zranění.

## Další bezpečnostní pravidla

- A Nepokládejte těžké předměty na přívodní hadice. Vždy nechte hadice volné, aby se zabránilo jejich poškození a poškození spojek.
- B Určujte nářadí mimo dosah tepla a ohně, protože tím se nářadí může poškodit.

## Záruční podmínky

1. KH Trading ručí za všechny vady materiálu a zpracování dle záručního listu. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Vždy v prvním případě reklamujte nejprve u dealera firmy KH Trading. Obvykle bude schopen vyřešit váš problém a opravit vadu nářadí.
3. Obvyklé opotřebení a poškození nespadá do záruky – to se týká např. motorů, vypínačů a žárovek.
4. Tato záruka se vztahuje pouze na případy kdy:
  - předložíte doklad o nákupu nářadí
  - pokud je řádně vyplněný a potvrzený záruční list
  - pokud nebyly provedeny žádné opravy nebo úpravy nářadí třetí stranou ani nebyly namontovány jiné než originální díly
  - pokud nářadí bylo používáno v souladu s návodem pro používání
  - pokud závada nevznikla působením vyšší moci
5. Ustanovení záručních podmínek jsou účinné spolu s podmínkami prodeje.
6. Všechny náklady na dopravu nářadí do místa opravy nese kupující. Nepřijímají se špatně zabalené zásilky.

## Ochrana životního prostředí

Recyklace surovin má přednost před skládkováním odpadu. Poškození nářadí při dopravě je nutné zabránit pomocí dostatečně pevného obalu, který je vyroben z recyklovatelného materiálu.

## Poprodejní servis firmy KH Trading

Uschovejte originální obal. Pokud budete někdy muset nářadí stěhovat, použijte

původní obal – tím snížíte nebezpečný poškození při přepravě. V případě reklamace je nejlepší nářadí vrátit v původním obalu.

## Charakteristika, použití

Pneu střikací pistole na tmely je určena k nanášení silikonu, různých druhů tmelů a lepidel nebo zpracování spárovacích hmot. Rozměry zásobníku umožňují používat většinu na trhu dostupných kartuší. Pistole je charakterizována velmi lehkým provedením.

## Základní technické údaje

Objem zásobníku ..... 310 ml  
Pro stand. kartuše ..... 50×210 mm  
Provozní tlak: ..... 2-6bar  
Spotřeba vzduchu: ..... cca 400 l/min  
Hmotnost: ..... 1,1 kg

## Manipulace s pistolí

Nejprve odstraňte černou kruhovou objímku v přední části zásobníku. Vložte náplň. Pistoli připojte k přívodu stlačeného vzduchu, přičemž dbejte, aby byl dodržen určený tlak. Černou spouští na pistolí ovládáte množstvím dodávaného vzduchu.

## Důležité upozornění

Pneu pistolí na tmely lze používat pouze v případě, že v systému přívodu vzduchu jsou zařazeny i odlučovač vody, olejovač a redukční ventil, kterým omezíte tlak na uvedený provozní tlak. Pokud bude pistole použita jinak, nevztahuje se k ní záruční oprava.

Některé náplně jsou výrobcem chráněny proti vlhkosti speciálními fóliemi nebo jinými materiály. Tuto ochranu je nutné před umístěním náplně do zásobníku odstranit.

- Suchý a stlačený vzduch musí mít na vstupu do zařízení stanovený tlak. Pozor: vyšší tlak zkracuje životnost Vašeho nářadí v důsledku rychlejšího opotřebení a nese riziko zranění!