

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

**KOMBINOVANÁ PODPĚRA
4 V 1**



WB004

Vážený zákazník, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury, popř. kupního dokladu.

POPIS

Výškově stavitelná, vyrobená z lakovaných ocelových profilů s plastovými chrániči noh a rukojetmi. Umožňuje jednoduchou změnu použití podpěrné plochy: jako pevná podpora (nosnost 200 kg), vodorovný otočný válec, 2 otočné vzájemně kolmo stavitelné válečky (nosnost 45 kg) a otočné rolny (nosnost 100 kg) dovolující vodorovný pohyb všemi směry.

TECHNICKÁ DATA

Rozměry podpěry	670 × 750 × 830 / 1 290 mm
Max. nosnost podpěry	200 kg
Max. nosnost pro válečková a kuličková ložiska	100 kg
Max. nosnost pro rolny ve tvaru V	45 kg
Hmotnost brutto	12 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Symbolsy používané v těchto instrukcích



Pozor!

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.



Varování!

Nebezpečí poškození



Poznámka:

Dodatečná informace



Obecné

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.

- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte. V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stíněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejí a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínajte se, používejte vždy obě ruce.
- Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
- Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
- Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. **NEPOUŽÍVEJTE** v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné poškození.
- Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
- Před použitím zařízení zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
- Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
- Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
- Zařízení nepřetěžujte. Práci odměňujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození způsobené přetížením se nevztahuje záruka.
- Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
- Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se, zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
- Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo vyměnit.

Sestavy






- Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.














MONTÁŽ

- Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

Popis podpěry:




P.	POPIS	OBRÁZEK	Ks.
A	Naklápěcí podpěra		1
B	Středová podpěra		2
C	Vrchní deska		1
D	Nastavovací hranol		2
E	Nohy podpěry		2

F	Šroub M8 × 40 mm		4
G	Matice M8		8
H	Matice M8		4
I	Šroub M6 × 37 mm		8
J	Matice M6		16
K	Matice M6		16
L	Aretovací klička		2
M	Rychloupínací kolíky		2
N	Plastové chrániče noh		4
O	Matice M8		2
P	Šroub M8 × 16 mm		1
Q	Matice M8		1
R	Rychloupínací kolíky vrchní desky (dle modelu)		4

Montáž noh a středové podpěry (obr. 1 a obr. 2)

Před samotnou montáží noh podpěry (E) je potřebné nohy ustavit do polohy viz obrázek 1 a pak nainstalovat středovou podpěru (B) pomocí šroubů a matic.



Montáž plastových chráničů noh (obr. 3)

Na nohy podpěry (E) nasuňte plastové chrániče noh (N).




Montáž nastavovacího hranolu na naklápěcí podpěru (obr. 4)

Ustavte a smontujte podpěru (A) po obou stranách s nastavovacím hranolem (D) pomocí šroubů a matic.

Ustavení naklápěcí podpěry a montáž vrchní desky (obr. 5 a obr. 6)

Za pomoci rychloupínacího kolíku je potřebné nastavit podpěru (A) do polohy ustavovacíma nožičkami směrem nahoru, pro snazší smontování vrchní desky (C) na naklápěcí podpěru (A). Vrchní deska (C) se smontuje pomocí šroubů nebo rychloupínacími kolíky vrchní desky (dle modelu). Takto lze naklápěcí podpěru nastavit do polohy pro danou práci, kterou chceme vykonávat.



Ustavení naklápěcí podpěry na nohy podpěry (obr. 7)

Vložte soustavu naklápěcí podpěry do noh kombinované podpěry jak je to zobrazené na obrázku 7. Nastavte požadovanou výšku podpěry a následně vložte skrz nohy (E) rychloupínací kolíky (M). Nakonec je potřebné nainstalovat aretovací klíčky (L).



OBSLUHA

Nastavení výšky kombinované podpěry

Výšku kombinované podpěry nastavíte tak, že uvolníte aretovací klíčky (L) a vytáhnete rychloupínací kolíky (M). Pak můžete nastavit výšku podpěry do požadované úrovně. Když jste nastavili požadovanou výšku podpěry, vložte rychloupínací kolíky (M) skrz nohy (E) a pak už jenom zajistíte aretovací klíčky (L).


Nastavení roln

Rolny se dají nastavit jednoduše stlačením pružinového mechanismu směrem dolů a následně sklopit. Když chcete rolny nastavit zpět do tvaru V, stačí opět stlačit pružinový mechanismus směrem dolů a rolny nastavit do tvaru V.

Pevná montáž naklápěcí podpěry (A)

Chcete-li provést pevnou montáž naklápěcí podpěry (A), použijte pro upevnění obou děrovaných přírub pojistný šroub a maticí.

- 1- Děrované příruby
- 2- Pojistný šroub s maticí



1

2

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz