

FELCO 290 - NŮŽKY NA VĚTVĚ S TELESKOPICKOU HLINÍKOVOU TYČÍ

NÁVOD K POUŽITÍ



**DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM NŮŽEK
PROSTUDUJTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ**



DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!

NEBEZPEČÍ! Hliníková tyč je vysoce vodiví! NŮŽKY POUŽÍVEJTE V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI ALESPŮŇ 15 metrů od drátů elektrického vedení. Nedodržování bezpečné vzdálenosti může zapříčinit smrt uživatele v důsledku závažného zásahu či z důvodu popálení elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ! Použití nůžek v nesouladu s návodem a s účelem použití samotných nůžek, může ke smrtelnému zranění. Pokud se v blízkosti nalézají osoby, zajistěte, aby dodržovaly dostatečnou vzdálenost od oblasti, kde s nůžkami pracujete! Stříhací hlavici vždy skladujte a přepravujte s nasazeným ochranným obalem!

VAROVÁNÍ! Nůžky používejte pouze, pokud stojíte na suchém podkladu!

VAROVÁNÍ! Čepel nůžek je velmi ostrá! Nedotýkejte se čepele jakoukoliv částí těla. Dodržujte vždy správnou pracovní pozici, abyste zamezili vzniku situace ve které ztratíte nad nůžkami kontrolu. Především zajistěte při práci dostatečnou vzdálenost od dětí!

VAROVÁNÍ! Nůžky používejte pouze za striktního dodržování normy ANSI Z133-2017 a za dodržování všech platných předpisů OSHA (pro uživatele v USA).

VAROVÁNÍ! Společnost FELCO, její mateřská společnost, sesterské společnosti, distributoři a prodejci nepřebírají zodpovědnost za poranění, škody nebo ztráty vzniklé nesprávným použitím teleskopického nástroje s nůžkami.

NÁVOD K POUŽITÍ TELESKOPICKÝCH NŮŽEK NA VĚTVE

URČENÍ POUŽITÍ

Teleskopické nůžky FELCO 290 jsou určeny pro stříh větví, které jsou umístěné mimo snadný dosah uživatele. Nůžky nepoužívejte pro žádný jiný účel než jakým je stříh větví. Nůžky mají pružinový mechanismus pro otevírání a jsou opatřené teleskopickou tyčí. Nůžky se ovládají táhlem, jehož design zvyšuje sílu a efektivnost stříhací hlavy.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA

Před použitím nůžek FELCO 290:

Otevírání a zavírání hlavy nůžek je aktivováno pohybem posuvné rukojeti umístěné na teleskopické tyči. Od posuvné rukojeti je až ke stříhací hlavici na konci tyče veden ovládací provázek. Zatažením za posuvnou rukojeť se stříhací hlava nůžek zavře a uvolněním se hlava nůžek opět otevře.

- Ujistěte se, že je celý nástroj v pořádku a nechybí žádný z jeho komponentů.
- Odstraňte blister (obal) ze stříhací hlavy.
- Otevřete zajišťovací páčku teleskopické tyče, tyč vysuňte na požadovanou délku a zajišťovací páčku opět zavřete do zamčené polohy.
- Uvolněte křídlovou matku na kloubu stříhací hlavy, hlavici nastavte do požadovaného sklonu a matici opět utáhněte.
- Vyzkoušejte chod nůžek, zavření a otevření stříhací hlavy, snadnost pohybu táhla, lanka a mechanismu.

POKYN: Pokud provádíte stříh v okolí silnice, či v místě, kde se pohybují vozidla (a hrozí tak pád větví na silnici), označte místo práce na vozovce a používejte reflexní vestu.

Pro práci s nůžkami:

- Zajistěte, aby se v pracovní oblasti nepohybovaly žádné osoby a zvířata.
- Pro provedení stříhu uchopte nůžky s teleskopickou tyčí oběma rukama za rukojeti, nasadte čepel na danou větev, jednou rukou pevně držte nástroj za pevnou rukojeť a druhou rukou táhněte za posuvnou rukojeť, abyste jejím pohybem aktivovali stříhací hlavici a provedli tak stříh větve.
- Po použití nůžek opět nasadte ochranný obal na stříhací hlavici.

Údržba:

Nástroj nevyžaduje žádné speciální servisní a údržbové zásahy. Pravidelně kontrolujte stav celého nástroje:

- Stav stříhací hlavice nůžek (provádějte pravidelně promazání)
- Kontrolujte stav lanka
- Kontrolujte stav rukojetí
- Správné utažení matek a šroubů

VÝMĚNA LANKA STŘÍHACÍ HLAVICE

Pokud máte k dispozici výměnnou sadu sestávající z: redukčního válečku, táhla čepele, zástrčky a lanka, postupujte následovně:

- Zaveďte lanko do krytu hliníkové tyče a do posuvné tyč
- Vytvořte dvojitý uzel a nechte přes něj přesahovat cca 1 cm lanka

Horní dvojitý uzel je právě ten, který umožňuje

- A** Naviňte lanko na redukční váleček proti směru hodinových ručiček a zaveďte jej do krytu hliníkové tyče.
- B** Ujistěte se, že posuvná tyč v krytu dobře sedí, a podržte ji ve správné pozici (na obou žebrech), aby ji bylo možné zasunout do hliníkové tyče.
- C** Nasadte táhlo do držáku protiostrí; ujistěte se, že lanko prochází přes menší váleček redukční kladky (**D**); spojte a zajistěte oba ochranné kryty správným šroubem a křídlovou maticí.

Po spojení obou krytů pomocí šroubů a matek postupujte následovně:

- připojte pružinu k ostří a uchyťte k sobě ostří s protiostrím pomocí šroubu a matice
- Ostří zavřete do takové polohy (**E**), aby se otvor jeho ramene dostal do zákrytu s otvorem v táhlu (**F**) a ostří s táhlem spojte.

